50X1-HUM

FROCESSING COPY

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

•	Title States within the meaning of the Espionage Laws, Title
This material contains information affecting the National Defense of the	ie United States within the incuming of the probibited by law.
as an a general god the transmission or revelation of which i	in any manner to an unauthorized person is promoted at

		S_F_C_B_F	<u>_</u> m		50X1-HUM
ITRY	USSR		REPORT	'	
СТ	-	riet Meïical Equipm	ent DATE DISTR.	12 March 1957	
			NO. PAGES	1	
*.			REQUIREMENT NO.	RD	50X1-HU
	4 22		REFERENCES		<i>L</i> _
OF .				Reel #	110
E & ACQ.		TIONS ARE DEFINITIVE.	ADDRAISAL OF CONTEN		50X1-HI
	SOURCE EVALUA	HONS ARE DEFINITIVE.	AFFRAISAL OF CONTE	10 12/10/11/	
			unalass	ified Soviet bro	ochures
			u.i., idas.	11100 001100 011	
				0 12	
2. Th	e Russian-languag	e brochures provide	the following in	eformation	
a.	Description.			•	
	_				
ъ.					
c.					
d.	. Maintenance.				
е.					
f.	. Possible malfun	ctions and means of	f preventing them	•	
g.	, Diagrams of the	instruments and th	meir component par	rts.	
×		x-3:			
				50X1-	HUM ¹
	HE T	*	. 0.		
		2 1/1		e to the second	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S-E-C-R-	E-T		. 0
				50	X1-HUM
					100
	Aji oyk				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ie I	X ARMY X NAVY		BI AEC		



"CMCHA"



epomoannapam 24×36

І. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Размер кадра 24 \times 36 мм Объектив: фокусное расстояние . . 4 см относительное отверстие 1:4,5 Затвор — центральный с автоматическими выдержками от 1/10 до 1/200 сек.

ц. комплект

1.	Фотфанпарат «Смена»		1	шл
2.	Кассеты ФК-1		2	>>
	Колпачок объектива			
	Тросик			
5.	Футляр		1	>
6.	Коробка упаковочная		1	*
7.	Описание		1	экз
8.	Аттестат		1	>

III. ГАРАНТИИ

Исправность фотоаппарата гарантируется в течение одного года с момента приобретения при условии бережного обращения и соблюдения правил хранения и эксплуатации.

Отзывы и пожелання направлять по адресу: *Ленинград*, 44, *п/ящ*. 412.

Претензии не принимаются, если фотоаппарат подвергался разборке. При возврате неисправного фотоаппарата к нему должен быть приложен полный комплект. Аттестат должен иметь штамп магазина с указанием даты приобретения.

STAT

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

"С МЕНА" является малогабаритным фотоаппаратом жесткой конструкции и предиазначается для любительских съемок с рук и со штатива.

Фотоаппарат снабжен объективом с центральным затвором, обеспечивающим получение пяти коротких автоматических выдержек и произвольных выдержек от руки.

Наводка на резкость производится по шкале расстояний путем вращения объектива.

Оптический видонскатель, вмонтированный в корпус фотоаппарата, позволяет легко и быстро определять границы снимка.

ВНИМАНИЕ!

Не зная правил пользования фотоаппаратом, его можно испортить.

Прежде чем знакомиться с устройством фотоаппарата, прочитайте внимательно его описание.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-9

АДРЕСА МАСТЕРСКИХ ГАРАНТИЙНОГО PEMOHTA

- 1. Москва, ул. Волхонка, 10
- 2. Ленинград, Невский пр., 20.
- 3. Киев, пл. Калинина, 3/5.
- 4. Рига, ул. Суворова, 30.
- 5. Таллин, ул. Вайке-Карья, б.
- 6. Вильнюс, ул. Горького, 45.
- 7. Новосибирск, пр. Сталина, 24.
- 8. Молотов, ул. Ленина, 66.
- 9. Харьков, ул. Свердлова, 3.
- 10. Ростов-на-Дону, ул. Энгельса, 85.

Зак. № 202.

Фотоаппарат снабжен двумя стандартными кассетами ФК-1 (ГОСТ 3543-47), рассчитанными для кинопленки шириной 35 мм. Полный заряд кассеты (1,6 м пленки) позволяет получить


толный заряд кассены (1,0 м пленки) позволяет получения 36 кадров размером 24 × 36 мм. Заряжать фотоаппарат можно на свету. Для удобства зарядки задняя крышка сделана съемной.

В фотоаппарате имеется счетчик кадров и специальный механизм, обеспечивающий перемотку пленки точно на один кадр.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Корпус фотоаппарата 1 (рис. 1) и задняя крышка 2 изготовлены из пластмассы. На корпусе укреплены: затвор 3 с объективом 4, видонскатель 5, счетчик кадров 6, головка перемотки изготура разула 8 (рис. 2) и изготура разула 6

пленки 7, кадровая рамка 8 (рис. 2) и штативная гайка 9. На крышке 2 укреплены: замок 10, соединяющий корышку с корпусом, скоба 11, выполняющая роль шарнира, и прижимная планка 12 для выравнивания пленки.



Фотообъектив — просветленный трехлинзовый анастигмат с фокусным расстоянием 4 см и относительным отверстием 1:4,5 — по своей светосиле и резкости изображения обеспечивает высокое качество снимков. Оптический видоискатель состоит из двух линз и Оптическии видоискатель состоит из двух линз и обеспечивает точное определение границ снимка. Центральный затвор дает выдержки 1/200, 1/100, 1/50, 1/25 и 1/10 сек., а также, при установке на индекс «В», любые выдержки «от руки». При установке на «В» затвор остается открытым с момента нажатия на спуск до его освобождения.

Пилизари выпараме затвора позволяет произволить стемму при Диапазон выдержек затвора позволяет производить съемку при-Диапазон выдержек затвора позволяет производить съемку при-различной освещенности объектов и при их движении. Диафрагма помещена внутри объектива. Ее назначение — регулировать диаметр светового отверстия. Диафрагмирование осу-ществляется вращением рифленого кольца 13 (рис. 1), расположен-ного на передней части объектива. Диафрагмировать объектив приходится в тех случаях, когда же-лательно увеличить глубину резкости или когда при выбранной вы-держке освещенность слишком велика.

Рис. 2

Ступени шкалы днафрагмы рассчитаны таким образом, что изменение отверстия на одно деление соответственно увеличивает или уменьшает вдвое количество света, попадающего на пленку. Например, выдержку при днафрагме 1:5,6 следует вдвое увеличить по сравненню с выдержкой при днафрагме 1:4,5; если же известна выдержка для 1:11, но по условиям съемки требуется днафрагма 1:5,6, то выдержку необходимо уменьшить в четыре раза, так как диафрагма изменилась на две ступени.

На шкалах затвора и диафрагмы указаны только знаменатели дробей: «200» вместо 1/200, «4,5» вместо 1:4,5 и т. д. Шкала глубины резкости 14 нанесена на передней части затвора, по обе стороны от индекса 15 шкалы расстояний. Она позволяет ориентировочно определить интервал расстояний, в пределах которого фотографируемые объекты должны получиться на негативе резкими. Например, шкала расстояний установлена на делении 5 м, при днафрагме 1:11 изображение будет резким в пределах от 2 м до бесконечности; при изменении днафрагмы с 1:11 на 1:4,5 глубина резкости уменьшится, и изображение будет резким уже в пределах от 3 до 10 м.

Следует иметь в виду, что для расстояний 1,3; 1,5 и 2 м шкалой глубины резкости можно пользоваться в сторону уменьшения расстояний только до 1,3 м. Например, при установке на 1,5 м и днафрагме 1:16 наибольшее расстояние по шкале глубины резкости получается 3 м, а наименьшее — 1,3 м. Для расстояний 3, 5 и 10 м шкалой можно пользоваться в сто-

ропу увеличения расстояний только до деления « ∞ ». Например, при установке на 10 м глубина резкого изображения при днафрагме 1:11 будет по шкале от « ∞ » до 3 м.

Более точные данные о глубине резкости при фотографировании

приведены в таблице.

Счетчик кадров 6 и кпопка 16 механизма перемотки пленки расположены в верхней части фотоаппарата. Шкала счетчика закрыта органическим стеклом, на котором нанесен ука-

Гнездо 17 предназначено для крепления дальномера и дру-

гих приспособлений.

Футляр сконструирован таким образом, что съемку можно производить, не вынимая из него фотоаппарат.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-9

ТАБЛИЦА глубин резкости (в метрах) для объектива с фокусным расстоянием 4 см

	-										
Деления	Днафрагма										
расстояний шкалы	1:4,5	1:5,6	1:8	1:11	1 :16	1:22					
8	10.7-∞	8,6-∞	6,0-∞	4,4—∞	3,0∞	2,5-∞					
10	4,4-∞	3,9 -∞	3,1—∞	2,4∞	1,8∞	1,4—∞					
5	3,0 -13,9	2,8-24,2	2,3—∞	1,9—∞	1,5—∞	1,2—∞					
3	2,2-4,9	2,0-5,7	1,8-9,4	1,6-48,0	1,3∞	1,0-∞					
2,5	1,9-3,7	1,8-4,1	1,6 -5,8	1,4 -11,4	1,2-∞	1,0-∞					
2	1,6-2,7	1,5-2,9	1,4-3,7	1,25,3	1,0-22,0	0,9-∞					
1,5	1,3-1,9	1,2-2,0	1,1-2,3	1,0-2,8	0,9-4,7	0,8-24,0					
1,3	1,1-1,6	1,1-1,6	1,0-1,9	0,9-2,1	0,83,2	0,76,9					

подготовка фотоаппарата к съемке


Кассеты находятся внутри фотоаппарата. Чтобы вынуть **их**, пеобходимо взять фотоаппарат в правую руку объективом к ладони и, придерживая левой рукой заднюю крышку, как показано на рис. 3, сдвинуть указательным пальцем правой руки кнопку замка по стрелке влево и снять крышку.

Зарядка и сборка кассет

Кассета состоит из обоймы, катушки и двух крышек. Перед зарядкой необходимо снять одну из крышек подающей кассеты 18 (рис. 2) и вынуть катушку из обоймы. Заряжать кассету следует при красном свете или в темноте (в зависимости от сорта пленки). Для этого необходимо:

для этого неооходимо:
1. Обрезать конец пленки и, оттянув пружинку катушки, укрепить под ней пленку; эмульсионный слой должен быть обращен к оси катушки (рис. 4). Пленку рекомендуется наматывать туго, но без значительных усилий, придерживая ее за ребра и перфо-

в



должна находиться в зацеплении с зубчатым колесиком счетчика кадров.
2. Закрыть фотоаппарат, соединив металлическую планку крышки с выступающим буртиком на краю корпуса камеры, и, когда крышка свободно встанет на место, защелкнуть замок. Это удобно проделать, взяв корпус фотоаппарата левой рукой (объективом к ладони), а крышку в правую руку, как показано на рис. 6.
3. Перемотать засвеченную часть пленки, протянув два кадра. Перемотка пленки осущестьляется плавным вращением головки 7 (рис. 1). Для перемещения пленки на следующий кадр необходимо нажать и отпустыть кнопку 16 и вращать головку до упора.
4. Установить указатель счетчика кадров на «0» вращением колыва 20. кольца*-20*.

пачок.

Рис. 6

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ

1. Открыть крышку футляра и снять с объектива защитный кол-

Избрав объект съемки, необходимо:

НЕПРАВИЛЬНО

Рис. 5

2. Установить затвор на требуемую выдержку и взвести его. Установка выдержки возможна также и при изведением затвере. Она осуществляется поворотом регулировочного кольна 21 до совмещения указательного штриха на краю кольца с точкой требуемой выдержки (промежуточные положения штриха между двумя точкамы средних выдержех не дают). Затвор взводится поворотом заводного рычага 22 винз до упора.

3. Установить отверстие днафрагмы вращением кольца 13.

 Зетановить отверстве диаврии за вращением кольца 19.
 Навести объектив на резкость, для чего определить расстояние до спимаемого объекта и установить его по инкале расстояний, напесенной на цилиндрической оправе объектива. Наводка на резкость производится совмещением соответствующей цифры шкалы расстояний с левым краем указателя. Перемещение шкалы расстояний осуществляется вращением объектива.

5. Определить границы снимка наблюдением через видонскатель.

6. Плавно спустить затвор, нажав на спусковой рычаг 23 или

кнопку спускового троспка, ввинченного в гнездо 24.

7. Нажать и отпустить кнопку счетчика и перемотать пленку на один кадр. При перемотке не следует резко поворачивать головку, чтобы не порвать перфорацию пленки и тем самым не нарушить работу счетчика.

РАЗРЯДКА ФОТОАППАРАТА

Чтобы разрядить фотоаппарат, необходимо:

1. Открыть и снять заднюю крышку.

2. Выпуть обе кассеты и оборвать копец пленки возле подающей кассеты или вынуть из нее катушку и освободить конец пленки.

3. Закрыть фотоаппарат крышкой.

Примечание. При перезарядке фотоаппарата на свету последний кадр засвечивается, так как конец пленки прочно соединен с катушкой подающей кассеты.

общие указания

Фотоаппарат «Смена» требует бережного и умелого обращения. Внутри фотоаппарат должен быть всегда чистым.

Нельзя допускать загрязнения линз и прикасаться к ним, так как это может повредить их поверхности и ухудшить резкость снимков. Протирать объектив и видоискатель можно только снаружи чистой полотияной тряпочкой или ватой, предварительно подышав на

етов пологияной тряночкой или ватой, предварительно подышав на поверхность линзы.

Развинчивать оправу и вынимать объектив не разрешается.

При пользовании пластмассовой кассетой в качестве приемной следует установить ее прорезыо в крайнее левое положение, соединить с вилкой головки перемотки и опустить в корпус фотоаппарата.

Более подробные сведения по вопросам, связанным с фотографированием, можно найти в руководствах и справочниках по фото-

Министерство Здравоохранения СССР ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПРОМ

РОДИСС ГОК ПРИБОР ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОЗДУХА



ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО К ПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРОМ ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОЗДУХА

Ордена Ленина завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

Стр.


оглавление

	Назначение												3
1.	Назначение			•	٠.								4
2.	Описание					٠	•	•		•		•	8
3.	Принцип раб	боты											
4.	Подготовка	прибо	рак	раб	оте	и ра	абота	c	ним			٠	
	Уход и хран											•	11
	Комплектово		ведо	мост	ь			. •			•	•	12
	Гарантийны						•		٠	•		•	15

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор для бактериологического анализа воздуха (рис. 1) (системы Кротова Ю. А.) предназначен как для определения общего бактериального обсеменения воздуха, так и для выделения из него различных патогенных и сантарпо-показательных микроорганизмов.

Высокая эффективность улавливания прибором микроорганизмов и использование в нем обычных чашек Петри делают его особенно пригодным для этих целей.



Прибор позволяет пропускать от 20 до 40 литров воздуха за 1 минуту, что дает возможность в течение небольшого отрезка времени брать большое количество воздушных проб.

2. ОПИСАНИЕ

Прибор состоит из 3 основных узлов:

- а) Узла отбора проб воздуха (рис. 2)
- б) Микроманометра (рис. 3)
- в) Питающего устройства (рис. 3), размещенных в металлическом футляре.


а) Узел отбора проб воздуха

Узел отбора проб воздуха (рис. 2) представляет собой цилиндрический корпус (1), к основанию которого прикреплен электромотор (2).

На оси электромотора закреплен восьмилопастный вентилятор (3). Впутри ротора центробежного вентилятора расположена малая крыльчатка (4).

К фланцу оси малой крыльчатки прикреплен вращаюқ фланцу оси малон крыльчатки прикреписи вранцо-щийся диск (5). На этог диск устанавливается чашка Петри (6) с питательной средой. Чашка поджимается сбоку пружинами. Корпус герметически закрывается крышкой (7) при номощи 3 пакидных замков патефонного типа.


В чашку корнуса прибора (8) вложен прозрачный диск из плексигласса (9) с клиповидной щелью. В нижней части корпуса имеется штупер (10), присосдиняемый при помощи резиновой трубки к микроманометру. С противоположной стороны корпуса находится отверстие (11) для выхода проходящего через прибор воздуха.



б) Микроманометр

Микроманометр (1) (рис. 3) предназначен для определения количества литров воздуха, проходящего через прибор в одну минуту. Собственно микроманометром является плексиглассовая трубка (2). Трубка закрыта металлическим кожухом (3) с вырезом, в котором помеще-

на плексиглассовая пластинка с нанесенной на нее градуированной шкалой. Шкала градуирована через 5 литров, начиная с 20 литров/мин. Внутри металлического кожуха расположен цилиндрический уровень (4).



Установка микроманометра по уровню осуществляется перемещением штифта по пазу (5) и закреплением гайкой (6). Заливка микроманометра керосином производится через отверстие в трубке, закрываемое винтом (7). Для установки шкалы на «0», шкала имеет передвижение по пазу (8) и закрепляется гайкой (9).

в) Питающее устройство

Питающее устройство размещено в металлическом футляре. На панели (рис. 3) питающего устройства расположены: ручка переключателя (10) для грубой регулировки и ручка реостата (11) для точной регулировки всасываемого воздуха. Вращением этих ручек достигается изменение числа оборотов мотора, что в свою очередь и приводит к изменению количества всасываемого в прибор воздуха. Штепсельные гнезда (12) с надписью «к прибору» предназначены для включения узла отбора проб воздуха. Штепсельная колодка (13) с надписью «сеть» предназначена для включения прибора, при помощи сетевого шнура, в сеть. Колодка переключения напряжения (14). Выключатель (15) для включения и выключения прибора. Предохранитель (16), сигнальная лампочка (17), штуцер (18) для одевания резиновой трубки, соединяющей узел отбора проб воздуха с микроманометром.

В питающем устройстве имеется автотрансформатор, позволяющий подключить прибор к сети переменного тока напряжением 127 или 220 вольт.

Принципиальная электрическая схема приведена на рис. 4.

6




Рис. 4.

3. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы прибора заключается в следующем. При вращении центробежного вентилятора воздух засасывается через расположенную по радиусу чашки клиносывается через расположенную по радмусу чашки клиновидную щель, ударяясь при этом о поверхность питательной среды и оставляя на ней микроорганизмы, проходит
между лопастями вентилятора, обтекает мотор и выходит
через отверстие в корпусе, оказывая давление на микроманометр через воздухопроводную трубку.

Благодаря потоку, создаваемому вентилятором, вра-

щается малая крыльчатка, а, следовательно, и чашка Петри с питательной средой.

Таким образом, поверхность питательной среды равномерно обсеменяется засасываемым воздухом.

4. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ И РАБОТА С НИМ

1) Прибор должен быть установлен на ровной по-

2) Необходимо произвести заливку микроманометра керосином. Для облегчения наблюдения за шкалой керосин должен быть окрашен суданом. Заливку производить при помощи глазной пипетки через отверстие в трубке (слева микроманометра).

При заливке внимательно наблюдать за положением уровня керосина в капилляре и не допускать избытка его. Рекомендуется при заливке через 2—3 порции, поме-

щаемые в пипетку, подавать незначительные давления легким продуванием воздуха через шланг; при этом отверстие для заливки необходимо прикрывать.

Если же после прекращения подачи такого давления уровень керосина в капилляре обеспечивает установку нуль-пункта, то заливку керосина необходимо прекратить.

- 3. Установить микроманометр по уровню, для чего: а) отвернуть на четверть - пол оборота гайку с на-
- б) Движением гайки вверх или вниз устанавливать уровень до тех пор, пока пузырек уровня не займет среднего положения между рисками. Допускается отклонепие пузырька воздуха па два деления шкалы в любую-
- сторопу. в) Зафиксировать положение микроманометра гайкой с накаткой.
- 4) Перед началом работы необходимо знать напряжение электрической сети и произвести установку колодки со стрелкой на соответствующее напряжение.
- 5) Прибор включается путем последовательного переключения ручки переключателя до тех пор, пока через прибор не будет проходить желаемое количество воздуха.

Более точная регулировка достигается при помощи реостата. Крышка во время включения прибора должна быть закрыта.

 б) При помощи регулятора оборотов (винт в верхней части цилиндра) добиваются вращения столика с чашкой

до 60—100 об. в мин.

7) При включенном электромоторе с прибора снимается крышка и на диск устанавливается чашка Петри с питательной средой. При этом чашке дается некоторое вращение от руки по часовой стрелке. Крышка закрывается и одновременно производится отметка времени по секундомеру.

8) По истечении времени, необходимого для производства посева воздуха (1—3 минуты при посеве общей бактериальной флоры и 5—15 минут при выделении из воздуха патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов), крышка с прибора сиимается и чашка Петри вынимается.

9) При последовательном взятии ряда проб прибор

не выключается.

По окончании работы прибор выключается установ-

кой выключателя на положение «выкл.».

 Заблаговременно до взятия проб воздуха необходимо произвести разливку питательной среды в чашки Петри.

Разливка должна производиться на строго гор и з о ит а л ь и о м столе.

В каждую чанку наливается по 15 мл питательной среды.

Для исследования воздуха на общее бактериальное загрязнение обычно используется 2% мясо-пептонный агар. Для выделения из воздуха патогепных и санитарнопоказательных микроорганизмов употребляются различные избирательные среды. (Среда Гарро, среда Клауберга и др.).

 После взятия проб чашка Петри закрывается и помещается в термостат. После инкубации производится подсчет выросших колоний и приведение их числа к числу микроорганизмов в 1 м³ воздуха.

Пример: Через прибор пропущено 60 литров воздуха в течение 2 минут (по 30 литров в минуту). Число выросших колоний 510, тогда количество микроорганизмов в 1 м³ воздуха будет равно:

 $X = \frac{510 \cdot 1000}{60} = 8\,500$ микроорганизмов в 1 м² воздуха.

5. УХОД И ХРАНЕНИЕ

Для обеспечения нормальной бесперебойной работы необходимо вести постоянное наблюдение за состоянием прибора с тем, чтобы своевременно устранять возникающие в процессе эксплуатации повреждения.

В качестве первоочередных профилактических мероприятий необходимо:

1) Следить за чистотой прибора.

2) Предохранять прибор от вибрации и ударов.

 Удалять пыль с прибора мелкой волосяной чистой щеткой или мягкой сухой тряпкой. Ни в коем случае не разрешается стирать пыль с деталей и электрических узлов мокрой или грязной промасленной тряпкой.

 В случае загрязнения клиновидной щели прочищать ее узкой полоской бумаги.

 Все детали прибора должны храниться в специальвом футляре в сухом помещении.

11

Sanitized Conv Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-

6. КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ № 11/11	Наименование узлов и деталей	Количе- ство
1	Узел отбора проб с электропиуром и плтепсель- пой вилкой	1
2	фугляр с смонтированным интающим устройством и микроманометром	1
3 4	Пимр сетевой со штепсельной вилкой и колодкой Предохранитель сети ПК ГОСТ 5010-40	1 2

Завод комплектует приборы электродвигателями, изготовляемыми другими предприятиями и поэтому за обнаруженные в них скрытые дефекты никаких претензий не принимает.

7. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок работы прибора при нормальной эксплуатации— один год.

Государственный Союзный ордена Ленина медикоинструментальный завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

Формат бумаги 70×108¹/₃₂. Объем 0,5 п. л. Т.я. МГ. Печ. 19 IX 55 г. Тир. 2000, РН-1596. Зак. 153. М-41574. министерство здравоохранжиня ссер ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТЭРОМ

АППАРАТЫ ОДНОСКРЕПОЧНЫЕ

для сшивания мягких тканей металлическими скрепками

Ордена Лебина завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО К ПОЛЬЗОВАНИЮ АППАРАТАМИ ДЛЯ СШИВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СКРЕПКАМИ (модели «0,15», «0,25», «0,4»).

ОГЛАВЛЕНИЕ

dip.

1.	Назначение										
	Описание аниар	aTa									
3.	Разборка и сос	рка	21.13	naj	M1.	1					
	Работа аппарат										ı
5.	Возможные неп										
	нения										t
6.	Уход за ависре	HEM	1								,
7.	Стерилизация -									٠.	E
8.	Комплектность										1
6.4	P										i

т. назначение

Аппараты односкрепочные многора фядавае вредна з начены для спинания мятких тканой металлическами скрепками из тантало-инобиевой проводоки диаметрами 0,15 мм, 0,25 мм и 0,4 мм.

В зависимост $_{\rm H}$ от применения диаметра проволоки 0,15 мм, 0,25 мм илн 0,4 мм аппараты разделяются на:

- а) аппарат односкреночный «0,15». 6) аппарат односкрепочный «0,25».
- в) аппарат односкрепочный «0,4».

Аппарат односкрепочный «0,15» — предназначен для наложения дополнительных швов на циркулярный скрепочный шов, для наложения скреночного шва на стенку мочеточника.

Аппарат односкрепочный «0,25» — предназначен для наложения продольного шва на крупные кровеносные сосуды, для наложения дополнительных швов на циркулярный скрепочный шов, для сшивания плевры, для ушива ния ран в средостении.

Данный аппарат может быть применен и в ряле других случаев, как, например: для сшивания фасции, под кожной клетчатки, перевязки мелких кровеносных сосудов, при грыжесечении и т. л.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-9


Аппарат односкрепочный «0,4» предназначен для наложения одночных швов на броих, для усиления основного скрепочного шва на броихе, для наложения буферных швов на культю броиха.

Кроме основного назначення, анпарат возможно применять для ушивания культи желудка, книгок, пицевода, для на тожения продольных швов на крупные артерии и т. д.

2. ОПИСАНИЕ АППАРАТА

В евязи с тем, что все винараты имеют одинаколум-конструкцию, пиже приведено описание винарата -0.4π , которое распространяется и на винараты -0.15π и ≈ 0.25

Аппарат (см. рис. 1) состоит из следующих сенечных частей: бранша верхняя (1), бранша средняя (2), бранша инжизя упорная (3) и загазани (1), закрен велиный в средней бранше




Puc 1

Все три браници шарияро соединены между собой посредством оси (5), жестко закрепленной на упорной брание

а) Бранша верхняя.

К верхней бранше (см. Рис. 2) крепятся: гибкая часть кремада-еры (6), рессорная пружина (7) и толкатель (8). Пружина и толкатель закрешлены винтом (9 и 10).



Fac. 2

б) Бранша средняя.

Бранша средня (см. Рис. 3) представляет с эбой корпус сложной конфигурации, внутри которого веремещастся подаватель, выта вывающий скренки из магалина.





Рис. В.


Подаватель скренок (см. Рис. 1) статом из месту г подавателя (11), направляющей (12), цилиндраческой пружины (13) и затвора (14).



Pac. 4.

в) Бранша нижняя упорная.

На корпусе пижњей упорной брании (см. Рис. 5) укреплен регулятор зазора, состоящий из направляющей (15), шарширно силящей на штифте (16) и упоре (17). Упор (17) своими выступами охватывает боковую ловерхность корпуса браняци (3), престотвращая этим поворот в постита. (15) покруг визофта (16).



Pag 5

На одном конпе бравини (там, где происходит загиб скрепки) имеются две канавки для загиба скрепки. Около кольна для нальнев руки корпус бранчи имеет отросток с дбом «3», который является жесткой частью кремальеры. В корпусе инжней бранини закреплена ось (5).

г) Магазин.

Магазии (см. Рис. 6) является сменной частью аппарата, служащей для быстрой перезарядки аппарата во время операции. Каждый магазии вменцает в себя 15 Π — образных скрепок. Скрепки располагаются в специальном Π —образном пазе утолиценной части магазина.




 $\mathrm{Pin}_G(G)$

з. РАЗБОРКА И СБОРКА АППАРАТА.

а) Разборка аппарага.

Дая гого, чтобы произвести разборку аппарата необходимо: сиять с оси верхнюю (1) и упорную (3) браныя (см. Рис. 7).



Для этого раздвигают верхиюю (1) и упорихо (3) Для этого раздвигают верхиюю (1) и упорихю (3) брании до тех пор, пока упорная бранина не выйдет из замка верхией брании. Далее, взяв анпарат, указательным пальнем левой руки нажимают на выступающую часть оси, а правой рукой, легко покачивая упорную браницу вокруг оси, синмают ее. Затем, сжав указательным и большим нальнем правой руки верхиюю (1) и среднюю (2) брании (см. Рис. 8), выводят хвостик средней брании из замка верхией брании, разжимая пальцы, синмают среднюю браниу (2). мают среднюю браниу (2).

ПРИ WE ЧАНИЕ: при разделении средней и верхней бранин, движения рук должны быть люкойные без рывков и уситий, во избежание заклинивания или поломки толкателя в средней




Рис 8.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-

Для того, чтобы вынуть из корпуса средней бранции (2) (см. Рис. 9) подаватель скрепок, необходимо затвор подавателя (14) (см. Рис. 4) вытяпуть в направлении указанном стрелкой.



Pac. 9.

Чтобы разобрать подаватель скрепок (см. Рвс. 4) па составные части необходимо затвор подавателя (14) повернуть относительно корпуса подавателя (11) до совмещения втулки затвора со игифтом в корпусе подавателя и сиять затвор. Затем спичают цилиндрическую пружину (13).

Б. Сборка анпарата.

Сборку аппарата пачинают со сборки узлов.

а) Сборка подавателя.

На стержень корпуса подавателя (11) (см. Рис. 4) одевают или навинчивают пружину (13) до соприкосновения первого витка с торцем корпуса, подавателя. Затем

корнус подавателя с пружиной вставляют в удлиненную пустотелую часть затвора (14). После чего затвор продвигают вдоль стержия (пружина при этом сжимается) и одновременно поворачивают его, пока штифт, запресованный на конце стержия (а), не выйдет через прорезь затвора в торен. Затвор закрепляется на стержие поворотом его относительно корпуса подавателя

б) Сборка средней бранши.

Собранный подаватель (Рис. 4) вставляют в отверстве средней бранции, так, чтобы штифт (б), впресованный в корпус подавателя, вошел в прорезь средней бранции и продвигают до соприкосновения затвора с корпусом бранции, после чего затвор поворачивают относительно корпуса средней бранции и заводят в боковой наз ее, по те продвигают влоль наза.

в) Общая сборка.

В правую руку берут верхнюю браншу, а в левую — среднюю браншу. Направляя толкатель указательным налышем правой руки, вставляют его в наз средней бранши. Затем, сжимая нальцами левой руки верхнюю и среднюю бранши (1 и 2) (см. Рис. 10), заводят мвостик средней бранши, в наз верхней бранши до совмещения отверстий в браншах.

Сдерживая обе брании левой рукой, правой вставляют в совмещенное отверстне ось, впрессованную в упорную браншу, до плотного соприкосновения бранш между собой, и заводят ее в замок верхней бранци, сближая при этом кольца брании.

11

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-9



Рис. 10.

4. РАБОТА АППАРАТОМ.

а) Зарядка магазина скрепками.

Магазии держат тремя называми левой руки. Больмой и средний пальны располагаются по бокам магазина, а указательный унирается в горец, закрывая паз для скрепок Правой рукой, захватив скрепку пипцетом, устанавливают се на седло магазина (см. Рис. 11) и продвигают ее в скрепочный паз с помощью заряжателя (см. Рис. 12).

Эту операцию надо повторить до заполнения магазина скрепками. Скрепки надо устанавливать на селло магазина по одной и обязательно продвигать заряжателем, чтобы избежать неправильной их установки.

Удобно закладывать в магазин скрепки с параллельными или даже слегка сведенными ножками; такие скрепки хорошо входят в магазины.

Недопустнмо применение скрепок, имеющих заусенпы, или разведенные пожки, т. к. это приводит к неправильной подаче скрепок из магазина. Такие скрепки необходимо отбрасывать.





Рис. 11.

б) Установка магазина в аппарат

Левой рукой держат аппарат в раскрытом положении, а правой рукой вставляют магазии передними шпильками в гнезда средней бранции и поворачивают в направлении, указанном стрелкой сем. Рис. 12), пока выступ хвостовой части магазина не войдет в паз средней бранции.

Перед установкой магазина затвор (14) должен быть отведен в крайнее правое положение (см. также Рис. 12).


13



Pac. 12.

в) Установча запора прошивання,

Перед проиниванием необходимо установить завор. величина которого равна просвету «а» загнутой скрепки (см. Рис. 13).



За вод устанта вава кря пресколько меньше проёной толщины спиваемой ткани. Риски, нанесепные на упорной братню, определяют веданих за юра произвания. Чеобы уставовет в необходимый за юр произвания, на те угор. (17) весь витора зазоров (см. Рис. 5) передвичуть по напред заклубі (15) за совумещення риски упора. 17) в осе ков за хъбрной бразічне (3). При произветчик из 223 чезных зазорах применяются два размера скрепок. На двух меньчих зазорах применяются скрепки меньшей высоты, на лвух больных зазорах — скрепки большей высоты.

A.	erapat 4.15	A1	пиорат е./ 5		Аппарат 0,4			
58.90)	War,	За ер	Высота кеснок в чм	За юр в мм				
O 1550	# **	1 1 . 5 . 1	2.7	读	3,5			
0,15 0,6	9,1	1 1,55	2,0	1.5	5,0			

ПРИЛГЧАНИЕ при венотностите спосрать во время операции, рекоментуется иметь - «мениме чагазины, зіряженные скрепками обоих размеров, входящих в комилект.

г) Прошивание.

Установие необходимый завор прошивания, выводят ваталя (11) (си Рис. 13) в крайнее тевое положение в пр. 13 (кт. пробиле врошивание на марте (2 В раза). Техника наложения швов аппаратом заключается в сле ующем: взяк правой рукой анпарат, захватывенот

ВНИМАНИЕ:

неврежное выполнение это-ГО РАЗДЕЛА ИНСТРУКЦИИ ВЛЕ-ЧЕТ ЗА СОБОЙ ВЫХОД АППАРАТА из строя.

7. СТЕРИЛИЗАЦИЯ

а) В автоклаве при температуре 120°, в течение 40 мп-иут. 6) Кипячение в $3^{\rm m}$ е содовом растворе в течение 15 минут.

Прогивоноказаная стерилизация -- стерилизация вламелем и химическими антиселтиками

8. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят три модели аппаратов и принадлежности к ним согласно приведенной таблицы.

ТАБЛИЦА КОМПРЕКТНОСТИ АППАРАТОВ

		К во шт.				
!аименование	0.	В т. ч. к аппаратам				
1997	Общее	0,4	0,25	0,15		
2	3	4	5	6		
Аппарат односирепочный «0,4	» 1		_	_		
., ,, <0,2	5» l		_			
,, «0,1	5» 1	_	-			
Магазины зменные	6	2	2	2		
Скрепки размеров:						
$0.15 \times^{1} 2.18 \times^{1} 1.7$	500	_		500		
$0.15 \times 2.18 \times 2.1$	503			500		

1 ! 9	4.010	13		1		5	i	6
0.25 × 4'×'2,7	:	SH:	174		:	500		_
0.25 × 4 1×1 3		500				500	-	
0,4 × 4 × 3,5	1	500 03		5 0 500		e in	1	
0,4 '×' 4 × 5	-	!		_		_		
7 Пищет для зарядки Заряжатель		3	1	ì	1	1.		9
г. Коробка для магазинов		-		1		1		!
9. Коробка для скрепок	i	6		1		9		2
1). Коробка для запасных частей	ī	- !						_
11. Пружины цилиндрические запас.		(1)		5		2		-)
12. Толкатель запасной -				1		- 1		Į
13. ГФутляр-укладка	1	ì						
14. Паспорт аппарата	,			1	1	į		ì
15. Описание и руководство к поль- зованию		ŧ		***			1	

- ПРПМЕЧАПИЕ: 1. В случае поштучной комплектации следует придерживаться перечия соответствующей колонки с добавлением к нему самого анпарата, пинцета для зарядки коробки для запасных частей, описания.
 - 2. В случае поштучной поставки, анпарат с принадлежностями укладывается в картонную коробку.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-9

9. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок каждого аппарата, при пормаль ной эксплуатации — ОДИН ГОД.

Государственный Союзный ордена Ленина медико-инструментальный завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПРОМ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ КИСЕТНОГО ШВА НА ТОНКУЮ КИШКУ



540 --- 1956

описание и руководство к пользованию инструментом для наложения кисетного шва на тонкую кишку

> Ордена Ленина завод "КРАСНОГВАРДЕЕЦ"

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 CIA-RDP81-01043R000600100001-9

ОГЛАВЛЕНИЕ

									Cip.
І. Назначение									5
11. Описание .		•		٠.					5
III. Методика уп	ивания	кул	њти	тон	кой	киш	ки		7
IV. Правила эксп	ілоатац	ин .							11
V. Комплектност	ь.								13
W Consumeror									

І. НАЗНАЧЕНИЕ

Инструмент для наложения кисетного шва на тонкую кишку предназначен для ушивания культи тонкой кишки и в некоторых случаях культи двенадцатиперстной кишки (см. примечание раздела III).

Наложение кисетных швов с помощью предлагаемого инструмента имеет следующие преимущества перед ручным способом:

а) Время наложения кисетного шва сокращается в

 древи паможения кнестного мый сепрандстви з -4 раза.
 Травмирование кишки и прилежащих тканей значительно меньше.

в) Наложение кисетного шва инструментом значительно проще и удобнее чем вручную.
г) Качество кисетного шва, накладываемого инструментом, значительно выше ручного шва и в меньшей мере зависит от квалификации хирурга.

и. описание

Инструмент (рис. 1) представляет собой зажим, со-стоящий из двух бранш, шарнирно соединенных между

обой. С одного конца бранши имеют кольца для пальцев и кремальеру для защелкивания.

С другого конца — изогнутые губки с гофрами.
При сжатии колечной части инструмента выступы гофрированной губки одной бранши располагаются про-

тив углублений в губке другой бранши. Қаждая губка




Рис. 1.

имеет продольное отверстие, проходящее насквозь через все выступы. С внутренней стороны вдоль каждой губки





Рис. 2•

прорезана щель, соединенная с отверстием. Ширина щели меньше диаметра отверстия.

Инструмент снабжен иглами (рис. 2), которые свободно проходят через отверстия обеих губок.

III. МЕТОДИКА УШИВАНИЯ КУЛЬТИ ТОНКОЙ КИШКИ

При пережатии кишки гофрированными губками инструмента стенки кишки заполняют впадины обеих губок. Размеры и конфитурация гофр подобраны так, что игла, проходя через продольные отверстия губок, прокалывает стенки кишки, захватывая только серозный и часть мышечного слоя. Прокалывание стенок происходит только во впадинах губок инструмента. Следовательно, длина стежка равна ширине впадины, а расстояние между стенками равно ширине выступа (см. рис. 3).



Pirc. 3.

Ушивание культи тонкой кишки двумя кисетными швами с помощью предлагаемого инструмента состоит из следующих этапов:

А. Наложение первого кисетного шва

В районе пересечения, кишку пережимают поперек губками инструмента и защелкивают кремальеру. Затем




Рис. 4

мропускают иглу с ниткой последовательно через оба отверстия губок инструмента (см. рис. 4). Прошив таким образом (двумя проколами) кишку по всему периметру удаляют иголку, отрезав нитку, и осторожно снимают инструмент.

Нитка, образующая кисетный шов, при размыкании бранш проходит через продольные щели и остается на кипке




Рис. 5.

Б. Наложение второго кисетного шва и пересечение кишки

Накладывают второй кисетный шов на расстоянии 12—14 мм от первого шва. Перед снятием инструмента кишку пересекают скальпелем по губкам инструмента, как это показано на рис. 5. (Перед отсечением кишки на дистальную часть накладывают зажим).

В. Затягивание второго кисетного шва

Снимают инструмент и затягивают второй кисетный шов. Лишние концы нитки после завязывания обрезают (см. рис. 6).



Рис. 6.

Г. Погружение второго кисетного шва в просвет культи и затягивание первого шва

Захватив пинцетами или зажимами с двух диаметрально противоположных сторон серозу, около первого шва (можно вместо зажимов наложить лигатуры) пинце-

том погружают второй шов в просвет культи (см. рис. 7). Погрузив второй шов, затягивают первый кисетный шов. Лишние концы нитки после завязывают и обрезают (см. рис. 8).

шов. Лишние концы натка послед (см. рпс. 8).

Примечание: В некоторых случаях инструментом можнопользосаться при ушивании культи двенадцатиперстной кишки. Это возможно при высоких поражениях
двенадцатиперстной кишки (длинная культя), когда
прямые бранши инструмента могут при наложенившвов находиться на поверхности операционной раны.





Рис. 7.

IV. ПРАВИЛА ЭКСПЛОАТАЦИИ

Стерилизующие вещества: сухой пар или кипящая вода.



Режим стерилизации:

- а) В автоклаве при температуре 120° в течение -40 мин.
- б) Кипячение в пресной воде в течение 20 мин. в) Кипячение в 3% содовом растворе в течение
- Противопоказанная стерилизация: Стерилизация пламенем и химическими антисепти-
- После операции инструмент должен быть промыт водой, насухо протерт и слегка смазан вазелиновым маслом.

Все выше перечисленные правила стерилизации относятся также и к иглам.

V. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ком	плект состоит из:							
a)	Инструмент-зажим						1	шт.
	Иглы						10	шт.
	Нитепротягиватели						2	шт.
-\	Инструкция пользо	· npar	. นต				1	шт.
Γ)	инструкция пользе	рыці	11111	•	•	•	-	

VI. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок работы инструмента при нормальвой эксплоатации — один год. ,

Государственный Союзный ордена Ленина-медикоинструментальный завод «Красногвардеец»-

M-09003 22-111-56 г. Тип. ЛОЛГУ, Зак. 250. 7/в н. л. Тир. 1000.

TARMELINOM

TARMELINOM



оглавление

the contract of the contract o	тp.
1. Назначение	3
2. Классификация	:
3. Проверка цистоскопов	1.
4. Стерилизация	1
5. Подготовка к цистоскопии и катетеризации	1
6. Уход за инструментами	1
7. Мочеточниковые катетеры, уход за нями и хранение	1
8. Комплектовочные ведомости	2
O Fonovenium i chov	. 2

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Цистоскоп, цистолитотриптор и уретроцистоскоп предназначены для осмотра, диагностики и лечения мочеполовой системы.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ

В зависимости от применения аппараты различаются по следующим типам:

- а) смотровой,
- б) эвакуационный (промывной),
- в) катетеризационный односторонний,
- г) катетеризационный двухсторонний,
- д) операционный,
- е) цистолитотриптор,

е) цистолитотриптор, ж) уретроцистоскоп. Цистоскопы, цистолитотрипторы и уретроцистоскопы являются сложными оптическими аппаратами и необходимой предпосылкой для врача, пользующегося этими инструментами, является точное знание принципа их устройства, способа пользования ими, стерилизации и ухода за ними.

а) Цистоскоп смотровой

Цистоскоп состоит из трех основных частей: ствол (A), клюв (Б) и воронка (В) (рис. 1).

Ствол — металлическая трубка определенного диаметра (по шкале Шаррьера). Внутри ствола расположена система оптических линз. На конце ствола со стороны клюва имеется окно (объектив) (Г) с расположенной под ним призмой. По внутренней стенке ствола проходит изолированный провод, выведенный в контактное гнездо (на границе с клювом).



Рис. 1

Клюв является источником электрического света и представляет собой маленькую электролампочку в металлическом цоколе. Лампочка имеет светящуюся поверхность лишь со стороны прорезанного в цоколе окна. Одна из контактных проволочек этой лампочки присоединена к цоколю, а следовательно (по резьбе) имеет контакт со стволом цистоскопа, а вторая — выведена наружу в виде спирали и получает контакт с внутренней проводкой ствола при ввинчивании лампочки в гнездо.

Воронка служит для защиты глаза от постороннего света при наблюдении в оптику и содержит окуляр с увеличительной линзой.

На ободке воронки помещена пуговка (Д), соответствующая направлению окна объектива (Γ) и позволяющая легко ориентироваться в полости мочевого пузыря.

Между нижним концом воронки и выступающим ободком ствола расположена контактная муфта (Е), на которую накладывается зев осветительной ручки с присоединенным к ней электрошнуром.

На ручке помещен ползунок для включения и выключения электрического тока.

 Чении электрического тока.
 Шнур соединяется с источником электрического тока, каковым могут служить сухие батареи, аккумуляторы или осветительная сеть (через трансформатор).

При любом источнике тока в схему должен быть введен реостат для регулировки степени накала лампочки.

б) Цистоскоп эвакуационный (промывной)

Цистоскоп эвакуационный (промывной) (рис. 2)




Рис. 2

употребляется главным образом при гематурии и отличается конструктивно от смотрового цистоскопа тем,

что у него оптическая трубка (В) является съемной, отделяющейся от ствола (А) (рис. 3).

При вставленной в ствол оптической трубке он образует смотровой цистоскоп, при вынутой трубке он служит для промывания мочевого пузыря. Ствол (А) представляет собой металлическую рубашку с прорезью для объектива оптики и смонтированным по внутренней стенке изолированным проводом, соединенным с кон-



Рис. 3

тактной муфтой и контактным гнездом (на границе с клювом).

Источником света является клюв-электролампочка в металлическом цоколе, ввинченная в контактное гнездо ствола.

В начальной части ствола имеется легко отвинчивающаяся замковая часть с резиновой прокладкой и клапаном. Замковая часть свинчивается со стволом кольцевой гайкой. Резиновая прокладка-сальник прижимается диском. Замковая часть служит для преграждения обратного тока жидкости из мочевого пузыря.

Для промывания и наполнения мочевого пузыря жидкостью служит специальная канюля (рис. 4).




Рис. 4

в, г) Цистоскопы катетеризационные

Катетеризационные одно- и двухсторонние цистоскопы (рис. 5) отличаются от предыдущих цистоскопов тем, что они имеют под замковой частью приспособление для катетеризации мочеточников.




Рис. 5

К катетеризационным цистоскопам добавляется эвакуационная трубка, что дает врачу возможность пользоваться ими, как смотровыми эвакуационными цистоскопами и при необходимости, как катетеризационными.

Катетеризационные цистоскопы имеют также отделяющуюся оптическую трубку и несколько увеличенный диаметр ствола для проведения мочеточниковых катетеров.





Рис. 6

Катетеры вводятся через трубчатый отросток, снабженный краном (A) (рис. 6) и резиновым коллачком (Б), который обеспечивает герметичность вокруг мочеточникового катетера. Для направления катетера в мочеточники служит подъемник (В), помещенный в окне ствола вблизи клюва и соединенный механической тягой вдоль ствола с маховичком (Г). Помещенная на маховичке пуговка (Д) определяет

поднятое или опущенное положение подъемника.

Катетеры следует вводить в цистоскоп только лишь при вставленной в ствол оптической трубке.

Для промывания и наполнения мочевого пузыря жидкостью, в этих цистоскопах служит уже не канюля, а специальный кран-тройник (рис. 7).



Он же служит и для спуска жидкости после катетеризации при оставлении катетеров в мочеточниках.

д) Цистоскоп операционный

Цистоскоп операционный (рис. 8) отличается от предыдущих цистоскопов тем, что ствол его значительно больше, так как он предназначен для введения не только мочеточниковых катетеров, но и специальных инструментов.

В комплект набора добавляются инструменты для в комплект насора доозвляются инструменты для эндовезикальных операций: щипцы для удаления камней из мочеточника (A) (рис. 9), ножницы для расширения устья мочеточников (Б) и щипцы для биопсии (В), а также электрокоагулятор.




Рис. 8





Рис. 9

Кроме перечисленных выше цистоскопов, выпускаются также детские катетеризационные цистоскопы, отличающиеся от обычных цистоскопов лишь своими уменьшенными размерами.

е) Цистолитотриптор

Цистолитотриптор (рис. 10) предназначен для дробления камней в мочевом пузыре под контролем глаза.



Цистолитотриптор состоит из трубки ствола (A) (рис. 11), заканчивающейся изогнутой губкой, внутри ствола ходит по рейке при повороте маховика (Б) подвижная губка (В). Боковой ствол предназначен для введения оптической и промывной трубки. Он же служит для предваритель-

ного введения обтуратора, назначение которого предохранить слизистую от травмирования при вводе инструмента.

Конец основного ствола имеет цилиндрическую выточку, в которой укреплен нарезной замок (Γ), при помощи которого и производится крепление обтуратора, промывной или оптической трубок.



Рис. 11

Замок закрепляется накидным хомутиком (Д), входящим своими вырезами на штифты (Б) в замке.

Нарезной замок дает возможность при незначительном повороте присоединяемых деталей получать плотное соединение ствола с обтуратором, промывной или оптической трубками.

При вводе всех этих деталей необходимо, чтобы штифт входил в соответствующий паз на торце нарезного замка, после чего легким поворотом кольца вправо достигается плотное соединение.

Краны (Ж) служат для включения системы ирригации при осмотре мочевого пузыря и дробления камней.

ж) Уретроцистоскоп

Уретроцистоскоп (рис. 12) предназначен для цистоскопии и катетеризации одного мочеточника.

Он же может быть использован при постоянном протоке жидкости через краны, расположенные на боковых поверхностях основного ствола, как ирригационный уретроскоп для задней части мужской уретры.




Рис. 12

Введение уретроцистоскопа должно производиться для предохранения от травмы обязательно со вставленным мандреном, после чего мандрен выпимается и вставляется подъемник. При вставлении подъемника необходимо следить, чтобы штифт, расположенный на корпусе подъемника и находящийся в одной плоскости со стержнем подъемника, входил в соответствующий паз на корпусе стгола, а другой штифт, находящийся также на корпусе

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-

подъемника, но расположенный перпендикулярно по отношению к первому штифту, входил в паз специального замка; для этой цели замок, при вставлении подъемника, должен быть до упора повернут влево. То же



Рис 13

самое должно быть произведено и при вынимании подъемника из ствола.

По установлении подъемника, во внутрь его вводится оптическая трубка (рис. 13).

3. ПРОВЕРКА ЦИСТОСКОПОВ

Сначала необходимо проверить исправность осветительной системы. Прежде всего следует убедиться в исправности трансформатора, что определяется горением контрольной лампочки.

Затем уже приступить к испытанию лампочек цистоскопов. Если лампочка, ввинченная в цистоскоп, пе горит, то следует ее отвинтить и испытать отдельно, прикладывая один контакт источника тока к резьбе и второй контакт к наружной спиради лампочки.

Лампочка рассчитана на напряжение тока 2,5—3 вольта, но не выше. Для получения достаточно яркого света необходимо медленно и постепенно начиная от «0» реостата повышать напряжение.

Свет должен быть ярким, но не ослепительным. Признаком достаточного напряжения является хорошо различимые нити в лампочке. Повышение напряжения выше

2,5—3,0 в. влечет за собой быстрое потемнение баллона лампочки и перегорание нити.

Если лампочка при отдельном испытанин горит, то необходимо несколько растянуть проволочную спираль на ней для получения полного контакта при ввинчивании ее в гнездо цистоскопа.

При отрицательном результате испытания необходимо проверить, не произошло ли окисление металлических частей, главным образом у ползунка ручки и в гнезде, куда ввинчивается лампочка.

В случае окисления следует хорошо очистить металлические части. Далее проверить целостность шнура, главным образом у соединений с ручкой.

Затем необходимо проверить состояние клапана и резиновых прокладок в замковой части (катетеризационные и эвакуационные цистоскопы), конструкция которых при эластичности резины обеспечивает герметичности

Наконец, следует проверить действие подъемника и его тяги.

4. СТЕРИЛИЗАЦИЯ

В широкой практике, в частности амбулаторной, для обеспечения достаточной стерильности цистоскопов перед их употреблением можно пользоваться спиртовой дезинфекцией. Последняя производится следующим образом:

В широкий стеклянный цилиндр с формалиновым спиртом, на дне которого имеется слой ваты, цистоскоп опускается в отвесном положении, причем окулярная часть его должна быть над поверхностью спирта.

У всех цистоскопов перед погружением в спирт вынимается оптическая часть, ослабляется «сальник» путем небольшого поворота диска, металлическая их рубашка

٠.

погружается вся целиком в спирт. Оптическая часть погружается в спирт отдельно и только до окулярной части.

Цистоскопы должны находиться в спирте 10—15 ми-

нут.
После цистоскопии больных с подозрением или явно выраженным мочеполовым туберкулезом, стерилизация должна производиться в течение 30 мипут. Затем ин-



Рис. 1-

струмент вынимается из спирта и переносится на 5 минут в другой стеклянный цилиндр с 2—3% раствором борной кислоты или раствором оксицианистой ртути 1:2500—5000.

При опускании в этот второй цилиндр необходимо придерживаться тех же правил погружения, как и при опускании в спирт.

Для хранения цистоскопов в стерильном виде можно пользоваться формалиновой стерилизацией, для чего применяется стеклянный цилиндр с притертой крышкой и специальной, металлической стойкой (рис. 14).

На дно цилиндра под слой марли помещаются таблетки формалина, к стойке подвешивается баночка с какимлибо поглотителем влаги, лучше с кристаллами хлористого кальция. При такой стерилизации окулярная часть цистоскопов должна быть герметично закрыта резиновым колпаком. Стерилизация должна производиться не менее 24 час.

После цистоскопии больных с гнилостными процессами, инструмент может быть применен для осмотра следующего больного, только после проведения его через формалиновую стерилизацию, как более надежную.

5. ПОДГОТОВКА К ЦИСТОСКОПИИ [®] И КАТЕТЕРИЗАЦИИ

После указанной выше проверки и дезинфекции, инструмент берется за окулярную часть и соединяется с источником света. Для введения оптики в эвакуационный или катетеризационный цистоскопы следует подвести конец оптики к центральному отверстию диска, держа оптику за окулярную воронку, и медленно без усилий вдвитать оптику в цистоскоп, центрируя ее строго по оси ствола,

В случае, если входное отверстие диска сужено и оптика продвигается в него с трудом (или если оно расширено и оптика в нем «болтается»), то тогда отверстие расширяется или суживается путем поворота диска в ту или в другую сторону. Мочеточниковые катетеры вводятся в цистоскоп через резиновый колпачок на трубке.

Перед введением катетера в цистоскоп рекомендуєтся ввести в канал ствола несколько капель стерильного глищерина. Катетеры могут быть введены в трубку только лишь после введения оптики.

Перед введением цистоскопов в мочевой пузырь, наружное отверстие уретры должно протираться 2--3 мар-

2

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30: CIA-RDP81-01043R000600100001-9

левыми шариками, смоченными 2-3% раствором боркислоты или раствором оксицианистой ртути 1:2500—5000. Не рекомендуется применять раствор сулемы, так как остающиеся на слизистой оболочке следы этого раствора при соприкосновении со стволом введенного цистоскопа ведут к потемнению инструмента.

Для смазывания инструмента должен применяться только глицерин и ни в коем случае масло, так как последнее, попадая на линзы цистоскопа, лишает прозрачности оптику инструмента.

Также не следует ставить палец на линзу окуляра цистоскопа при его введении, поскольку это загрязняет

6. УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТОМ

Сразу после употребления цистоскоп тщательно промывается под сильной струей теплой воды не выше 50° С, при этом необходимо следить, чтобы влага не попадала на окулярную часть инструмента. Далее цистоскоп тщательно вытирается, особенно осторожно и тщательно нужно протереть объектив.

У эвакуационных, катетеризационных цистокопов, цистолитотрипторов и уретроцистоскопов после удаления оптики, которая очищается как и у простого цистоскопа, отвинчиваются замковая часть и диск.

Разобранные части и стволы промываются под сильной струей теплой воды, затем тщательно протираются и просушиваются. Ствол может быть осущен продуванием теплым воздухом при помощи резинового баллона. При ввинчивании замковой части необходимо проследить, чтобы шпонка в гнезде ствола совпала бы со шпоночной канавкой замковой части.

Если инструменты применяются не часто, например, цистолитотриптор, уретроцистоскоп, операционный цистоскоп, то при хранении их следует слегка смазывать детали замковой части, шарниры, краны и резъбовые соединения вазелиновым маслом.

Инструменты, уложенные в соответствующие гнезда футляров, следует хранить в сухом, прохладном помешении.

7. МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ, УХОД ЗА НИМИ И ИХ ХРАНЕНИЕ

Мочеточниковые катетеры изготовляются из шелковой нли мерсеризованной хлопчатобумажной пряжи и пропитываются копаловым лаком марки «41Т». Эти изделия отличаются при температуре ниже +15°C повышенной жесткостью и некоторой хрупкостью, вызывающей растрескивание лакового слоя даже при незначительных изгибах или выпрямлениях. Поэтому изделия, находившиеся при температуре ниже 15° С можно изгибать или выпрямлять только после выдерживания несколько часов в теплом помещении с температурой не ниже $+15^{\circ}$ С или 15 минут в сосуде с обычной водой, имеющей температуру +30, +40°С.

Сравнительно крутые изгибы изделий допускаются

только сразу же после стерилизации кипячением. С ЦЕЛЬЮ ПРИДАНИЯ ИЗДЕЛИЯМ ЭЛАСТИЧНО-СТИ, ТРЕБУЮЩЕЙСЯ ПРИ РАБОТЕ С НИМИ, СТЕ-РИЛИЗАЦИЮ КИПЯЧЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРО-ИЗВОДИТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ИХ УПОТ-РЕБЛЕНИЕМ.

Стерилизация изделий производится кипячением в течение 5—10 минут в дистиллированной воде. После нее, в случае необходимости, допускается протирание изделий ватным или марлевым тампоном, смоченным спиртом.

После употребления изделия необходимо тщательно вымыть теплой водой $+50, +60^{\circ}\,\mathrm{C}.$ Канал всех катетеров рекомендуется промыть струей теплой воды.

Для удаления остатков воды рекомендуется продуть канал воздухом, а снаружи вытереть изделия чистой и

сухой мягкой тканью.

Если изделия приобрели значительные искривления, они могут быть выпрямлены помещением их на несколько минут в кипящую воду с последующим легким вытягиванием за их концы при компатной температуре с одновременным вращением в воздухе в течение 20—30 секунд.

Срок службы катетеров определяется 5 часами суммарного кипячения в дистиллированной воде. Гарантийный срок хранения катетеров — 1 год с мо-

мента их изготовления.

Хранить катетеры следует в сухом прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.

8. КОМПЛЕКТОВОЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ на изготовляемые заводом цистоскопы

а) КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ на цистоскоп смотровой эвакуационный № 21 по шкале Шаррьера, (промывной) (Ц-19)

Наименование узлов и деталей	Количество
Трубка эвакуационная № 21	1
Трубка оптическая	ļ.
Канюля	l .
Ручка-выключатель	~ 1
Электролампочка 🛇 7 мм	7 (6 зап.)
Шайба резиновая $9 \times 6 \times 1$	3 зап.
Шайба резиновая 19×13×1	3 зап.
Футляр укладка	1
Описание и руководство к пользованию .	1
	Трубка эвакуационная № 21 Трубка оптическая Канюля Ручка-выключатель Электролампочка ⊗ 7 мм Шайба резиновая 9×6×1 Шайба резиновая 19×13×1 Футляр-укладка

б) КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ на цистоскоп катетеризационный односторонний и смотровой эвакуационный № 23 по шкале Шаррьера (Ц-12)

№.№ п/п.	Наименование узлов и деталей	Количество		
1	Трубка катетеризационная № 23 .	1		
2	Трубка эвакуационная № 19	l		
3	Трубка оптическая	1		
4	Кран-тройник	1		
5	Ручка-выключатель	1		
6	Электролампочка Ø 7 мм к катетеризационной трубке.	7 (6 зап.)		
7	Электролампочка Ø 6 мм к эвакуацион- ной трубке	7 (6 зап.)		
8	Катетер мочеточниковый № 6	2		
9	Шайба резиновая 9×5×1	6 зап.		
10	Шайба резиновая 19×13×1	6 зап.		
11	Колпачок резиновый	1 зап.		
12	Футляр-укладка	1		
13	Описание и руководство к пользованию .	1		

Вес цистоскопа в футляре — 1,0 кг.

в) КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ на цистоскоп катетеризационный двухсторонний и смотровой эвакуационный № 23 по шкале Шаррьера (Ц-11)

№ № 11/11.	Напменование узлов и деталей	Количество
1	Трубка катетеризациониая двухсторонияя № 23	1
2	Трубка эвакуационная № 19	1
3	Трубка оптическая	1
4	Қран-тройник	1
5	Ручка-выключатель	
6	Электролампочка Ø 7 мм к катетернзаци- онной трубке	7 (б зап.)
7	Электролампочка Ø 6 мм к эвакуацион- ной трубке	7 (6 зап.)
8	Катетер мочеточниковый № 6	2
9	Шайба резиновая 9×5×1	6 зап.
10	Шайба резиновая 19×13×1	6 зап.
11	Колпачок резиновый	4 (2 зап.)
12	Футляр-укладка	1
13	Описание и руководство к пользованию	1

Вес цистоскопа в футляре — 1,0 кг.

r) КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ на цистоскоп детский катетеризационный односторонний и смотровой эвакуационный № 17 по шкале Шаррьера (Ц-13)

	эвакуационный же 17 по шкале шаррьера (д 19)
.№ .№ П/П.	Наименование узлов Количество и деталей
	ye is now a second second to the second second to
I	Трубка катетеризационная № 17 1
2	Трубка эвакуационная № 15
3	Трубка оптическая
1	Кран-тройник
5	Ручка-выключатель
6	Электролампочка Ø 5 мм к катетеризаци- онной трубке
7	Электролампочка & 4 мм к эвакуацион- ной трубке
8	Катетер мочеточниковый \mathcal{N}_2 5
9	Катетер мочеточниковый № 4
10	Прокладка резиновая $9{ imes}3.7{ imes}1$ 6 зап.
11	Прокладка резиновия $9{ imes}13{ imes}1$ 6 зап.
12	Колпачок резиновый 2 (1 зап.)
13	Футляр-укладка
14	Описание и руководство к пользованию . I

Вес цистоскопа в футляре — 0,9 кг.

д) КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ на цистоскоп операционный и смотровой эвакуационный № 23 по шкале Шаррьера (Ц-14)

№ № п/п.	Наименование узлоз и деталей	Количество
1	Трубка катетеризационная № 23	1
2	Трубка эвакуационная № 16	1
3	Трубка оптическая	1
4	Кран-тройник	1
5	Ножницы с гибким стержнем	1
6	Электрод гибкий д/коагуляции 🗷 3,5 мм .	1
7	Электрошнур	l
8	Щипцы с гибким стержием для биопсии.	1
9	Щипцы с гибким стержнем для захваты- вания инородных тел	1
10	Ручка-выключатель	1
11	Электролампочка Ø 6 мм к катетеризаци- онной трубке	7 (6 зан.)
12	Электролампочка Ø 5 мм к эвакуационной трубке	7 (6 зап.)
13	Шайба резиновая 19×13×1	6 зап.
14	Шайба резиновая 9×3,7×1	6 зап.
15	Қолпачок резиновый	4 (3 зап.)
16	Катетер мочеточниковый № 6	2
17	Футляр-укладка	1
18	Описание и руководство к пользованию .	1

Вес цистоскопа в футляре — 1,5 кг.

е) КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на цистоскоп детский комбинированный катетеризационный, односторонний и смотровой эвакуационный № 10 по шкале Шаррьера (Ц-24)

№ № п/п.	Наименование узлов и деталей	Количество		
1	Трубка катетеризационная № 12	1		
2	Трубка эвакуационная № 10	1		
3	Трубка оптическая	1		
4	Кран-тройник	1		
5	Ручка-выключатель	. 1		
6	Электролампочка Ø 3,2 мм к катетериза- ционной и к эвакуационной трубкам	14 (12 зап.)		
7	Қатетер мочеточниковый № 4	6		
8	Прокладки резиновые для уплотнительного кольца	_8 (6 зап.)		
9	Прокладки резиновы е для крышки к лапана	8 (6 зап.)		
10	Колпачки резиновые	2 (1 зап.)		
11	Футляр-укладка	1		
12	Описание и руководство к пользованию .	1		

Вес цистоскопа в футляре — 650 гр.

ж) КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ на цистоскоп для взрослых комбинированный катетеризационный односторонний (Ц-25)

№ № п/п.	Наименование узлов и деталей	Количество
1	Трубка катетернзационная № 17	1
2	Трубка эвакуационная № 15	1
. 3	Трубка оптическая ∅ 3,8	1
4	Ручка-выключатель	1
5	Электролампочка Ø 4 мм	7 (6 зап.)
6	Катетер мочеточниковый № 5	2
7	Қолпачки резиновые	2
8	Резиновые запасные детали	! комплект
9	Футляр-укладка	. 1
10	Описание и руководство к пользованию .	1

Вес цистоскопа в футляре — 1,0 кг.

з) КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ на уретроцистоскоп (Ц-21)

№ № π/π	Наименование узлов и деталей	Количество		
1	Ствол в сборе	1		
2	Механизм подъемника	1		
3	Мандрен	1		
4	Трубка оптическая	1		
5	Наконечник	1		
6	Ключ-отвертка	2 💿		
7	Электрод гибкий д/коагуляции 🗵 2 мм .	2		
8	Клюв	1 зап.		
9	Кран-тройник	1		
10	Прокладка резиновая 14×10×9,5	1 .		
11	Прокладка резиновая 9×4×1,2	. 1		
12	Ручка-выключатель	1		
13	Катетеры мочеточниковые № 6	2		
14	Электролампочка Ø 4 мм к катетеризаци- онной трубке	7 (6 зап.)		
15	Колпачок резиновый	2 (1 зап.)		
16	Футляр-укладка	1		
17	Описание и руководство к пользованию .	1		

Вес уретроцистоскопа в футляре — 1,3 кг.

и) КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ на цистолитотриптор (Ц-22)

№ № П/П.	Наименование узлов и деталей	Количеств
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Литотриптор Обтуратор Промыватель Патрубок промывателя Оптическая трубка Ручка-выключатель Электролампочка ∅ 4 мм Футляр-укладка Описание и руководство к пользованию	1 1 1 1 1 1 7 (6 зап.)

Вес цистолитотриптора в футляре — 1,6 кг.

9. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок при нормальной эксплоатации аппарата устанавливается один год.

Государственный союзный ордена Ленина медикоинструментальный завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ».

Тл. МГ. Зак. 161. Тир. 7000. М-57568. 6/XII-54 г. Φ . 70 \times 1081/32. Объем 2,38 п. л.

министерство здравоохранения ссср ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПРОМ

Аппарат для прошивания крупных кровеносных сосудов

> Ордена Ленина завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО К ПОЛЬЗОВАНИЮ АППАРАТОМ ДЛЯ ПРОШИВАНИЯ КРУПНЫХ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ (двухскрепочный)

стр.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Введение									3
2.	Назначение				٠.			*		J
3.	Описание									4
4	Назнацение леталей	аппара	та .					٠	٠	1
5.	Разборка и сборка ап	парата						•		8
6	Замечания к сборке									9
7	Полготовка аппарата	к поли	30B3	нию						9
8	Показания к примене	ению а	ппар	ата						! 1
9	Противопоказания к	примен	енин	о апт	apa:	ra .				13
10	Техника применения	аппара	ата -							13
11.	V уол за аппаратом .							•		15
12.	Комплектность								•	10
13	Гарантийный срок .						*		• 20	16

1. ВВЕДЕНИЕ

Аппарат для перевязки крупных кровеносных сосудов применяется при опрерациях удаления легкого. Аппарат механически перевязывает и прошивает со-

суд путем одномоментного наложения 2-х танталовых скренок. Первая скрепка (на стороне перикарда) плотно обжимает сосуд (образуя О- образную форму), вторая скрепка обжимает и процинвает сосуд (загибается и образует В-образную форму).

Такой принцип перевязки создает герметичную культю сосуда, причем тромбообразование в ней не наблюдается, т. к. перевязта и прошивание, произведенные аппаратом одновременно, не травмируют интимы

сосуда. Срастание стенов культи сосуда происходит в более коротиве сроки, чем при перевязке сосуда шелком, ввиду ассентичности перевязки скрепкой.

Аппаратом можно наложить любое количество екрепок в зависимости от длины сосуда легкого -- две, четыре и т. д.


Рекомендуется применять аппарат для сосудов

крупных днаметров.

Успешная, безотказная работа аппарата достигается изучением его и точным выполнением настоящей инструкции при применении.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Аппарат предназначен для механической перевязки прошивания одновременно двумя «П» - образъми скрепками круппых кровеносных сосудов артерий и вен кория легкого, диаметром от 10 до 25 мм при операциях пневмонэктомии.



- а) корпус.
- ыток,
- в) магазии.
- г) толкатель.
- д) пружина,
- е) упор.

а) Корпус

Корпус «а» (Рис. 2) представляет собой полую трубку, один конец которой заканчивается рукояткой, другой крюком, в котором укреплены матрицы, где происходит загиб скрепок.

б) Шток

Шток «б» (Рис. 2) представляет собой валик, одик конец ноторого заканчивается раздвоенной пруживящей вилкой с проточкой, которам зачленивается можду № двумя закленками в толкателе, осуществляя его крепление. На другом конце валика на резьбе установлен упор; это дает возможность навинчивать или отвинчивать упор, изменять при этом рабочий ход валика, от которого зависит зазор между илоскостями передлей части крюка и выступами толкателя.

в) Магазин

Магазин «в» (Рис. 2) представляет собой прямоугольную, пустотелую воробку, на двух внутренных стенках которой вмеются пязы для скрепок, удерживаюнчися в них за счет пружинения. Две боковые стенки магазина, образуют ребра, направляющие магазин по корпусу, не давая ему смещаться, при движении в сторону. На верхией крычке магазина имеется проречь, служащая замком, в который входит хвостовик прумлины толкателя, предохраняя магазин от самопроизвольного сосмакивания.

г) Толкатель

Точкатель «г» (Рис. 2) представляет собой прямоугольную призму с прорезями для скрепок на передней части. На верхней части толкателя установлена пружина для фиксации магазина во время движения его вдоль корпуса.

д) Пружина возвратная

Пружина «д» (Рис. 2) устанавливается в корпусе с патягом от 4 до 4,5 кг. Пружина должна удерживать толкатель и магазин прижатыми к корпусу и после перевижи сосудов, возвращает их в первоначальное положение

е) Упор

Упор «е» (Рис. 2) представляет собой круглую пуговку со стержнем с нарезкой, посредством которой он соединяется с валиком. Нажатием на пуговку, усилие от руки хирурга передается на шток, толкатель и скрепки. Под действием этого усилия происходит загиб скрепок. Упор служит для регулировки зазора.

4. НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ АППАРАТА

 а) Корпус аппарата предназначен для сборки на нем всех деталей аппарата. Гнездо крюка служит для помещения в нем части сосуда, предназначенного для перевязки. В гнезде крюка происходит загиб скрепок.

 б) Шток предназначен для передачн усилия руки хирурга на толкатель, который передвигает скрепки в лунки матриц.

в) Магазин предназначен для зарядки его скрепками. Благодаря движению магазина и скрепок в нем сверху вниз, последний упирается в края гнезд крюка и образует замкнутый овал, в котором сосуд обхватывается, перевязывается и пронивается. Магазин является сменным. При каждом прошивании вновь заряжается скрепками.

 г) Толкатель, приводимый в действие штоком, служит для выталкивания скрепок из магазина п зажатия

их при загибс. д) Пружина возвратная служит для введения штока с толкателем и магазином в исходное положение после прошивания.

 е) Упор служит для передачи движения штоку при нажатии на него рукой хирурга и установления зазора между крюком и толкателем при пробном прошиванни.

5. РАЗБОРКА И СБОРКА АППАРАТА

Тщательная очистка аппарата после операции от свернувшейся крови, частиц, тканей и прочего, является необходимым условием надежной работы его.

С этой целью предусмотрена простая и легкая разборка аппарата, не требующая никакого инструмента. Применение посторонних инструментов неизбежно приводит к поломке и порче деталей аппарата.

а) Разборка аппарата

Упираясь одной рукой в корпус и упор аппарата, другой оттягивают магазин по направлению к крюку и снимают его. Затем, удерживая в левой руке корпус аппарата и толкатель, правой рукой с небольшим усилием оттягивают за пуговку упора шток аппарата: при этом соскакивает толкатель со штока, после чего вынимается шток и с него свободно спимается пружина.

В случае надобности отвинчивают упор со путем поворота упора против часовой стрелки, однако симмать его не рекомендуется.

Сборка аппарата
 Сборка аппарата производится в обратном порядке.
 Последним надевается на толкатель магазин, заряженный скрепками.

6. ЗАМЕЧАНИЯ К СБОРКЕ

Шток с пружиной возвратной вставляют в отверстие корпуса так, чтобы лыска на штоке была обращена вверх. При соединении толкателя с вилкой штока, толкателя должен располагаться вверх пружиной и торцевые выступы его должны быть обращены к гнезлу крюке. Вставив толкатель в гнездо крюка, нажимают с некоторым усилием на упор (до появления щелука).

На толкатель, уже закрепленный на штоке, присоединиют магазии, таким образом, чтобы конец магазина с вырезашиму (одовыми стриками был направлен в сторопу гиезда крюба.


7. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К ПОЛЬЗОВАНИЮ

а) Стерилизация аппарата

Аппарат в собранном виде, запасные магазины и скрепки, уложенные в металлические коробки, стерилизуются перед улотреблением в автоклаве или кинятятся в стерилизаторе. Зарядка магазинов скрепками производится после стерилизации. Надев на толкатель магазин, поверяют пипцетом положение скрепок доводя их до упора выступов толкателя.

б) Зарядка магазина скрепками

Магазин имеет два паза, в которые вставляются скрепки. Скрепку следует брать пинцетом за спинку (см. Рис. 3) и вставлять в пазы магазина спинкой вниз.




Устанавливать скрепки в пазы_магазина следует с применением некоторого усилия. Если же для установки скрепки требуется больное усилие и она деформируется, то это означает, что паз магазина загрязнен или скрепка изготовлена неправильно.

Перекос скрепок, свободное движение их в назах магазина и другие дефекты недопустимы. Правильное положение скрепок в магазине при зарядке проверяется пинцетом. Изменение размера и формы скрепок руками или инструментом не допускается. Свободно лежащая скрепка в назах магазина выбрасывается, как негодная.

в) Пробная перевязка

Перед применением аппарата следует произвести пробную перевязку скрепками на марлевом валике (см. Рис. 4).



Puc. 4

8. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ АППАРАТА

Применение аппарата показано в случаях пере вязки сосудов корня легкого при операциях, когда:

- а) размер сосуда соответствует размеру гнезда крюка,
 - б) крюк аппарата свободно подводится под сосуд,

в) сосуд не об'извествлен.

Соответствие размеров практически определяется степенью заполнения гнезда крюка сосудом. Сосуд соответствует размеру аппарата, когда при легком подтягивании заполняет его гиездо не выходя за края и не нависая на крюк (см. Рис. 5).

Анпарат производит перевязку сосудов диаметром от 10 до 25 мм (наполнейных кровью).

Длинную скренку рекомендуется накладывать на артерии более 16 мм диамстром и на вены более 20 мм. Короткую скренку рекоменцуется накладывать на артерин не менее 10 мм и не солее 15 мм по днаметру.



Fue. 5

Непормальное заполнение гнезда крюка сосудом.

Нормальное заполление гнезда крюка сосудом.

9. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ АППАРАТА

- а) значительное несоответствие размеров сосуда гнезду аппарата,
 - б) невозможность подвести крюк аппарата под сосуд,

в) об'извествление сосудов.

10. ТЕХНИКА ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА

Под выделенный сосуд (артерию или вену) корня легкого подволится крюк аппарата, таким образом, что-бы стрелка с буквой «С» на магазине была направлена в сторону сердца; в этой части аппарата расположена обхватывающая скрепка, а латеральнее от нее расположена обхватывающая и прошивающая скрепка. Когда крюк анпарата подведен под сосуд, аппарат слегка подтягивают к верху с тем, чтобы сосуд освободился от крови, спался и вошел в гнездо крюка; он должен лежать без перекоса.

Перевязка и прошивание производится путем равномерного нажатия на упор.



Pirc. 6

После перевязки крюк аппарата осторожно выводится из-под сосуда. На сосуде должны остаться две скрепки. Сжатая между двумя скрепками ткань, сосуда имеет форму валика (см. Рис. 6). После перевяз и





Рис. 7

прошивания следует тщательно осмотреть скрепки: они должны плотно обжать сосуд и создать центральную культю.

Аппарат, извлеченный из раны, погружается в сосуд с физиологическим раствором, и 4—5 раз им срабатывают в холостую без скрепок, с тем, чтобы смыть кровь. В зависимости от длины сосуда и показаний можно произвести повторную перевязку еще двумя или четырьмя скрепками (см. Рис. 7) с соблюдением также указанных правил. Культи сосудов должны быть герметичны; подсачивание крови недопустимо.

11. УХОД ЗА АППАРАТОМ

Но окончании операции аппарат разбирают, промывают холодной водой и стерилизуют.

Отверстне в корпусе протирают марлевым тампоном, все детали просушивают, смазывают вазелиновым маслом. Аппарат хранят в собранном виде.

12. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект аппарата входят:

1. Аппарат в собранном виде (с магазином)		. 1 шт
2. Магазины запасные		. 2 ил
 Скрепки (малые) в металлической коробке 	٠.	. 500 шт
4. Скрепки (большие) « »		1000 шт
5. Пинцет для скрепок		1 шт
6. Қоробка для магазина		. 1 шт
7. Описание и руководство к пользованию .		. 1 шт

1.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-9

13. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок работы аппарата при пормальной эксплуатации — ОДИН ГОД.

Государственный Союзный ордена Ленина медико-инструментальный завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

министерство здравоохранения ссср

главмедин струментпром

АППАРАТ

ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ КАПЕЛЬНЫХ ВНУТРИВЕННЫХ ВЛИВАНИЙ

ОДЕССКИЙ ЗАВОД МЕДОБОРУДОВАНИЯ

549 -- 1955

I. Назначение

Аппарат предназначается для длительных капельных внутривенных вливаний крови, трансфузионной жидкости или физиологического раствора.

II. Техническая характеристика

- 1. Тип аппарата переносный
- 2. Высота аппарата:

наибольшая 2200 мм

наименьшая 1000 мм

- 3. Аппарат позволяет вливать кровь или жидкость в вену больного непрерывной струей с различной скоростью или отдельными каплями.
- 4. Конструкция аппарата допускает возможность одновременного вливания жидкости двум больным.

III. Описание конструкции и принцип действия

Аппарат для длительного капельного внутривенного вливання состоит из складного штатива (1) (см. рис. 1) с тремя трубками, из которых две легко выдвигаются и фиксируются ручками (4а) на требуемой высоте до 2200 мм, тренога фиксируются рукояткой (4).

На верхней выдвижной трубе (3) устанавливаются: держатель (5) для ампул и банок или держатель (6) для склянки с тубусом емкостью 2—3 литра, а также держатель (7) для

крепления двух воздушных кранов (8). На средней выдвижной трубе (2) крепится подвижная струбцина (9). Телескопическое соединение трубок позволяет установить сосуды с вливаемой жидкостью на требуемой высоте для создания необходимого напора вливаемой жидкости. Конструкцией аппарата предусмотрена возможность установ-ки его как на треноге, так и с помощью струбцины непосредственно к операционному столу, кровати, носилкам и т. п.

Струбцина может быть также использована для закрепления в ней доски с целью фиксации руки больного.

Воздушный кран (см. рис. 3) состоит из корпуса (10) и регулировочного винта (11) с иглой (12), с номощью которого регулируется поступление воздуха извие через отверстие (13) в корпусе. Фильтр стеклянный (14), наполненный до половины спиртом, служит для дезинфекции поступающего из атмосферы воздуха.

Количество вливаемой жидкости регулируется воздушным краном. При вывинчивании регулировочного внита (11), воздух из атмосферы поступает через отверстие (13) в фильтр стеклянный (14) (см. рис. 3) и далее по резиновой трубке (16) в сосуд с вливаемой жидкостью (17), создавая необходимое давление на жидкость, под действием которого вливаемая жидкость поступает по резиновой трубке (18) через стеклянную трубку (19) и иглу взятия крови №1240 (20) - в вену больного. Стеклянная трубка позволяет наблюдать поступление вливаемой жидкости.

IV. Подготовка аппарата к работе

Аппарат необходимо тщательно протереть, а инкелированные части очистить от смазки. Воздушные краны синмаются путем отвода прижимной пластинки.

Сборку производить в следующем порядке:

- 1. Треноге (1) создать устойчивое положение и закрепшть рукояткой (4).
- 2. Выдвижные трубки (2, 3) установить на требуемую высоту и закрепить ручками (4а).
- 3. На конец верхней трубки (3) одеть держатель для ампул и банок (5) или держатель 2—3-литровой склянки (6), закрепив его стопорным винтом (21).
- 4. Тщательно прочистить и продуть воздушный кран, обратив особое внимание на боковое отверстие в корпусе крана.
- 5. Сборка арматуры производится в зависимости от того, какие сосуды с вливаемой жидкостью будут применены

(250 см³, ампулы, либо 500 см. куб. банки, либо 2 — 3-литровая склянка с тубусом).

- 6. Сборка арматуры при работе и ампулах (см. рис. 3). а) установить держатель ампул на штативе и закрепить его;
- б) завернуть регулировочный винт (11) до отказа;
- в) фильтр стеклянный (14) заполнить спиртом с расчетом, чтобы конец нижнего канилляра находился выше уровия спирта на 10—15 мм:
-прия на то го мм. г) соединить воздушный крян с фильтром резиновой трубкой (22) длиной 50 мм;
- д) соедишть фильтр с тройником (23) трубкой (16) длиной 800 мм;
- е) на 2 других концах тройника одеть трубки (18) длиной по 150 мм;
- ж) на оливу иглы взятия крови № 1240 (20) одеть резиповую трубку (25) длиной 1000 мм, конец трубки соединить со стеклянной трубкой, служащей смотровым стеклом (19)
- (расположение трубки см. на рис. 3);

 3) втерой конен трубки соединить с резиновой трубкой (26) длиной 1000 мм. со вторым тройником (23). На два других конца тройника одеть трубки (18) длиной по 150 мм;
- п) взять ампулу с кровью, отбить нижнюю пайку и одеть резниовую трубку, идущую от тройника (23), затем отбить всрхнюю пайку ампулы и одеть резиновую трубку, идущую от тройника (23);
 - к) вставить ампулу в держатель и закрепить ее прижимом

Таким образом монтируется и вторая ампула. При работе на одной ампуле — монтаж производится без тройников.

- 7. Сборка арматуры при работе на банках 0,5 л. (рис. 4).
- а) сборку арматуры при работе на банках 0,5 л. производить так же, как и при работе на ампулах (п. 6, рис. 3);
- б) в банку с жидкостью вставить плотно резиновую пробку с 2-мя трубками. Свободный конец трубки (16) одеть на длинную стеклянную трубку (28);

ĸ

- в) свободный конец трубки (26) одеть на короткую стеклянную трубку (29);
- г) банку установить в держатель вверх дном и закрепить пластипчатой пружиной. Вторая банка монтируется аналогично.

Примечание:

при работе с двумя банками емкостью 0,5 л. от одного воздушного крана пользуются трой. пиками апалогично работе с двумя ампулами (см. рис. 3).

- 8. Сборка арматуры при работе со склянкой с тубусом (рис. 2):
- а) установить держатель (6) склянки на штатив и закрепить его винтом (21);
- б) сборку арматуры при работе со склянкой производить так же, как и при работе на ампулах (см. п. 6, рис, 3);
- в) свободный конец трубки (26) одеть на конец стеклянного перехода (30), второй конец стеклянного перехода через резиновую трубку большего дпаметра (31) длиной 200 мм. сосдинить с тубусом склянки;
- г) свободный конец трубки (16) соединить с «Г»-образной стеклянной трубкой (32) в пробке склянки.
- 9. Кроме описанных вариантов работы аппарата на различных сосудах, возможны и другие варианты:
 - а) работа одновременно на 4-х ампулах;
- б) работа с двумя ампулами и с одной или с двумя банками емкостью 0,5 л.
- 10. При необходимости производить вливание жидкости аппаратом без треноги, сборку арматуры выполнить в полном соответствии с вышеописанными вариантами. Затем вынуть две верхние выдвижные трубки с нижней трубки треноги и крепить аппарат с помощью струбцины к операционному столу, либо кровати, посплкам и т. п. Если кровать изготовлена из углового профиля, следует подложить деревянную подкладку под профиль и закрепить струбциной.

V. Возможные неисправности и способы их устранения

Признаки неисправности	Причина неисправности	Способы устранения неисправности					
а) Жидкость не вытекает из нглы	Засоренность отверстий в воздушном кра- не (рис. 3).	Прочистить и продуть воздушный кран.					
	Засоренность кана- ла в игле	Прочистить иглу мандреном.					
	Уровень жидкости стал ниже торца короткой трубки (рис. 4).	Отпустить короткую трубку до пэгружения ее в жидкость.					
б) Жидкость вы- текает перавномер- но.	Неплотное соедине- ние резиновых трубок со стеклянной и метал- лической арматурой.	резиновые трубки с					
	Неплотное прилега- ние пробок к банкам и стеклянных трубок к резиновой пробке.	Уплотнить резино- зые пробки путем бо- лее сильного зажатия в горловинах банок.					
в) Выливаемая жидкость залила стеклянный фильтр со спиртом.							

VI. Уход и хранение

- 11. Аппарат для длительного капельного внутривенного вливания должен храниться в сухом отапливаемом помещения
- 12. При подготовке аппарата к консервации необходимо снять всю арматуру, освободить от жидкости и высушить.

Все металлические некрашенные части протереть и смазать нейтральной смазкой, после чего обернуть парафинировачной и оберточной бумагой. Стеклянные и резиновые детали завертываются в оберточную бумагу и обвязываются шпагатом.

VII. Комплектность


VII. Коммаентность

1.В помыем папарата вадатт

Штита с радзаманой геймой, грубинной в держидержитов, для банох в авилуз
Держитов, для для помыем пом

1 mm 2 » 2 » 2 » 4 » 2 »

БР-19786, 27.4.56. Тып. «Зашатинх Родины», зак 2131, г. Одесса, т. 3100



Рыс. 3. Сбориа арматуры при робите на сипулах.





Рис. 4. Сборка арматуры при работе на бонках Боброво



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПРОМ

ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ ЭНДОСКОПИИ И КАУСТИКИ



ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО К ПОЛЬЗОВАНИЮ ТРАНСФОРМАТОРОМ для эндоскопии и каустики Ордена Ленина завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

Стр

оглавление

Назначение .									٠	٠		•	٠	
Электрическая	xap	акт	ерис	стин	ca				٠				•	
Описание .													•	
Подготовка тр	ансф	pop	мато	pa	κĮ	оабо	те	ира	тода	a c	ним		٠	
Правила обра	щен	491	и ух	код	за	тра	нсф	орм	ато	ром	٠			
Гапантийный	срок	эк	спл	уата	аци	и.				•				

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Трансформатор понижающий (рис. 1) предназначев для питания ламп накаливания эндоскопических аппара-



Рис. 1.

тов и каутеров от сети переменного тока напряжением 127 и 220 вольт. Трансформатор обеспечивает одновременное питание каутера и лампы накаливания.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- 1. Трансформаторы изготовляются комбинированные на напряжение переменного тока 127 и 220 вольт.
 2. Переключение на то или другое напряжение производится перестановкой колодки на лицевой панели.

3. Мощность, потребляемая трансформатором, не более 60 в₹

4. Допускаемая нагрузка обмотки «эндоскопия» —

0,5 ампера, обмотки «каустика» — 15 ампер.
5. Трансформатор понижает сетевое напряжение 127 вольт или 220 вольт до напряжений холостого хода 2,5; 3; 4; 6 и 12 вольт.

3. ОПИСАНИЕ

Трансформатор заключен в металлический корпус со съемной крышкой и панелью управления. На панели



Рис. 2.

управления (рис. 2) расположены клеммы с надписью «эндоскопия», со значениями напряжения: 2,5; 3; 4; 6 и 12 вольт для включения ламп накаливания эндоскопических аппаратов. Клеммы с надписью «каустика» для включения каутеров. Ручка с надписью «регулировка каустики» для регулировки накала каутеров. Ручка с надписью «регулировка эндоскопии» для регулировки напряжения накала ламп эндоскопических аппаратов.

Переключатель с надписями «127» и «220» вольт для переключения сети на соответствующее напряжение. Выключатель для выключения или включения трансформатора в работу, предохранитель и колодка штепсельного разъема для подсоединения сетевого шнура.

4. ПОДГОТОВКА ТРАНСФОРМАТОРА К РАБОТЕ и работа с ним

Перед включением трансформатора необходимо:

1) Знать от какого напряжения сети будет работать трансформатор (127 или 220 вольт). В зависимости от напряжения колодка-переключатель устанавливается так, чтобы стрелка указывала соответствующее напряжение.

2) Указатель ручки «регулировка эндоскопии» должен быть установлен на делении «1».

3) Указатель ручки «регулировка каустики» должен быть установлен на делении «1».

4) Выключатель должен быть установлен в положение «выкл.».

5) Қ одной из пар клемм «эндоскопия» — 2,5; 3; 4; 6 и 12 вольт подключить электролампочку эндоскопического аппарата соответствующего напряжения.

6) В случае работы с каутером к клеммам с надписью «каустика» подключается каутер.

7) Соединить трансформатор с сетью с помощью прилагаемого шнура и перевести выключатель из положения «выкл.» в положение «сеть».

При необходимости повышения напряжения на клеммах «эндоскопия» можно пользоваться ручкой «регулировка эндоскопии». Регулировка накала петли каутера осуществляется поворотом ручки «регулировка каустики». Напряжение на клеммах увеличивается при вращении




Рис. 3.

регулировочных ручек по часовой стрелке. Необходимо запомнить, что при повороте ручки «регулировка эндоскопии» меняется напряжение и на клеммах «каустика». Шкалы регулировочных ручек относительны.

Принципиальная электрическая схема трансформатора приведена на рис. 3.

5. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И УХОД ЗА ТРАНСФОРМАТОРОМ

Для обеспечения нормальной бесперебойной работы необходимо вести постоянное наблюдение за состоянием трансформатора с тем, чтобы своевременно могли быть устранены возникающие в процессе эксплуатации повреждения

Нужно помнить, что непринятие во время надлежащих мер, приводит, как правило, к возникновению серьезных дефектов и к выходу трансформатора из строя на продолжительное время.

Для того, чтобы трансформатор работал надежно и

без повреждений необходимо:

1) Не перегружать длительно трансформатор током выше указанного. 2) Не устанавливать не соответствующие предохрани-

тели.

3) Включать трансформатор только на соответствующее напряжение сети.

4) Не вскрывать трансформатор без надобности. •

5) Следить за чистотой трансформатора и хранить

трансформатор в сухом помещении.

6) Пыль с панели трансформатора должна удаляться мягкой влажной чистой щеткой или мягкой тряпкой; ни в коем случае не разрешается стирать пыль с деталей трансформатора мокрой или грязной масляной тряпкой.

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантийный срок работы трансформатора при нормальной эксплуатации — один год.

Государственный союзный ордена Ленина медиконнструментальный завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-9

М И Н И СТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

ТОРАНОСНОП

Формат бумагн 70 × 1081/32. Объем 0,34 печ. л. М-41827. 5/VIII-55 г. Тл. МГ. Зак. 132. Тир. 350. РИ-1327. ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО К ПОЛЬЗОВАНИЮ ТОРАКОСКОПОМ Ордена Ленина завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

					Ст
1.	Назначение				:
2.	Описание				-
3.	Проверка торакоскопов .				
4.	Стерилизация				. !
5.	Подготовка к торакоскоп	ш.			1
6.	Уход за торакоскопом .				1
7.	Комплектовочная ведомос	CTb .			1
Ñ	Гапантийный спок .				_


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Торакоскоп предназначен для обследования плевральной полости, наполненной воздухом, а также для последующего пережигания спаек.

2. ОПИСАНИЕ


В набор торакоскопа (рис. 1) входят следующие пред-

- а) трубка боковой оптики;
 б) троакар с жесткой трубкой;
 в каутеры (с прямой петлей и с изогнутой) и трубки;
 г) ручка для каутеров;
 д) ватодержатель;
 е) отвертка;
 ж) игла Богуша;
 з) электролампочки для трубки боковой оптики;
 и) ручка-выключатель.



а) Трубка боковой оптики

Трубку по наружному виду можно разделить на три части: воронку (a), ствол (b) и осветительную лампочку (b) — рис. 2. Воронка (a) служит для защиты глаза от постороннего света при наблюдении в оптику. На ободке воронки помещается пуговка (a), для определения направления объектива и светящейся поверхности лампочки, уже введенных в полость плевры. Между ворон-



кой и стволом оптики располагается контактная муфта (∂) , на которую накладывается осветительная ручка с присоединенным к ней электрошнуром. На осветительной ручке имеется ползунок (e), для включения и выключения лампочки. Шнур соединяется с источником электрического тока через трансформатор, снабженный рео-

Ствол (б) боковой оптики представляет собою металлическую трубку с вмонтированными внутри системой линз и изолированным проводом, выведенным в гнездо

на конце трубки для контакта с лампочкой. Матовое кольцо, нанесенное на наружной поверхности ствола, указывает предельную глубину введения оптики в трубку троакара. В конце ствола имеется окно объектива (ж). Лампочка (в) заключена в металлический цоколь с прорезанным окном. Один из электродов лампочки присоединен к цоколю, а, следовательно (по резьбе) имеет контакт с остволом оптики, а второй соединен с наружной спирацью и получает контакт с внутренней провол-

с прорезанным окном. Один из электродов лампочки присоединен к цоколю, а, следовательно (по резьбе) имеет контакт со стволом оптики, а второй соединен с наружной спиралью и получает контакт с внутренней проводкой ствола при ввинчивании лампочки в гнездо. Светящееся окно лампочки должно находиться на той же стороне, где и окно объектива.

б) Троакар с жесткой трубкой

Троакар (рис. 3) служит для проникновения в плевральную полость с последующим введением в просвет





Рис. 3.

жесткой трубки оптической трубки. Он состоит из стилета (a) и трубки (b). На наружной поверхности трубки нанесены два матовых кольца, указывающие приблизи-

тельную толщину стенки грудной клетки. Входное отверстие трубки регулируется резиновой прокладкой, сжимаемой кольцом с прорезями для торцевого ключа.

в) Каутеры и трубки

Каутеры (рис. 4) с прямой и изогнутой петлей представляют собой металлические стержни с расположенными внутри изолированными проводниками электрического тока. На внутренних концах каутеров помещена изогнутая платино-придиевая петля (a).



Рис. 4

На наружном конце каутеры имеют контактную вилку (б) для присоединения к ручке провода с электрошнуром.

При работе каутерами следует соблюдать осторожность, избегая резких нажимов на пережигаемое место, ибо в противном случае петля может согнутвся или даже сломаться.

Трубки (рис. 5) для каутеров металлические; в просвет их вставляются каутеры.



Рис. 5.

г) ручка каутеров

Ручка (рис. 6) служит для держания каутеров и приключения при помощи электрошнура к источнику тока —




Рис. 6.

трансформатору, снабженному реостатом, для регулирования накала петли каутера. Клемма (a) служат для зажима контактной вилки каутера при помощи винтов (6).

д) Ватодержатели

Ватодержатели предназначены для удаления слизи. Ватодержатели изготовляются свинчивающимися из двух половин.

Концы ватодержателей имеют специальную нарезку для навертывания и удерживания на них ваты.

е) Отвертка (ключ торцевой)

Отвертка предназначена для сужения или увеличения отверстия в жестких трубках, в случае если при продвижении оптик или каутеров они в них свободно или с трудом проходят.

ж) Игла Богуша

Игла предназначена для глубокой анестезии плевральной полости.

з) Электролампочки

В наборе имеются электролампочки с закрытым цоколем для трубки боковой оптики. Один из электродов лампочки присоединен к цоколю,

второй выведен наружу и загнут спиралью.
Электролампочки рассчитаны на напряжение 2:

Электролампочки рассчитаны на напряжение 2,5 вольта.

Электролампочки взаимозаменяемы и подходят ко всем оптическим трубкам аппарата для торакоскопии данного типа.

3. ПРОВЕРКА ТОРАКОСКОПОВ .

Сначала необходимо проверить исправность осветительной системы. Прежде всего следует убедиться в исправности трансформатора, что определяется горением контрольной лампочки.

Затем уже приступить к испытанию лампочек. Если лампочка, ввинченная в оптическую трубку, не горит, то следует ее отвинтить и испытать отдельно, прикладывая один контакт источника тока к резьбе и второй контакт к наружной спирали лампочки.

Лампочка рассчитана на напряжение тока 2,5—3 вольта, но не выше. Для получения достаточно яркого света необходимо медленно и постепенно, начиная от «0» реостата, повышать напряжение.

Свет должен быть ярким, но не ослепительным. Признаком достаточного напряжения являются хорошо различимые ниги в лампочке. Повышение напряжения выше 2,5—3,0 в. влечет за собой быстрое потемнение баллона лампочки и перегорание нити.

Если лампочка при отдельном испытании горит, то необходимо несколько растянуть проволочную спираль на ней для получения полного контакта при ввинчивании ее в гнездо.

При отрицательном результате испытания необходимо проверить, не произошло ли окисление металлических частей, главным образом, у ползунка ручки и в гнезде, куда ввинчивается лампочка.

В случае окисления следует хорощо очистить металлические части, далее проверить целостность шнура, главным образом, у соединений с ручкой.

Световая поверхность лампочки боковой оптики должна находиться на той же стороне, что и окно объектива, в противном случае поле зрения оптики затемняется и освещается неравномерно.

Для проверки каутеров на накал зажимают контактную вилку каутера в клеммах ручки, а ножки шнура присоединяются к трансформатору с надписью «Каустика», реостат должен быть установлен на «О». Затем начинают медленно передвигать реостат до получения темнокрасного накала петли каутера.

Если каутер не накаляется, то проверяют всю цепь и особенно плотность контактов, а также пригодность трансформатора.

Объектив оптики проверяется на чистоту и четкость изображения. Легче всего делать это, рассматривая через окуляр предметы, находящиеся в операционной.

4. СТЕРИЛИЗАЦИЯ

В широкой практике для обеспечения достаточной стерильности оптических трубок перед их употреблением можно пользоваться спиртовой дезинфекцией. Последняя производится следующим образом:

В широкий стеклянный цилиндр с формалиновым спиртом, на дне которого имеется слой ваты, оптические

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-9

трубки опускаются в отвесном положении, причем окулярная часть их должна быть над певерхностью спирта.




Рис. 7.

Для хранения оптики в стерильном виде можно пользоваться формалиновой стерилизацией, для чего применяется стеклянный цилиндр с притертой крышкой и специальной металлической стойкой (рис. 7).

На дно цилиндра, под слой марли, помещается таблетка формалина. К стойке подвешивается баночка с каким-либо поглотителем влаги, лучше с кристаллами хлористого кальция.

При такой стерилизации окулярная часть оптических грубок должна быть герметично закрыта резиновым колпаком. Стерилизация должна производиться не менее

Стерилизация оптики, ручек, каутеров и лампочек, и электрошнуров производится тщательным обтиранием марлевой салфеткой, смоченной в спирте. Кипячение указанных инструментов или длительное пребывание их в спирте не допускается.

Стерилизовать киппячением можно только троакары, металлические трубки к ним и трубки для каутеров.

5. ПОДГОТОВКА К ТОРАКОСКОПИИ

После проверки и стерилизации приступают к вводу оптики в жесткую трубку троакара. Для этого берут боковую оптику за воронку, присоединяют к контактной муфте осветительную ручку с электропроводом, ведущим к трансформатору с надписью «Эндоскопия» и осторожно вводят оптику в жесткую трубку до матового кольца на стволе оптики (рис. 8).

В случае, если входное отверстие жесткой трубки сужено и оптика продвигается в него с трудом, или если оно расширено и оптика в нем свободна, то тогда отверстие трубки расширяется и суживается при помощи по-



Рис 8.

ворота отверткой металлического кольца, прижимающего

резиновую прокладку.

Для того, чтобы оптика не запотевала в плевральной полости, ее предварительно натирают стерильным марлевым тампоном.

Ни в коем случае не рекомендуется для вышеуказанной дели проводить ее над пламенем спиртовой горелки, так как вследствие этого оптика подвергается опасности стойкого помутнения.

6. УХОД ЗА ТОРАКОСКОПОМ

Сразу после употребления оптическая трубка промывается теплой водой и тщательно вытирается, особенно

объектив. Остальные предметы также промываются и корошо протираются, особенно внутренние поверхности трубок троакаров и трубки держателей.

Петли каутеров для избежания поломки с осторожностью опишают от напра

стью очищают от нагара.

При хранении игл в их каналы должны быть вложены мандрены, слегка смазанные нейтральным вазелином. После кипячения и высушивания все детали аппарата должны быть уложены в соответствующие гнезда его

7. КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ № п/п	Наименование узлов и деталей	Количество
1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14	Трубка боковой оптики — Трубка для каутеров прямая Каутер с прямой петлей Каутер с прямой петлей Отвертка Ручка со шнуром для каутеров Троакар для оптических трубок Ручка-выключатель Ватолержатель свинчивающийся Электролампочка к боковой оптике Игла Богуша Шайба резиновая 10×5.5×2 Плайба резиновая 10×2.5×2 футляр-укладка Описание и руководство к пользованию	1 1 3 1 1 1 2 1 1 компл. 7 (6 в зап.) 1 6 (зап.) 3 (зап.) 1

8. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК при нормальной эксплуатации-один год.

год. Государственый Союзный ордена Ленина медикоинструментальный завод "КРАСНОГВАРДЕЕЦ"

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-9

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССОР ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПРОМ

РЕКТОСКОПЫ

М-51930. 24-X-55 г. Тип. ЛОЛГУ. Зак. 1557. Тир. 2000.

ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО К ПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКТОСКОПАМИ Ордена Ленина завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Назначение	•	
2.	. Показания и противопоказания		, 3
	. Описание комбинированного ректоскопа		
	. Описание специального детского ректоскопа		
5.	. Подготовка аппарата к пользованию	٠	. 18
	. Приготовление больного		
7.	. Введение инструмента	٠	. 20
	. Стерилизация и хранение		
9.	. Комплектовочные ведомости		
10	Language and A		24

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ректоскоп предназначен для осмотре слизистой оболочки заднего прохода прямой кишки и «S»-образной кишки.

Исследование осуществляется путем введения ректоскопической трубки через заднепроходное отверстие в просвет указанных кишок.

В зависимости от расстояния, подлежащего осмотру участка кишки от заднепроходного отверстия, применяются трубки различной длины.

2. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ к ректоскопии

А. Показания:

- 1. Наличие различных симптомов, относящихся к нижнему отделу кишечного тракта:
- а) длительные слизистые, гнойные и кровянистые выделения из прямой кишки невыясненного происхождения,
- б) кровотечения из заднего прохода при отсутствии геморроидальных узлов,
- в) упорные запоры, поносы, не поддающиеся обычному лечению.
- 2. Подозрение на новообразование в прямой или сигмовидной кишке.
- 3. При различных других страданиях нижнего отрезка
- о. при различных других страданиях нижнего отрезка толстого кишечника неясного происхождения.
 4. Аппарат может быть применен также для производства некоторых операций в прямой кишке: прижигания слизистой, рассечения сужений, удалений полипов термокаутером, получения кусочков опухоли для микроскопиноского исследения кусочков опухоли для микроскопиноского исследения и для предуставления предуставления и для предуставления и для предуставления предуставления предуставления и для предуставления предуставлени ческого исследования и т. п.

Б. Противопоказания

Прогивопоказания редки: ожоги, различные острые воспалительные процессы области заднего прохода и ок-

ружающей прямую кншку ткани.
Возраст и кахексия больного не являются противопо-казаниями, но требуют положения больного при ректо-скопин на боку или на спине.

3. ОПИСАНИЕ

Завод изготовляет ректоскопы двух типов: 1. Комбинированный для исследования взрослых и детей среднего возраста (рис. 1).




Рис. 1.

2. Детский, предназначенный для исследования детей младшего и среднего возрастов (рис. 2).




Рис. 2.

1. Описание комбинированного ректоскопа

В сго набор входят следующие предметы: а) трубки ректоскопические б) обтураторы

- в) головка-держатель г) ручка-выключатель д) лупа

- е) ламподержатели
- ж) электролампочки
- з) электрошнур
- и) ватодержатели
- к) нагнетатель пневматический.

а) Трубки ректоскопические

Трубки для взрослых (рис. 3) изготовляются длиной 20, 25 и 30 см с наружным днаметром 20 мм; трубка для детей имеет длину 20 см и диаметр 12 мм.




Рис. 3.

На трубках нанесены деления в сантиметрах, причем каждые 5 см отмечены цифрами. Вводимый конец трубки имеет прямой срез с тщательно притупленными

краями. Конец трубки со стороны окулярной части снабжен парезным замком, позволяющим при незначительном повороте получать плотное соединение трубки с головкой-окуляром. Для быстрого и правильного соединения служат штифты-указатели на трубке и на головке; в начальный момент соединения оба указателя должны быть на одной прямой.

Соединение детской трубки с головкой осуществляется поворотом от себя резьбового кольца, снабженного рукояткой.

б) Обтураторы

Обтураторы (рис. 4 и 4-а) служат для безопасного введения ректоскопических трубок в прямую кишку. Вход-



Рис. 4.

ное отверстие трубки закрывается оливообразным наконечником, снабженным пазом для ламподержателя.

Обтуратор для ректоскопических трубок для взрослых (рис. 4) один для 3 трубок различной длины; для установки его по длине, соответствующей ректоскопической трубке, крышка с зажимной втулкой может передвитаться по продольному пазу стержня и закрепляться на нем на нужной длине.

Обтуратор для детской трубки (рис. 4a) постоянной длины.

в) Головка-держатель

Головка (рис. 5) предназначена для закрепления в ней ректоскопических трубок при помощи резьбового замка.



Рис. 5.



Рис. 6.

В ней же, в специальном контактном гнезде (1), крепится ламподержатель нужной длины. На передней конусной части головки, при помощи штыкообразного зам-

ка, крепится крышка мандрены с защитным стеклом (рис. 6) или увеличительная лупа (рис. 8).

На боковой поверхности головки имеется отвод с крапиком (2) для присоединения к нему резиновой трубки от нагнетательного баллона.

Контактная втулка (3) служит для присоединения к головке осветительной ручки-выключателя (рис. 7).

г) Ручка-выключатель

Ручка (рис. 7) служит держателем головки со вставленной в нее ректоскопической трубкой и одновременно




Рис. 7.

подводит ток к головке, а следовательно к ламподержателю с электролампочкой.

Присоединение ручки к головке на конус и штыкообразный замок обеспечивает прочное и плотное их соединение.

нение. Ко второму ее концу (1) присоединяется вилка электрошнура (3). Два положения кольцевого выключателя (2), вверх и вниз, включают и выключают электрический ток.

д) Лупа

Лупа (рис. 8) имеет систему линз, дающих двукратное увеличение объекта, рассматриваемого на расстоянии 15—20 мм от конца ректоскопической трубки. Она наде-




Рис. 8.

вается на головку-держатель и закрепляется специальным штыкообразным замком.

Расстояние между линзами, в целях достижения наибольшей резкости изображения, может регулироваться выдвижением трубки окуляра (1).

е) Ламподержатели

Ламподержатели (рис. 9) служат для приближения источника света к последующему участку, чем достигается наиболее интенсивное освещение последнего. Они изготовляются трех размеров, соответственно длине ректоскопических трубок.

Ламподержатель представляет собой трубку с изолированным внутри ее проводником. Своей резьбовой втулкой (1) он ввинчивается до отказа в контактное гнездо



Рис. 9.

головки-окуляра, а в противоположный конец ввинчивается электрическая лампочка (2).

Для получения надежного контакта трубочка, выступающая из резьбовой втулки, должна быть слегка отогнута в сторону.

ж) Электролампочки

Электролампочки (рис. 10) рассчитаны на напряжение 2,5 в. Они взаимозаменяемы и подходят ко всем ламподержателям аппаратов для ректоскопии данного типа.




Рис. 10.

Внутренний электрод лампочки, выступающий в виде трубки, слегка отогнут в сторону для обеспечения хорошего контакта.

к) Электрошнур

Электрошнур (рис. 7) с целью его предохранения от намокания и быстрого износа вмонтирован в хлорвиниловую изоляцию или резиновую трубку.

Один конец шнура с одинарной вилкой вставляется в соответствующее контактное гнездо на ручке, а противоположные концы электрошнура, заканчивающиеся двумя наконечниками, вставляются в зажимы понижающего трансформатора.

л) Ватодержатели

Ватодержатели (рис. 11) предназначены для удаления слизи и секрета. В комплект набора входят три ватодер-

Рис. 11.

жателя. Они изготавливаются свинчивающимися из двух половин.

В соединенном положении их длина равна 585 мм.

12

Концы ватодержателей имеют специальную нарезку для навертывания и удерживания на них ваты,

м) Нагнетатель пневматический

Нагнетатель пневматический (рис. 12) состоит из резиновой груши (1), всасывающего шарикового клапана




Рис. 12.

(2) и корпуса вентиля (3). В корпусе имеется нагнетательный мембранный клапан (4). Для выпуска воздуха следует отвернуть винт (5). Соединение баллона с головкой-держателем осуще-

ствляется при помощи резиновой трубки.

2. Описание ректоскопа для детей

В его набор входят следующие предметы:

- трубки ректескопические
- обтураторы головка-держатель
- ручка-выключатель
- лупа
- е) ламподержатели с электролампочкой
- ж) электрошнур з) ватодержатели
- нагнетатель пневматический

а) Трубки ректоскопические

Трубки (рис. 13), имея то же назначение, как и у ком-бинированного ректоскопа, изготовляются длиной 20 см и с наружными диаметрами 6 и 10 мм. Рабочие концы трубок имеют также тщательно затуп-

ленные края. Конец трубки, вставленный в головку-дер-




Рис. 13.

жатель, снабжен двумя штифтами, которыми трубка должна быть вложена в соответствующее углубление головки.

Эти штифты и специальный замок на головке-держателе дают плотное соединение трубок с последней.

Для быстрого и правильного соединения служат штифты-указатели на трубке и на головке.

В начальный момент соединения оба указателя должны быть на одной прямой.

б) Обтураторы

Обтураторы (рис. 14) предназначены для той же цели, что и обтураторы у комбинированного ректоскопа, и при



той же их форме имеют для каждой трубки отдельную и постоянную длину.

в) Головка-держатель

трубки в головке ректоскопической Крепление (рис. 15) производится ее подвижным кольцом с рукоят-






Рис. 15.

Рис. 16.

В момент ввода штифтов трубки в пазы корпуса головки (2) последние должны совпадать с пазами подловки (2) последние должны совпадать с назами под-вижного кольца, после чего перемещением рукоятки до упора, в сторону отвода, предназначенного для соедине-ния с баллоном, происходит плотное крепление трубки и крышки с защитным стеклом (рис. 16), устанавливаемой на головке при помощи штыкообразного замка (1). Электролампочки ввинчиваются в головку-держатель точно так же, как и у комбинированного ректоскопа.

г) Ручка-выключатель

Ручка (рис. 17) служит держателем головки со вставленной в нее ректоскопической трубкой.




Рис. 17.

Присоединение ручки к головке-держателю на конус и на штыкообразный замок обеспечивает прочное и плотное их соединение.

При присоединении необходимо следить, чтобы штифт, находящийся на коническом отростке головки, совпадал с прорезью на торце ручки, после чего ручку необходимо следования по учето в проред без какихдимо осторожно повернуть до упора вправо, без каких-либо перекосов во избежание поломки наружной изоляции из эбонита.

На другой конец ручки присоединяется вилка электро-

Движением кнопочного выключателя (1), вверх и вниз, обеспечивается включение и выключение электрического тока.

д) Лупа

Лупа (рис. 18) имеет систему линз, дающих двукратное увеличение рассматриваемого объекта.




Рис. 18.

Она состоит из корпуса (1), в котором смонтирован объектив и имеется направляющий цилиндр, по которому перемещается подвижная трубка с окуляром (2). Лупа помещается в отличие от комбинированного ректоскопа поверх надетой на головку-держатель крышки

с защитным стеклом.

Установка лупы на резкость изображений производится путем приближения или удаления ее окуляра.

е) Электролампочки

Электролампочка (рис. 19) представляет собой металлическую трубку с изолированным внутри ее проводчиком.

Рис. 19.

На одном конце вмонтирована несъемная электролампочка, рассчитанная на напряжение 2 вольта.

На другом конце имеется резьбовая втулка, при помощи которой электролампочка соединяется с соответствующим гнездом головки-окуляра.

Для получения надежного контакта, трубочка, выступающая из резьбовой втулки, должна быть слегка отогнута в сторону.

5 ПОДГОТОВКА АППАРАТА К ПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед пользованием аппаратом прежде всего необходимо проверить исправность электроосвещения и в случае его отсутствия — сначала проверить пригодность электролампочек путем непосредственного присоединения их к зажимам реостата понижающего трансформатора.

Для этой цели лампочка своим центральным контактом присоединяется к одному из его зажимов. Берется проволока, и одним концом она соединяется с цоколем лампы, а другим со вторым зажимом трансформатора; электролампочка будет гореть, если она исправна.

После этого точно таким же образом проверяется при-

годность ламподержателя.

При исправной электролампочке и ламподержателе проверяют целостность электрошнуров, прилагаемых

к аппарату, затем вставляют штепсельную вилку электрошнура в штепсель ручки-выключателя, соединенной с головкой-держателем зажимом трансформатора так, чтобы всюду был обеспечен полный контакт, для чего необходимо периодически немного разжимать ножки вилки электрошнура.

Отсутствие света или его мигание во многих случаях зависит от неплотных соединений, и поэтому все они должны быть проверены исключительно тщательно.

Если и при соблюдении всего ранее изложенного, электроосвещение все-таки отсутствует или мигает, то это является признаком нарушения целостности провода внутри головки-держателя или ручки-выключателя.

Электролампочки рассчитаны на напряжение не свыше 2,5 вольта и поэтому дальнейшее его повышение с доведением света электролампочек до ослепительнобелого ведет к преждевременной порче.

После проверки электроосвещения, в головку-держатель ввинчивается соответствующая ректоскопическая

трубка и в нее вводится обтуратор.

Конец трубки с вставленным обтуратором, выбранным в зависимости от предполагаемого расстояния поражения от ануса, смазывается вазелином.

6. ПОДГОТОВКА БОЛЬНОГО

Для производства ректоскопии необходимо тщательное очищение кишечника, последнее достигается: а) при наличии у больного нормального стула— необходимо накануне исследования поставить сифонную клизму, а утром за 3—4 часа до ректоскопии произвести повторную клизму до чистой воды.

б) При склонности больного к запорам вышеупомянутую клизму приходится сочетать с предварительной дачей слабительного; при наличии у больного поносов до-

статочно одной небольшой клизмы за 3—4 часа до исследования.

Непосредственно перед ректоскопией необходимо опорожнение мочевого пузыря.

Положение больного

Правильное положение больного имеет чрезвычайно важное значение для успешного исследования. Наиболее благоприятное для этой цели коленно-локтевое или коленно-грудное положение, наиболее обеспечивающее разглаживание стенок кишечника при раздувании его воздухом.

У слабых больных ректоскопия может быть произведена при положении на спине или на боку (лучше на правом) с приподнятым тазом. Боковое положение менее неприятно больным.

7. ВВЕДЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

Перед каждой ректоскопней необходимо предварительное и тщательное обследование области задиспроходного отверстия.

Уже одним внешним осмотром можно установить наличие здесь кондилом, геморроя и трещин заднего прохода, которые могут явиться помехой для введения инструмента. При наличии трещин необходимо предварительное обезболивание их при помощи тампона, смоченного 2-процентным раствором новокаина.

При введении инструмента хирург никогда не должен применять силу и иметь надлежащее освещение для исследуемой области.

Соответствующего размера ректоскопическая трубка с присоединенными ручкой, электрошнуром, баллоном и вставленным обтуратором вводится в задний проход и

при помощи легких вращательных движений, но без насилия, проникает через область сфинктера.

Ввеля таким образом инструмент на глубину 6—8 см от заднепроходного отверстия, извлекают обтуратор и на головку-держатель надевается крышка с защитным стеклом или лупа.

Дальнейшее продвижение ректоскопической трубки осуществляется под контролем глаза через защитное стекло крышки или окуляр лупы при включенной осветительной системе.

Включение электролампочки через реостат должно производиться постепенно от нуля. Освещение не должно быть слишком ярким, так как в последнем случае может измениться представление об окраске внутренией степки и натологических образований на слизистой оболочке кинки.

При введении трубок слизистая илотно закрывает, а иногда даже заходит в просвет трубки. Обычно слизистая светло-красного цвета, на поверхности гладкая, обестящая, сквозь нее, особению у молодых субъектов, просвечивают кровеносные сосуды подслизистой.

У больных пожилого возраста цвет слизистой более бледен, новерхность ее совершенно гладкая.

При коленно-локтевом или коленно-грудном положении больного ампула прямой кишки обычно зияет и далынейшее введение трубки совершается легко; положение больного на спине или на правом боку почти всегда требует одновременно вдувания воздуха при помощи резинового баллона.

Вдувание воздуха применяется для расправления складок слизистой кишечинка, чем облегчается возможность обнаружить инфильтраты язвы и повообразования внутри последнего; кроме того, вдувание воздуха противодействует проникновению жидкости в трубку и делает хорошо видимой подвижность слизистой.

При прохождении ректоскопа через область сфинктора инструмент держат в горизонтальном положении, затем его направляют вверх и кзади соответственно ходу ампулы кишки.

При введении ректоскопа на 11 см, что контролируется по делениям на трубке, чтобы найти вход в сигмовидную кишку, инструмент опять переводится в горизонтальное положение.

Если больной находится на правом боку с приподнятым тазом. для введения ректоскопа в сигмовидную кишку, необходимо, наоборот, несколько опустить наружный конец ректоскопа.

Глубокий вдох больного при этом или предварительное вдувание в кишку воздуха при любом положении больного значительно облегчает проникновение ректоскопа в восходящую ветвь сигмовидной кишки. Убедившись в последнем, наклоняют влутренний конец инструмента к передней брюшной стенке и продолжают введение трубки под контролем глаза.

Пролринувшись таким образом на максимальную глубину (25—30 см), осторожно и медленно выдвигают ректоскоп обратно и вторичным осмотром стенок кишки дополняют данные первоначального обследования. При такой регроградной ректоскопии удается осмотреть и всю область сфинктера, что обычно ускользает от внимания исследователя при первоначальном введении ректоскопа.

Иногда в плоцессе ректоскопии через трубку из просвета кишки выделяется газ, а при недостаточно очишенном кишечнике в просвет трубки попадает вода и даже кусочки каловых масс с примесью слизи; последние необходимо удалять марлевыми шариками, закрепленными на ватодержателях.

Применение ректоскопа для детей принципиально ничем не отличается от ректоскопа комбинированного,

8. СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

После исследования трубки очищаются, вазелин смывается бензином, электролампочки свинчиваются с ламподержателем и все металлические детали аппарата, за исключением лупы и ручки-держателя, стерилизуются путем кипячения в 2% содовом растворе, с последующим тщательным просушиванием 90° спиртом и эфиром и протиранием сухой марлей.

Хранение производится в футлярах, в сухом и теплом помещении.

9. КОМПЛЕКТОВОЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ:

а) на ректоскоп комбинированный

№ № п/п.	Наименование узлов и деталей	Количество
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18	Головка-держатель Трубка ректоскопическая длиной 20 см Трубка ректоскопическая длиной 25 см Трубка ректоскопическая длиной 30 см Трубка ректоскопическая длиной 30 см Трубка ректоскопич. детская Обтуратор большой малый Ламподержатель длиной 20 см 25 см 30 см Крышка с глазком Лупа Ручка-выключатель Электрошнур Ватодержателн Электролампочки Нагнстатель пневматич. Резиновая трубка длиной 0,5 м Футляр-укладка деревянный Описание и руководство к пользованию	1 шт. 1
Bec	аппарата в футляре 3 кг.	

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA RDR1 010/3R000600100001 9

б) на ректоскоп для детей

№ № п/п.	Наименование узлов и деталей	Количество		
1	Головка-держатель	1 шт.		
2 3 4 5 6 7	Трубка ректоскопическая Ø 10 мм	1 ,		
3	» » Ø 6 мм	1 "		
4	Обтуратор большой	1		
5	» малый	1 ,		
6	Электролампочки	11 (10 зап.)		
	Крышка с глазком	1 mr.		
8	Лупа	1 "		
9	Ручка-выключатель	1 ,		
10	Электрошнур	1 .		
11	Ватодержатели	3 ком.		
12	Нагнетатель пневматич.	1 ил.		
13	Резиновая трубка, длина 0,5 м	1 .		
14	Футляр-укладка деревянный	1 "		
15 .	Описание и руководство к пользованию	1 1		

Вес аппарата с футляром 1,5 кг.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок при нормальной эксплоатации — един год.

Государственный Союзный ордена Ленина медикоинструментальный завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

Формат бумаги 70 \times 1081/32. Объем 1,03 печ. л. Тл. МГ. Зак. 210. Тир. 9000. М-18522 31/I-55 г.



ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО К ПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРОМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ МЕМБРАННЫМ Ордена Ленина завод «Красногвардеец»

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-9

Cro.

оглавление

		•
1.	Назначение	
2.	Описание	
3.	Подготовка прибора к работе в обращение с ним	j
4.	Работа с прибором	
5.	Уход за прибором и его хранение]
6.	Проверка тонометра	
7.	Гарантийный срок	
8.	Комплектовочная ведомость	5

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор представляет собой манометр мембранного типа, применяющийся для измерения артериального кровяного давления, т. е. давления, производимого кровью, содержащейся в артерии, на стенках сосуда и на впереди находящийся столб крови.

Высота артериального кровяного давления различна в разных артериях в зависимости от их калибра. Практически принято измерять кровяное давление в плечевой артериа.

Измерению поддается: а) наибольшая высота кровяного давления, достигаемая во время систолы левого желудочка,— так называемое систолическое или максимальное давление; б) наименьшая высота давления, наблюдаемая во время диастолы левого желудочка,— так называемое диастолическое или минимальное давление; в) разность между систолическим и диастолическим давлением— так называемое пульсовое давление или пульсовая амплитуда.

Нормальные цифры артериального кровяного давления у взрослого человека составляют для систолического давления 110—130 мм ртутного столба, для диастолического — 60—80 мм, для пускового — 40—60 мм.

2. ОПИСАНИЕ

Тонометр состоит из 3 основных частей (рис. 1): манометра (I), манжеты (II) и пневматического нагнетателя (III).




Рис. 1.

Весь прибор хранится в пластмассовом футляре (IV).

а) Манометр (типа Т-123)

Основными частями манометра являются: корпус, мембрана и передаточный механизм с указательной стрелкой.

Мембрана (1 рис. 2) имеет с одной стороны ножку (2), которая запрессована в пластмассовом основании (3).

С верхним диском мембраны соприкасается головка регулировочного винта (4), ввернутого в горизонтальный валик (5), имеющий перпендикулярно расположенный к нему поводок (6).

От пневматического нагнетателя воздух через втулку (7) и ножку мембраны (2) поступает в мембрану (1), которая раздуваясь, воздействует через регулировочный винт (4) и поводок (6) на передаточный механизм.

Передаточный механизм заключен между верхней и нижней пластинками (8; 9), укрепленными между двумя колонками, впрессованными в пластмассовое основание (3).

При поднятии верхней части мембраны поводок (6) действует на зубчатый сектор (10) и отклоняет его.

Зубцы этого сектора, сцепляясь с зубцами трибки (11), вращают ее и одновременно насаженную на ней стрелку (12), которая показывает на шкале (13) давление воздуха в полости мембраны в миллиметрах ртутного столба. Цена каждого деления шкалы соответствует 5 мм ртутного столба.

На оси трибки укреплен волосок (14), который при выпуске воздуха возвращает систему в нулевое положение

Регулировка механизма осуществляется винтом (4) и путем передвижения горизонтального валика (5) на центрах.

Снизу основания (3) имеются 2 винта (15 рис. 3) с плоской сегментообразной головкой.

При закрывании манометра крышкой (16) и повороте винтов (15) — головки входят в соответствующие пазы и этим закрепляют крышку (16) в основании (3).

Вверху крышки вставлено органическое бесцветное стекло (17).

При производстве измерения манометр при помощи крючка (18) может быть прикреплен к манжете или одежде пациента.






Рис. 2.




Рис. 3.

а) Манометр (типа Т-103)

Основными частями манометра являются: корпус, мембрана и передаточный механизм с указательной стрелкой.

Мембрана (9, рис. 2-а), помещенная в корпусе (1), через металлическую трубку (10), оливу (2), резиновую трубку и манжету (II, рис. 1) соединяются с пневматическим нагнетателем (III, рис. 1). Манометр при помощи пружинного зажима и его ушков (4) может быть подвешен или прикреплен к одежде пациента.

В корпусе (рис. 3-а) винтами (7) укреплен кронштейн (8), на котором смонтированы мембрана, передаточный механизм, стрелка и шкала. Кольцо (5) удерживает на корпусе стекло (6), защищающее шкалу.




Рис. 2-а.




Рис. 3-а.

Давление воздуха от пневматического нагнетателя передается мембране (9), которая, раздуваясь или спадая, воздействует на передаточный механизм при помощи хвостовика (12). Передаточный механизм заключен в узле (11), состоящем из верхней и нижней пластинок, скрепленных между собой 4 стойками. Хвостовик (12) мембраны, поднимаясь или опускаясь, действует на средний рычажок (13) горизонтального валика (14) и поворачивает его. Рычажок (15) валика отжимает рычажок зубчатого сектора (17), находящегося в сцеплении с трибкой (18). Вращение трибки передается указательной стрелке (19), которая показывает на шкале (20) соответствующее давление, воспринятое мембраной в миллиметрах ртутного столба. Цена каждого малого деления шкалы

соответствует 5 мм ртутного столба. Регулировка хода передаточного механизма осуществляется перемещением горизонтального валика (14) при помощи двух регулировочных винтов (21).

б) Пневматический нагнетатель

Пневматический нагнетатель (рис. 4) состоит из резиновой груши (1), всасывающего шарикового клапана (2) и корпуса вентиля (3), с тройником (4).

В корпусе имеется нагнетательный мембранный клапан. Для выпуска воздуха из манжеты следует отвернуть винт (5). В случае неисправности пневматического нагнетателя следует развинтить корпус вентиля и заменить резиновую мембрану запасной, прилагаемой к каждому прибору. К одному концу тройника присоединяется резиновая трубка от манжеты, к другому — резиновая трубка, соединенная с манометром.




Рис. 4.

в) Манжета

Манжета (II, рис. 1) представляет собой резиновый мешок, вложенный в зашитый матерчатый чехол, имеющий длинный суженный шлейф для плотного закрепления манжеты на руке.

Резиновая трубка соединяет манжету с вентилем пневматического нагнетателя. На ней имеются две металлические канюли с взаимным конусным соединением для быстрого отсоединения от прибора.

3. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ И ОБРАЩЕНИЕ С НИМ

Только при полном отсутствии воздуха в манжете стрелка прибора может находиться на нуле. Немедленно после подъема давления она должна плавно поворачиваться в диапазоне всей шкалы. Прибор необходимо предохранять от резких ударов или падения, так как это может послужить причной неточности вследствие повреждения механизма или мембраны. Во избежание пскажений показаний прибора не следует нагнетать воздух рывками и повышать давление выше предельного показания шкалы. Рекомендуется не реже одного раза в год сверять показания прибора с ртутным манометром.

Для предохранения резиновых трубок и груши от загрязнения их время от времени протирают влажной чистой тряпкой и затем посыпают тальком.

4. РАБОТА С ПРИБОРОМ

а) положение больного, врача и тонометра

Больной спокойно лежит на спине в удобном положении или сидит за невысоким столом, положив одну руку на стол. Во время измерения давления больной должен быть спокоен, не двигаться и не разговаривать. Рука, на

которой измеряется давление, должна быть обнажена и свободно лежать ладонью кверху на кровати (если больной лежит) или на столе (если он сидит); мускулатура ее должна быть расслаблена.

Врач сидит лицом к больному. Тонометр подвешивается к манжете или закрепляется на одежде больного в положении, удобном для наблюдения врачом перемещения стрелки по шкале.

б) наложение манжеты

Перед наложением манжеты необходимо удалить из нее воздух. Затем манжету накладывают больному на обнаженное плечо, на несколько сантиметров выше локтевого сгиба. В этом положении манжета закрепляется на плече опоясыванием ее матерчатым шлейфом как бинтом.

Конец шлейфа закрепляется под последним его витком. При обматывании не следует туго сжимать руку, чтобы не сдавить артерию. Пульс на лучевой артерии должен хорошо прощупываться. В то же время манжета не должна быть наложена и слишком свободно. При правильно наложенной манжете между нею и рукой можно ввести один палец.

в) положение фонендоскопа

Фонендоскоп (или стетоскоп) приставляется (но не прижимается) к руке выше локтевого сгиба кнутри от двуглавой мышцы в том месте, где прощупывается пульс плечевой артерии. Фонендоскоп не должен прикасаться к манжете (рис. 5).




Рис. 5.

г) определение систолического и диастолического артериального давления по способу Короткова

Укрепив оливы фонендоскопа в ушах, нагнетают грушей воздух в манжету, одновременно прощупывают левой рукой пульс на лучевой артерии.


Продолжают повышать давление на 10—20 мм больше того показания, при котором исчезает пульс. Затем прикладывают фонендоскоп, как указано выше, и постепенно снижают давление, регулируя быстроту его падения при помощи вентиля на пневматическом нагнетателе, одновременно внимательно прислушиваясь к звукам, воспринимаемым через фонендоскоп.

Вначале, пока артерия сжата манжетой, никакие звуки не выслушиваются. Вскоре появляются отчетливые тоны, соответствующие пульсовым ударам, и вслед за этим начинает прощупываться пульс на лучевой артерии. Показание тонометра в момент появления первого тона указывает высоту систолического давления.

При дальнейшем снижении давления в манжете тоны сменяются шумами, а последние через некоторое вре-

мя — снова тонами. Эти «конечные» тоны вначале усиливаются, а затем более или менее внезапно резко слабеют и несколько позже вовсе исчезают. Показание тонометра в момент резкого ослабления тонов принимают за величину диастолического давления (рис. 6).

Кровяное давление



Кровяное давление рекомендуется измерить 2—3 раза подряд, не снимая манжеты, но выпустив из нее воздух, с промежутками в несколько минут, и учитывать наименьшие показания (обычно последние).

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ И ЕГО ХРАНЕНИЕ

После окончания работы, манжета с чехлом отсоединяется от тонометра, укладывается с тонометром и нагнетательным баллоном в соответствующий пластмассовый футляр. Хранение приборов производится в футлярах, в сухом и теплом помещении.

6. ПРОВЕРКА ТОНОМЕТРА

инструкция по разборке пневматического нагнетателя и замена клапана

В случае, если пневматический нагнетатель плохо подает воздух в прибор или стравливает его, то надо заменить резиновый клапан запасным из прилагаемых к каждому прибору.

Как видно из рис. 4, соединение металлической насадки с надетым на нее баллоном производится путем свинчивания этой насадки с пластмассовым корпусом — тройником (4) нагнетателя.

Удерживая в левой руке горловину резинового баллона, правой рукой поворачивают корпус-тройник против часовой стрелки. Вынимают сработавшийся резиновый клапан и ставят на его место новый.

При смене клапана надо следить за тем, чтобы не потерять круглый кусочек фотопленки. Сначала ставится шайбочка фотопленки, а затем резиновый клапан.

Когда фотопленка и клапан поставлены на место производится свинчивание металлической насадки с корпусом-тройником.

Если износилось резиновое кольцо, играющее роль уплотнителя между металлической насадкой и корпусом-тройником, то его также следует заменить.

б) Точность отсчета и погрешность измерения

Точность отсчета по шкале прибора равна $\pm 2,5$ мм рт. столба.

Не следует смешивать точность отсчета с погрешностью измерения.

Погрешность измерения слагается из двух погрешно-

1. Инструментальной погрешности или основной допустимой погрешности прибора.

2. Методической погрешности.

Инструментальная или основная допустимая погрешность прибора равна ± 5 мм рт. столба при температуре 20° ± 5° С

Методическая погрешность обусловливается самой методикой измерения кровяного давления и учет ее затруднителен.

в) Причины, влияющие на точность измерения кровяного давления

Источниками инструментальной погрешности прибора являются:

- 1. Трение движущихся частей механизма прибора.
- Наличие параллакса при наблюдении конца стрелки сбоку прибора.
- 3. Температурные изменения внутри механизма прибора.

Источниками методической погрешности являются многие, чисто субъективные факторы, действующие в самом

процессе измерения кровяного давления.

При измерении кровяного давления фактически производится измерение давления воздуха в манжете, которое условно приравнивается к кровяному давлению только в те моменты, когда ниже манжеты появляются соответствующие то-

ны, улавливаемые на слух при помощи фонендоскопа.

Разность между давлением воздуха в манжете и действительной величиной систолического или диастолического давления крови и представляет собой методическую погрешность.

Методическая погрешность зависит от:

- 1. Порога слышимости уха измеряющего.
- 2. Упругости тканей над артерией.
- 3. Упругости резиновой оболочки манжеты и ее предварительного натяжения при наложении.
- 4. Скорости стравливания воздуха при измерении кровяного давления.
- Способности измеряющего делать быстро отсчеты по движущейся стрелке.

г) Возможные неисправности прибора и методы их устранения

1. Пневматический нагнетатель не подает воздух в манжету

Неисправен резиновый клапан. В этом случае надо разобрать пневматический нагнетатель и заменить клапан, как это было указано в разделе 6-а.

Может быть неисправен всасывающий металлический клапан (2) см. рис. 4, вставленный сзади непосредственно в резиновый баллон. Клапан может засориться, тогда его надо продуть.

Если продувание не помогает, то нагнетатель требует заводского ремонта.

2. Утечка воздуха из пневматической системы тонометра

Места утечки воздуха можно легко определить путем последовательного пережатия резиновых трубок (см. схе-

му рис. 7). Места пережатия резиновых трубок обозначены на схеме крестиками и цифрами 1, 2, 3.




Рис. 7.

Перед проверкой прибора на утечку воздуха манжету следует свернуть и связать шлейфом. Накачать воздух в систему до давления 120—130 мм рт. столба, после чего следует производить рукой последовательные пережатия резиновых трубок в той последовательности, как это обозначено на схеме цифрами 1, 2, 3. В первый момент после нагнетания воздуха стрелка манометра будет полэти некоторое время вниз, т. к. манжета постепенно расправляется и когда придет в стабильное положение стрелка манометра должна остановиться (конечно, если нет утечки воздуха).

Неисправный элемент системы определяется по прекращении утечки воздуха при 1-м, 2-м и 3-м пережатии.

Последовательность проверки на утечку и причины этой утечки приводятся в нижеследующей таблице:

Последовательность пережатий резиновых трубок	Причина утечки воздуха
1-е пережатие Утечка воздуха прекратилась	Пропускает воздух манжета.
2-е пережатие	Пропускает воздух соедини-
Утечка воздуха прекратилась	тельная канюля.
3-е пережатие	Пропускает воздух пневмати-
Утечка воздуха прекратилась	ческий нагнетатель.

Если при 1-м пережатии утечка воздуха не прекратилась (давление падает), то делают 2-е пережатие. Если при 2-м пережатии утечка воздуха не прекратилась, то надо сделать 3-е пережатие.


Если же и при 3-м пережатин утечка воздуха не прекращается, то, следовательно, пропускает воздух сам

В случае, если причиной утечки воздуха является пневматический нагнетатель, то следует в нем сменить резиновый клапан, как это было указано в разделе 6 или заменить резиновое кольцо, уплотняющее соединение металлической насадки с корпусом-тройником.

д) Проверка точности показаний

Проверка тонометра должна производиться путем сличения его показаний со ртутным сфигмоманометром (нереже одного раза в месяц).

Проверку тонометра нельзя производить путем измерения кровяного давления у человека сначала сфигмомано-



Pirc. 8.

метром, а потом_тонометром, как это делается очень часто в ряде клиник. Такая проверка ничего не дает поскольку мы не исключаем здесь методической погрешности. Промы не исключаем здесь методическои погрешности. 11роверять тонометр можно только путем присоединения его в общую пневматическую систему совместно со сфигмоманометром, как это указано на схеме рис. 8. Манжету свертывают, и завязав шлейфом, кладут на стол. К нагнетательному баллону (1) подсоединяют резиновую трубку (2). На другой отросток нагнетательного

баллона надевают трубку (3) в другой конец которой вставляют тройник (4) (можно стеклянный), к двум другим концам тройника при помощи резиновых трубок присоединяют манжету и тонометр. Нагнетают воздух в систему до давления 250—260 мм

рт. столба. Затем стравливая вентилем баллона воздух через 20 мм рт. столба сравнивают показания тонометра с показаниями сфигмоманометра.

7. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок при нормальной эксплоатации —

8. КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

n/n	Наименование узлов и деталей	Количество
1	Тонометр Нагнетатель пневматический	1
3	Клапан нагнетательный	2 (запасн.)
4	Прокладка	2 (зачасн.)
5	Манжетка	1
F4	Футляр из пластмассы	1
-	Описание и руководство к пользованию	1

Вес прибора с футляром — 750 г.

Государственный Союзный ордена Ленина медикоинструментальный завод «Красногвардеец». Для заметок

БЕСПЛАТНО министерство здравоохранения С С С Р **ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПР**ОМ CONLMOWAHOWELL ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО К ПОЛЬЗОВАНИЮ СФИГМОМАНОМЕТРОМ РТУТНЫМ С ПЛАСТМАССОВЫМ ФУТЛЯРОМ

> Ордена Ленина завод **«МРАСНОГВАРДЕЕЦ»**

ОГЛАВЛЕНИЕ

		Стр.
1.	Назначение	. 3
9	Оепсонио	. 0
3.	Подготовка прибора к работе и обращение с ним	11
4	Работа с прибором	14
5.	Уход за прибором и его хранение	
	Проверка сфигмоманометров	
	Гарантийный срок	20
.8.	Комплектовочная ведомость	20

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сфигмоманометр представляет собой прибор, применяющийся для намерения артериального кровяного давления, т. е. давления, производимого кровью, содержащейся в артерии, на стенки сосуда и на впереди маходящийся столб крови.

Высота артериального кровяного давления различна в разных артериях, в зависимости от их калибра. Практически принято измерять кровяное давление в плечевой артерии.

Измерению поддается: а) наибольшая высота кровяного давления, достигаемая во время систолы левого желудочка. — так называемое систолическое или максимальное давление; б) наименьшая высота давления, наблюдаемая во время диастолы левого желудочка, — так называемое диастолическое или минимальное давление; в) разность между систолическим и диастолическим давление — так называемое пульсовое давление или пульсовая амплитуда. Нормальные цифра артериального кровяного давления у взрослого человека составляют для систолического давления — 110 — 130 мм ртутного столба, для диастолического — 60 — 80 мм, для пульсового 40 — 60 мм.

2. ОПИСАНИЕ

Сфигмоманометр состоит из 4 основных частей (рис. 1): манометра, нагнетателя пневматического, манжеты и футляра.

а) Манометр

Манометр представляет собой два сообщающихся сосуда, залитых ртутью. Первый сосуд представляет собой стеклянную трубку (1) (рис. 1), второй — резервуар. Трубка (1) закрепляется в основании (2), вмеющем внутри соединительный канал. Шкала (3)

756 - 1956




Рис. 1.

имеет деления и цифровые обозначения, показывающие величину давления в миллиметрах ртутного столба.

Отсчет производится по уровню под'ема ртути. Цена каждого малого деления соответствует давлению в 2 миллиметра ртутного столба. Трубка вместе со шкалой укреплена на панели прибора (4). Нижний копец трубки (1) упирается в гнездо основания манометра, а верхинії конец фиксируется специальным приспособлением. Резиновые прокладки под концами трубок обеспечивают герметичность и эластичность соединения.

Приспособление, фиксирующее собой колпачок скреппредставляет трубки, пластинки со стержиями посредством ленный которые свободно скользят в отверстиях крепительных кронштейнов и притягиваются киизу двумя пружинами. Пружины одеты на стержин и, уппраясь своими кондами в кронштейн и штифты обеспечивают постоянное давление колпачка на верхний конец манометрическої трубки. Приспособление позволяет свободно выпимать и вставлять трубку путем оттягравныя пластины колпачка кверху.

В целях обеспечения свободного доступа воздуха в трубку (при колебаниях уровня в трубке) и, в то же время, предотвращения выливания ртути через верхнее отверстие трубки, отверстие колпачка защищаверансе опециальным фильтром, который прижимается к колпачку головкой. Для свободного доступа воздуха к фильтру на головке имеется отверстие.

Шкала снабжена специальным углублением для

помещаемой в ней стеклянной трубки.

Виутренний канал основания манометра (1) (рис. 3) сообщает между собой резервуар (2) и манометрическую трубку (3). Основание укреплено внитами.

Крышка резервуара (2) соединяется с основанием при помощи резьбы; плотность их соединения, а также манометрической трубки, обеспечивается резиновыми прокладками (5). Крышка резервуара имеет оливу (6) для присоединения резиновой трубки (4).

Фетр (7) предотвращает выливание ртути через




Рис. 3.

оливу и обеспечивает свободный доступ воздуха в резервуар. Панель манометря имеет скобу для закрепле-ния резиновой трубки.




Рис. 4.

6) Нагнетатель пневматический Нагнетатель пневматический (рис. 4) состоит из резиновой груши (1), всасывающего шарикового клапана (2), корпуса вентиля с тройником (3, 4) и металлической насадки.

В корпусе имеется нагнетательный мембранный клапан.

Для выпуска воздуха из манжеты следует

отвернуть винт (5).

В случае пенсправности пневматпческого пагнетателя, следует сменить резиновый клапан приемами, указанными в п. «а» раздела 6 настоящего описания.

указанными в п. «а» раздела 6 настоящего описания.
К одному концу тройника присоединяется резиновая трубка от манжеты, к другому — резиновая трубка, соединенияя с манометром.

в) Манжета

Манжета (рис. 1) представляет собой резиновый мешок. вложенный в заимитый матерчатый чехол, имеющий длинный суженный шлейф для плотного закрепления манжеты на руке.

закрепления манжеты на руке.
Резиновая трубка соединяет манжету с тройником пневматического нагнетателя. На ней имеются две металлические кашоти с взаимным копусным соединением для быстрого от'единения манжеты от прибора.

г) Футляр

Футляр (рис. 1) представляет собой ящик, крышка которого является панелью манометра.

В корпусе футляра укреплен фиксатор для удер жания напели в вертикальном положении.

з. подготовка прибора к работе

Чтобы предупредить выливание ртути из прибора во время его транспортировки, вся ртуть помещается в резервуар, а капал, соединяющий его со стеклянной трубкой, временно закрывается бумажной прокладкой с язычком, помещаемой под нижним концом стеклянной трубки. Для приведения прибора в рабочее состояние, открывают крышку футляра, закрепляют ее фиксатором в вертикальном положении и укладывают футляр на правую сторону (рис. 5).

Удерживая трубку в левой руке, правой снимают ярлык, охватывающий трубку, накладывают большой палец правой руки на верхний край выступающей защелки, а остальные пальцы уппрают в верхний конец крышки. Затем отжимают защелку нажатием большого пальца, после чего трубка остается в левой руке. Отпускают защелку и извлекают из пижнего гнезда, за прикрепленный к ней язылок, бумажную прокладку.




Рис. 5.

Необходимо следить за тем, чтобы при этом не выпали резиновые прокладки, находящиеся в нижнем гнезде под бумажной прокладкой и в верхнем гнезде.


Для установки трубки берут стеклянную трубку в левую руку под углом около 15° к шкале и вставляют ее в верхнее гнездо (рис. 6.)

Снова отодвигают защелку большим пальцем правой руки, приближают трубку к шкале, пока нижний конец ее не встанет против нижнего гнезда, и медленно освобождают защелку, одновременно осторожно направляя левой

рукой конец трубки в инжнее гнездо. Проверяют положение концов трубок в гнездах и устанавливают аппарат в вертикальное положение.

Ртуть будет теперь вытекать из резервуара в стеклян-

ную трубку, и прибор готов к употреблению. Необходимо следить за тем, чтобы перед работой прибора ртуть в манометрической трубке находилась на уровне нулевого деления. Если случайно некоторое колн чество ртути прольется, ее следует добавить.



Заливка ртути производится через горловину резервуара, для чего следует снять с оливы крышки резиновую трубку и, вращая крышку влево, отвернуть ее.

Следует обратить внимание, чтобы не выпала резиновая прокладка, служащая для уплотнения крышки резер-

вуара с корпусом. После заливки ртути — сборку производить в обратном порядке, причем не следует забывать вставлять на свое место резиновую прокладку.

Заливают ртуть так, чтобы край мениска ртутного

столба совпал с пулевой липией.

После употребления манжету свертывают, опоясывают ее, как бинтом, матерчатым шлейфом и укладывают на дно футляра слева. Пневматический нагнетатель укладывают с правой стороны. Затем закрывают крышку футляра на замок. Для замены стеклянной трубки или ее промывания поступают таким образом, как и при приведении прибора в рабочее состояние (см. выше, рис. 5 и 6).

С целью обеспечения правильности показаний прибора, впутренний диаметр трубки должен быть в пределах

Для предохранения резиновых трубок и нагиетателя от загрязнения, их время от времени протирают влажной чистой тряпкой и затем посыпают тальком.

4. РАБОТА С ПРИБОРОМ

а) Положение больного, врача и сфигмоманометра (рис. 7).

Больной спокойно лежит на спине в удобном положений или сидит за невысоким столом, положив одну руку на стол.

Во время измерения давления больной должен быть спокоен, не двигаться и не разговаривать. Рука, на которой измеряется давление, должна быть обнажена и свободно лежать ладонью кверху на кровати (если больной лежит), или на столе (если он сидит); мускулатура ее должна быть расслаблена.

Врач сидит на стуле лицом к больному. Сфигмоманометр ставится на стол, если больной сидит, или на стул, если он лежит.

Врач открывает крышку сфигмоманометра и устанавливает ее вертикально. Шкала прибора должна быть об-

ращена к врачу и находиться на одном уровне с его глазами.




Рис. 7.

б) Наложение манжеты

Перед наложением манжеты, необходимо удалить из нее воздух. Затем манжету накладывают больному на обнаженное плечо на несколько сантиметров выше локтевого сгиба. В этом положении манжета закрепляется на плече опоясыванием ее матерчатым шлейфом, как бинтом. Конец шлейфа закрепляется под последним его витком. При обматывании не следует туго сжимать руку, чтобы не сдавить артерию. Пульс на лучевой артерии должен

хорошо прощупываться. В то же время манжета не доля на быть наложена слишком свободно. При правильно на ложенной манжете между нею и рукой можно ввести один палец. Резиновые трубки не должны пересекать друг друга и должны лежать без перегибов.

в) Положение фонендоскопа

Фонендоской (или стетоской) приставляется (но не прижимается) к руке выше локтевого сгаба кнутри от двуглавной мышцы в том месте, где прощупывается пульс плечевой артерии. Фонендоской не должен прикасаться к манжете.

г) Определение систолического и диастолического артериального давления по способу Короткова


Укрепив сливы фонеплоскопа в ушах, нагнетают грушей воздух в машжету, одновременно прощупывая левой рукой пульс на лучевой артерии. Продолжают повышать давление на 10—29 мм больше того показания, при котором исчезает пульс. Затем прикладывают фонендоскоп, как указано, и постепенио сножают давление, регулируя быстрету его паления при помощи вентиля на пневматическом нагнетателе, одновременно внимательно прислушиваясь к звукам, воспринимаемым через фонендоскоп.

Вначале, пока артерия сжата манжетой, инкакие звуки не выслушиваются. Вскоре появляются отчетливые тоны, соответствующие пульсовым ударом, и вслед за этим начинает прощупываться пулье на лучевой артерии. Показание манометра в момент появления первого тона указывает высоту систолического давления.

При дальнейшем снижении давления в манжете тоны сменяются шумами, а последние через некоторое время—снова тонами. Эти «конечные» тоны вначале усиливаются, а затем более или менее внезапно резко слабеют и несколько позже вовсе исчезают.

Показание манометра в момент резкого ослабления тонов принимают за величину диастолического давления (рис. 8).

Кровяное давление



Кровяное давление рекомендуется измерять 2—3 раза подряд не снимая манжеты, но выпустив из нее воздух с промежутками в несколько минут, и учитывать наименьшие показания (обычно последние)

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ И ЕГО ХРАНЕНИЕ

После окончания работы, манжета с чехлом отсоединяется и укладывается вместе с нагнетательным баллоном в соответствующий футляр-укладку.

Хранение приборов производится в сухом и теплом помещении.

6. ПРОВЕРКА СФИГМОМАНОМЕТРА

а) Инструкция по разборке пневматического нагнетателя и замене клапана

В случае, если пневматический нагнетатель плохо подает воздух в прибор или стравливает его, то надо заменить резиновый клапан запасным из прилагаемых к каждому прибору.

Как видно из рис. 4, соединение металлической насадки с надетым на нее баллоном производится путем свинчивания этой насадки с пластмассовым корпусом-тройником (3) нагнетателя.

Удерживая в левой руке горловину резипового баллона, правой рукой поворачивают корпус-тройник против часовой стрелки. Вынимают сработавшийся резиновый клапан и ставят на его место новый.

При смене клапана падо следить за тем, чтобы не потерять круглый кусочек фотопленки. Сначала ставится шайбочка фотопленки, а затем резиновый клапан.

Когда фотопленки и клапан поставлены на место, производится свинчивание металлической насадки с корпусом-тройником (3).

Если износилось резиновое кольцо, играющее роль уплотнителя между металлической пасадкой и корпусомтройником, то его также следует заменить.

б) Точность отсчета и погрешность измерения

Точность отсчета по шкале прибора равна половине цены деления шкалы, т. е. ± 1 мм рт. столба.

Не следует смешивать понятия «точность отсчета» с «погрешностью измерения».

Погрешность измерения кровяного давления слагается из двух погрешностей:

 а) Инструментальной погрешности прибора или основной допустимой погрешности.

б) Методической погрешности.

Инструментальная или основная допустимая погрешность прибора равна ±3 мм рт. столба при температуре 20° ±5° С при условии вертикальной установки измерительной трубки, установки мениска (уровия) ртуги на нуле шкалы и беспараллаксном отсчете по неподвижному столбу ртути.

Методическая погрешность обуславливается самой методикой измерения кровяного давления и учет ее затруднителен.

в) Причины, влияющие на точность измерения кровяного давления

Источниками инструментальной погрешности прибора являются:

 а) невертикальная установка измерительной трубки прибора;

 б) несовпадение меннска ртути с пулем шкалы в начальном положении;

в) наличие параллакса при наблюдении мениска ртути, если глаз наблюдателя не находится на одном уровне с мениском.

Источниками методической погрешности являются многие чисто суб'ективные факторы, действующие при самом процессе измерения кровяного давления.

Фактически при измерении кровяного давления производится измерение давления воздуха в манжете, которое условно приравнивается к кровяному давлению только в те моменты, когда ниже манжеты появляются соответствующие тоны, улавливаемые на слух при помощи фонендоскопа.

Разность между давлением воздуха в манжете и действительной величиной систолического или диастолического давления крови и представляет собой методическую погрешность.

Источниками методической погрешности являются:

- а) порог слышимости уха измеряющего;
- б) упругость тканей над артерией;
- в) упругость резиновой оболочки манжеты и ее предварительное натяжение при наложении;
- г) скорость опускания столба ртути при измерении кровяного давления;
- д) способность измеряющего делать быстро отсчеты по движущемуся столбу ртути.

г) Возможные неисправности прибора и методы их устранения

1. Пневматический нагнетатель не подает воздух в манжету

Неисправен резиновый клапан. В этом случае надо разобрать нагнетатель и заменить клапан, как это указано в разделе «6-а».

Может быть неисправен всасывающий металлический клапан (2) (см. рис. 4), вставленный сзади непосредственно в резиновый баллон. Клапан может засориться и его надо продуть. Если продувание не помогает, то нагнетатель требует заводского ремонта.

2. Прибор дает заниженные показания

Прежде всего надо установить прибор на ровную горизонтальную площадку и проверить находится ли мениск ртути в начальном положении против нуля шкалы.

Если он стоит ниже нуля или его совсем не видно, это значит, что в приборе была пролита ртуть. Надо долить ртути, как указано на стр. 12.

3. Утечка воздуха из пневматической системы сфигмоманометра

Места утечки воздуха можно легко определить путем последовательного пережатия резиновых трубок (см. схему рис. 9). Места пережатия резиновых трубок обозначены на схеме крестиками и цифрами 1, 2, 3. Перед проверкой прибора на утечку воздуха манжету следует свернуть




Рис. 9.

и связать шлейфом. Накачать воздух в систему до давления 120—130 мм рт. столба, после чего следует производить рукой последовательные пережатия резиновых трубок в той последовательности как это обозначено на схеме цифрами 1, 2, 3. Неисправный элемент системы определяется по прекращению утечки воздуха при 1-м, 2-м и 3-м пережатии.

Последовательность проверки на утечку и причины утечки приводятся в нижеследующей таблице:

Последовательность пережатий резиновых трубок	Причина утечки воздуха
1-в нережатие	Пропускает воздух манжета
Утечка воздуха прекратилась	Пропускает воздух соедини.
2-е пережатие Утечка воздуха прекратилась	тельная канюля
3-е пережатие Утечка воздуха прекратилась	Пропускает воздух пневмати- ческий нагнетатель

Если при 1-м пережатии утечка воздуха не прекратилась (столб ртути падает), то делают 2-е пережатие. Если при втором пережатии утечка не прекращается, то надо сделать 3-е пережатие.

Если же и при 3-м пережатии утечка воздуха не прекращается, то, следовательно, пропускает воздух сам ирибор.

В случае если причиной утечки воздуха япляется пневматический нагнетатель, то следует в нем сменить резиновый клапан, как это было указано в разделе «6-а» пли заменить резиновое кольцо, уплотняющее соединение металлической насадки с корпусом-тройником.

7. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

-1

8. КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№М п/п	Наименование узлов и деталей	Количество
1	Аппарат в собранном виде	ı
2	Манжета в чехле	1
3	Трубка стеклянная	I (зап.)
1	Нагнетатель пневматический	1
5	Қлапан нагнетательный	2 (зап.)
f_{i}	Прокладки запасные	1 компл
	Описание и пуковолство и пользованию	1

Вес прибора с футляром 1,0 кг.

Государственный Союзный ордена Ленина медикоинструментальный завод «Красногвардеец»

министерство здравоохранения ссер ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПРОМ

> ОКСИГЕМОМЕТР (типа 0-38)



Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 CIA-RDP81-01043R000600100001-9

ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО К ПОЛЬЗОВАНИЮ ОКСИГЕМОМЕТРОМ (типа 0-38)

> Ордена Ленина завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ения,		• • • • 9	·= • 3 •	
	• •			
. ````				
не хара	ктерист	гики		
7.3				
	ие хара	не характерист	не характеристики	

1. Назначение и области применения

Оксигемометр служит для непрерывного и бескровного измерения степени насыщения кислородом артериальной крови человека.




Рис. 1 .

Прибор показывает, какой процент всего гемоглобина в артериальной крови находится в виде оксигемоглобина.

Величина эта показывает насколько полно совершается в легких насыщение крови кислородом (оксигенация крови). От степени насыщения кислородом крови в большой мере зависит напряжение кислорода в тканях, а, следовательно, и обеспечение нормального протекания окислительных процессов.

До недавнего времени для оценки насыщения артериальной крови кислородом существовали только методы, основанные на взятии проб крови и последующем их анализе химическим (газометрическим) путем. Любому методу, основанному на взятии через иглу артериальной или тем или иным способом артериализованной венозной или капиллярной крови, присущи недостатки. Пункцию, особенно артериальную, можно делать весьма ограниченное число раз и с неизбежными интервалами между пункциями. Между тем, врача часто интересуют длительные и непрерывные наблюдения за насыщением крови кислородом.

Кроме того, значительные колебания в артериальном насыщении крови кислородом могут происходить уже на протяжении нескольких секунд.

Сама пункция часто вызывает столь сильную реакцию со стороны дыхательной и сердечной деятельности, что может совершенно обесценить получаемые методом пункции результаты.

Газовый анализ крови кропотлив, длителен и требует большого умения. Наконец, укол вены, и тем более артерии, связан с необходимостью определенной обстановки, часто неосуществимой в специальных условиях проведения исследования (производственных и пр.).

Метод оксигемометрии свободен от перечисленных недостатков и позволяет исследовать в динамике процесс насыщения крови кислородом.

Оксигемометр находит широкое применение в разных областях клинической медицины и прикладной физиологии. Он при операциях на органах грудной клетки, в клинике внутренних болезней при изучении страданий сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Прибор находит применение для изучения влияния наркоза и эффективности кислородной терапии; далее в клиникахинфекционной, детской, акушерской, нервной психиатрической и др. Он может сделаться ценным подспорьем при врачебно-трудовой экспертизе и при оценке трудоспособности, если прибор применять в сочетании с дозгрованными мышечными нагрузками. Прибор получил применение в работах по физиологии труда и физических упражиений.

2. Принцип действия

Изменение степени насыщения крови кислородом вызывает изменение спектральной характеристики (цвета) крови. Это позволяет для оценки степени насыщения крови кислородом применять метод фотоэлектрической колориметрии в двух участках спектра.

Таким образом, принцип действия основан на фотоэлектрическом измерении поглощения света в участке живой ткани исследуемого организма.

Участок ткани просвечивается лампой накаливания. Свет, пройдя через ткань попадает на фотоэлемент. Освещенность фотоэлемента меняется в зависимости от поглощения света тканью. Это поглощение, в свою очередь, зависит от изменения степени насыщения крови кислородом. Изменение фототока в зависимости от освещенности фотоэлемента и, следовательно, от изменения степени насыщения крови кислородом наблюдается по электроизмерительному прибору, подключенному

к фотоэлементу. Для просвечивания используется уча-

сток ушной раковины.

Поглощение лучей тканью зависит не только от насыщения крови кислородом, но и от различной толщины ткани, различного количества гемоглобина, изменения толщины сосудов и др. факторов. Для исключения влияния этих факторов измерение ведется в двух спектральных областях: в красной области, где имеется большое различие в поглощении света оксигемоглобином и восстановленным гемоглобином и в ближней инфракрасной области, где имеется полоса равного, для обеих форм гемоглобина, поглощения. Сравнивая данные измерений в красной и в инфракрасной области, можно получить зависимость светопоглощения только от степени насыщения. Это сравнение производится автоматически самим прибором и требует только правильной начальной установки. Надо учитывать, что ткань содержит артериальную и венозную кровь. Для определения насыщения кислородом артериальной крови нужно превратить в просвечиваемой ткани всю кровь в близкую к артериальной. Это достигается расширением капилляров, что приводит

к ускорению тока крови. Расширение капилляров вызывается применением тепла. Источником тепла является электрическая лампа, служащая для просвечивания уха. Пока поддерживается нагрев, сосуды остаются расширенными, и кровь в них является практически артериальной. Нагрев должен быть достаточно интенсивным, однако не давать ощущения жжения и, тем более, не вызывать ожогов даже при мно-

гочасовом воздействии,

Шкала электроизмерительного прибора градуирована в величинах, показывающих какой процент всего гемоглобина в артериальной крови находится в виде оксигемоглобина.

Для пользования процентной шкалой исследователь

должен знать первоначальное насыщение. К этой величине, принимаемой за исходную, относятся все последующие показания прибора.

Таким образом, оксигемометр показывает изменение степени насыщения крови кислородом относительно исходной величины насыщения.

3. Конструкция

Основной частью прибора является датчик-при-способление, падеваемое на ушную раковину человека (рис. 2).



Рис. 2

Датчик состоит из двух корпусов, соединенных пружинящей скобой. В одном корпусе находятся фотоэлементы, в другом лампа. Для фотометрирования в требуемых спектральных участках применены два вентильных

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-9

фотоэлемента: селеновый для красного участка спектра и сернисто-серебряный для инфракрасного.

Подведение напряжения к лампе датчика и отвод фототоков осуществляется с помощью эластичного шнура. Шнур с помощью штепсельного разъема соединяется с измерительным блоком. Измерительный блок заключает в себе измерительную схему со стрелочным индикатором и органами управления и питания. Измерительная схема обеспечивает возможность наблюдения по стрелочному индикатору за изменением освещемности фотоэлементов датчика, т. е. за изменением степени насыщения крови кислородом. Стрелочный индикатор имеет две шкалы. Верхняя шкала откалибрована в процентах насышения крови кислородом с пределами 100%—60%. Нижняя шкала — равномерная — предназначена для условных измерений; она может быть использована при опытах на животных и в тех случаях, когда калиброванная шкала неприменима, а исследователя удовлетворяет измерение в относительных единицах.


Измерительный блок собран на металлическом шасси передней панелью.

На панели расположены основные органы управления и стрелочный индикатор. Для защиты передней панели от повреждений при транспортировке и храпении, прибор снабжен съемной крышкой.

Шасси заключено в металлический футляр (рис. 1). На задней стенке футляра имеется крышка с пружинной защелкой, открывающая доступ в карман для хранения датчика со шнуром, сетевого шнура и запчастей (рис. 3).

Карман образован стенками шасси и дном футляра. Шнур датчика соединяется со схемой внутри кармана, с помощью штепсельного разъема.

Отсоединение датчика от схемы может понадобиться только для проверки и ремонта.




g

На боковой стенке кармана установлена клемма заземления. В глубине кармана расположены два вспомогательных органа управления: — реостат накала лампы датчика (сверху) и потенциометр баланса грубой установки нуля (внизу). Для предупреждення случайных расстроек на них навернуты предохранительные кол-

4. Схема

Схема оксигемометра 0-38 приведена на рис. 4.



Для согласования параметров фотоэлементов и стрелочного индикатора применен ламповый мост постоянного тока, плечи которого образованы двумя триодами лампы 13, сопротивлениями 14, 15, 17, и 18 и потенциометрами 16 и 20.

Сопротивления 14, 20, 17 и 15, 16, 18 образуют две

параллельные ветви.

Такое включение позволяет балансировать схему в тех случаях, когда параметры обоих триодов различаются. В то же время малая величина потенциометра 20 (ручка «О» на передней панели) обеспечивает плавное движение стрелки индикатора при установке нуля. Для грубой регулировки нуля служит потенциометр 16, расположенный в кармане прибора. В диагональ моста, кроме стрелочного индикатора включен калибровочный потенциометр 12. Этот потенциометр смонтирован на шасси внутри прибора и применяется при заводской калибровке шкалы по эталонным приборам.

Фотоэлементы 3 (селеновый) и 4 (сериисто-серебряный) в рабочем положении подключены к сеткам триодов. Напряжения фотоэлементов регулируются потенциометрами 10 (ручка 1 на передней панели) и 19 (ручка 2).

Родиковый ключ 7 переключает цепи фотоэлементов и

стрелочного индикатора.

Питание оксигемомегра осуществляется от сети переменного тока.

Сетевой трансформатор имеет стабилизацию феррорезонансного типа, благодаря чему колебания сетевого напряжения не сказываются на работе прибора. Стабилизация напряжения осуществляется в пределах 100-240 вольт, поэтому оксигемометр может быть подключен к еети 127 или 220 вольт без каких-либо переключений. Сопротивление 29 служит для разряда конденсаторов

27 и 28 послефиключения прибора. Сигнальная лампа 24 питается пониженным напря-

жением с целью повышения срока ее службы.

Для регулировки теплового и светового режимов датчика при заводской настройке прибора, служит реостат (8) в цепи лампы датчика.

Для питания моста применен однополупериодный выпрямитель на лампе — 6Ц4П (22) с П-образным фильтром (детали 21, 23, 25).

5. Функциональные и технические характеристики

1. Диапазон измерения степени насышения крови кислородем 100 % — 60 %.

2. Цена деления верхней (процентной) шкалы — $2\frac{0}{10}$. 3. Погрешность показаний по верхней шкале не более

3. Погрешность показаний по верхней шкале не более $\pm 5\%$ по насыщению, без учета погрешности, допущенной при выборе исходной точки насыщения.

4. Питание — сеть переменного тока частотой 50 герц, напряжением от 100 до 240 вольт.

5. Потребляемая мощность:

для сети 127 вольт, не более 20 ватт, для сети 220 вольт, не более 25 ватт.

Габаритные размеры: 210×180×225 мм

7. Вес до 7 кг.

6. Работа с прибором

А. Общие указания

Оксигемометр питается от сети переменного тока, папряжением 127 или 220 вольт, частотой 50 герц. Для перехода от одного значения напряжения к другому не требуется переключений.

Основные органы управления находятся на передней

панели прибора (рис. 1).

Выключатель служит для включения и выключения питающего напряжения. Выключатель сети в нерабочем состоянии должен находиться в нижнем положении «выкл».

Ключом производятся переключения, необходимые для правильной настройки прибора. Когда рычаг ключа в среднем положении «0», фотоэлементы отключены.

Ручка «0» служит для регулировки электрического

нуля прибора.

Ручки «1» и «2» регулируют величины напряжений развиваемых фотоэлементами датчика.

Направлению вращения ручек соответствует направление движения стрелки индикатора.

Датчик надевается на ушную раковину осветительной

частью (резиновым кольцом) к внугренней стороне уха. Окно фотоэлементной части датчика должно быть полностью закрыто ухом, так, чтобы свет не попадал на фотоэлементы мимо уха (рис. 2). Нельзя допускать сползание датчика с прогретого участка, т. к. это приведет к неправильным показаниям.

Шнур датчика не должен быть натянут. Шнур надо перекипуть через голову и укрепить налобной повязкой. На ухо с датчиком не должен падать сильный посторон-

ний свет.

Накал лампы датчика выбран таким, чтобы излучаемое лампой тепло было достаточным для артериализации крови и вместе с тем, не давало ощущения жжения. Дети и некоторые взрослые с повышенной чувствительностью к теплу могут испытывать при нормальном накале ощущение жжения. В этих случаях, а также при температуре окружающей среды выше 25°, приходится уменьшать нагрев уха. Встречаются также люди, особенно при длительных заболеваниях, у которых прогрев обычной степени вызывает образование местного отека на ухе, что искажает условия поглощения света. Образовавшийся отек делает измерения при помощи оксигемометра невозможными.

При жалобах псследуемого на жжение надо прекратить измерения и проложить между осветительной частью датчика (резиновым кольцом) и ухом 1-2 слоя бе-

лоп папиросной бумаги.

Все изменения режима работы прибора, (смещение датчика, введение в датчик бумажных прослоек, уменьшение накала датчика, смещение ручек управления, длительное отключение питания и др.) допустимы только в стадии настройки. Если перечисленные изменения произошли в процессе исследования, то необходимо проверить настройку (см. раздел «Включение и настройка»).

При необходимости допускается дезинфекция датчика спиртовым протиранием. Протирание датчика надо производить слегка увлажненной и хорошо отжатой ваткой навернутой на спичку. Протирать надо быстро, чтобы спирт не просочился внутрь, так как он может повредить фотоэлементы. Надо также следить, чтобы после обтирания на рабочей части окна фотоэлементов не осталось ватных ворсинок. Степень зажатия уха датчиком может регулироваться. Для этого надо слегка отвернуть винты крепящие скобу к осветительной части датчика и, отрегулировав расстояние по уху, зажать винты.

Б. Включение и настройка

 Извлечь сетевой шнур и датчик из кармана в задней стенке прибора (рис. 3). Надеть датчик на ухо так, как показано на рис. 2. Вставить вилку сетевого шнура в розетку электрической сети.

2. Повернуть ручку «1» до упора против часовой стрелки, а ручку «2» до упора по часовой стрелке. Пере-

вести рычаг ключа в среднее положение «0».

Перевести выключатель питания в положение «Вкл». При этом должны зажечься сигнальная лампа и лампа датчика. Первые 10-20 секунд после включения стрелка индикатора, по мере прогрева ламп, будет значительно перемещаться по шкале или уйдет за шкалу. 4. По прошествии 1—2 мин. ручкой «О» установить

стрелку индикатора в произвольное положение в преде-

- 5. Выждать время прогрева уха 10-15 мин. В течение этого времени стрелка индикатора будет незначительно смещаться.
- 6. Ручкой «0» установить стрелку у отметки «0» на шкале (левый край шкалы).

7. Установить рычаг ключа в левое положение («1») и вращая ручку «1», установить стрелку индикатора у отметки «1» (правый край шкалы).

8. Перевести рычаг ключа в правое положение («2») н вращая ручку «2», установить стрелку у цифры исходного насыщения крови кислородом.

С целью повышения точности измерений рекомендуется, после установки исходного насыщения, перевести рычаг ключа в положение «О» и повторить операции по пунктам 6, 7 и 8.

Настройка прибора сводится к выполнению операций в последовательности 0-1-2. При настройке можно манипулировать только той ручкой, на которую указывает рычаг ключа.

9. В процессе исследования следует время от времени переводить рычаг ключа в среднее положение «О», и в случае отхода стрелки от нуля, средней ручкой установить ее у отметки «0» на шкале. Корректировать установку «1» в процессе измерений не следует.

Исходное насыщение (пункт 8) устанавливается у отметки 100% по верхней, красной шкале при дыхании исследуемого чистым кислородом в течение 2 минут.

При дыхании воздухом (без маски) стрелку надо установить у отметки 96% по верхней, красной шкале.

Перед установкой величины насыщения кислородом исследуемый должен сделать 3—4 глубоких вдоха.

Если исследователя интересует большая точность абсолютных величин степени насыщения крови кислородом, лучше пользоваться первым способом, т. е. установкой на 100% после вдыхания кислорода. Это особенно необходимо при исследовании лиц с расстройствами сердечно-сосудистой системы и при заболеваниях легких, так как исходная величина насыщения крови кислородом у таких больных на воздухе может быть значительно ниже

Все дальнейшие показания прибора соответствуют степени насышения кислородом артериальной крови исследуемого человека,

ПРИМЕЧАНИЕ: Если есть основания сомневаться в том, что даже при дыхании чистым кислородом наступает 100% насыщение артериальной крови кислородом, что бывает при тяжелых расстройствах органов дыхания или кровообращения, то нельзя быть уверенным в правильности установки прибора (на 100%). В этом случае приходится пользоваться относительными показаниями или, сделав условную установку прибора, взять одновременно пробу артериальной крови и измерить степень насыщения в аппарате Ван-Сляйка с тем, чтобы внести соответствующие поправки в показания прибора.

В. Выключение прибора

1. Перевести выключатель в нижнее положение «Выкл».

2. Снять датчик с уха.

При последовательных исследованиях различных лиц после каждого измерения выключать прибор не надо. Перед перестановкой датчика с одного уха на другое нужно рычаг ключа перевести в среднее положение на («0»).

Не рекомендуется длительно оставлять датчик включенным без уха. Если при последовательных исследованиях различных лиц датчик не может быть сразу перемещен на другое ухо, то надо в него вложить 2—3 слоя писчей бумаги.

7. Устранение неисправностей

При невозможности установки стрелки на «0» (пункт 6, стр. 14) нужно прибегнуть к вспомогательному органу настройки-потенциометру грубой установки нуля, на задней стенке кармана прибора. Для доступа к оси потенциометра надо отвернуть предохранительный колпачок. Регулировку удобнее вести отверткой. Устанавливать ось потенциометра надо так, чтобы при повороте

ручки «0» (на передней панели) по часовой стрелке до упора, стрелка индикатора отклонялась на ¹/₂—³/₄ шкалы. Реостат накала лампы датчика, расположенный в кармане над потенциометром, отрегулирован на заводе и его трогать не рекомендуется.

Для смены электронных ламп надо вынуть шасси из футляра. Для этого надо отвернуть 4 винта, крепящих переднюю панель к футляру, и за поручни, расположенные по краям панели, вытянуть панель с шасси из футляру.

жира. ВЫНИМАТЬ ПРИБОР ИЗ ФУТЛЯРА МОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВИЛКИ ПИТА-НИЯ ОТ СЕТИ.

На шасси около панелек обозначен тип лампы (6Н15П и 6Ц4П). На баллонах ламп также указан тип. Этим надо руководствоваться и установить лампы на соответствующие им места. Для смены лампы 6Н15П надоснять экранирующий чехол. Чехол легко снимается после нажима сверху и поворота.

Лампы вставляются только в одном определенном положении. Это положение легко определить, взглянув на ножки лампы и ламповую панельку. После замены лампы 6Н4П никаких регулировок не требуется. Замена лампы 6Н15П может потребовать дополнительной балансировки потенциометром грубой установки нуля. Новую лампу 6Н15П следует прокалить в приборе в течение 4—5 часов. На время прокалки в датчик проложить 2—3 листа писчей бумаги. Рычаг ключа держать в положении «О».

Для смены сигнальной лампы надо снять ее патрон с угольника на котором он насажен. На шасси находится еще один потенциометр под колпачком. Этот потенциометр нельзя трогать, т. к. малейшее изменение чувствительности приведет к нарушению калибровки, т. е. сделает шкалу оксигемометра не достоверной.

17

При установке шасси в футляр надо сперва пропустить через футляр сетевой шнур и датчик и следить, чтобы они не были зашемлены между шасси и футляром. Для смены лампы датчика надо отвернуть вняты в осветительной части датчика, снять крышку и, смения лампу, установить крышку на место. Неустойчивые показания прибора могут явиться следствием влияния на прибор сильных электрических полей. В этом случае прибор надо заземлить. Для этого под клемму на боковой стенке кармана поджимают кусок гибкого провода, другой конец котерого заматывают вокруг трубы водопроводной или отопительной системы. В месте соединения труба должна быть хорошо зачищена от краски и грязи, а провод от изоляции.

8. Уход за прибором

Работа с прибором может быть доверена только лицам, подробно изучившим настоящую инструкцию.

Оксигемометр должен храниться в сухом, отапливаемом помещении. Воздух в помещении не должен содержать вредных примесей (паров кислот, ртуги и др.).

После работы датчик надо пцательно обтереть сухой чистой тряночкой, завернув в лоскут чистой материи, уложить в карман.

Надо обереган, датчик от ударов и следять, чтобы шпур датчика не перекручивался и не подвертался дозреждениям.

9. Комплектность

١.	Оксигемометр 0.38 с	датчиком г	рабочем	состочнин-1 компл.	
2	Налобиам повижа			— t шт.	
3	Janua 6H15H			— 1 unt. (3am).	
4.	Jamaa 611411			— l mt. »	
5	Ламиа датчика			— 2 um »	
6.	Руководство к польз	овинио		— 1 9N3.	
7	Выпускной аттугат			— 1 3×3.	

10. Спецификация схемы.

NeNe n/n	Обозна- чение	Наименование	Колич.
1 2		Лампа датчика Стекло защитное фотоэлементной части	1 шт.
_		датчика	,
. 3		Фотоэлемент селеновый	,
4	ФЭСС-УІ	Фотоэлемент сернисто-серебряный	,
5		Колодка штепсельного разъема датчика	,
6	Ш. 573,00.54	Панель штепсельного разъема датчика	,
3 4 5 6 7 8	ш, эгэ.00.54	Сопротивление переменное проволоч-	,
9	M24	ное 30 ом	,
10	М24 СП1	Микроамперметр 100 мка Сопротивление переменное 2,2—10 ком	,
11	BC-0.5	Сопротивление 120—130 ом	
12	СПІ	Сопротивление переменное 33 ком	
13	6Н15П	Лампа	
14	BC—1	Сопротивление 10 ком	,
15	BC—1	Сопротивление 10 ком	
16	СП1	Сопротивление переменное 33 ком	,
17	BC-1	Сопротивление 10 ком	,
18	BC—1	Сопротивление 10 ком	,
19	СП 1 СП1	Сопротивление переменное 680 ком	,
20 21	BC—2	Сопротивление переменное 470 ом Сопротивление 6,8 ком	,
22	6U4II	Лампа	
22	300	Конденсатор электролитич. 20 мкф,	,
2 3	$K9-2\frac{1}{20}M$	300 в	*
24	MH—15	Лампа миниатюрная 6, 3 в, 0, 28 А	
25	$K9 - 2\frac{300}{20}M$	Конденсатор электролитич. 20 мкф, 300 в	,
26		Трансформатор	,
27	КБГ—МН КБГ—МН	Конденсатор бумажный 2 мкф, 1000 в	,
28	КБГ—МН	Конденсатор бумажный 2 мкф, 1000 в	,
29	B∪—1	Сопротивление 100 ком	29
30	TΠ—1	Тумблер	
31	KCO-2	Конденсатор 390 мк мкф	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	2.1	18	19

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA RDR81 010/3R000600100001.9

11. Гарантийный срок.

Гарантийный срок работы оксигемометра при нормальной эксплоатации — один год.

Государственный Союзный ордена Ленина Завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

Тл. МГ. Зак. 64. Тираж 750. М-41783 20/VII-55 г. Формат бумаги 70×108¹/₃₂. Объем 1,02 печ. л. министерство здравоохранения ссср главмединструментпром

ОКСИГЕМОГРАФ

Ордена Ленина завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ» ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО К ПОЛЬЗОВАНИЮ ОКСИГЕМОГРАФОМ.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-9

оглавление •


	стр.
1. Назначение прибора	. 4
2. Принцип работы	
З Конструкция	
4. Основные технические данные	
5. Комплектность	
6. Подготовка и пуск	0.4
7. Работа с прибором	0-
8. Уход за прибором	 . 28
9. Гарантийный срок	
10 H eponomia	

НЕ ПРИСТУПАИТЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА, НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ С РУКОВОДСТВОМ К ПОЛЬЗОВАНИЮ

Срок службы прибора и правильность его показаний зависят от точного соблюдения данного руководства.

І. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Оксигемограф (фиг. 1) предназначен для бескровного непрерывного измерения и автоматической записи изменения степени насыщения кислородом артериальной крови человска. Прибор показывает и регистрирует чернилами на диаграммной бумаге, какой процент всего гемоглобина в артериальной крови находится в виде оксигемоглобина.



Фиг. 1. Внешний вид оксигемографа

Величина оксигемоглобана указывает, насколько полно совершается в легких насыщение крови кислоролом (оксигенация крови).

От степени насыщения кислородом крови в большой мере зависит обеспечение пормального протекания окислительных процессов.

До педавного времени для оценки насыщения артериальной крови кислородом существовали только методы, основанные на взятии проб крови и последующем их анализе химическим (газометрическим) путем. Любому методу, основанному на взятии через иглу артериальной или тем или иным способом артериальгованной венозной или папиллярной крови, присупци серьезные педостатъв. Пучимило особонно артериальную можно делать весьма ограниченное число раз и с неизбеживими интервалама между гуманивчие. Между тем, врача часто питересуют длительные и вепрерывные наблюдения за насышечем в роти изеловодом. Кроме того, диачительные колебания в автериальном насыщении дрови числородом мочут изелеходить уже на протяжении нескольких сежунд.

Сама пункция часто выпывает столь сильную реаканю со стороны дычательной и сердечной деятельности, что может совершенно обеспечить полученные методом пункция результаты.

Далее, газовый авилиз крови кропотлив, длителен и требует больного умення. Насонен, ухол вены, а тем более артерии, связаи с асобходимостью определенной обстановки, часто неосуществимой в специальных условиях проведения исследования.

Естественно поэтому стремление подойти к изучению пасыщения крови кислородом бескровным путем,

не прибегая к нункции, и измерять и регистрировать эту величину непрерывно и в течение длительного времени.

П. ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРИБОРА

1. Принцип фотоэлектрической оксигемометрии

Измерение основано на наблюдении за наменениями спектральных свойств гемоглобина, проводимом пелосредственно на просвечиваемой живой ткани человека (учной раковины). Метод использует специфические отличия в ходе спектральных кривых поглощения света для восстановленного гемоглобина и для оксигемоглобина. В красной части спектра коэффициент поглощения света для восстановленного гемоглобина оказывается в иссколько раз выше, чем для оксигемоглобина. Другими словами, эта часть спектра является чувствительной к изменению насыщения крови кислородом и может быть использована для соответствующих измерений.

С другой стороны, есть участки спектра (в зеленой части, в ближней инфракрасной части), в которых поглощение света обенми формами гемоглобина оказывается одинаковым. Эта часть спектра также используется в методе оксигсмометрии для устранения влияния колебаний просвета сосудов во время измерений и для упрощения калибровки и пользования прибором.

Наблюдение за изменением двета гемоглобина в капиллярах живой ткани производится не визуально, а с помощью фотоэлектрической регистрации. Таким образом, метод оксигемометрии представляет собой примерение к живой ткани человека припципа двухцветной фотоэлектрической колориметрии. Источником света служит миниатюриая лампа накаливания.

Для выделения требуемых участков спектра применены два разпотиппых фотоэлемента, селеновый для красной и серно-серебряный для инфракрасной части спектра.

При соблюдении определенного соотношения между электродвижущими силами обонх фотоэлементов, реультирующая электродвижущая сила будет определяться только насыщением крови кислородом независимо от количества крови, находящейся в тканях уха исследуемого человека.

Имея дело с живой тканью, надо учитывать, что ткань содержит артериальную, капиллярную и верозпую кровь. Для определения насыщения кислородом артериальной крови нужно превратить в просвечиваемой тканы всю кровь в близкую к артериальной.

Это достигается расширением капилляров, что приводит к ускорению тока крови.

Распирение капилляров вызываетсся применением тепла. Источником тепла является излучение электрической дамны, служащей для просвечивания уха. Пока поддерживается нагрев, сосуды остаются расширенными и кровь в них является практически артериальной. Нагрев должен быть достаточно интенсивным, однако не должен давать ощущения жжения, и тем более, не вызывать ожогов даже при многочасовом воздействии.

В выпускаемых оксигемографах накал лампы установлен на нужную величниу.

Встречаются люди, особенно с длительными заболеваниями, у которых прогрев вызывает образование местного отека на ухе, что искажает условия поглошения света. Образовавшийся отек делает измерения при помощи оксигемографа исвозможными.

2. Принципиальная электрическая схема.

В основу работы оксигемографа положен компенсационный принции измерения электродвижущей силы (ЭДС) датчика, зависящей от степени насыщения кислородом крови человека.


Принишнальная ехема оксигемографа показана па фиг. 2.

ЭДС датчика и напряжение, спимаемое с потенциометрической мостовой схемы, включены навстречу в подаются на вход электронного усилителя.

Если измеряемая ЭДС датчика равна надению напряжения на реохорде (16), то к усилителю будет подведен пулевой сигнал и вся система будет находиться в равновесии. При изменении ЭДС датчика на величину равную или большую чувствительности усилителя, к последнему подается сигнал в виде некоторого напряжения постоянного тока. Это напряжение преобразовывается в напряжение переменного тока частотой 50 герц, после чего подается на вход электронного усилителя и после усиления последним подается к реверсивному аспихронному двигателю РД-09 (39).

Двигатель РД-09 вращается до тех пор, пока существует спгпал, вызванный отсутствием равновесия измерительной схемы. На оси двигателя укреплен рычат, перемещающий колгактный ролик реохорда в сторону равновесия измерительной схемы. Направление вращения двигателя зависит от того, какое из двух напряжений больше: напряжений больше: папряжение снимаемое с потепциометрической схемы или ЭДС датчика.

Если сигнал, подведенный к усилителю имеет обратный относительно предыдущего знак, то двигатель врашается в противоположную сторону и вновь приводит измерительную схему к равновесию.



СПЕЦИФИКАЦИЯ К СХЕМЕ										
№ № п/п.	Наименование и характеристика	№ № п/п.	Наименование и характеристика							
2	Преобразователь тока Капсула (лампа датчика)	- 31	Сопротивление ВС-0,25; 1 мгом; 0,25 вг.							
3	Фотоэлеменг селеновый	32	Сопротивление ВС-05; 51 ком;							
4	Сопротивление перем. СП-1;	33	0,5 вт. Ксиленсатор КЭ-1; 10 мкф; 450 в.							
5	68 ком; 1 вт. Кенденсатор КСО-1; 100 мк мкф	34	Конденсатор КБГ-И; 0,05 мкф:							
6	Сопротивление перем СП-1;		400 в.							
	6.8 ком; 1 вг.	35	Сопротивление перем СП-1;							
7	Сопротинление перем, СП-1; 4.7 ком; 1 вт.	36	Сотротивление ВС-0,25;1 мгом; 0.25 нг.							
8	Переключатель кнолочный	37	Разноламна 6Н9С							
9	Конденсатор КБГ — И 470) мкмжф; 400 в.	38	Конденсатор К6Г-чи; 1 мкф; 600 в.							
10	Сопротивление провол, 182 ом.	39	Реверсинный двигатель РД-09							
11	Сопрогивление провол. 60 ом (подбирается)	40	Трансформатов ТС-22							
12	Конденсатор КЭ-1; 10 мкф; 450 в. Конденсатор КБГ-И; 0,05 мкф;	41	Конленсатор КБГ-И; 0,05 мкф-							
	4'00 B.	42	Сопротивление ВС-0,25 1 мгом 0.25 нг.							
14	Сопротивление ВС-025; 510 ком; 0,25 вт.	43	Конденсатор КБГ-мн; 1 мкф; 600 в.							
15	Сопроти: ление проволоч. 9 ом (подопрается)	44	Радиолимпа 6Н7С							
16	Реохорд 90 ом	45	Сопротявление ВС-05; 510 ком:							
17	Сопротивление ПО-10 15 ком; 10 вт.		0,5 вт.							
18	Сотротивление ВС-05; 15 ⁰ ком; - 05 вт.	46	Конденсатор КБГ-мн; 1 мкф; 600 в.							
19	Сопротивление ВС-025; 1 мгом;	47	Рациолампа 6Ц5С							
00	0,25 вг. Разноламна 6Н9С	48 49	Радиолямиа 6H7C Тринсформатор ТС-21							
20	Сопротивление ВС-025; 10 ком:	50	Предохранитель ПК-1							
	0,25 вт.	51	Тумблер ТП-1							
22 23	Сопротивление провол. 1018 ом.	52	Синхронный двигатель СД-2							
23	Сопротивление провол 336 ом.	53	Тумблер ТП 1							
24 25	Сопротивление провол. 400 ом.	54	Кенденсатор КЭ-1; 30 мкф; 20 в.							
25	Стабиловольт СГ-3С -105 в.	55	Конденсатор КЭ-1; 30 мкф; 150 в							
26	Сопротивление ПО-10; 2000 ом; 10 вт	56 57	Лампа МН-15 (2 шт.) Фотоэлемент ФЭСС-У2							
27	Сопротивление ВС-025; 1 мгом; 0,25 вт.	58	Конденсатор КБГ-мн; 1 мкф; 600 в.							
28	Конденсатор КЭ 1; 50 мкф; 30 в.	59	Сопротивление перем. 30 ом.							
29	Конденсатор КЭ-1; 10 мкф; 450 в.	GO	Конденсатор КБГ-МН; 1 мкф;							
30	Конденсатор КБГ-И; 0,05 мкф; 400 в.	61	600 в. Конленсатор КСО 659 мимиф							

Двигатель при помощи гибкой нити связан с кареткой, на которой закреплены указатель и чернильница с пером. Указатель вместе с кареткой перемещается вдоль шкалы, градуированной в % степени насыщения крови кислородом.

Так как каждому значению напряжения на реохорде соответствует определенное значение ЭДС датчика, зависящее от степени насыщения крови кислородом, то указатель каретки показывает степень насыщения

крови кислородом в данный момент.

При изменении насыщения крови кислородом двигатель немедленно реагирует, стремясь привести измерительную схему в равновесие. Таким образом, благодаря наличию электронного усилителя, мгновенно воспринимающего сигнал и асинхронного двигателя, тотчас же вступающего в действие, т. е. стремящегося привести измерительную схему к равновесию, осуществляется непрерывное автоматическое измерение.

Одновременно, производится непрерывная запись на диаграммной бумаге изменения степени насыщения

крови кислородом.

10

По фиг. 2 видно, что вся электрическая схема оксигемографа состоит из четырех самостоятельных цепей: измерительной, питающей, силовой, сигнальной и дат-

а) Измерительная цепь состоит из мостовой потенциометрической схемы, в одну из диагопалей которой включена ЭДС датчика, величину которой требуется измерить, и из электронного усилителя.

Измерительный мост состоит из сопротивлений, имеющих следующее назначение:

16 — реохорд,

11 — сопротивление для регулировки начала шкалы,

15 — сопротивление предела измерения,

23 — сопротивление добавочное,

и 22 сопротивление вспомогательной ветви.

Измерительный мост состоит из двух ветвей: рабочей, в которую включен реохорд, и вспомогательной, состоящей из сопротивлений 10 и 22.

ЭДС датчика, зависящая от степени насыщения грови кислородом, подается на цепочку, состоящую из сопротивлений 7, 6 и 4. Сопротивления 7, 6 и 4 являются переменными и служат для следующих целей:

а) сопротивления 7 и 6 — для регулировки чувствительности (при тарировке прибора); б) сопротивление 4

для установки исходной степени насыщения.

б) Питающая часть состоит из стабилизирующего трансформатора (40), выпрямителя на кенотроне 6Ц5С, газового стабилизатора типа СГ-ЗС и делителя напряжения.

Питающая часть выдает два стабилизированных напряжения: одно напряжение переменного тока для питания накала ламп датчика, а второе напряжение постоянного тока — для питания мостовой потенциометрической схемы, которое снимается с делителя напряжения.

в) Силовая часть схемы служит для питания усилителя, двигателей и питающего устройства от сети переменного тока с напряжением 127 вольт, частотой 50 герц.

Для отключения синхронного двигателя и полного отключения питания от сети имеются два выключателя, расположенные на щитке управления прибора. При отключении выключателя «лента», диаграммная бумага не перемещается и прибор работает, как показывающий.

Для предохран вът силовой цени прибора от короткого замыкания и предохранения прибора от перенапряжений сети последовательно с выключателем «сеть» — включен предохранитель.

 г) Спинальная нень состоит из двух сигнальных лами на 6,3 вольт, и служит для сигнализации подаче литания и подеветя инкалы прибора.

д) Датчик.

12

Датчик представляет собой приспособление, надеваемое на уникую раковних человека (фиг. 3) и служащее для превращения изменений цвета крови в измене-



Фиг. 3

ния напряжения. Датчик состоит из двух корпусов, соединенных пружинящей скобой. В одном корпусе находятся фотоэлементы и светофильтры, в другом — лампа (осветительный элемент).

Подведение напряжения к лампе датчика и отвод фототоков осуществляется с помощью гибкого шнура, который соединяется с измерительной схемой штепсельным раз'емом.

3. Работа усилителя


Всякому изменению степени насыщения кислородом прови иследуемого человека соответствует определенное положение движка на реохорде. При изменении степени насыщения крови кислородом движок реохорда должен запимать повое положение. Это перемещение движка реохорда, а одновремению и каретки с пером и указателем производится автоматически реверсивным асинхроиным двигателем.

Асинхронный двигатель начинает вращаться, если переменное (50 герц) напряжение на его управляющей обмотке равно, примерно, 1,5 вольтам.

Чтобы заставить двигатель (реверсивный) переменного тока работать от небольшого сигнала постоянного тока, последний преобразовывается в сигнал переменного тока, и усиливается электронным усилителем.

Усилитель состоит из: а) преобразовательного каскада; б) каскадов усиления напряжения; в) каскадов усиления мощности.

Преобразовательный каскад, состоящий из вибрационного однополюсного поляризованного преобразователя, показан на фиг. 4.



Фиг. 4. Преобразовательный каскал

Вибрационный преобразователь состоит из железного якоря 3, помещенного в поле постоянного магнита 1, обмотки возбуждения 2 и пары контактов 4-4. Напряжение постоянного тока от датчика подается к зажимам 5-8. Компенсирующее напряжение подается к зажимам 7-8.

Якорь 3 колеблется с частотой питания обмотки возбуждения, равной 50 герц, замыкая поочередно один из контактов 4-4. При этом, когда якорь 3 замыкает нижний контакт к конденсатору С1 оказывается приложенным напряжение от фотоэлементов датчика, а когда якорь 3 замыкает верхний контакт 4, к конденсатору C^1 оказывается приложенным компенсирующее напряжение от измерительного моста. При перавенстве папряжений фотоэлементов и измерительного моста, на зажимах 6-6 появляются импульсы переменного тока с частотой 50 герц, которые подаются на сетку-катод первого каскада усиления напряжения.

Амплитуда этого переменного напряжения зависи: от величины напряжения постоянного тока на зажимах 5-8, а фаза - от полярности напряжения постоянного тока. Когда напряжения постоянного тока ча зажимах 5-8 и 7-8 равны, то напряжение переменного тока на зажимах 6-6 отсутствует.

Усиление преобразованного напряжения осуществляется тремя каскадами усиления напряжения с реостатно-емкостной связью, собранными на 2-х двойных триодах СН9С (20 и 37).

Вторая половина лампы 37 используется в качестве однополупериодного выпрямителя для питания анодных цепей всех трех каскадов усиления напряжения.

С третьего каскада усиленное напряжение через конденсатор 41 подается на сетки двух ламп 44 и 48 каскада усиления мощности. Эти лампы представляют собой двойные триоды типа 6H7C, включенные параллельно. Между средней точкой вторичной обмотки силового трансформатора 49 и катодами ламп 44 и 48 включается управляющая обмотка реверсивного асинхронного двигателя, а напряжение с концов обмотки подводится к анодам ламп 44 и 48. Благодаря этому напряжения на анодах каждой лампы находятся в противофазе. Вторая обмотка реверсивного двигателя через конденсатор 43 включается в сеть переменного тока. Конденсатор 43 включен в сетевую обмотку асинхрон ного двигателя для создания сдвига фаз между напряжением в сетевой и управляющих обмотках, равного 90, вследствие чего создается вращающий момент при подаче напряжения на управляющую обмотку.

Напряжения на сетках и анодах ламп 44 и 48 могут совпадать по фазе или быть в противофазе в зависимости от знака разбаланса в измерительной схеме.

Если измерительная схема сбалансирована, то напряжение на сетках ламп отсутствует и через управляющую обмотку двигателя протекает пульсирующий ток, имеющий постоянную составляющую и переменную составляющую с частотой 100 герц. Эти составляющие тока, проходя по управляющей обмотке, реверсивного двигателя, создают магнитный поток, также содержащий постоянную и переменную составляющие двойной частоты (100 герц). Постоянная составляющая создает тормозящий момент.

Переменная составляющая магнитного потока двойной частоты и переменный магнитный поток основной частоты (создаваемый током сетевой обмотки) не могут создать вращающего момента, благодаря чему ротор двигателя остается неподвижным.

Допустим, что в измерительной схеме возник небаланс, при котором напряжение на сетках ламп 44 и 48 совпадает по фазе с напряжением на левых аподах ламп 44 $_{\rm H}$ 48. Тогда в положительный полупернод ток будут проводить левые половины ламп, а в следующий полупернод обе половины ламп не будут пропускать тока. Таким образом, через управляющую обмотку реверсивного двигателя будет проходить ток однополупериодного выпрямления, имеющий постоянную составогущоцть 11 переменную составляющую новной частоты (50 герц). Переменная составляющая тока создает переменный магнитный поток, который вместе с магнитным потоком сетевой катушки, сдвинутым по фазе на 90 (за счет конденсатора 43), создает вращающий момент, вследствие чего двигатель начинает вращаться. Постоянная составляющая тока, не участвуя в создании вращающего момента, способствует уснокоению ротора при прекращении сигнала.

При перемене знака небаланса в измерительной схеме, напряжение сигнала переменного тока на сетках дамп 44 и 48 меняет фазу на противоположную, благодаря чему меняется фаза вапряжения в обмотках управления и двигатель меняет направление вращения на обратное. Скорость вращения реверсивного двигателя

изменяется пропорционально амплитуде напряжения на сетках ламп 44 и 48. Все каскады усиления напряжения и мощности питаются от силового трансформатора 49.


Силовой трансформатор питается от сети переменного тока напряжением 127 вольт частотой 50 герц. На силовом трансформаторе расположено 5 обмоток, имеющих назначение:

- а) обмотка I питает нить накала ламп 37,
- б) обмотка 11 питает питй пакала ламп: 20, 44, 48, 56, а также обмотку возбуждения вибрационного преобразователя.
 - в) обмотка III сетевая.
- г) обмотка IV -- со средней точкой питает аноды дампы каскада мощности,
- д) обмотка V-c помощью кенотрона (вторая половина ламп 37), питает анодные цепи всех каскадов усиления напряжения,

III. КОНСТРУКЦИЯ


Все детали оксигемографа смонтированы на шасси, вдвигаемом в металлический корпус с крышкой. Ленто-протяжный механизм смонтирован на откидном кронштойие

На фиг. 5 показан прибор с откинутым кронштейном.



Фиг 5. Оксигемограф с откинутым кронштейном I— синхронный двигатель СД—2; 2—захват д/откидывания кронштейна; 3—реверсивный двигатель РД—09; 4—сигнальные лапмы; 5—каретка с пером и указателем; 6—выключатель синхронного двигателя; 7—рукоятка под'ема пера; 8—ручка «насыщение»; 9—кнопочный переключатель — «чувствительность» — «насыщение»; 10—винт «чувствительность»; II— предохранитель; 12— выключатель прибора; 13— ручка д/вынимания шасси из кожуха; 14— откидной кронштейн; 15— рукоятка прижима рулона. 17— рукоятка переключения скорости движения ленты. 18— держатель пера. 19—стрелка-указатель. 20— винт, закрывающий отверстие для заливки масла в редуктор реверсивного двигателя.


На фит. 6 $_{\rm H}$ 7 показаны различные виды прибора без кожуха.



Фиг. 6. Оксигемограф без кожуха

I — экран мостовой измерительной схемы; 2 — конденсаторы фильтра питания измерительной схемы; 3 — кенотрон 6Ц5С; 4 — газовый стабилизатор СГ—3; 5 — силовой трансформатор; 6 — стабилизирующий трансформатор; 7 — регулятор чувствительности усилителя; 8 — вибрационный преобразователь; 9 — экран лампы 6Н9С, 10 — лампа 6Н9С 2-го каскада; 11 — лампы 6Н7С; 12 — ламповая панель для подключения датчика.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-9



Фиг. 7. Оксигемограф без кожуха (вид со стороны реохорда) 1 — кожух реохорда; 2 — штепсельная вилка для подключения питания; 3 — колодка подключения питания синхронного двигателя; 4 — место подсоединения гибкого вала, (ось реохорда)

Откидной кронштейн, крепящийся двумя петлями к шасси ,может поворачиваться на угол, превышающий 180°, благодаря чему все укрепленные на нем узлы становятся легко доступными.

Шестерни, насаженные на ось лентопротяжного барабана, имеют с последной фрикционное сцепление, благодаря чему барабан может быть повернут на любой угол вместе с осью. Перфорация на диаграммной ленте

входит в зацепление с шипами барабана, вследствие чего происходит подача новой ленты. Отработанная диаграмма протаскивается барабаном и прижимным валиком и направляется в прорезь, имеющуюся в корпусе прибора.

Для поворота лентопротяжного барабана служит рукоятка 15 (фиг. 5).

Для изменения скорости перемещения днаграммы между синхронным двигателем и барабаном имеется редуктор, который обеспечивает две скорости вращения барабана. Изменение скорости перемещения диаграммы производится рукояткой 17 (фиг. 5).

Прибор имеет следующие скорости перемещения диаграммы: 5 мм/мин и 10 мм/мии.


Для подачи диаграммной ленты служит синхрояный двигатель CQ-2. Двигатель питается от сети перемецного тока с панряжением 127 вольт, частотой 50 герц.

Каретка 5 с указателем 19 и держателем пера 18 (фиг. 5) представляет собой деткую штампованную конструкцию, скользящую по направляющему цилиндрическому стержию.

Все узлы и механизмы прибора, смонтированные на шасси, помещаются в стальной сварной корпус. Прибор предназначен как для настепного монтажа, так и для настольной установки. Для настепного монтажа прибора на задней степке корпуса (фиг. 8) имеются специальные отверстия.

На правой стенке корпуса имеется штепсель для подключения датчика, а на левой — вилка для сетевого шнура и отверстие для подсоединения гибкого валика, присоединяемого к крапу кислородного баллона для

регулирования количества кислорода (см. последнюю стр.). Спереди корпус закрывается крышкой со стеклянным окном. Размер окна 180 х 150 мм.



Фиг. 8. Оксигемограф (вид сзади)

1—вилка питания; 2—зажим «земля»; 3—колпачок закрывающий ось для подсоединения гибкого валика; 4-вырезы для навешивания на стену.

IV. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРИБОРА

Оксигемограф 0-36 имеет следущие основные технические характеристики:

- 1. Измерение степени насыщения производится с точностью 5-8 %.
- 2. Время пробега каретки не более 9 секунд.

- 3. Питание приборов осуществляется от сети переменного тока папряжением 127 вольт частотой 50 герц (И через добавочный трансформатор от сети 220 вольт).
- 4. Скорость подачи диаграммы в зависимости от положения рукоятки переключателя скорости подачи, может иметь два значения: 10 мм/мин. и 5 мм/мин.
- 5. Прибор работает пормально при температуре окружающего воздуха от 0 до 50° С.
- 6. Мощность, потребляемая прибором, до 80 ва. 7. Пределы измерений 100—60% насыщения крови кислородом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приборы градуированы на людях с бледно пигментированной кожей.

При использовании прибора для исследования лиц с сильно пигментированной кожей, погрешности прибора могут выйти за пределы, указанные в паспорте.

V. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект прибора входят: /1. Прибор в собранном виде . . . 2 рулона (зап.) 2. Днаграммная бумага . . . 5 шт. · 3. Чернильница-перо v 4. Проволока для прочистки пера · · · · 5 шт. V5. Масло приборное МВП. 1 фл. (50 г.) 1 фл. \sim 7. Предохранитель плавкий трубчатый ПК-1-2 шт. (зап.) \sim 8. Трансформатор понижающий 220/127 в . . . 1 шт. $\sqrt{9}$. Трафарет для чтения оксигемограммы . . . 1 шт. 、10. Пипетка для заливки чернил 1 шт. 2 шт. (зап.) 12. Гибкий валик.

V	13.	Шнур сетевой												
			·			·		•					ή.	шт.
1	15.	Инструкция	•	•		•	•		•	•	•	•	1	шт.
J	16.	ATTACTOR												экз.
				•	•		 •	٠					1	экз
	- '	Футляр-укладка											1	шт.

VI. ПОДГОТОВКА И ПУСК

Для приведения в действие прибора псобходимо:

1. Открыть дверцу прибора и вынут:, картонную прокладку, препятствующую открыванию откидного кроиштейна при транспортировке.

2. Залить в редуктор реверсивного двигателя 10 см³ приборного масла. Для заливки откинуть кроиштейн и отвернуть винт левой части корпуса двигателя (фиг. 5).

3. Установить рукоятку переключателя скорости диаграммы 17 (фиг.5) в одно из желаемых положений.

4. К специальному зажиму на боковой стенке присоединить заземленный медный провод.

5. Налить пипеткой чернила в баллон чернильницы и вставить ее в обойму 18 (фиг. 5).

6. Подать напряжение питания на прибор, включив шнур прилагаемый к прибору, в сеть папряжением 127 вольт частотой 50 герц, и в вилку 2 (фит. 7). Включение в сеть 220 вольт производить через прилагаемый автотрансформатор. Для пользовання автотрансформатор надо, отвернув два крепежных болта, вынуть его из укладочного ящика. Шнур от сетевой колодки (вилки) оксигемографа вставить в гнезда автотрансформатора, шнур автотрансформатора вставить в сеть 220 вольт.

Включить выключатель «сеть»; при этом должны загореться две сигнальные лампы 4 (фиг.5), служащие

для подсвета шкалы.

7. Подсоединить датчик к прибору, для чего октальный поколь датчика вставить в гнезда ламповой панели 12 (фиг. 6) на правой стенке прибора.

8. Вложить в датчик кусок белой бумаги и ручкой «насыщение» установить стрелку в пределах шкалы.

Для прогрева схемы и датчика выждать время около 40 мин. до пачала опыта. Вынуть бумагу из датчика.

9. Если необходимо произвести запись измеряемой величины, то выключатель «лента» 6 (фиг. 5) включается, а черинльница при помощи рукоятки 7 (фиг. 5) опускается так, чтобы перо касалось диаграммы. В противном случае выключатель «лента» не включастся, а чернильница при помощи рукоятки под'ема пера 7 (фиг. 5) подымается так, чтобы перо не касалось диаграммы.

10. Проверить чувствительность прибора, для чего нажать на кнопку переключателя «чувствительность-насыщение» 9 (фиг. 5) при этом каретка с пером должна остановиться на делении 90 по верхней шкале. Если каретка с пером не устанавливается на 90, то необходимо с винта регулировки чувствительности 10 (фиг. 5) снять колпачок и, поворачивая випт, установить каретку с пером на деление 90.

При проверке чувствительности в датчике, между фотоэлементом и лампой не должно быть никаких предметов, и датчик, для защиты от внешнего света, быть покрыт куском плотной материи.

После выполнения этих операций прибор подготовлен к работе.

VII. РАБОТА С ПРИБОРОМ

1. Переключатель (кнопка) «чувствительность-насы щение» не нажат.

- 2. Надеть датчик на верхнюю часть ушной ракови находится в движении, то датчик может добавочно фиксины исследуемого человека так, как показано на дян. 3 ровать при помощи пояска, надеваемого на голову исслеповернуть ручку «пасыщение» против часовой стренки дуемого. до упора, (при этом каретка с пером и указателем перемещается вдоль шкалы к нулю) и выдержать 25 минут, необходимые для прогрева тканей уха. Этот срок обычно оказывается достаточным для полной артериализация: крови в капиллярах ушной раковины. Необходимо слелить за тем, чтобы на датчик и ушную раковниу не падал сильный посторонний свет.
- 3. Установить исходную точку пасыщения крозн кислородом исследуемого человека, для чего рукояткой «насышение» 8 (фиг. 5) установить указатель с пером на 100% при дыхании чистым кислородом в течение 2-х минут нли же на отметку 96% при дыхании воздухом (без маски).

Перед установкой величины насышения кислородом, исследуемый должен сделать 3—4 глубоких в юха.

Если исследователя интересует большая точность абсолютных величин степени насыщения крови кпслородом, лучше пользоваться первым способом, т. е. установкой на 100% после вдыхания кислорода. Это особенно необходимо при исследовании лиц с расстройством сердечно-сосудистой системы и при заболеваниях легких, т. к. исходная величина насыщения крови кислородом у таких больных на воздухе может быть значительно ниже 96%

Все дальнейшие показания прибора соответствуют степени насыщения кислородом артериальной крови исследуемого человека.

Во время исследований датчик не должен двигаться от первоначального положения на ухе. Если исследуемый

ПРИМЕЧАНИЕ: если есть основания предполагать, что даже при дыхании чистым кислородом не наступает 100% насыщение артериальной крови кислородом, что бывает при тяжелых расстройствах органов дыхания или кровообращения, то нельзя быть уверенным в правильности установки прибора (на 100%). В этом случае приходится пользоваться относительными показаниячерной шкале IIO верхней или, сделав условную установку прибора, взять одновременно пробу артериальной крови и измерить степень насышения в аппарате Ван-Сляйка с тем. чтобы внести соответствующие поправки в показания прибора,

4. Последовательные исследования различных лин, производятся в порядке п. п. 1, 2 и 3 настоящего раздела.

После каждого цикла измерений прибор выключать из сети не нужно. После снятия датчика с уха чувствительность прибора должна соответствовать его первоначальной установке (раздел VI, п. 10). Если этого нет, то перед началом нового измерения чувствительность необходимо подкорректировать при помощи винта чувствительности 10 (фиг. 5), 10% изменение чувствительности за непрерывный цикл работы в течение 4—5 часов является величиной, допустимой т. к. при этом наблюдается сколько нибудь заметное нарушение градуировки прибора.

VIII. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

1. Зарядка ламп.

Открыть откидной кронштейн и оттянув рукоятку 16 (фиг. 5), сиять гильзу и освободить от картонного каркаса использованного рудона. Надеть на гильзу новый рудон. Рудон должен быть расположен так, чтобы ближе к шлицу (на торце гильзы) находилось малое свободное поле на диаграмме (фиг. 9). Перевести рызаг переключателя скорости (17). (фиг. 5) в следнее положение.




Фиг. 9. Рулон диаграммы на гильзе

1 — гильза; 2 — рулон.

Распечатать рудон днаграммы и установить гильзу с рудоном в прибор. Конец ленты пропустить по направляющему валику и цитку, под лентопротяжным барабаном, далее по барабану и, наконец, между барабаном и прижимным валиком (фиг. 10).

Правой рукой натягивают конец ленты, слегка направляя ее так. чтобы перфорация попала на шипы барабана; левой рукой поворачивают барабан за рукоятку 15. (фиг. 5) по часовой стрелке. Когда из-под валика будет выступать 50—80 мм ленты, закрывают кронштейн. и переводят рычаг скорости 17 в одно из рабочих положений.



Фиг. 10. Схема зарядки бумаги

ПРИМЕЧАНИЕ: после израсходования рулона бумаги гильза используется для следующего рулона

После окончания работы, выключатель «ссть» необходимо поставить в положение «выключ». Отсоединение датчика производится при переноске прибора.

2. Смена ламп.

При выходе из строя одной из ламп усилителя или блока питания ее заменяют однотипной лампой. После смены первой лампы следует вновь надеть экраи 9 (см. фиг. 6) защищающий от помех. При выхоте из строя одной из ламп 6Н7С каскада мощности прибор может короткое время работать на оставшейся лампе, однако чувствительность усилителя при этом спижается.

3. Уход за перьями.

Если капилляр пера не засорен, чернила заполняют его и беспрепятственно поступают в наконечник пера; в противном случае, перо отмачивают в теплой воде и прочищают специальной проволокой.

Необходимость чистки пера заметна по неправильному характеру и ширине записи: прерывистая линия, широкая линия, образование хлопьев в капилляре и т. д.

Для заполнения баллона чернильницы следует пользоваться чернилами, изготовленными по следующему рецепту:

1. Краситель (вес красителя может быть увеличен до нужной яркости)	
2. Глицерин чистый	1,5 %
	2,0 %
4. Фенол. 5. Лестилирования	2,85 %
5. Дестиллированная вода	0,15 %
достинитированная вода .	03 5 %

Для чернил могут быть применены следующие красители: для фиолетового цвета — метилвиолет или кристалл-виолет; для синего цвета — метиленсвая синяя или метилен голубой; для красного цвета—эозин, эрцонн и др. виды красителей, могущих удовлетворять требованиям.

Метод приготовления чернил

Отвешенное количество красителя растворяется в 250 мл дестиллированной воды. После растворения красителя добавляется сахар, глицерин и фенол. Раствор красителя разбавляется дестиллированной водой согласно рецептуре, после чего кипятится в течение 30 мин. Горячий раствор фильтруется через бумажный фильтр.

4. Замена предохранителя

В силовой линии последовательно с общим выключателем сети включен предохранитель на случай ошибочней подачи высокого напряжения для питаная прибора или короткого замыкания внутри прибора.

Место установки предохранителя показано на фиг. 5. Для смены предохранителя отвинчивают головку сто, заменяют предохранитель и ввинчивают головку с новым предохранителем обратно в оправу.

5. Чистка и смазка узлов

При нормальной эксплуатации трущиеся части прибора должны время от времени подвергаться чистке и смазке. Смазке подлежат следующие детали и узлы:

- а) шестерни редуктора,
- б) направляющие оси для каретки,
- в) червячная пара синхропного двигателя,
- г) направляющие барабана.

Эги детали и узлы смазываются один раз в полгода маслом МВП.

При ремонте шестерни и втулки редуктора реверсивного двигателя промываются в бензине и обильно смазываются маслом МВП. После сборки в редуктор заливаетсся 10 см³ масла МВП.

6. Смена осветительной капсулы в датчике.

Для смены осветительной капсулы датчика, надо отвсрнуть 3 винта, крепящие крышку к осветительной части датчика и сменить капсулу. При установке капсулы, надо следить, чтобы направляющий штырек на корпусе кансу-

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Во избежание поломки пера не закрывать откидной кронштейн, не убедившись в том, что перо поднято (рычаг при этом должен быть опущен до

2. Чтобы вынуть шасси из кожуха надо отсоединить сетевой шнур, шнур датчи. ка и (если применяется) гибкий валик. Затем отвинчиваются 3 винта по бокам кожуха и клемма «земля». Шасси вытаскивается за рукоятку 13 (фиг. 5).

7. Основные правила ухода за прибором. 1. Следить за чистотой присора. Перед опытом необходимо обеспечить чистоту ушной раковины исследуе-

После работы прибор необходимо закрыть от пыли куском плотной, чистой ткани, а проникающая пыль должна удаляться мягкой и чистой волосяной щеткой

2. При отсутствии необходимости получения записи выключать выключатель «лента», а перо поднимать.

3. Не доверять работу с прибором случайным, не достаточно квалифицированным работникам. внимание следует обратить на шнур, соединяющий датчик с прибором. Небрежное отношение ипогда приводит к перекручиванию и переломам шнура, а также к неправильному включению датчика, в результате чего прибор может выйти из строя.

4. Оберегать датчик от ударов, толчков, падения га пол.

5. При необходимости, допускается дезинфекция дат-

чика спиртовым протпранием.

Протправне датчика падо производить слегка увлажненной и хорошо отжатой ваткой, навернутой на спичку. Протирать надо быстро, чтобы спирт не просочился внутрь т.к. он может повредить фотоэлементы. Надо также следить, чтобы после обтирания на рабочей части окна фотоэлементов не осталось ватных ворсинок.

Включение, выключение и работу с прибором про-

изводить точно по инструкции.

Прибор должен находиться в сухом помещении.

Завод предупреждает, что несоблюдение правит ухода за прибором ведет к преждевременному выходу прибора из строя.

9. Гарантийный срок.

Гарантийный срок работы прибора при пормальной эксплоатации устанав, инвается один год.

Гарантийный срок не распространяется на лампы

для сведения.

В оксигемографах О-36 первого выпуска предусмотрена возможность, в зависимости от изменения степени пасыщения крови кислородом, автоматического регулирования количества кислорода, подаваемого из кислородного баллона.

Для этой цели к прибору придан гибкий вал, присоединяемый к оси реохорда 4 (фиг. 7) Место присоединения, при отсутствии необходимости работы с гибким валом, закрывается колпачком 3 (фиг. 8). Другой конец гибкого вала присоединяется к крану COOT-

ветствующего механизма, кислорода.

ханизма, регулирующего подач

Это устройство является экспериментальным. Оно придается для того, чтобы пользующиеся приборами О-36 первого выпуска могли в клинических условиях проверить целесообразность такого устройства и разработать методику его применения

методику его применения.
О результатах этих исследований завод просит подробно сообщить.

Государственный Союзный ордена Ленина медико-инструментальный завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПРОМ

СТОЛ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

Московский Экспериментальный Завод «ТЕХНОЛОГ»


543—195**6**,

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПРОМ

СТОЛ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Московский Экспериментальный Завод «ТЕХНОЛОГ»



- 1 основание,
- 2 педаль малая,
- 3 педаль большая,
- 4 тумба,
- 5 супорт, 6 механизм вытяжения, 7 механизм ротации, 8 подножник,

- 9 боковая секция панели,
- 10 рейка, 11 механизм подъема и опускания боковых секций панели,
 12 — головная секция панели,
- 13 стойка с флажками, 14 подголовник,
- 15 передвижная стойка,
- 16 боковой упор, 17 стойка,

- 17 стоика, 18 держатель ампул, 19 тазовая подставка малая,
- 20 тазовая подставка большая, 21 тазовая подставка к приспособлению для репозиции позвонков,
- 22 подвесной столик,
- 23 подвесная панель,
- 24 рукоятка, 25 приспособление для репозиции позвонков,
- 26 плечевой упор, 27 упор с резиной, 28 колено,

- 29 механизм боковых наклонов панели, 30 мост,
- 31 механизм головных наклонов панели,

I. Назначение

Ортопедический стол предназначен для выполнения на нем всевозможных ортопедических и травматологических операций с последующим наложением гипсовых повязок на оперированные участки без перемещения больного.

На ортопедическом столе можно выполнять также без перемещения больного рентгеновские снимки позвоночника, таза, нижних и верхних конечностей и шейки бедра, подложив кассету под больного.

II. Технические данные

Подъем панели стола от крайнего ниж-	
него положения мм	180
Наклон панели вправо град.	20
Наклон панели влево град.	30
Продольный наклон панели в голов-	
ную сторону: град.	30
Наибольшее перемещение механизма	
вытяжения нижних конечностей мм	200

Наибольшее расстояние между боль	Ь-		
ным и супортом стола при наложени повязок		мм	250
Габаритные размеры:	•	171 171	200
длина		o MM	2750
ширина		MM	700
высота (без съемных приспособлений)			1120
Вес стола без приспособлений		Kr	268
Вес с приспособлениями и стойкой		KΓ	321

III. Описание и принцип действия

Ортопедический стол состоит из следующих основных частей:

основания с компрессором,

супорта,

панели, состоящей из спинной, боковых и ножной секций,

механизмов головного и боковых наклонов стола, механизма вытяжения нижних конечностей, тазовых подставок (для взрослых и детей), подголовника,

приспособлений для репозиции позвонков, передвижной стойки для размещения съемных частей и приспособлений.

Основание (1) представляет собой чугунную отливку с четырьмя приливами. Массивное основание обеспечивает устойчивость стола при любых наклонных положейиях панели. На концах приливов основания смонтированы четыре ролика из пластмассы; два из них самоустанавливающиеся. Каждый само-

устанавливающийся ролик снабжен тормозом, управляемым при помощи эксцентрика. При опускании эксцентрика происходит торможение, а при подъеме до вертикального положения оттормаживание.

В центре основания расположен масляный компрессор, дающий возможность поднимать и опускать панель стола с помощью педалей (2, 3). Компрессор закрыт чугунной тумбой (4), имеющей форму колокола с двумя приливами для крепления педалей. Тумба крепится к основанию снизу 12 винтами.

Шток поршня компрессора (толкатель) наверху несет вилку, на которой закреплен мост (30) с супортом (5) и механизмом боковых наклонов панели стола (29).

К мосту, кроме супорта, крепится корпус механизма головных наклонов панели стола (31).

Супорт, отлитый из чугуна, является главным узлом, несущим панель стола с различными приспособлениями. Внутри супорта смонтирован механизм (11) подъема и опускания боковых секций панели. Все механизмы приводятся в действие при помощи съемной рукоятки (24). На левой стороне супорта смонтирована головка с рейкой (10), несущая съемные боковые секции (9) панели стола с подножником (8), а на правой — колено (28) со спинной секцией (12) панели.

Масляный компрессор, служащий для подъема и опускания панели стола, состоит из корпуса, поршня с толкателем, насоса с подпружиненным поршнем, всасывающего клапана, перепускного клапана, клапана травления и дроссельного клапана.

При нажатии большой педали (3) и опускания ее порщень насоса опускается и выталкивает масло, находящееся в его камере, в цилиндр компрессора,

вследствие чего поршень с толкателем, двигаясь вверх, поднимает вилку с мостом и закрепленным на нем супортом.

В это время воасывающий клапан закрыт, а перепускной открыт. Когда большая педаль под действием пружины перемещается вверх, перепускной клапан закрыт, а всасывающий — открыт, и масло из резервуара компрессора поступает в камеры насоса. При последующих опусканиях большой педали цикл повторяется.

Опускание панели стола производится нажатием ноги на малую педаль (2). Опускание будет происходить все время пока опущена малая педаль или пока супорт не займет крайнего нижнего положения.

Для репозиции позвонков применяется приспособление (25), состоящее из двух пружинящих лент, скрепленных с одного конца обоймой. Этот конец лент закрепляется на специальной тазовой подставке (21), а другой — в обойме спинной секции панели. После того как больной уложен на стол, постепенно пододвигают спинную секцию панели вращением съемной рукоятки, приводящей в движение шестерню и рейку.

Пружинящие ленты, закрепленные по концам, при перемещении спинной секции панели начинают изгибаться в дугу и тем самым устанавливают больные позвонки на место.

Перед гипсованием опинную панель надо зафиксировать стопором, находящимся под панелью. При таком изогнутом положении больному начинают накладывать гипсовую повязку, забинтовывая тело больного вместе с изогнутыми лентами. По окончанни гипсования отодвигают спинную секцию панели и загипсованные ленты вытягивают наружу.

При боковых наклонах панели необходимо ставить боковые упоры (16), которые будут удерживать тело больного.

При переливании крови и других лекарств надо установить подвесную панель (23) и держатель (18) для ампул с кровью.

При операциях на верхних конечностях следует установить и закрепить подвесной столик (22), создающий необходимые удобства в работе.

При операциях в промежности или с внутренней стороны бедра применяют стойку (13) с двумя флажками. При помощи бинтов подвешивают под коленный сустав одну или обе конечности с соответствующим разведением их в стороны.

IV. Основные правила по эксплуатации и уходу

Фиксация стола на установленном месте производится опусканием рычагов эксцентриков, которые управляют тормозом самоустанавливающихся ро-

Подъем панели стола осуществляется многократным нажатием и отпусканием большой педали (3).

Примечание: 1. При одном нажатии большой педали

панель стола поднимается на 8—9 мм.
2. Скорость подъема стола не регулируется.
3. Для правильной работы компрессора должно быть залито 2—2,5 л компрессорного масла М, ГОСТ 1861—44.

Опускание панели стола производится нажатием ноги на малую педаль (2) до тех пор, пока панель не опустится до требуемой высоты или крайнего нижнего положения; при снятии ноги с педали опускание панели прекращается.

Для поворота съемной рукоятки управления механизмами стола не применять молотка и рычагов, поворачивать только вручную.

Предупреждение: При установке червячного механизма в крайнее положение необходимо поворачивать рукоятку на полоборота обратно во избежание заклинивания червяка.

Съемка подножника (8), установленного на двух штырях, входящих в отверстия головки, производится его равномерным, без перекосов, вытягиванием из головки.

Для съемки боковой секции (10) панели необходимо вывернуть барашковый болт, находящийся под ней, и затем выводить ее из паза головки до тех пор, пока другой конец секции не выйдет из головки.

Перемещение спинной панели (12) вдоль продольной оси стола производится при помощи шестеренки и рейки.

При наложении гипса необходимо закрыть простыней все части стола, находящиеся ниже участка, на которой накладывается гипс.

Необходимо содержать в чистоте все части стола. При мытье панели и других частей стола не допускать попадания воды внутрь тумбы и на червячные и винтовые механизмы.

Не реже одного раза в месяц проверять исправность частей стола и смазывать механизмы тонким слоем технического вазелина.

V. Возможные неисправности и способы их устранения


Неисправность -	Причины	Способ устранения			
Панель стола при нажатии большой педали не поднимается.	в резервуаре ком-	Долить компрессорное масло в резервуар.			
*,	б) Наличие по- сторонних частиц под клапанами.	- Разобрать стол, вы нуть компрессор и уда лить посторонние части пы из-под клапанов.			
	в) Ослабление пружины.	Разобрать стол, вынуть компрессор и заменить пружину.			
Тугое вра- щение рукоятки управления ме- ханизмом.		Промыть механизм керосином и затем смазать тонким слоем технического вазелина.			

VI. Комплектность

K	столу прикладываются следующие	KO	ΜП	лен	TY:	Ю
щие	части:					
a)	Стойка передвижная]
б)	Держатель ампул					1
в)	Боковые упоры с резиной					2
r)	Плечевые упоры с резиной					2
д)	Ручка					1
	Тазовая подставка большая					1
-ж)	Тазовая подставка малая					1
3)	Тазовая подставка к приспособл	ен	ИЮ	ДЛ	Я	
	репозиции позвонков					1

и) Подголовник	٠						. 1
к) Стойка с флажками.	•	•					. 1
т) Стойка (ширма)	•		•	•	•	•	1
Y TI TOUGHE							. 1
иэд вил эмиолобиомие иля Den	озиц	ции	П)3B	OHK	ОВ	. 1
COVORDIX COKILIA	й па	не	ПИ				. 2
о) Матрацы соковых сенды							. 1
п) Матрац спинной	•	•	•				- 1
р) Подушка подголовника.	•	•		•	•	•	· 1
су Упор		•	•	•	•	•	. 1
т) Резина к упору				٠	٠	٠	. 1
у) Подвесной столик.					•		. 1
ф) Бачок с компрессорных	и ма	сло	М	٠	•	•	. 1

<u>Л 100403 от 5/III 1956 г.</u>
Заказ 455, тираж 500
Типография МГСС РСФСР, Москва, пер. Стопани, 7



ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО К ПОЛЬЗОВАНИЮ ЛАМПОЙ ЛОБНОЙ С ТРАНСФОРМАТОРОМ Ордена Ленина завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

оглавление

1.	Назначение				٠,	•		•	•	•	•	.•	•	•	
2.	Описание .	<i>.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3.	Пользование		٠		•	٠	٠	•	•	•		•	•	•	
4.	Уход за аппар	атом	١.	٠	٠	•	٠	•		•	•	•	•	•	
5.	Комплектовоч	ная	ведс	мос	ть	٠	•	٠	•	٠.	•	•	•	•	
6.	Гарантийный	срок	•		٠	•	•	•	•	•		•	•		

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Лампа лобная с трансформатором предназначается для освещения глубоких полостей при операциях.

2. ОПИСАНИЕ

Лампа лобная с трансформатором состоит из двух основных частей (рис. 1): осветительного устройства и трансформатора.


В качестве источников света используется электролампа напряжением 13 вольт, мощностью 25 ватт с матовой колбой.

Матовая колба дает мягкий рассеянный свет.
Электролампа имеет малый одноконтактный цоколь свана типа 1С-15-1 по ГОСТ 1149-47.

Осветительное устройство состоит из рефлектора (1), затенителя (2), держателя (3) и патрона для электро-

Рефлектор (1) представляет собой параболоид вра-щения и служит для получения направленного пучка лучей света.

К рефлектору при помощи трех лапок крепится затенитель (2), уменьшающий тепловое действие электролампы на оперируемый участок тела,



Затенитель предохраняет также персонал, присут-

ствующий при операции, от ослепления.

Рефлектор при помощи шарнира соединяется с держателем (3). Шарнирное соединение позволяет менять угол наклона рефлектора и придавать рефлектору необходимое положение для паилучшего освещения опери-

руемого участка.

В средней части рефлектора закреплен патрон для электролампы. Патрон должен быть расположен так, чтобы светящаяся нить электролампы находилась в фокусе рефлектора. Для регулировки положения электролампы в рефлекторе следует освободить хомутик, расположенный на цилиндрической части рефлектора и включить трансформатор в сеть. Лучи света рефлектора необходимо направить на экран, расположенный, примерно, на расстоянии 0,5 метра от рефлектора. После этого нужно передвигать патрон в рефлекторе до получения наилучшей освещенности экрана. После того, как найдено необходимое положение патрона, лампа выключается, и винт хомутика, крепящего патрон, плотно затягивается.

Патрон электролампы снабжен шнуром с штепсель-

пой вилкой (4).

При необходимости включается шнур-удлинитель. Общая длина всех шнуров обеспечивает свободу пере-

движений хирурга около операционного стола. Трансформатор (5) лампы лобной помещается в ме-

таллическом решетчатом кожухе.


Трансформатор однофазный понижающий с секционированными обмотками. Первичная обмотка трансформатора имеет выводы на 127 вольт и 220 вольт; таким образом трансформатор может быть использован для включения в сеть переменного тока 50 герц, как 127 вольт, так и 220 вольт.

Переключение трансформатора на необходимое напряжение (в соответствии с напряжением сети) произво-

дится при помощи штифта (6), расположенного на верхней крышке трансформатора.

Штифт должен быть установлен в отверстии, против которого имеется число, соответствующее напряжению

Схема включения обмоток трансформатора приведена на рис. 2.



При номинальном напряжении на первичной обмотке трансформатора, на вторичной обмотке можно получить 12 вольт и 13 вольт.

Изменение напряжения производится переключателем (7) рис. 1, расположенным на верхней крышке трансформатора.

Напряжение 13 вольт подается на лампу для увеличения освещенности оперируемого участка. Нормально переключатель должен быть установлен в положение, соответствующее 12 вольт.

Крепление лампы производится в медицинской шапочке хирурга.

з. пользование

1. Вынуть из коробки трансформатор.

2. Перед включением его в сеть проверить соответствие включения трансформатора напряжению сети.

3. Проверить исправное состояние и надежность контактов аппарата путем тщательного осмотра и пробного включения в сеть.

4. Проверить надежность фиксации шарнира в любом положении. При ослаблении шарнира подтянуть гайки.

5. Надеть медицинскую шапочку и тщательно закрепить на голове.

6. Закрепить лампу в шапочке.

7. Включить аппарат в сеть путем включения вилки шнура трансформатора в штепсельную розетку.

8. Включить вилку электрошнура лампы в гнезда,

находящиеся на панели.

Во время горения лампы не следует голыми руками браться за рефлектор во избежание ожога.

4. УХОД ЗА АППАРАТОМ

Для обеспечения нормальной бесперебойной работы необходимо вести постоянное наблюдение за состоянием лампы с тем, чтобы своевременно могли быть устранены незначительные, возникшие в процессе эксплоатации, повреждения.

Нужно помнить, что непринятие во-время надлежащих мер приводит, как правило, к возникновению серьезных дефектов и к выходу лампы из строя на продолжительное время.

В качестве первоочередных профилактических мероприятий необходимо:

1. Следить за чистотой лампы.

2. Систематически, не реже одного раза в неделю, проверять исправность основных элементов лампы, надежность механических и электрических соединений.

3. Хранить лампу в сухом помещении.

4. Проникающую в лампу пыль удалять мягкой волосяной чистой щеткой или мягкой сухой тряпкой. Ни в коем случае не разрешается стирать пыль с деталей и электрических узлов мокрой или грязной масляной тряпкой.

5. При осмотре лампы обращать особое внимание на то, чтобы винты и гайки, крепящие провода схемы, места пайки и другие контактные соединения, были надежно закреплены.

• 6. При замене электролампочки проверить соответствие ее напряжения напряжению трансформатора.

5. КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ № π/π.	Наименование узлов и деталей	Количество
1 2 3 4 5 6	Рефлектор со шнуром и электролампочкой Шнур-удлинитель	1 1 6 (зап.) 1 1

Вес лампы с запасными деталями в картонной коробке 3,2 кг.


6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок при нормальной эксплоатации — один год.


Государственный Союзный ордена Ленина медикоинструментальный завод «Красногвардеец»

Формат бумаги $70 \times 108^{1}/_{32}$ Объем 0,63 п/л.

Тл. МГ. Зак. 160. Тир. 5000. РИ-1869 M-41871. Печ. 30/VIII-55 r.



ГАСТРОСКОП



описание и руководство қ пользованию гастроскопом Издание ордена Ленина завода «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

														Стр
1.	Назначение .							٠.				٠.		3
2.	Описание апт	арата								:				4
3.	Подготовка				-	-			-	-			ıe•	9
	дованием .												•	-
4.	Пользование	аппар	атом	ι	•						•			11
5.	Уход за аппа	аратом	и. с	теј	рили	зац	ия						٠.	14
6.	Комплектовоч	ная в	едом	loc.	ть							ė.		14
7.	Гарантийный	срок												15

1. Назначение

Гастроскоп (сгибающийся) (рис. 1) предназначен для диагностики заболеваний слизистой оболочки желудка;

осуществляемой прямым осмотром.
Пожазания ми для гастроскопии являются заболевания желудка, при которых введение инородных тел не вызывает угрозы нарушения целостности его стенок.




Рис. 1,

К такого рода заболеваниям относятся трудно распознаваемые при помощи лучей Ренттена, или других клинических методов исследования, начальные формы язвенных процессов и эррозий на слизистой оболочке желудка, начальные формы как доброкачественных, так и элокачественных новообразований, гастриты и т. д. Противопоказаниями являются общирные распадающиеся опухоли и пенетрирующие язвы желудка, искривления шейного и грудного отделов позво-

ночного столба, сужения пищевода, глотки и гортани, аневризматические расширения и выраженный артериосклероз аорты, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, органоз дыхания и центральной нервной системы, заболевания органов грудной клетки и желудка с наклонностью к кровотечениям и т. п.

Гастроскоп является сложным оптическим прибором, поэтому необходимой предпосылкой для врача, пользующегося им, является точное знание принципа устройства прибора, способа пользования им, стерилизации и ухода

2. Описание аппарата

Гастроскоп (рис. 2) состоит из:

- 1. Жесткой трубки «А».
- 2. Гибкой трубки «Б», покрытой резиновым чехлом.
- Электролампочки «В» с резиновым наконечником.
- Рукоятки «Г» с электропроводом.
- 5. Двойного резинового баллона «Д».
- Все детали гастроскопа хранятся в деревянном футляре. В собранном аппарате следует различать:
 - - а) оптическую часть,
 - б) электроосветительную и
 - в) воздухопроводящую.

а) Оптическая часть

Оптическая часть представляет собой систему линз, оптическая часть представляет сооби систему лина, смонтированных между окулярным и объективным кон-цами. гастроскопа, в жесткой, металлической оптической трубке «А» (рис. 2) и в гибкой металлической оптической трубке «Б». В последней — линзы укреплены в металлических втулках, имеющих возможность скользить в трубке при ее изгибе.





Рис. 2.

Окулярный конец оканчивается воронкой «б» (рис. 3), служащей для защиты глаза от постороннего света при пользовании аппаратом.



Входное окно (а) объектива (рис. 4) расположено на боковой поверхности металлической втулки, являющейся также патроном электролампочки. Входное окно представляет собой отрицательную линзу, служащую для увеличения поля зрения, и является одновременно защитным стеклом. Лучи, пройдя от рассматриваемой

поверхности слизистой оболочки через отрицательную линзу, попадают на призму (б), отклоняются ею на 90° и проходят далее через объектив, ряд сложных линз и оборачивающих систем.

При пользовании гастроскопом могут подвергаться исследованию поверхности слизистой оболочки, расположенные на расстоянии от 10 мм до 80 мм от входного окна.




Рис. 4.

Общее видимое увеличение для расстояния 60 мм равно 0,6.

Наибольший изгиб гибкой трубки, позволяющей про-


напослышии изгио гиокои труски, позволяющей про-изводить исследование, определяется углом $\pm 70^\circ$. При изгибе на угол $\pm 30^\circ$ поле зрения и резкость изображения не изменяются; при изгибах на угол от $\pm 30^\circ$ до $\pm 70^\circ$ — поле зрения частично срезается и резкость изображения ухудшается.

Большое число линз, с точно установленным их взаимоположением, делает аппарат восприимчивым к резким толчкам и ударам и вызывает требование к бережному обращению с ним.

б) Электроосветительная часть

Электролампа (рис. 5) снабжена резиновым наконечником шаровидной формы, предохраняющим поверхность слизистой от травмы при вводе гастроскопа. В собранном аппарате окно лампочки должно быть обращено в ту же сторону, что и входное окно объектива. Допускаемый накал лампы — 4 вольта. Стеклянный баллон лампочки «а» (рис. 5) залит

зубным цементом в цоколе «б».



Pac. 5.

Один из электродов лампочки присоединен к цоколю,

второй выведен наружу и загнут спиралью. К контакту патрона подведен изолированный провод «в» (рис. 4), проходящий внутри трубок. У окулярного конца провод «в» (рис. 3) присоединен к изолированному контакту «а», вмонтированному в отвод «г»; отвод «г» расположен на утолщенной части металлического кожуха. Рукоятка, надеваемая на конусную часть отвода, направляется и закрепляется штифтом «д», входящим в прорезь на рукоятке.

Штифт одновременно служит вторым контактом. Рукоятка «г» (рис. 2) снабжена выключателем «а» в видемуфты, позволяющим включать или выключать свет рукой, удерживающей весь гастроскоп. Два наконечника электропровода «б» присоединяются к трансформатору через реостат.

в) Воздухопроводящая часть

Двойной резиновый баллон «д» (рис. 2) присоединяется ко второму отводу «е» (рис. 3) на утолщенной части металлического кожуха. Нагнетаемый баллоном воздух проходит в просвет между металлическим кожухом и жесткой оптической трубкой, попадает в просвет между наружным и внутренним резиновыми чехлами. гибкой оптической трубки и выходит через три отверстия наружного чехла, расположенные вблизи входного окна объективного конца.

Соединение апларата с баллоном осуществляется накидной гайкой. Для предохранения от загрязнения полостей, служащих для провода воздуха, отвод аппарата, после отсоединения баллона, закрывается навинчивающимся колпачком «ж» (рис. 3). Выходное отверстиебаллона закрывается металлическим колпачком.

3. Подготовка больного и проверка аппарата перед исследованием

Исследование желудка с помощью гастроскопа производится без применения наркоза.

За 20—30 минут до исследования больному вводится под кожу смесь, состоящая из 1,0 см³ 1% раствора пантопона и 0,5 см³ 0,1% раствора сернокислого атропина. Физически крепким мужчинам может быть введенодвойное количество указанной смеси пантопона и атро-



Непосредственно перед введением гастроскопа проводится местная анестезия, для чего используется 2% раствор новокаина (или пантокаина), к которому прибавляют несколько капель 1% раствора адреналина (2—3 капли раствора адреналина на 2 см³ 2% раствора новокаина).

Анестезия производится путем орошения (распыления) раствором новоканна или с помощью ватного тампончика, смоченного раствором новоканна в несколько этапов. Сначала обезболивается основание языка, мягкое нёбо, язычок и глоточное кольцо с миндаликами, затем — задняя стенка глотки. Через несколько минут приступают к анестезии надгортанника и кармана глотки (синус пириформис). После каждого этапа обезболивания больной откашливается и отплевывает избыток анестезирующего раствора.

Для проведения анестезии зева и глотки обычно требуется не более 10 минут. Анестезию не следует затя-

гивать, дабы не утомлять больного.

Удаление желудочного секрета. После наступления полной анестезни глотки, в желудок больного вводится толстый зонд (при надлежащем опыте можно вводить и тонкий зонд) и производится аспирация желудочного солержимого досуха.

При всех перечисленных подготовительных манипуляциях следует обратить особое внимание на тренировку в отношении постоянного спокойного дыхания обследуе-

мого, во избежание переутомления больного.

Подготовка аппарата. Аппарат должен быть собран и соединен с источником электроэнергии (транс-

форматор, аккумулятор или сухие батареи).

Перед введением аппарата следует проверить: 1. Проходимость воздушного канала. 2. Горение электролампочки. Если ввинченная лампочка не горит, то следует ее отвинтить и испытать отдельно, прикладывая один контакт источника тока к резьбе, второй — к наружной спирали лампочки. Если лампочка после испытания окажется годной, следует растянуть спираль и вновь ввернуть ее. Негорение ее в этом случае ужажет на неисправность осветительной системы или проводника в самой трубке. Для устранения дефекта требуется специальная разборка аппарата. Если аппарат не употреблялся долгое время, то следует произвести продувание воздушного канала, во избежание склеивания резиновых

Резиновый наконечник электролампочки и наружный чехол гибкой оптической трубки для большей легкости введения могут быть смазаны жидким химически чистым парафином. При отсутствии указанного препарата могут быть смочены водой.

Пользование глицерином не рекомендуется.

4. Пользование аппаратом

Техника введения гастроскола. Голова больного, лежащего на левом боку, должна свободно по-коиться на левой руке ассистента, который отводит голову больного немного назад.

Правильное поддерживание головы больного имеет большое значение. Правая рука ассистента не должна держать крепко голову больного, но должна легко лежать на ней. Голова больного должна не зажиматься, но только поддерживаться. Повороты головы должны производиться легко и незаметно для больного. Резиновый шарик-наконечник продвигают поверх основания языка в глотку. Правой рукой аппарат удерживают за гибкую половину, как можно ближе к концу. Указательный палец левой руки вводится в рот больного для предупреждения попадания резинового шарика-наконечника в левый нижний карман глотки (синус пириформис).

.

Твердая часть ствола прибора в это время поддерживается другим ассистентом. После прохождения полости глотки инструмент вводится в глубину только после активного глотательного движения больного, причем одновременно с этим ассистент, поддерживающий голову, еще больше отклоняет ее назад.

Все эти движения должны производиться мягко. Инструмент должен скользить легко.

Когда матовое кольцо «м», нанесенное на ствол аппарата (рис. 2), находится на уровне зубов больного, объектив достиг полости желудка; в этот момент гастроскоп может быть немедленно введен на возможную глубину. Если при этом гастроскоп пригнулся к верхней стенке желудка или к передней части его, то больной будет ощущать напряжение от давления инструмента.

Больного необходимо успокоить.

Когда гастроскоп введен на максимальную глубину, то включается электролампочка и начинается раздувание желудка воздухом (рис. 6).

Для этой цели наполняют воздухом двойной резиновый

баллон и медленно им работают.

Указательный штифт на воронке окуляра, совпадающий с направлением объектива, направлен при этом в сторону живота больного, т. е. влево от производящего гастроскопию. Воздух медленно вдувают до получения ясной картины слизистой оболочки желудка. Лишь только тогда поворачивают окуляр до положения, при котором указательный штифт направлен вверх и ищут антральный отдел желудка и привратник.

После тщательно произведенного осмотра всех отделов желудка, гастроскоп осторожно извлекается и сразу же обмывается обильной струей воды под краном. Затем инструмент, для окончательного удаления слизи, тщательно обтирается смоченным в спирте ватным или

марлевым шариком.




Рис. 6.

Необходимо предупредить больного о том, что в течение 2—3 дней зев, вследствие анестезии, будет как бы одеревенелым.

Продолжительность отдыха для больного после проведения гастроскопии зависит от его восприимчивости к анестезирующим веществам.

5. Уход за аппаратом и стерилизация

После осмотра прежде всего отъединяют резиновый баллон и отверстие закрывают навинчивающимся колпачком, приложенным к гастроскопу.

После этого инструмент ополаскивается водой и обмывается разбавленным раствором лизоформа или мыльным спиртом. Затем производится дезинфекция 75% спиртом.

После осушки инструмента смотровой глазок протирается мягкой замшей и все части аппарата укладываются в деревянный футляр.

В случае появления царапины или задира на резиновом чехле от острого зуба больного, необходимо сразу же произвести склейку резиновым клеем.

Гастроскоп представляет собой сложный аппарат. Во избежание порчи оптической и электрической частей не допускается разборка тех частей, которые не предназначены для разъединения их при хранении.

6. Комплектовочная ведомость

№№ п/п.	Наименование узлов и деталей	Количество
1	Трубка оптическая	1
2	Электролампочки	7 (6 зап.)
3	Мех-пульверизатор	1
4	Ручка-выключатель	. 1
5	Электрошнур	1
6	Описание и руководство пользован.	1
7	Футляр-укладка	1

Электролампочки, отправляемые отдельно от аппаратов, могут не совпадать по одной оси с глазком оптической системы в пределах 20° .

Резиновые детали завод не изготовляет и никаких претензий по их качеству не принимает.

7. Гарантийный срок

Гарантийный срок при нормальной эксплоатации — один год.

Государственный союзный ордена Ленина медикоинструментальный завод «Красногвардеец».

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПРОМ

СТЕРИЛИЗАТОРЫ

для инструментов

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



Тл. МГ. Зак. 1198. Тир. 1500 М-53429. Формат бумаги 70 × 1081/32. Объем 0,69 п. л. Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-9 ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО К ПОЛЬЗОВАНИЮ СТЕРИЛИЗАТОРОМ для инструментов ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ Ордена Ленина завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

										Cij
١.	Назначение									
2.	Описание								•	-
3.	Пользовани									
4.	Уход за сте	рилиз	аторо	M.						1
5.	Замена элег	ктрона	грева	тельн	ых э.	пемен	HTOB			1
6.	Комплектово	очная	ведон	иость						1
7.	Гарантийны	й сро	к.							_

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стерилизаторы электрические служат для обеззараживания хирургических инструментов и медицинских принадлежностей путем их кипячения в воде.

2. ОПИСАНИЕ

Стерилизатор (рис. 1) представляет собой цельноштампованный, металлический сосуд прямоугольной фор-




Рис. 1

мы, который закрывается съемной крышкой с ручками. Крышка может быть использована в качестве подноса.

Внутри сосуда стерилизатора на дно укладывается сетка (рис. 2). На сетке размещаются предназначенные к обеззараживанию предметы, и они извлекаются из стерилизатора после окончания процесса обеззараживания вместе с сеткой.




Рис. 2

Крышка и сетка стерилизатора имеют на углах своих наружных поверхностей выпуклости.

При установке на стол нагретой крышки или сетки эти выпуклости предохраняют стол от соприкосновения с нагретой крышкой или сеткой по всей плоскости. Для вынимания сетки из нагретого стерилизатора с находящимися в ней предметами применяются две прилагаемые к нему проволочные ручки.

Внизу под дном сосуда стерилизатора укреплен керамический электронагревательный элемент, закрываемый металлическим кожухом-поддоном. Поддон одновременно является основанием стерилизатора. К нему прикреплены четыре пластмассовые пожки. На торце поддона находятся три контактных штифта, к которым присоединяется электрошнур с тремя втуд-

На другом торце поддона у стерилизаторов, предназначенных для включения в сеть 220 вольт, имеется специальный зажим для заземления.

На поддоне каждого стерилизатора обозначены его серия, номер, номинальное напряжение в вольтах, мощность в ваттах и год выпуска.

Стерилизаторы изготовляются на напряжение 127 и 220 вольт и могут применяться при наличии сети как переменного, так и постоянного тока.

Напряжение сети должно соответствовать напряжению, обозначенному на стерилизаторе.

Основные данные стерилизаторов приведены в нижеследующей таблице.

В таблице указано время, необходимое для подогрева воды от температуры $+10^{\circ}\text{C}$ до кипения.

Потребляемая мощность и время нагрева, указанные в таблице, могут отклоняться для каждого стерилизатора в пределах $\pm 10\,\%$.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕРИЛИЗАТОРОВ

			•	ILI HUIHOITIO	UD			
•	№М п/п.	Серия	Емкость в литрах	Внутренние размеры сосуда для воды в мм	Напряжен. в вольтах	Потребляемая мощность в ваттах	Время на- грева в минутах	Вес в кг
•	1 2 3 4 5 6	C-80 C-71 C-87 C-86 C-81 C-79	0,75 0,75 2,5 2,5 4 4	220×120×58 220×120×58 340×160×75 340×160×75 397×187×90 397×187×90	220 127 220 127 220 127 220	550 550 1000 1000 1300 1300	15 15 20 20 25 25	2,1 2,1 3,4 3,4 4,8 4,8

Вес стерилизаторов указан без воды

Стерилизаторы, изготовленные на 127 вольт, могут быть включены в сеть на 110 вольт, но при этом время нагрева удлиняется в сравнении с указанным в вышеприведенной таблице.

Для стерилизаторов применяется электрошнур марки ШР сечением 1,5 мм², согласно ГОСТ 1977—43.

3. ПОЛЬЗОВАНИЕ

При включении стерилизатора в электросеть следует предварительно проверить, соответствует ли напряжение электросети напряжению, обозначенному на стерилизаторе, и позволяет ли сечение электропроводов сети включить стерилизатор данной мощности.

При включении в электросеть стерилизатора на 220 вольт необходимо предварительно заземлить корпус стерилизатора, для чего на нем имеется специальный

Заземление заключается в присоединении зажима с надписью «земля» изолированным электропроводом, сечением не менее 0,75 мм², к любой трубе водопровода.


При отсутствии водопровода электропровод припаик латунной пластинке размером примерно 100 × 150 мм., которая зарывается в землю на глубину не менее 0,5 метра.

Пользоваться стерилизатором в сети с напряжением 220 вольт без заземления корпуса стерилизатора воспрещается.

Стерилизаторы имеют три выведенных контактных штифта, из которых левый обозначен О.

К этим штифтам присоединяется электрошнур с тремя втулками, из которых одна имеет электрошнур другого цвета.

1. Для быстрого нагрева втулка с электрошнуром другого цвета присоединяется к штифту О, а две с электрошнурами одинакового цвета — к остальным штифтам (рис. 3).



Рия. 3

2. Для поддержания сильного кипения отключается одна из втулок с электрошнуром одинакового цвета (рис. 4).




Рис. 4

3. Для поддержания слабого кипения втулка с электрошнуром другого цвета, соединенная с контактом О, отключается и переносится на другой штифт, а одна извтулок с электрошнуром одинакового цвета остается невключенной (рис. 5).




Рис. 5

Включение в сеть стерилизатора без воды не допускается, и необходимо строго следить за тем, чтобы уровень воды при включенном стерилизаторе не опускался ниже высоты борта сетки.

4. УХОД ЗА СТЕРИЛИЗАТОРОМ

Во избежание накипи рекомендуется применять дистилированную воду и после употребления вытирать стерилизатор насухо.

Инструменты, предназначенные для обеззараживания, следует класть лишь в кипящую воду и, во избежание появления на них коррозийных пятен, не оставлять в ней дольше срока, положенного для стерилизации.

Поверхность стерилизатора, с целью сохранения ее иикелевого покрытия, разрешается чистить только по-

рошком мела или венской извести с добавлением небольшого количества стеариновой кислоты.

Для удлинения срока службы стерилизатора без ремонта и сокращения расхода электроэнергии, необходимо не оставлять стерилизатор вилюченным в сеть при отсутствии в этом необходимости и не поддерживать сильного кипения, если можно обойтись слабым.

Во избежание нагрева и обгорания контактов у стерилизатора и электрошнура необходимо, чтобы втулкивсегда плотно надевались на штифты. Штифты рекомендуется периодически очищать от окиси.

С целью предохранения от пожаров необходимо стерилизаторы устанавливать на асбестовые прокладки, сверху покрытые металлическими листами или керамическими плитками.

Электрошнур следует оберегать от воды и сырости, а при случайном намокании — просушивать.

Переключение на различные ступени нагрева надопроизводить втулками, не оттягивая электрошнур, во избежание его обрыва и ухудшения контакта.

Пользование электрошнуром с поврежденной изоляцией запрещается.

Прилагаемый к стерилизатору электрошнур и ручки для вынимания сетки не следует хранить в стерилизаторе.

Стерилизаторы следует оберегать от ударов и резких сотрясений при переноске и установке.

Ни в коем случае нельзя оставлять стерилизатор безводы включенным в сеть.

Завод предупреждает, что нарушение правил уходаза стерилизатором может привести к выходу из стромстерилизатора, либо к уменьшению срока службы, за чтозавод не несет ответственности.

5 ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В случае выхода из строя электронагревательного элемента и наличия запасного того же напряжения (напряжение элемента обозначено на контактной пластинке), замена производится следующим образом:

1. Стерилизатор переворачивают вверх дном, отвинчивают гайки, крепящие поддон к корпусу, после чего последний снимают с резьбовых стержней и откидывают в сторону контактных штифтов.

2. Отвинчивают гайки, крепящие прижимные пластинки электронагревательного элемента к дну стерилизатора, снимают прижимные пластинки и асбестовую прокладку.

- 3. Отвинчивают гайки с трех контактных штифтов и освобождают концы спирали электронагревательного элемента и после этого элемент снимают с резьбовых стержцей.
- 4. Присоединяют концы спирали нового нагревательного элемента к трем контактным штифтам и плотно завинчивают гайки и контргайки. При этом необходимо, чтобы конец спирали, имеющий обозначение О, был присоединен к контактному штифту с таким же обозначением.
- 5. Устанавливают на резьбовые стержни новый нагревательный элемент. Во время установки необходимо тщательно проверить расположение витков нихромовой спирали. Витки должны быть расположены на одинаковом растоянии друг от друга. В случае касания витков происходит перегорание нихромовой спирали, и нагревательный элемент выходит из строя.
- 6. Надевают на резьбовые стержни асбестовую прокладку, прижимную пластинку и закрепляют все детали гайками.

7. Устанавливают поддон на сосуд стерилизатора и закрепляют поддон гайками. При надевании поддона на резьбовые стержни необходимо подогнуть концы спиралей бусами так, чтобы они не соприкасались с металлическими частями стерилизатора.

 Включают собранный электростерилизатор (с водой) в сеть при помощи шнура и проверяют его работу.

6. **КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ** (для всех стерилизаторов)

№ № п/п.	Наименование узлов и деталей	Количество
1 2 3 4	Стерилизатор с сеткой в сборе	1 2 1 1

7. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок при нормальной эксплуатации устанавливается один год.

Государственный союзный ордена Ленинамедикоинструментальный завод-«Красногвардеец»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С С С Р ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПРОМ

ΟΝΛΑΤΟΤΟΗΟΜΕΤΡΦΙΛΑΤΟΒΑ-ΚΑΛ**Ι**ΦΑ

M-07754. 2-II-56 г. Тип. ЛОЛГУ. Зак. 174. 7/2 п. л. Тир. 15 000.



ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО К ПОЛЬЗОВАНИЮ НАБОРОМ ДЛЯ ТОНОМЕТРИИ ПО МАКЛАКОВУ И ДЛЯ ЭЛАСТОТОНОМЕТРИИ ПО ФИЛАТОВУ-КАЛЬФА Ордена Ленина завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Назначение														
Описание .														
Руководство	к п	оль	301	ван	ш)								
Стерилизация	11	хp	ане	ени	e	на	бор	a						
Комплектовоч	ная	В	едс	мо	сті	•								
Гарантийный	cn	N.												

і. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор (рис. 1) предназначен для измерения внутриглазного давления по Маклакову (при пользовании тонометром весом в 10 г) и для эластотонометрии по Филатову-Кальфа (при пользовании тонометрами весом в 5; 7,5; 10 и 15 г).




Рис. 1

Простота устройства, постоянство показаний, совпадение данных ряда тонометров этого типа дает возможность документировать результаты тонометрии — все эти до-

стоинства позволяют признать тонометр Маклакова лучшим из существующих приборов для измерения внутриглазного давления у человека.

глазного давления у человека.

С введением в набор некоторых конструктивных изменений методика тонометрии по Маклакову и эластотонометрии по Филатову-Кальфа значительно облегчается и делается не только самой точной, но и достаточно удобной.

2. ОПИСАНИЕ

Набор состоит из:

- а) 5 тонометров Маклакова разного веса (5; 7,5, 10 (2 экз.); 15 г) *,
 - б) державки,
 - в) штемпельной подушечки,
 - г) измерительной линейки проф. Б. Л. Поляка.

а) Тонометры

Каждый из 5 тонометров (рис. 2) представляет собой полый никелированный цилиндрик, имеющий на концах




Рис. 2

* В наборе имеются 2 тонометра весом 10 г, так как этот тонометр применяется чаще, чем все прочне. полусферические расширения. В эти расширения вставлены гладко отшлифованные пластинки круглой формы молочного цвета.

В полости цилиндра свободно движется груз из свинца или дроби, благодаря чему центр тяжести перемещается при измерении книзу.

Соответственно весу тонометры имеют длину: 5 г — 27 мм; 7,5 г — 31 мм; 10 г — 33,5 мм; 15 г — 39 мм.

б) Державка

Державка пружинящая (рис. 1) служит для удерживания тонометра в момент исследования.

в) Подушечка

Штемпельная подушечка служит для смазывания краской площадок тонометров (2,0 колларгола тщательно растирают в 20 каплях дистиллированной воды, затем добавляют 20 капель глицерина и хорощо размешивают).

растирног 20 капель глицерина и хорошо размешивают). Подушечка обильно пропитывается колларголовой краской. Затем избыток краски снимается с поверхности подушечки ваткой почти до сухого состояния. В последующем добавляют по 1 капле краски через 3—4 дня. Штемпельная подушечка остается стерильной, так как колларголовая краска обладает бактерицидными свойствами.

г) Измерительная линейка

Измерительная линейка проф. Б. Л. Поляка (рис 1), отпечатанная на прозрачной фотопленке, состоит из двух одинаковых по форме частей, каждая из которых построена по принципу пропорционального циркуля. Левая часть линейки имеет две шкалы (для тонометров весом 5,0 и 7,5 г),

Правая часть линейки также имеет две шкалы (для тонометров весом 10,0 и 15,0 г). Вес тонометров показан цифрами в кружках над соответствующими шкалами.

Цифры в каждой шкале показывают величину внутриглазного давления в мм ртутного столба.

В широкой части шкалы некоторые цифры внутриглазного давления повторяются вследствие изъятия десятых долей мм и округления величин внутриглазного давления до целых мм ртутного столба (в пределах точности метода тонометрии по Маклакову).

з. РУКОВОДСТВО К ПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед началом тонометрии площадка тонометра смазывается тонким слоем краски путем падавливания на подушку и вращением на $^{1}/_{2}$ —1 оборот.


Избыток краски на площадке удаляется ваткой. Получается равномерное топкое распределение краски на площадке.

Для измерения впутриглазного давления исследуемый укладывается горизонтально с слегка запрокипутой назад головой. Троекратно закапывают в глаз раствор дикаина 0,1 %.

Веки фиксируются указательным и большим пальцами врача (у верхнего и нижнего края орбиты). Испытуемый фиксирует глазами свой палец так, чтобы центр роговицы при тонометрии совпадал с центром площадки тонометра.

Тонометр вставляют в гнездо пружниящей рукоятки. Осторожно, без толчка, опускают его на глаз до соприкосновения с центром роговицы. При этом тонометр должен находиться в вертикальном положении, всем своим весом давить на роговицу и сплющивать определенную площадку ее. Это обеспечивается отдалением

рукоятки от верхнего утолщения тонометра и смещением ее книзу на ¹/₃ высоты тонометра. Площадь сплющивания роговицы будет зависеть от величины внутриглазного давления. На участке соприкосновения окрашенной площадки тонометра с роговицей краска смывается слезой, благодаря чему образуется обесцвеченный кру-



жок. Если в конъюнктивальном мешке имеется избыток слезной жидкости, его нужно удалить концом ватного пальчика до наложения тонометра на роговицу.

Затем производится оттиск площадки тонометра на слегка смоченной спиртом гладкой бумаге. При этом получается белый кружок на светлокоричневом фоне (рис. 3).

Отпечатки получаются более четкими, если дать спирту слегка подсохнуть на бумаге и оттиски производить на удобной подстилке (например, на обычной школьной тетради).

В зависимости от того, каким тонометром сделана тонограмма, измерение диаметра кружка сплющивания производят правой или левой частью измерительной линейки проф. Б. Л. Поляка. Ее накладывают на тонограмму таким образом, чтобы светлый кружок тонограммы поместился между расходящимися линиями шкалы и чтобы края кружка точно соприкасались с этими линиями.

Справа и слева от этого места имеются цифры, показывающие величину внутриглазного давления в мм ртутного столба. При каждом измерении нужно пользоваться цифрами той шкалы, которая соответствует весу тонометра.

Нечеткость границы кружка может иногда зависеть от качества бумаги, на которой производится оттиск. Кружок считается хорошим, если измерение его диаметра в двух разных направлениях не выводит кружок за пределы двух смежных делений шкалы. При этом условии линейная разница диаметра не превышает 0,1 мм. Если эта разница больше, нужно повторить исследование.

В тех случаях, когда это сделать невозможно, а кружок, несмотря на вытянутую форму, имеет достаточно четкие границы, следует пользоваться результатами измерения в меньшем диаметре.

Для получения более точных результатов исследования, рекомендуется каждый тонометр накладывать на роговнцу дважды, используя для этого обе его площадки.

Разница днаметров обоих кружков не должна при измереннях выводить их за пределы двух смежных делений шкалы. Если она больше, то следует повторить исследование.

4. СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ НАБОРА

После каждого отпечатка площадки тонометра полностью очищаются от краски с помощью ватки, смоченной в растворе оксицианиетой ртути 1:5000, и затем насухо протираются.

Измерительную линейку следует протирать марлей, слегка смоченной спиртом.

Металлические детали также протираются марлей, смоченной спиртом. Все предметы набора следует всегда хранить в предназначенном для них футляре.

5. КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ № п/н.	Наименование частей комплекта	Колнчество
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Тонометр 5 г. Тонометр 7,5 г Тонометр 10 г Тонометр 15 г Державка Пепал с подушечкой Измерительная липейка Описание и руководство к пользованию Деревянный футляр-укладка	1 1 2 1 1 1 3 1

Вес прибора в футляре 350 г.

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок при нормальной эксплуатации — один год.

Государственный союзный ордена Ленина медикоинструментальный завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-9 Формат бумаги $70 imes 108^{1}/_{32}$. Объем 0.51 печ. л. М-41826 5/VIII-55 г. Тл. МГ. Зак. 140. Тир. 3000. РИ-1377

Бесплатно.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПРОМ

УС ТАНОВКА ЗУБОВРАЧЕБНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

московский экспериментальный завод « ТЕХНОЛОГ »

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПРОМ

УСТАНОВКА ЗУБОВРАЧЕБНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД «Т Е X Н О Л О Г»

і. НАЗНАЧЕНИЕ

Зубоврачебная установка используется при оказании всесторонней стоматологической помощи в медицинских учреждениях.

и. технические данные

Габаритные размеры:	
высота	
ширина	1000
длина	300
Напряжение источника питания в	127 и 220
Максимальная потребная мощность . вт	300
Электродвигатель бормашины:	
	Э-41 завода
тип	«Красногвардеец»
MOULHOCTI. BT	50
MOMINOCID	127 или 220
предельное число оборотов . об/мин	. 3000
Компрессорная установка:	
производительность л/мин	
давление в ресивере ати	0,5-0,7
Электродвигатель компрессора:	
тип	ДО-50
мощность	. 50
напряжение в	110
предельное число оборотов . об/мин	. 1425
	is a second
Трансформатор:	ПОБС-2
тип	
напряжение на вторичной обмотке	BH-III
Вентилятор типа	
	9



Зубоврачебная установка

ии. описание

Зубоврачебная установка объединяет в одно целое основное оборудование, необходимое для зубоврачебных кабинетов и амбулаторий.

Зубоврачебная установка состоит из следующих основных частей:

- 1) корпуса,
- электробормашины,
- ножного реостата,
- плевательницы,
- 5) слюноотсоса,
- б) осветителя операционного поля,7) вентилятора,
- блока для подогрева воды и лекарственных растворов,
- компрессора с ресивером,
- 10) пистолетов для воды и воздуха.

1. Корпус

Корпус представляет собой полую четырехгранную колонну, отлитую из серого чугуна. Посредине боковых стенок и вверху задней стенки прилиты три фланца: один — для поворотного колена, несущего плевательницу, другой — для стойки бормашины и третий — для стойки с осветителем операционного поля и вентилятора.

На верху корпуса установлен блок подогрева воды и лекарственных растворов для ирригации поло-

На передней стенке корпуса, вверху, расположена панель с выключателями, а рядом с панелью гнезда для пистолетов и слюноотсоса.




Рис. 1. Вид спереди

Внутри корпуса смонтированы: компрессор с электродвигателем, ресивер, трансформатор, электропроводка и трубопроводы для воды, воздуха и канализации.

2. Электробормашина

Электроборманина состоит из стойки, закрепленней на фланце корпуса и рычага, несущего на одном конце электродвигатель, а на другом — жесткий или гибкий рукав с поворотной головкой и роликом для шпура.

Борманина приводится в действие электродвигателем типа Э-41 переменного тока напряжением 127 или 220 в. мощностью 50 вт.

Вращательное движение от вала электродвигателя к инструменту, закрепленному в наконечнике на конце рукава, передается через приводной бесконечный шпур диаметром 3 мм. Для патяжения шнура служит кремальера.

3. Ножной реостат

Ножной реостат, соединенный с корпусом электропроводом и являющийся неотъемлемой частью зубоврачебной установки, предназначен для включения и выключения борманины, регулирования числа оборотов и изменения паправления вращения сверлильного или илифовального инструмента, закрепленного в наконечнике на конце гибкого или жесткого рукава.

Ножной реостат состоит из корпуса с крышкой и смоитированных внутри него: контактного диска, катушек сопротивления, стопорного устройства и переключателя.

При передвижении ножного переключателя из пеходного положения оп устанавливается при по-




Рис. 2. Вид сзади

мощи стопорного устройства сперва в положении, соответствующем 1-й скорости, затем 2-й скорости и наколец 3-й скорости.

На 1-й скорости инструмент, вставленный в рукав, вращается со скоростью 1200 об/мин., на 2-й — со скоростью 2200 об/мин. и на 3-й — со скоростью 2800 об/мин. При передвижении переключателя влево бор вращается в одну сторону, а при передвижении вправо — в противоположную сторону.

Быстрая установка переключателя в исходное по-

Быстрая установка переключателя в исходное положение (остановка бормашины) производится нажимом носка ноги на головку штифта, выступающе-

го из крышки реостата.

4. Плевательница

На левой боковой стенке корпуса смонтированы: поворотное колено для плевательницы и стойка для стакана и эжектора.

В плевательницу и в стакан вода поступает из обшей водопроводной сети через водопроводную трубу, находящуюся внутри корпуса, и кран. Вода, поступающая из трубки в плевательницу, смывает сильной струей ее внутренние стенки и проходит в канализацию.

Для предохранения канализационной трубы от засорения в отверстие плевательницы вставлена сетка, задерживающая твердые тела, попадающие в плевательницу.

5. Слюноотсос

Слюноотсос состоит из шланга и наконечника, вводимого при отсосе слюны в полость рта. Отсасывание осуществляется при помощи эжектора, создающего разрежение в шланге и наконечнике. Шланг




Рис. 3. Принципиально-монтажная электросхема

слюноотсоса вставляется в гнездо, расположенное рядом с панелью в передней части корпуса.

6. Осветитель операционного поля

Осветитель операционного поля установлен на кропштейне, состоящем из двух шарнирно соединенных между собой рычагов.

Кропштейн может вращаться вокруг стойки.

Осветитель состоит из:

- 1) корпуса с электрическим натроном и дамной,
- 2) объектива с линзами, соединяющегося с корнусом байонейным замком,
- кожуха, передняя часть которого выполнена съемной.

Для удобства пользования осветителем к его кожуху прикреплена текстолитовая руковятка. Осветитель соединяется с подвижным рычагом кропштейна при помощи патрона со скользящими контактами. На стойке, к которой крепптся кропштейн с осветителем, установлен вентилятор.

7. Блок для подогрева воды и лекарственных растворов

Блок для подогрева воды и лекарственных растворов до 40° С представляет собой отлитый из чугуна корпус, разделенный внутри перегородками на три отсека. Два крайних отсека служат для подогрева флаконов с лекарственными растворами, а средний — для подогрева воды. В каждом крайнем отсеке расположены электронагреватель, биметаллический терморегулятор и металлический стакаи, в который вставляется флакон с пульверизатором.




Рис. 4. Монтаж магистралей 1- гнездо вилки: 2- жгут к реостату; 3- жгут трансформатора; 4- жгут сигиальной лам.ия; 5- жгут обевгителя и вентилятора; 6- жгут к инстолегу теплого воздуха; 7- жгут компрессора; 8- жгут от фильтра к трансформатору; 9- жгут сети

Средний отсек служит для установки в нем бачка с водой. Бачок имеет электронагреватель и терморегулятор. К верхней части бачка припаян распределитель с краном.

При помощи крана воду можно направлять в пистолет или стакан.

Питание бачка водой производится от водопроводной сети через трубопроводы и кран, расположенный внутри корпуса.

8. Компрессор с ресивером

Компрессор производительностью 10—12 л/мин., предназначенный для снабжения зубоврачебной установки сжатым воздухом, приводится в действие электродвигателем, к фланцу которого он прикреплен

Ресивер, служащий для накапливания сжатого воздуха, представляет собой герметический цилиндр, снабженный регулятором давления.

9. Пистолеты для воды и воздуха

Зубоврачебная установка имеет три пистолета (на шлангах) один — для холодной или горячей воды, другой — для холодного воздуха и третий — для теплого воздуха. Пистолеты вставлены в кронштейны, расположенные на панели, находящейся на передней стенке корпуса.

Пистолет для воды состоит из: корпуса, пружинного клапана, находящегося внутри корпуса и рычага, закрепленного сбоку корпуса. При нажатии на ручку клапан отходит от своего гнезда, благодаря чему открывается выход для воды и она струей вы-

текает из пистолета. Чем больше прижата ручка к корпусу пистолета, тем большее количество воды вытекает из него. Включение и выключение пистолета, пуск холодной или горячей воды осуществляется переключением крана, находящегося на распределителе водяного бачка, в соответствующее положение.

Пистолет для холодного воздуха, по конструкции аналогичный пистолету для воды, предназначен как для непосредственной подачи воздуха из пистолета, так и для пульверизации жидкости из флакона, присоединяемого к пистолету.

Пистолет для подачи теплого воздуха имеет внутри своего кожуха электронагреватель. Чем больше прижата ручка к корпусу пистолета, тем большее количество воздуха проходит мимо нагреватетя и тем ниже его температура.

Трубы водопровода, воздухопровода и канализации проложены внутри корпуса установки. Водопровод имеет запорный краи, ручка которого выходит наружу на передней стенке корпуса.

Электропроводка зубоврачебной установки выполнена впутри корпуса и заключена в резпновую трубку. Установка имеет клемму для заземления.

Трансформатор типа ПОБС-2 понижает напряжение со 127 в или 220 в на 5 и 12 в. Пониженным напряжением питаются нагревательные элементы и электроламны. Для устранения помех радиоприему, образующихся при работе установки, имеется специальный фильтр.

Электровыключатели и сигнальная дампа смонтированы на панели, находящейся на передней стенке корпуса.

IV. КОМПЛЕКТНОСТЬ К зубоврачебной установке прикладываются:

А. Съемные части 1. Жесткий рукав к бормашине 2. Гибкий рукав к бормашине 3. Наконечники к рукаву бормашины . . . 2 (1 — прямой Б. Запасные части 1. Электролампы к осветителю СЦ64-50 вт 12 в 2 2. Электролампа сигнальная тип АСО 6,3 . в 1 В. Документация описание и инструкция по

V. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и уходу

Техническое

Монтаж зубоврачебной установки

К месту монтажа зубоврачебной установки необходимо подвести канализационную и водопроводную трубы.

Установку надлежит обязательно заземлить при помощи имеющейся на корпусе клеммы с надписью

Установить зубоврачебную установку и привернуть ее основание глухарями.

Пригнать и соединить водопроводные и канализационные трубы.

зационные труоы. Переключить трансформатор на напряжение, со-

ответствующее электрической сети.

Эксплуатация зубоврачебной установки

- 1. Перед работой необходимо проверить наличие всех частей установки и их исправное состояние. Одновременно проверить надежность имеющегося контура заземления.
- 2. Проверить правильность установки приводного пинура на ролики бормашины.
- 3. Установить переключатель ножного реостата в нейтральное положение.
- 4. Установить ножной реостат в удобное для пользования положение, при этом необходимо следить. чтобы жгут не был натянут.
- 5. Открыть водопроводный кран, проверить герметичность водопроводов и смыть застоявшуюся волу.
- 6. Вставить вилку в штепсель, включить главный выключатель, расположенный на панели, при этом должна загореться сигнальная лампа.
- 7. Смазывать подшипники электродвигателя бормашины несколькими каплями машинного масла через каждые 10—15 дней (в зависимости от продолжительности работы).
- 8. Очищать внутри корпус ножного реостата от пыли через каждые 6 месяцев.
- 9. Включение электродвигателя бормашины про- изводится переключателем ножного реостата.

16

- Ежедневно перед началом работы следует открывать все краны и сливать застоявшуюся воду.
- 11. Ежедневно после работы вынимать фильтры из плевательницы и подстаканника и очищать их.
- 12. Стерилизовать наконечник слюноотсоса после каждого его применения.
- 13. Содержать все части зубоврачебной установки в чистоте.

VI. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

- 1. Перегорела лампа осветителя.
 - Для установки годной лампы следует:
 - а) отделить от осветителя съемную часть кожуха,
- б) снять с корпуса объектив.
- в) сменить лампу.
- Сборку осветителя ведут в обратном порядке.
- Электродвигатель не включается при установке педали реостата в одно из рабочих положений:
 - а) неплотность в штепсельном соединении. Проверить соединение, устранить неплотность;
 - б) нарушение контакта в переключателе реостата. Выявить дефектное место, восстановить контакт.
- 3. Бор не вращается при включенном электродвигателе или останавливается от небольших усилий:
 - а) плохая натяжка приводного шнура. Натянуть шнур перемещением кремальеры;

- б) неисправность соединений гибкого рукава с приводом и с наконечником, в котором закреплен пиструмент. Проверить соединения, закрепить;
- в) повреждение или износ гибкого рукава. Исправить или заменить гибкий рукав.
- Педаль управления не возвращается в нейтральное положение, и борманина не останавливается при нажатии на головку фиксатора.

Заедание в стопорном механизме реостата.

Разобрать стопорный механизм, провернть, очистить, тщательно собрать.

 $\frac{J1\,55880$ от 22/XII 1955 г. Объем 11/4 п. л. Заказ 45, тираж 500 Типография МГСС РСФСР, Москва, пер. Стопани, 7

БЕСПЛАТНО

министерство ЗДРАВООХРАНЕНИЯ $C\ C\ C\ P$ ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПРОМ

АППАРАТ ДЛЯ ПРОДУВАНИЯ ФАЛЛОПИЕВЫХ ТРУБ



Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-9 ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО К ПОЛЬЗОВАНИЮ АППАРАТОМ ДЛЯ ПРОДУВАНИЯ ФАЛЛОПИЕВЫХ ТРУБ Ордена Ленина завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Назначение	•		•		5
2	Описание аппарата и принцип работы				•	7
3	Подготовка аппарата к работе .					12
4.	Работа с аппаратом				•	14
5.	Уход за аппаратом и стерилизация					15
6.	Комплектовочная ведомость					16
7.	Гарантийный срок					16

І. НАЗНАЧЕНИЕ

Аппарат (рис. 1) рассчитан на применение его в гинекологических лечебных учреждениях и научно-исследовательских институтах.

Аппарат предназначен для:

а) Определения функционального состояния фаллопиевых труб посредством их продувания воздухом.

б) Сравнительного изучения состояния фаллопиевых труб у различных больных путем сопоставления зафиксированных аппаратом показаний режима работы, установ-ленного для них врачом (скорость, давление и количество воздуха).

Аппарат позволяет вводить до 200 мл профильтрован-ного воздуха при давлении не свыше 200 мм. ртутного столба. Величина давления контролируется по стрелочному манометру.

Врач может прекратить увеличение давления в любой момент при помощи поворота ручки регулировочного крана.

При автоматической работе аппарата давление возрастает ступенями, причем после каждой ступени (30, 60, 90, 120, 150 и 180 мм. ртутного столба) подача воздуха автоматически прекращается на 15 сек. Аппарат также допускает создание разрежения до 20 мм рт. столба.

В аппарате предусмотрено измение скорости пода-

чи воздуха пациентке и тем самым изменение продолжительности возрастания давления до каждого заданного значения, при помощи ручной регулировки.




Рис. 1.

II. ОПИСАНИЕ АППАРАТА И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Аппарат состоит из двух отдельных блоков — механического и дозирующего. На механическом блоке тромотор (1) с редуктором, насос (2), предохранитель-




Рис. 2.

ный клапан (3), контактный манометр (4), манометр стрелочный (5), кимограф (6), трансформатор (7) и группы реле (8).

На дозирующем блоке (рис. 3) смонтированы: периодический кран (1), резервуар постоянного давления (2),




Рис. 3.

воздушный резервуар (3), регулировочный кран (4) и фильтр (5).

Оба выдвигающихся блока помещаются в деревянном футляре, закрывающемся съемной крышкой, в которой укладывается сетевой шнур и укреплены таблица мон-

тажа дозирующего блока и переводная таблица для

определения количества вводимого воздуха. Нагнетание воздуха пациентке осуществляется насо-

Нагнетание воздуха пациентке осуществляется насосом, работающим от электромотора. Воздух нагнетается в резервуар постоянного давления через трубопровод, идущий к нему от насоса. На трубопроводе помещен предохранительный клапан, ограничивающий давление в резервуаре постоянного давления до величины 200 мм ртутного столба и разрежение в нем же до величины 20 мм ртутного столба.

Резервуар постоянного давления соединен с воздушным резервуаром через регулирующий кран и периодиче-


Из воздушного резервуара воздух через ватный фильтр подается пациентке. Давление (или разрежение) воздуха в воздушном резервуаре измеряется специальным манометром.

Трубопровод, соединяющий оба резервуара по принципу сообщающихся сосудов, имеет два крана:

а) Периодический кран, который автоматически перекрывает или открывает трубопровод при создании 15-секундных интервалов между отдельными ступенями завления.

б) Кран регулировки, позволяющий осуществлять ручную регулировку скорости подачи воздуха пациентке. Управление периодическим краном осуществляется электрическим путем.

При включенном прерывателе как только давление в воздушном резервуаре достигает заданной величины в 30, 60, 90, 120, 150 или 180 мм. ртутного столба, установленный в выходном трубопроводе манометр замыкает посредством специального ползунка соответствующий контакт и закрывает периодический кран на 15 секунд.



Продолжительность этого закрывания обеспечивается также автоматически при помощи реле времени.

Одновременно с закрыванием периодического крана начинает вращаться сектор на реле и по истечении 15 се-




Рис. 5.

кунд сектор размыкает электрическую цепь и снова открывает периодический кран.
После достижения очередной ступени давления в воздушном резервуаре весь описанный процесс закрывания:

периодического крана и его открывания повторяется сначала.

Изменение давления подаваемого воздуха графически регистрируется на барабане кимографа, вращаемого от того же электромотора. Перо кимографа приводится в действие от контактного манометра, который, как описано выше, одновременно управляет периодическим краном.

Для контроля времени служит секундомер, работающий от электромотора и допускающий установку стрелки на нуль в любой момент времени.

Количество воздуха, введенного пациентке, определяется по уровню жидкости в воздушном резервуаре, который видно через окно на передней панели.

Однако, в связи с тем, что объем воздуха зависит от величины давления, под которым он находится, в показания по шкале резервуара необходимо вносить поправку, зависящую от показания манометра.

Перечисленные с учетом этой поправки значения объемов подаваемого воздуха приведены в таблице, помещенной на внутренней стороне крышки аппарата.

Кинематическая схема приведена на рис. 4.

Пришципиальная электрическая схема приведена на рис. 5.

ІІІ. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

Перед проведением процесса продувания, аппарат должен быть проверен и подготовлен к работе, для чего надлежит:

 Вынуть из аппарата выдвижной блок, в котором расположены оба резервуара и оба выходных крана (регулировки и периодический).

Для этого нужно: снять обе переходные резиновые трубки справа от манометра, отвинтить верхний и ниж-

ний винты на лицевой панели выдвижного блока и выдвинуть его на себя за горизонтально расположенную ручку.

2) Отвернуть барашек на пробке резервуара постоянного давления, снять с канюль резиновые планки, идущие к резиновой пробке и вынуть пробку. Залить в резервуар 350 куб. см. (допускается сырая вода из водопровода) до белой отметки на банке.

После этого плотно закрыть резервуар пробкой, разжать ее барашком и надеть резиновые шланги (на днекрышки аппарата дана схема соединения узлов этогоблока).

3) Вставить выдвижной блок на место, завинтить винты я надеть переходные резиновые трубки.

4) Отвести рычажок с пером на себя.

5) Вынуть барабан кимографа, для чего барабан наклоняется (переламывается на оси) и обвернуть его бумажной лентой шириной 100 мм.

Конпы ленты склеиваются обыкновенным конторским клеем. Для удобства отсчета бумажная лента нарезается из бумаги типа «миллиметровка».

б) Установить уровень воды в воздушном резервуаре на «О» для чего:

а) выключается кимограф,

б) тумблер прерывателя устанавливается в положение «Выкл.»,

в) Открывается регулировочный кран примерно до середины.

r) Рычаг «Давление» — «Вакуум» ставится на положение «Давление».

д) Включается тумблер мотора на положение «сеть». Как только уровень воды достигнет уровня «0» — закрывается регулировочный кран и выключается мотор. Примечание: Перед включением аппарата в электри-

13:

ческую сеть надо проверить напряжение в сети и в соответствующее гнездо поставить предохранитель.

7) Установить стрелку секундомера на «0». 8) Установить кран регулировки на 1-е или 2-е де-

ление или на любое другое, по желанию врача.

9) Поставить переключатель «Давление-Вакуум» на «давление», ручку включения кимографа поставить на положение «Кимограф».

10) Тумблер прерывателя поставить в положение

«прерыватель».

11) Вложить ватный фильтр (из стерильной ваты).

12) Надеть на выходную канюлю с надписью «выход» прилагаемую к аппарату резиновую трубку с соответствующим наконечником.

После проведения всего указанного аппарат подго-

товлен к работе.

IV. РАБОТА С АППАРАТОМ

После введения наконечника в полость матки пациентки включается мотор тумблером на положение «сеть». Сейчас же должна загореться контрольная лампочка на аппарате и стрелка секундомера начнет вращаться. При непроходимости фаллопиевых труб, по достижении давления 180—190 мм ртутного столба, контролируемого по стрелочному манометру, выключается сначала тумблер прерывателя, а затем рычаг «Вакуум-Давление» ставится в положение «Вакуум» и понижается давление по стрелочному манометру до «0».

При проходимости труб писчик кимографа начнет чертить ломаную зигзагообразную линию в пределах от 30 до 90 мм. рт. столба (в зависимости от степени проходимости труб), при этом необходимо сразу же выключить прерыватель и продолжать продувание, вводя воздух пациентке в количестве от 50 до 150 куб. см (по усмотре-

О введении того или другого количества воздуха судят по уровню воды в воздушном резервуаре, видимом через окна панели. По достижении уровня воды до деления 150—180 переводят рычаг «Давление—Вакуум» на положение «вакуум» и понижают давление до «0» (на циферблате стрелочного манометра) после чего закрывают регулировочный кран поворотом рукоятки до конца влево. По оставшемуся уровню воды в резервуаре судят о количестве введенного пациентке воздуха. Потом выключают кимограф, а затем и мотор, ставя тумблер на положение «выкл.». Кран «Вакуум—Давление» ставится на положение «Вакуум», открывается регулировочный кран до конца вправо, включается мотор и выкачивается вся вода из воздушного резервуара в резервуар постоянного давления. Сетевой шнур отсоединяется от аппарата п укладывается при помощи соответствующих зажимов в дно крышки аппарата, вынимается ватный фильтр и аппарат закрывается крышкой.

V. УХОД ЗА АППАРАТОМ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

При правильной эксплуатации аппарат работает надежно и не требует за собой специального ухода. После нескольких продуваний или после длительного перерыва в работе, части аппарата, помещенные в выдвижном блоке, как-то: воздушный резервуар, резервуар постоянного давления, выходной трубопровод с кранами и фильтр — требуют стерилизации.

Выходной резиновый шланг, отвинчивающаяся часть корпуса ватного фильтра, наконечники, а также оба резервуара стерилизуются в порядке, принятом для стерилизации инструмента. Оба крана выдвижного блока про-

мываются дезинфекционным раствором, а затем высушиваются эфиром.

Ящик аппарата, панель и все расположенные снару-

жи детали стерилизации не требуют. Стерилизуется аппарат указанным способом только после нескольких продуваний (8—10). Перед каждым продуванием меняется только стерильный тампон ватного фильтра и наконечник.

VI. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В	комплект каждого аппарата входит:	
√ 1.	Аппарат в собранном виде	
v 2.	Шнур сетевой со штепсельной вилкой и колодкой	
√ 3.	Набор наконечников из 3-х шт	
∨4.	Шланг резиновый, соединительный, длиной 2,5 м.]
√5.	Баллон стеклянный с делениями (запасной)	
٧ 6.	Писчики съемные (запасные)	2
∨ 7.	Мандрены д/прочистки писчиков	4
∨ 8.	Пипетка для чернил	
√ 9.	Инструкция пользования	

VII. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок работы аппарата при нормальной эксплуатации — один год.

> Государственный Союзный ордена Ленина медикоинструментальный завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

М-09004 22-III-56 г. Тип. ЛОЛГУ. Зак. 251. 1 п. л. Тир. 1000.

министерство здравоохранения ссер **ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПРОМ**

АППАРАТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОСТЕЙ

Ордена Ленина завод «КРАСНОГВАРДЕЕЦ» ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО К ПОЛЬЗОВАНИЮ АППАРАТОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОСТЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Назначение	
2.	Технические данные	
3.	Описание и принцип действия	
4.	Основные правила по эксплоатации и уходу	9
5.	Возможные неисправности и способы их устранения	1.
6.	Комплектность	13
7	Гарантийный, срок	13

І. НАЗНАЧЕНИЕ

Аппарат (рис. 1) предназначен для механической обработки костей при хирургических операциях (сверление отверстий в костях, выпиливание трансплантатов и отпиливание кусков костей, выборка пораженных частей костей, фрезерование костей, проведение спин через кости, обработка тазобедренного сустава).




Рис. 1.

П. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристика электродвигателя:

ТИП Ш- 88 а-да «Красногвардеец» и меденной конструкции)


 Мощность
 150 ватт

 Напряжение
 220 вольт

 Скорость вращения
 3000 об/мин.

III. ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Аппарат состоит из следующих основных частей: электродвигателя, стойки с основанием. гибкого вала, державки с патроном для крепления режущего инструмента, насадки с двумя параллельными дисковыми пилами, раздвижной (телескопической) насадки для проведения спиц и набора различных режущих инструментов (рис. 2).



Детали аппарата и все пиструменты, входящие в комплект аппарата размещаются в специальном деревянном ящике-укладке.

Основание стойки выполнено в виде литой чугунной крестовины, смонтированиой на четырех самоустанавливающихся ролнках. Обоймы ролнков поворачиваются на шариках, Стейки — трублатия, порезанный пижний донеце ввертывается в резьбовое отверстие ступицы крестовины. Ограпичителем служит приваренное к трубе упорное кольно. На сопрягающийся торец ступицы крестовина накладывается специальная шайба.

Сверху в трубу стойки свободно вставдяется шкворень приваренный к илите, на которой четырьмя болтами укрепляется подставка электродвигателя. Шкворень имеет колысевую канавку, в которую входит конец стопорного винта. При отпущенном стопорном винте плиту со шкворнем и электродвигателем можно легко поворачивать. Электродвигатель Ш-88 завода «Красногварлеец», мощностью 150 вт. специально приспособлен. заводом-пяготовителем аппарата для присоединения гибкого вала через наконечник с хвостовиком и втулку с наружной нарезкой.

Управление электродвигателем - кнопочное; пусковая кнопка смонтирована на педали, устанавливаемой на полу близ операционного стола. Основание педали изготовлено на пластмассы и покрыто резиновой изолянией.

Для присоединения к сети питания электродвигатель снабжен шпуром длиной 5 м. со штепсельной вилкой. В этот же шнур помешен провод заземления, соединенный с корпусом двигателя. Наконечник провода заземления выпушен у штепселя.

От электродвигателя вращение (правое) передается валику державки или пасадки при помощи гибкого вала

длиной 1500 мм. На броню вала надета резиновая трубка, снаружи трубка оплетена суровыми нитками.

Для присоединения к валу электродвигателя гибкий вал имеет наконечник с осевым пазом, в который входит соответствующий выступ наконечника вала электродвигателя. Оболочка гибкого вала прикрепляется к фланцу электродвигателя с помощью накидной гайки, спабженной двумя ручками.

Другой конец гибкого вала снабжен наконечником с плоским выступом, который входит в осевой паз поводка на конце валика державки или насадки К втулке этого наконечника крепится корпус державки или насадки: Державка несет трехкулачковый патрон повышенной точности, в котором закрепляется требующийся для данной операции инструмент; фреза грибовидная или чашевидная, дисковая пила, напильник цилиндрический, конический, радиусный или шаровой, сверло спиральное или перовое.

Корпус патрона плотно насажен на конус валика державки. Валик смонтирован в бронзо-графитовой втулке, помещенной в дуралюминиевом корпусе, и заканчивается закаленным поводком с пазом для присоединения гибкого вала. Корпус державки и патрон заключены в цилипдрический кожух из нержавеющей хромистой стали.

Державка снабжена пружинной защелкой, вуб которой входит в кольцевую канавку, имеющуюся на втулке наконечника гибкого вала. Этим достигается фиксация соединения корпуса державки с оболочкой гибкого вала в осевом направлении. Для предотвращения проворота в бурт кожуха державки ввернут винт, конец которого входит в осевую канавку на втулке наконечника гибкого вала. При нажатии на подпружиненную кнопку защелки вуб последней выходит из зацеп-

ления после чего державку можно отделить от гибкого вала.

Насадка с двумя параллельными дисковыми пилами применяется при выпиливании трансплантатов. На конце валика этой насадки закрепляется одна из дисковых пил; другая пила смонтирована на втулке, насаженной на валик с посадкой скольжения. Вращение передается валику насадки от наконечника гибкого вала через поводковое соединение. Втулка со второй пилой приводится во вращение (в противоположном направтении) при помощи системы шестерен, смонтированных в цилиндрическом кожухе из нержавеющей стали. Эту втулку можно передвигать в осевом направлении, изменяя расстояние между дисковыми пилами в пределах от 8 до 25 мм; в установленном положении вдоль оси зтулка фиксируется винтом. Для крепления к оболочке ибкого вала в бурт кожуха насадки ввернут винт с руглой накатанной головкой; конец этого винта при авертывании входит в углубление имеющееся на втулке наконечника гибкого вала.

Раздвижная (телескопическая) насадка служит кля проведения спиц через кости. Спица зажимается в манге, смонтированной в цилиндрическом корпусе. Жвостовик цанги вращается в бронзо-графитовой втулте; к нему прикреплен поводок для присоединения к наонечнику гибкого вала.

С корпусом подвижно соединены пять цилиндричеких звеньев трубок, входящих одно в другое.

На конец последнего звена навернута круглая гайка накаткой, имеющая направляющее отверстие. За эту айку поддерживают рукой передний конец насадки со ницей.

Перед зажимной цангой в корпусе насадки укрептен диск с отверствем для направления спицы. Для крепления к оболочке гибкого вала на корпусе насадки имеется винт с круглой накатанной головкой.

Деревянный укладочный ящик для размещения частей аппарата и инструментов при транспортировании и хранении снабжен соответствующими гнездами и зажимами. Мелкие инструменты — сверла спиральные и перовые, спицы, а также гаечные ключи предварительно укладываются в специальный инструментальный ящик

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛОАТАЦИИ И УХОЛУ

Перед сборкой полученного аппарата нужно тщагельно протереть все металлические неокрашенные части мягкой тканью, смоченной в бензине чтобы удалить с их поверхности слой предохранительной смазки, нанесенный перед упаковкой; затем все части следует вытереть насухо.

После сборки аппарата проверяют правильность всех соединений.

Аппарат присоединяют к электросети напряжением 220 вольт. В случае пользования электросетью питания напряжением 127 вольт включение нужно производить через повышающий трансформатор.

Корпус нужно заземлить, используя для этого наконечник провода заземления, выпущенный у штепселя. Когда аппарат не работает штепсельное соединение должно быть разомкнуто. Перед пользованием аппаратом необходимо произвести стерилизацию державки, насадок и всех инструментов, требующихся для выполнения операции. Державку, насадки и дисковые пилы с оправками следует стерилизовать в автоклаве; после стерилизации их необходимо смазать стерильным вазелиюм. Перед началом операции к гибкому валу нужно присоединить державку или одну из насадок, предвари-

тельно надев стерильный миткалевый чехол и привязав его по концам, в патроне державки надежно закрепить требующийся инструмент.

После присоединения державки следует проверить, вошел ли в зацепление зуб пружинной защелки, фиксирующий соединение в осевом направлении.

Присоединяя насадки, следует надежно затянуть зажимной винт, во избежание переноса или смещения насадки в работе.

При пользовании насадкой с двумя дисковыми нилами нужно установить требуемое расстояние между пилами и зафиксировать это положение стопорным винтом.

При замене дисковых пил на насадке, а также на оправках их следует установить так, чтобы режущие кромки зубьев были обращены в сторону вращения.

В соответствии с длиной гибкого вала, перед началом работы нужно расположить стойку анпарата на соответствующем расстоянин от операционного стола, а электродвигатель с плитой повернуть на шкворне в такое положение, чтобы удобно было вести обработку и не приходилось производить резких перегибов гибкого

Педаль с кнопкой управления располагают в непосредственной близости к операционному столу, либо в стороне от него в зависимости от того, будет ли пользоваться ею хирург или другое лицо. Нужно следить за тем, чтобы пол в месте установки педали был всегда сухим. При запуске электродвигателя следует держать гибкий вал распрямленным.

Выключив электродвигатель, необходимо до начала обработки костей проверить исправность всех звеньев аппарата не бьет ли инструмент из-за перекоса его при закреплении в патроне, надежно ли закреплен инструмент (так, чтобы в работе он не мог выпасть из патрона), надежно ли соединен гибкий вал с державкой ч электродвигателем, не происходит ли вибрации недостаточно тщательной сборки частей и т. д.

Вращение инструмента должно быть плавным и

равномерным, без заедання, рывков и биения. Убедившись в исправности всех соединений, приступают к работе. Обработку костей следует производить при плавном нажатии на державку с инструментом (или на насадку с двумя парадлельными дисковыми пилами). При этом следует периодически слегка отводить пиструмент (за исключением дисковых пил) от обрабатываемого места с тем, чтобы избежать перегрева

кости и инструмента и перегрузки электродвигателя. В случае остановки электродвигателя в процессе работы (из за перегрузки или по другой причине) нужно, во избежание последующего рывка, немедленно его выключить, спявши погу с педали и отвести пиструмент от обрабатываемого места.

He разрешается касаться инструментом к оперируемой кости, не включив электродвигатель и не дождавшись пока он разовьет полную скорость вра-

При перерывах в пользовании аппаратом нужно обязательно (во избежание случайного нажатия на пусковую кнопку педали) отключать аппарат от сети, раз единяя штепсельное соединение.

Подачу дисковых пил, фрез и папильников нужно производить навстречу зубьям, т. е. справа налево; при

этом достигается более плавное резание.

При сверлении отверстий большого диаметра, для инструмента, более точного направления предварительно засверливать на небольшую глубину отверстие малого диаметра.

Перемещение стойки с электродвигателем нужно производить плавно, остерегаясь возможности опроки-

реж

дывания; браться следует за трубку стойки. Не разрешается тянуть электродвигатель за гибкий вал или провод.

Следует помнить, что когда требуется повернуть электродвигатель относительно стойки, необходимо предварительно отпустить стопорный винт на трубе стойки

Все инструменты и части анпарата следует держать при хранении сухими. После операции не рекомендуется промывать водой державки и насадки; их нужно протереть сухой тканью, после чего смазать.

При транспортировании укладочного ящика с разобранным аппаратом его не следует кантовать.

V. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если электродвигатель не включается при нажатии на пусковую кнопку педали, причиной этого может быть неплотность в штепсельном соединении или же неисправность контактов педали.

Нужно обеспечить надежный контакт в штепсельном соединении; в случае неисправности педали разобрать ее, проверить состояние контактов и пружины, устранить неисправность.

Биение инструмента может происходить вследстые его перекоса из-за слабого или неправильного закрепления в трехкулачковом патроне. Нужно выключить электродвигатель, вынуть инструмент из патрона и вновь его надежно закрепить. поочередно затягивая губки патрона.

Если при включении электродвигателя не приводится во врещение валик державки или насадки, это может происходить из-за неисправности в соединениях гибкого вала с державкой (или насадкой) либо с валом электродвигатель,

снять державку или насадку и, вновь включив двигатель, спачала проверить исправность вращения гибкого вала, а затем тщательно произвести присоединение державки или насадки и проверить снова.

VI. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект аппарата входят следующие ча	сти:
ущий и вспомогательный инструмент:	
1. Электродвигатель типа Ш-88 (изменен-	
ный), с присоединительным проводом в	
резиновой оболочке и педалью управления	- 1
2. Плита со шкворнем	1
3. Труба стойки с зажимным винтом	1
4. Основание — крестовина с роликами	1
5 Шайба к ступице крестовины	1
6. Гибкий вал (от тахометра ТКМ, правого	
вращения на 4000—6000 об/мин) длиной	
1500 мм, с накидной гайкой и нако-	
	1
нечником	•
7. Державка с трехкулачковым сверлильным	
патроном и фиксирующим винтом для	
присоединения к втулке наконечника	1
гибкого вала	1
8. Насадка с двумя паралелльными дисковы-	1
ми пилами с винтом для закрепления	1
9. Насадка раздвижная (телескопическая) для	1
проведения спиц, с винтом для крепления	ı
10. Дисковые пилы с оправками:	
диам. 35 мм.	!
" 51 мм.	1
" 74,5 мм.]
11. Дисковые пилы (запасные):	
диам. 35 мм.	1
" 51 мм.	2
" 74,5 м м.	1
4	

12.	Фрезы грибовидные,	
	диам. 48 мм.	1
	" 52 мм.	1
13.	Фрезы чашевидные:	
	диам. 48,5 мм.	1
	" 53,5 мм.	1
14.	Напильники цилиндрические:	
	диам. 8 мм.	1
	" 12 мм	,1
15.	Напильники конические:	1
	диам. 8 мм. [.] " 12 мм.	1
16	12 MM.	1
10.	Напильники радиусные: диам. 10 мм.	1
	диам. 10 мм. " 15 мм.	1
17	Напильники дисковые радиусные:	_
٠,,.	лнам. 20 мм.	1
	" 30 мм	i
18	Напильники шаровые:	-
10.	диам. 10 мм.	1
	15 MM.	1
19.	Сверла спиральные:	
	днам. 2 мм длин, 95 мм.	1
	диам. 3 мм длин, 110 мм.	1
	диам. 4 мм длин. 120 мм.	1
	диам. 5 мм длин. 120 мм.	1
	диам. 6 мм длин. 150 мм.	1
	диам. 8 мм длин, 150 мм.	1
20.	Сверла перовые:	
	диам. 3 мм длин. 80 мм.	2 2 2 2
	диам. 4 мм длин. 100 мм.	2
	днам. 5 мм длин. 120 мм.	2
	диам. 8 мм длин. 140 мм.	2
21.	Сверла перовые с отверстием для проведе-	2
	ния нитки, диам: 4 мм. длин. 90 мм.	2

22. Спицы диам. 1,5 мм длип. 250 мм. по ТУ 452-49 Минздрава СССР	10
но ту 402-49 минодрава ССС	
23. Ключи гаечные специальные:	
разм. зева 9 мм.	1
	1
14 MM.	,
24. Деревянный инструментальный ящик	
24. Деревинный инструментых каконой	1
для сверл, спиц и гаечных ключей	
25. Болты диам. 8 мм длиной 25 мм.	
с шайбами для крепления электро-	
	1
двигателя	- 1
26. Ключи специальные к трехкулачко-	
	2
вому патрону	1
27. Укладочный ящик	1
28. Техническое описание с инструкцией	
	1
по эксплоатации.	

VII. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок работы аппарата при нормальной эксплоатации — один год.

Государственный Союзный ордена Ленина Медикоинструментальный завод «Красногвардеец»

15.

Министерство здравоохранения СССР ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПРОМ

ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО

К ПРИМЕНЕНИЮ ПРИБОРА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ТРЕХЛОПАСТНОГО ГВОЗДЯ В ШЕЙКУ БЕДРА

типа института им. Склифосовского (конструкция: профессора Петрова Б. А., доктора Яснова Е. Ф.)

московский оптико-механический завод

682 -- :9:6

.3

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор (рис. 1) предназначается для введения трехлопастного гвоздя в шейку бедра при ее переломах. С помощью этого прибора введение трехлопастного гвоздя производится без применения направляющей спицы и вскрытия тазобедренного сустава.

2. ОПИСАНИЕ

Прибор включает в себя следующие элементы:

- 1) Направитель (рис. 2);
- 2) Определительную рамку (рис. 4);
 3) Ориентиры №№ 1, 2 (рис. 5);
- 4) Трехлопастные гвозди (рис. 6).
- 1) Направитель предназначается для установки, удерживания гвоздя и вколачивания его в шейку бедра с помощью обыкновенного молотка, а также для удаления гвоздя из кости. Он состоит из двух основных деталей:
 - а) экспрактора (рис. 3) и

б) двухплоскостного определителя. Экстрактор представляет собой стальной цилиндрический стержень (1) длиной 40 см. Один конец его имеет винтовую нарезку (М8×1,25), посредством которой он прочно соединяется с трехлопастным гвоздем (3). Другой конец экспрактора имеет головку с расширенным основанием. Головка служит для






Рис. 1.



Направитель (рис. 2).

Экстрактор (рис. 3). Определительная рамка (рис. 4).



Ориентиры (рис. 5).

ударов по ней обыкновенным молотком при вколачивании гвоздя, а расширенное основание ес — для ударов специальным молотком (2) в противоположном направлении при извлечении гвоздя.

Двухплоскостной определитель состоит из угломера со школой (4) и прицельной спицы (5), которые вместе со втулкой (6) одеваются на экстрактор (1) и закрепляются на нем винтом (7). Цена деления шкалы угломера—1°. Нулевое положение шкалы осответствует горизонтальному положению экстрактора. Прицельная спица может быть удалена или приближена к экстрактору благодаря возможности перемещать точку крепления (9) ее к наклонной плоскости шкалы угломера. Прицельная спица должна укрепляться строго параллельно экстрактору.

2) Определительная рамка.

Определительная рамка необходима для определения угла наклона оси шейки бедра* к горизонтальной плоскости по профильному рентгеновскому снимку. Кассета при производстве профильного рентеновского снимка вкладывается в эту рамку и устанавливается на отдельном столике. Определительная рамка снабжена параллельно натянутыми проволоками (1), которые воспроизводят тени на рентгеновском снимке в виде параллельных линий. Эти проволоки, с помощью уровня (3) и регулировочного винта (2) рамки, должны устанавливаться горизонтально при производстве снимка. В случае ослабле-

* Под осью шейки бедра подразумевается линия, соединяющая центр бедра с участком кости на бедре, в который нужно вколачивать гвоздь.

ç

ния натяжения и провисания проволок, последние должны быть натянуты с помощью специальных винтов рамки.

3) Ориентиры №№ 1, 2

Ориентир № 1 предназначается для определения направления оси шейки бедра в горизонтальной плоскости по фасному рентгеновскому снимку. Он представляет собой металлическую пластинку с отверстиями. Крепление ориентира к коже производится шелком через крайние отверстия.


Ориентир № 2 служит для четкого изображения

Ориентир № 2 служит для четкого изображення на рентгенограммах участка кости, в который следует вколачивать гвоздь. Он представляет собой канюлю с иглой, которая вводится в кость.

4) Трехлопастный гвоздь.

Трехлопастный гвоздь служит для фиксации отломков шейки бедра. Он представляет собой соединенные под углом в 120° тонкие лопасти, увенчанные с одной стороны общей головкой, которая имеет соответствующую нарезку для соединения гвозда с экстрактором. Соединенный с экстрактором гвоздь основанием своей головки должен упираться в плечики экстрактора. Лопасти гвоздя с противопеложного от головки конца заточены и имеют скос соответственно сферической поверхности головки бедра.

Трехлопастные гвозди должны быть изготовлены из специальных сортов нержавеющей стали. Их размеры определяются размерами шейки бедра. Длина (1) должна быть равной 90, 100, 110 и 120 мм.



ed Copy Approved for Release 2010/07/30 - CIA-RDR81-010/3R000600100001-9

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ

Для проведения операции, кроме прибора с соответствующим набором трехлопастных гвоздей, необходимо подготовить:

1) Ортопедический стол (или цугаппарат);

2) Электрический трепан и фрезы с диаметром режущей части 8, 10, 12 мм или соответствующих размеров желобоватые долота;

3) Металлический молоток;

4) Обычный набор инструментов для кровавой операции (скальпели, кровоостанавливающие зажимы, ножницы, пинцеты, тупые и острые крючки, штлы, итлодержатели и т. д.).

5) Два передвижных рентгеновских аппарата (можно обойтись одним), устанавливающихся к

ортопедическому столу.

Для производства профильного и фасного ренттеновских снимков шейки бедра во время операции необходимо приспособить ортопедический стол. Для этого:


а) Длинную металлическую штангу ортоледического стола, предназначенную для упора промежности, заменить короткой, сделав ее из материала достаточно прозрачного для рентгеновских лучей (дерево).

б) Сделать специальную щель в тазовой подставке ортопедического стола для вкладывания рентге-

новской пленки (кассеты).

Операция производится с двумя ассистентами, причем один из них не подготавливает свои руки к операции. Под его руководством производится перекладывание больного на ортопедический стол; им

производится вправление отломков. Под его руководством производятся рентгеновские снимки. На-



Рабочие рентгенограммы шейки бедра а) фасная, б) профильная (рис. 7a, б)

конец, он же намечает направление для гвоздя по снимкам и определяет нужную длину гвоздя.

13

Для определения нужной длины гвоздя необходимо до операции определить коэфициент (К), указывающий во сколько раз увеличено изображение на рентгеновском снимке по сравнению с действительным размером кости.

Коэфициент (К) определяется раз навсегда.

Практически коэфициент увеличения (К) следует определять по рентгеновскому снимку гвоздя. Для этого нужно: оборудовать ортопедический стол, на котором будет производиться операция, рентгеновским аппаратом и кассетой так, как это необходимо при производстве фасного снимка при операции; затем произвести рентгеновский снимок гвоздя длиной 1, расположенного параллельно к металлической подставке ортопедического стола, предназначенной для опоры крестца, и на расстоянии 95 мм от нее.

 $rac{1_1}{2}$, где 1_1 — длина изображения гвоздя на снимке.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА ПРИ проведении операции

Анестезия

Вправление перелома

Установка ориентира № 1

Разрез

Установка ориентира № 2

6) Производство рабочих рентгеновских снимков

Анализ рентгенограмм

Заколачивание гвоздя

Производство контрольных рентгеновских снимков и зашивание раны.

1) Анестезия.

Авторы прибора рекомендуют пользоваться спинномозговым обезболиванием (Sol. sovcaini 1% 0,6-0,8), хотя операцию с успехом можно производить под местной анестезией или наркозом.
2) Вправление перелома.

Для успешного проведения операции сколачивания перелома шейки бедра прежде всего нужно добиться наиболее точного вправления отломков.

Вправление медиального перелома производится следующим образом: конечность сгибают в коленном и тазобедренном суставах с одновременной ротацией наружу и отведением бедра в сторону, затем ногу выпрямляют, одновременно ротпруя ее внутрь, вытягивают по оси и приводят к средней линии. Эту позицию прочно закрепляют на ортопедическом столе. Очень важно фиксировать конечность в средне-физиологическом положении (НЕ ОТВОДИТЬ В СТОРОНУ!) и хорошо закрепить стопу с тем, чтобы предупредить ротацию бедра наружу.

3) Установка ориентира № 1.

После обычной подготовки операционного поля и ограничения его тремя стерильными простынями, к коже укрепляют ориентир \mathbb{N} 1 соответственно направлению пупартовой связки, захватывая при этом простыни.

4) Разрез.

Затем по наружной поверхности бедра, на расстоянии 5-6 см от верхушки большого вертела делают продольный разрез длиной 6-8 см. Обнажают участок бедренной кости на уровне нижнего края малого вертела, и, немного отступя к передней поверхности кости от tuberositas gluteae (бугри-

стость определяется по сухожилию задней части большой ягодичной мышцы), делают углубления в кортикальном веществе бедренной кости фрезой или желобоватым долотом. Диаметр режущей части фрезы должен быть на 2—3 мм меньше диаметра

головки гвоздя. 5) Установка ориентира № 2

В углублении бедренной кости, сделанной фрезой, укрепляется ориентир № 2. Рану тампонируют марлевой салфеткой.

6) Производство рабочих рентгеновских снимков.

Операционное поле покрывают сложениой пополам стерильной простыней, после чего производят рентгеновские снимки в двух проекциях.

При производстве фасного рентгеновского снимка кассета вкладывается в специальную щель поднятой тазовой подставки. При этом снимке рентгеновская трубка должна быть установлена так, чтобы ее центральный луч падал отвесно по отношению к головке бедра. При каждой операции необходимо сохранять неизменными расстояния между рентгеновской трубкой и кассетой, а также между кассетой и больным для того, чтобы коэфициент (К), определяющий степень увеличения изображения кости на фасном снимке, оставался бы всегда постоянным. Это совершенно необходимо для определения пужной длины гвоздя в соответствии с длиной шейки бедра у больного. Длина гвоздя (1) определяется

по формуле $1 = \frac{l_1}{k}$, где l_1 — расстояние от края го

ловки до тени ориентира № 2, измеренное линейкой

по фасному снимку, или тоже 11 — длина изображе-

ния гвоздя на снимке (рис. 7а и 9а).

При производстве профильного рентгеновского снимка кассета, вложенная в определительную рамку, устанавливается снаружи на отдельном столике параллельно оси шейки бедра. Чтобы головка бедра на снимке не оказалась срезанной, грань рамки (кассеты) должна быть подведена вплотную к ре-берной дуге больного. Рентгеновская трубка при этом снимке устанавливается вплотную к внутренней поверхности махсимально отведенной здоровой ноги и лучи ее направляются в пах больной ноги, перпендикулярно оси шейки.

7) Анализ рентгенограмм.

Анализ рентгенограмм состоит в следующем: а) в определении правильности вправления от-

б) в определении направления для гвоздя;

в) в определении нужной длины гвоздя.

При анализе рентгеновских снимков последние

кладут на стекло эмульсией наружу.

а) Прежде всего контролируют результаты вправления перелома. Если репозиция отломков неудовлетворительная, ее необходимо исправить, причем не следует повторять все движения сначала, нужно лишь изменить степень ротации бедра при угловом смещении отломков (на профильной рентгенограмме), или вытяжения его по оси при смещении отломков по длине (на фасной рентгенограмме). После необходимых исправлений следует вновь произвести рентгеновские снимки в двух проекциях.

б) К определению направления для гвоздя приступают только тогда, когда достигнута вполне удов-



гвоздя намечают прямыми линиями, которые проводят как по фасной, так и по профильной рентгенограммам. Эти линии являются проекциями оси шейки бедра, соответственно которой должен быть введен трехлопастной гвоздь.

ПО ФАСНОЙ рентгенопрамме (рис. 7а) линию

проводят от тени ориентира № 2 на центр головки и продолжают ее до пересечения с тенью ориентира № 1. Одно из отверстии в ориентире № 1, которое совпадает с проведенной линией, будет служить опознавательным пунктом для определения направления гвозля в горизонтальной плоскости.

летворительная репозиция отломков. Направление

по профильной рентгенограмме (рис. 76) линию проводят от тени ориентира N_2 2 на центр головки, продолжив ее до пересечения с одной из параллельных линий. Угол, образовавшийся от пересечения проведенной линии с одной из параллельных, измеряется гранспортиром. Величиной этого угла будет определяться направление гвоздя в вертикальной плоскости*.

в) Определение нужной длины гвоздя производит-

* Различают положительный и отрицательный углы.

* Различают положительный и отрицательный углы. Положительным углом называется такой угол, который образуется от пересечения горизонтальной плоскости и оси нейки бедра, направленной от головки назад (винз). Отрицательным углом называется такой угол, который образуется от пересечения горизонтальной плоскости и оси шейки бедра, направленной от головки вперед (вверх). Всличина этих углов зависит от степени ротации бедра вовнутрь или наружу, что в сеою очередь диктуется репозицией отложков на основании анализа профильной рентгенотраммы: граммы.

ся путем измерения расстояния (1_1) по фасному снимку (рис. 7a) с помощью выше приведенной формулы. Наиболее употребительны гвозди длиной 100—110 мм.

Гвоздь не должен проникать в сустав. Его конец, без ущерба для фиксации отломков, может находиться на расстоянии 13 мм от суставной поверхности головки.

8. Заколачивание гвоздя.

Определив по рентгенограммам длину и направление гвоздя, удаляют ориентир № 2. Затем, соединив гвоздь с экстрактором, его вводят с помощью направителя и молотка в шейку бедра.

При этом угол наклона гвоздя к горизонтальной полости определяется направителем с помощью угломера, а для соблюдения направления его в горизонтальной плоскости служит прицельная спица, направленная на одно из отверстий ориентира № 1. Прицельная спица должна свободно касаться ориентира № 1, поэтому ее следует закреплять на нужном расстоянии от экстрактора с помошью стопер-


При введении гвоздя необходимо внимательно следить за показателями направителя при первых ударах молотка, когда гвоздь еще не приобрел устойчивости в кости.

9) Производство контрольных рентгеновских сним-

ков и зашивание раны.

ного винта.

После заколачивания гвоздя операционное поле вновь покрывают сложенной пополам стерильной простыней, после чего производят контрольные рентгеновские снимки (фасный и профильный) (рис. 9а, б). Убедившись в правильности положения гвоздя, 20





Контрольные рентгенограммы шейки бедра а) фасная б) профильная, (рис. 9а, б)

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-9

удаляют ориентир № 1 и зашивают рану наглухо. Никаких повязок с целью дополнительной фиксации отломков не накладывают. Диастаз между отломками полностью ликвидируется в течение 2-4 суток после операции благодаря действию силы, возни-кающей вследствие сокращения мышц. Через неделю после операции больным надо разрешать ходить с помощью костылей, рекомендуя постепенно увеличивать нагрузку на ногу. Полную нагрузку на ногу

нагрузку па погу. Полную нагрузку па погу нужно предлагать больному через 3—4 месяца. Направитель и ориентиры после употребления подвертаются тщательной механической очистке; при последней особое внимание должно быть обращено на состояние винтовой нарезки экстрактора, так как в ней могут задерживаться сгустки крови. Направитель и ориентиры должны быть тщательно промыты в теплой мыльной воде, просушены и протерты. Затем прибор укладывается в специальную упаковку и хранится в сухом помещенин.

оглавление

											Стр.
											2
1.	Назначение.	•	ë	•	•	•	•	•			2
2.	Описание .	•	•	٠	•		•	,	·		10
3. 4.	Специальная Применение	подг приб	отов ора 1	ка к іри І	опеј прове	рации :дении	опе	ераци	и.	•	12

 $\rm J\!I$ 100589 or 28/III 1956 r.

Заказ 1094.

Тираж 500

2-я типография Медгиза

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

АППАРАТ ДЛЯ УДАРНОГО МАССАЖА

по Бересневу П. Л.

(Техническое описание и инструкция по эксплоатации)

Главное Управление Медицинской Промышленности

І. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Аппарат предназначается для замены некоторых приемов ручпого массажа механическим. Массаж при помощи данного аппарата осуществляется за счет ударов различной формы наконечников. Аппарат применяется во всех случаях, когда показан вибрацион-

ный массаж.

В противоположность вибрационному массажу, массаж данным аппаратом не вызывает анемии тканей, а увеличивает приток крови и лимфы через массируемый участок, а также создает своеобразпое раздражение рецепторов.

II. ОПИСАНИЕ (рис. 1)

Для вращения наконечников в аппарате применяется малогаба-ритный мотор (1), напряжением 220 вольт, мощностью 20 ватт, с но-минальным числом оборотов в минуту — 4 500.

Мотор присоединяется к источнику тока с помощью шнура (3)

в резиновой изоляции длиной 3 метра.

На корпусе мотора сверху смонтирована на четырех винтах (12) специальная рукоятка (15) из пластмаесы для перепоски мотора. Спизу к корпусу мотора крепится металлическое основание (11) с резиновыми амортизаторами, в котором с помощью гаек (9, 10) монтируется гибкий рукав (2).

Для уничтожения радиопомех, создаваемых мотором, корпус мотора подвергается металлизации и ставится защитный фильтр (7). Для регулирования числа оборотов мотора, а следовательно, и


числа оборотов связанного с ним наконечника, требуемого при лечебной процедуре, применяется лабораторный автотрансформатор (4) типа ЛАТР 2.

Автотрансформатор дает возможность плавно регулировать напряжение в пределах от 0 до 240 вольт и соответственно изменять

число оборотов мотора и вращающегося наконечника. Для осуществления передачи вращательного движения ст гибкого рукава к наконечнику применяется специальная рукоятка (6). Рукоятка приспособлена для закрепления на ней одновременно трех различных наконечников: одного вращательного и двух колебатель-

ных. Закрепление наконечников производится при помощи байонет-





Наконечник следует свободно вставить в отверстие байонетного зажима (14), нажать, преодолевая сопротивление внутренней пружины, до упора и повернуть вправо. Внутренняя пружина при этом запрет вставленный наконечник.

запрет вставленным наконечник. К аппарату прикладывается два вида наконечников: пять вращающихся для касательных ударов (рис. 2) и семь колебательных для вертикальных ударов (рис. 3). У четырех вращающихся наконечников имеется по одной плоскости, пятый наконечник четырехгранный. Наконечник с одной плоскостью за один оборот делает один удар; четырехгранный наконечник за один оборот делает четыре удара.

Сила и частота ударов боковых наконечников зависит от веса и числа оборотов вращающегося наконечника. Чем тяжелее вращающийся наконечник и чем больше оборотов он делает, тем больше будет сила и частота ударов бокового наконечника. Наиболее силь-

ные удары производит вращающийся наконечник. Наиболее нежные удары производят малые колебательные на-конечники с шариком из пластмассы. Имеющийся в наборе колебательный наконечник с резиновой трубкой предназначается для массажа в области уха (слухового прохода).

ІІІ. МОНТАЖ, НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА

Аппарат при помощи автотрансформатора может включаться в

сеть с напряжением 220 вольт и 127 вольт.

В зависимости от имеющегося в сети напряжения вилки провода, идущего от сети к трансформатору, вставляются в клеммы с обозначением 220 вольт и 127 вольт. Вилки провода, идущего от мотора, вставляются всегда в клеммы, обозначенные надписью «на-

Напряжение, подаваемое мотору, а следовательно, и число оборотов последнего регулируется поворотом рукоятки автотранс-


IV. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАЦИЕНТА И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


По мнению автора аппарата, обнажать пациента при массаже


Массаж следует производить через тонкую ткань, т. ж. по ней легче скользит наконечник. Кроме того, обнаженное тело, при невнимательном обращении с аппаратом, может быть повреждено.

Массаж через ткань, по мнению автора, должен быть более приятным, а приятные ощущения являются одной из основных особенностей ударного массажа.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-9










Puc. 4a



Puc. 5

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-9

Пока нет научно обоснованной дозировки данного вида массажа в отношении силы и частоты ударов, а также продолжительности сеанса. Автор рекомендует, в основном, ориентироваться на самочувствие больного. Сила ударов, их частота и продолжительность сеанса должны находиться в пределах приятных ощущений для больного.

Начинать массаж нужно с самых нежных ударов и внеочагово, т. е. около больных точек. Самые нежные удары, как уже указывалось, производятся боковыми наконечичками.

Наконечники должны свободно касаться тела и свободно от него отталкиваться, оставляя между ударами паузу — момент покоя. При массаже необходимо следить, чтобы наконечник не запутался в волосах.

Не следует особенно сильно зажимать в руке рукоятку для наконечников, т. к. при этом рука массажиста получает неприятные вибрационные опущения.

Рукоятку при массаже следует держать так, как указано на рис. 4.

На рис. 4а показано, как не следует держать рукоятку.

v. комплектность изделия

В комплект аппарата входят:

1. 1	Мотор типа	МШ623	7.							1 шт.
2. 1	Гибкий рука	в от борма	ашин:	ы.						1 mr
3. 7	Автотрансфо	рматор ти	па Л	ATF	2	١.				1 шт.
4.	Фильтр для	защиты от	град	нопо	мех					1 шт.
5. l	Рукоятка дл	я креплен	ия на	кон	ечні	IKOE	3.			1 шт.
6.	Наконечника	г разные								12 шт
7.	Шнур соедиі	ительный	٠							1 HIT.
8. <i>I</i>	Муфта перех	одная.								I mr.
9. (Футляр для	укладки.								1 шт.

VI. ХРАНЕНИЕ

Аппарат надлежит хранить в собранном виде в футляре (рис. 5) или вне футляра в сухом помещении.

Л 149559 от 17/ХИ 1955 г.

Заказ 3749.

Тираж 3000

2-я типография Медгиза

министерство здравоохранения ссср ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПРОМ

АППАРАТ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ МЫШЦ (шифр АСМ-2)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Государственный Союзный завод электромедицинской аппаратуры «ЭМА»

I. Определение

Аппарат для стимуляции мыщц представляет собой генератор следующих видов тока:

- следующих видов тока.

 а) гальванического;
 б) импульсного с различной длительностью, различной частогой и плавно нарастающей формой импульсов.

 в) тетанизирующего.

II. Технические данные

- 1. Аппарат работает от сети переменного тока напряжением 127
- и 220 вольт.
 2. Мощность, потребляемая аппаратом из сети, не превышает
- 2. Максимальное напряжение гальванического тока на выходных клеммах без напрузки составляет 170±15 вольт.
 Пульсация напряжения не превышает 0,5%.

 Токумического тока на выходных клеммах без напружения не превышает 0,5%.
- 4. Тетанизирующий ток состоит из кратковременных, длительностью 0,0016 сек. импульсов с крутым фронтом и частотой повторения 100 импульсов в секунду (см. рис. 1).

Рис. 1.

- Максимальная амплитуда напряжения теганизирующего тока на клеммах пациента без нагрузки составляет 255±15 вольт и при нагрузке сопротивлением 4000 ом не ниже 210 вольт.
 Форма импульсного тока показана на рис. 2.

Supplementation of the supplementation of the

Длительность импульсов изменяется в пределах от 3 до 60 милдипеньность импульсов изменяется в пределах от 5 до 60 мил-лисекунд по восьми ступеням с частотой повторения соответственно от 80 до 8 импульсов в секунду. Частота и длительность импульсов каждой ступени приведены в следующей таблице:

. (Ступень	Длительность импульсов в миллисекундах	Частота (имп/сек.)
	1	60	8
	2	40	12
	3	30	16
	4	25	20
	5	. 12	30
٠.	6	8	40
	7 .	. 5	60
	8	. 3	. 80


7. Максимальная амплитуда напряжения импульсного тока на клеммах пациента без нагрузки составляет 200 ± 15 вольт.

8. В аппарате обеспечивается ритмическая модуляция гальвани-

ческого, импульоного и тетанизирующего токов.

Для выбора наиболее эффективного ритма сокращений мышц модуляторное устройство аппарата обеспечивает плавное изменение частоты повторения импульсов в пределах от 8 до 48 импульсов

в минуту. Кроме ритмической модуляции, имеется активная (педальная — ножная) модуляция, которая позволяет подавать пациенту ток любой произвольной длительности.



Принципиальная электрическая схема

Принципиальная схема аппарата представлена на рис. 3.

Блок-схема аппарата (см. рис. 4).

начен для питания оконечного каскада.

Из блок-схемы видно, что в аппарате имеется два генератора импульсов (мультивибратора), выполненных на лампах 6Н7, которых один дает напряжение с частотой импульсов изменяющейся 8 ступенями и другой с частотой модуляции от 8 до 48 импульсов в минуту.

Напряжение от каждого генератора импульсов подается раздельно на сетки преобразовательной лампы типа 6А8. Режим преобразовательной лампы выбран так, что она выполняет функции двустороннего ограничителя за счет сопротивления в цепи сетки и за счет отсечки в анодной цепи. Одновременно преобразовательная лампа выполняет функции модулятора. Благодаря ограничению и модуляции в анодной цепи преобразовательной лампы получаются П-образные импульсы. Далее, проходя через формирующую цепь, П-образные импульсы приобретают экспоненциальную форму.

Затем импульсы подаются на оконечный каскад, выполненный на лампе 6ПЗ, включенной триодом и работающей в классе С, выходное напряжение снимается с катода и поступает к клеммам пациента через переключатель модуляции (ритмической и педаль-

ной) и переключатель полярности. Выпрямитель № 1 выполнен на лампе 5Ц4С и предназначен для питания генераторов импульсов и ограничительно-модуляцион-

ного каскада. Выпрямитель № 2 выполнен также на лампе 5Ц4С и предназ-

IV. Конструктивное оформление

Аппарат смонтирован в металлическом кожухе. На наклонной лицевой панели аппарата размещены элементы управления (см. рис. 5). расположенные в следующем порядке:

в центре миллиамперметр (1), предназначенный для объективной дозировки и контроля тока в цепи пациента. Под миллиамперметром расположена ручка потенциометра «ток пациента» (2), с помощью которой регулируется ток в цепи пациента.

Справа внизу расположена ручка переключателя режима работ (3) (в первом положении гальванический ток «Г», со второго по девятое включительно импульсный ток разной частоты и длительности. Шкала импульного тока отградуирована в длительности импульсов, выраженной в миллисекундах от 60 до 3. В десятом положении переключателя—тетанизирующий ток «Т»).

Над переключателем режима работ расположены две клеммы пациента (4), выключатель сети (5) и переключатель полярно-

сти (6).

Слева от миллиамперметра внизу расположена ручка (7), служащая для включения генератора модуляции и главного изменения частоты модуляции от 8 до 48 импульсов в минуту.

При установке ручки (7) в крайнее левсе положение происходит выключение генератора модуляции. В этом положении можможно выслючение теператора модуляции. В этом положении мож-но пользоваться педальной модуляцией, но необходимо при этом переключить ручку «модуляция» (8), расположенную в левом верхнем углу панели, в положение «педальная». Под переключателем «модуляция» (педальная и ритмическая) расположены сигнальная лампочка (9) и вторая пара клемм пациента.

Монтаж аппарата выполнен на горизонтальном шасси и наклон-

ной панели (рис. 6).

Шасси с передней панелью легко вынимается из металлического кожуха, где оно крепится к направляющим угольникам двумя вин-

На шасси сверху расположены лампы: генсраторов Π_1 и Π_3 , преобразовательно-модуляционного каскада Л2, каскада мощности Π_4 и кенотроны выпрямительных устройств Π_5 и Π_6 .

Справа на шасси помещен силовой трансформатор (1) нелью переключения обмоток и предохранителем типа ПК (2).

Справа от трансформатора размещен блок конденсаторов фильтра 2-го выпрямительного устройства (3). С левой стороны шасси номещена глата сопротивлений, определяющих частоты генератора (мультивибратора) (4).

Внизу паклонной панели укреплен потенциометр «ток пациента» (5).

Около него слева установлен переключатель режима работ с 7-ю платами (6); над ним расположен переключатель полярности (7). В противоположной стороне наклонной панели расположен переключатель «модуляция» (ритмическая и педальная) (8).

Между инми установлен мидлиамперметр (9). Около миллиамперметра установлен выключатель (10); с противоположной стороны миллиамперметра укреплон патрон сигнальной лампы (11).

Сопротивление и конденсаторы фильтра 1-го выпрямительного устройства с панелыками схем расположены на внутренней стороне шасси

Аппарат подключается к сети посредством сетового шнура, выведенного через прорезь в боковой стенке кожуха.

Задняя стенка кожуха, для облегчения смены ламп и переключения обмоток трансформатора на соответствующее напряжение питающей сети, выполнена съемной.

Отверстия в задней и верхней стенках кожуха сделаны для юхлаждения аппарата.

В боковой стенке кожуха имеется отверстие для подключения ножной педали.

V. Инструкция пользования

Апларат предназначен для установления степени и вида поражения нервно-мышечной системы, а также для стимуляции мышц при различных видах поражений нервно-мышечной системы с помощью вышеуказанных токов с ритмической или произвольной (издальной) модуляцией.

Включение аппарата

1. Прежде чем приступить к эксплуатации аппарата, необходимо проверить соответствие схемы его питания напряжению сети.

Заводом аппарат выпускается включенным на папряжение 220 вольт. Если в питающей сети напряжение равно 127 вольтам, папряжение необходимо снять заднюю стенку аппарата и установить перемычку на панельке трансформатора в положение, соответствующее 127 вольтам. После этого крышку аппарата следует поставить на место.

2. Проверить, чтобы выключатель питающей сети на панели аппарата находился в положении «выключено», а ручка потенциометра — в нулевом положении. Только после этого можно пристуметра — в нулевом положении. Только после этот можно присту пить к включению аппарата и его эксплуатации с установкой переключателей: режима работы (3) (см. рис. 7) («длительность импульсов»), полярности (4) и модуляции (5) и (6) в соответствующее предлагаемой лечебной процедуре положение. При проведении электродиапностики гереключатель модуляции (5) должен находиться в положении «ритмическая».

4. При переводе выключателя аппарата (1) в положение «включено» загорается сигнальная лампа (2). Слустя 1—2 минуты после включения можно приступить в проведению электродиагностики или электростимуляции.

Отпуск процедур одновременно двум пациентам не допу-

скается. Диагностика

Обычным методом электродиагностики (однополюсным или двужполюсным) определяется наиболее эффективный при данном поражении вид тока (длительность импульсов).

При однополюсном методе точечный электрод присоединяется к отрицательной клемме; к положительной присоединяется гластинчатый электрод площадью 15—20 см², который помещается в удобном месте на спине или груди пациента.

Точечный электрод прикладывается к двигательной точке иссле-

дуемой мышцы или нервного ствола

Двухполюсный электрод располагается в точках перехода мышцы в сухожилие. Затем, пользуясь потенциометром «ток пациента», определяют силу тока, необходимую для порогового сохращения мыщцы при различных видах тока (гальванический, импульсный различной частоты, тетанизирующий), пользуясь для смены характера тока переключателем режима (3). Сопоставляя пороговые силь тока и ощущения пациента, определяют наиболее благоприятный для стимуляции вид тока.

Стим уляция мышц

Стимуляция мынн может производиться как однополюсным (так называемая «точечная»), так и двухполюсным методом (так называемая «продольная»).

В обоих случаях стимуляция может быть ритмическая или ак-

При однополюсном методе точечный электрод, или свинцовая пластинка малой площади с соответствующей прокладкой, фиксируется на двигательной точке мышцы или нервного ствола.

Второй электрод-пластинка помещается, как указано при диагностике.

При двухполюсном методе сдвоенный точечный электрод, или две свинцовые пластинки соответствующей площади с прокладками фыксируются по концам мышцы (в местах перехода мышцы в сухожилие).

При ритмической стимуляции переключатель «модуляция» (5) ставят в положение «ритмическая», включают ручку «частота модуляцин» (6) и регулируют желаемую частоту сокращения мышц.
При активной стимуляции ручка «частота модуляции» ставит-

ся в положение «без модуляции». Переключатель «модуляция» (5) ставится в положение «педальная», при этом должна быть включе-на ножная подаль, при помощи которой ток годается на элект-

Активная стимуляция заключается в том, что ток включается врачом (или методистом ЛФК), производящим стимуляцию, одновременно с полыткой больного совершить произвольное сокращение соответствующей мышцы.

Как при ритмической, так и активной (педальной) модуляции сила тока, определяющая силу сокращения мышцы, регулируется выходным потенцисметром «ток пациента» (7), сообразуясь с врачебными указапиями и ошущением пациента.

Установив желаемую частоту импульсов тока, вид и частоту модуляции, постепенно выводят готенциометр (7) из нулевого положения, следя за появлением ритмических мышечных сокращений, не доводя, однако, ток до степени болезненности.

Если при безболезненных величинах тока сокращений получить не удается, следует изменить положение электродов или форму и частоту тока; иногда при этом помогает перевод на «активную»

модуляцию, когда нарастание модуляционной волны совпадает по времени с попыткой больного вызвать произвольное сокращение мышцы. Эту попытку следует производить в момент «максимума» медулированного тока.

При проведении диагностики и особенно стимуляции мышц надо тщательно следить за тем, чтобы не возникали сокращения соседиих мыщц вследствие возбуждения их боковыми петлями тока. В подобном случае бывает полезно неоколько изменить расположение электродов (или их площадь).

иле электродо (или и иломскари) Если при всех указанных условиях сокращения мышц получить не удается или они возникают не в тех мышцах, которые подлежат лечению, то проведение электрогимиастики не только бесполезно, но может оказаться вредным.

VI. Уход за аппаратом

Для обеспечения нормальной, бесперебойной работы необходи-мо вести постоянное наблюдение за состоянием аппарата с тем, чтобы своевременно могли быть устранены незначительные повреждения, возникшие в процессе эксплуатации. Не следует забывать, что непринятие во-время надлежащих мер, как правило, приводит к возникновению серьезных дефектов и к выходу аппарата из строя на продолжительное время.

В качестве первоочередных профилактических мероприятий необходимо:

1. Следить за чистотой аппарата.

2. Систематически проверять состояние основных элементов аппарата, надежность соединения подвижных контактов и крепление деталей аппарата.

3. Не доверять ремонт и регулировку аппарата недостаточно квалифицированным лицам, так как из-за отсутствия нужного опыта или знаний у этих лиц аппарат может оказаться или разрегулированным, или даже поврежденным.

Аппарат должен находиться в сухом помещении как во время эксплуатации, так и при хранении его вне лечебного кабинета.

Проникающая в аппарат пыль должна удаляться сухой волося-

ной щеткой или выдуваться мехами. Ни в коем случае не разрешается стирать пыль с деталей агпарата и контактных частей сырой тряпкой.

Внешняя поверхность аппарата и проводов пациента должна про-

тираться чистой влажной тряпкой.

При осмотре аппарата необходимо обращать особое внимание на то, чтобы крепящие провода, гайки и винты были надежно за-

При плохом контакте в местах соединения проводов и других элементов схемы возникает обгорание соприкасающихся поверхностей, что приводит к нарушению нормальной работы аппарата и выходу из строя деталей.

Следует помнить, что производить осмотр внутри аппарата мож но только при отключенном аппарате.

Если устранением вышеуказанных ненсправностей не удается добиться нормальной работы аппарата, то следует обратиться только к квалифицированному специалисту-радиотехнику.

VIII. Комплектность

В комплект к аппарату входят (см. рис. 8):

1. Ножной модулятор со шнуром длиной $2~{\rm M}$ с трехполюсной вилкой для подключения к аппарату.

2. Однополюсный электрод-замыкатель с проводом длиной 2 м. 3. Двухполюсный электрод-замыкатель с раздвигающимися ножками, с проводом длиной 2 м.

4. Электрод свинцовый площадью 15×20 см²

5. Набор парных свинцовых электродов: a) 1 × 1 см

б) 1 × 2 см в) 3 × 4 см с проводами длиной 2 м

 4×6 cm

д) 6×10 см

5, 5, 7, 6 см. 6. Провода длиной 2 м с легкими зажимными клеммами —2 шт. 7. Бинты резиновые — 2 шт.


8. Техничеокое описание, инструкция пользования и паспорт ап-

Примечание: алчарат «АСМ-2» выпускается с завода со вставленными лампами и предохранителем.

VII. Возможные неисправности и их устранение

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
 При включении в сеть аппарат не работает, сигнальная ламна не горит 	1. а) отсутствие тока в питающей сети. 5) перегорание предохранителя на щитке в) обрыв в проводе питания г) перегорела или вывернулась сигнальная лампочка, д) отсутствие контакта в выключателе.	Найти место отсутствия контакта и восстановить нарушенный контакт
 При включении аппарата сиг- нальная лампа горит, по аппарат не дает пи одного вида тока. 	2. а) отсутствие контакта в цепи обмотки накала кенотрона лампы Π_{6} , 6) отсутствие контакта ножек кенотрона Π_{6} в гиездах ламповой панели в) перегорание инти накала кенотрона Π_{6} г) нарушение контакта (см. переключатель полярности).	2. Обнаружить пенсправность и устранить ee
3. Аппарат работает, ток в цепи пациента в гальваническом и импульсном режимах есть, по стрелка прибора «забрасывается» либо пои работе в гальваническом, либо в одном из импульсных режимов.	3. Обрыв шунта прибора	3. Восстановить соответствующий шунт

Ненсправность	Возможная причина	Способ устранения
4. Аппарат работает, дает все виды тока; а модуляции нет	4. а) нарушился контакт в цени лампы Π_3 6) отсутствие контактов в гнездах ламповой панели лампы Π_3 —6H7C. в) перегорела нить накала Π_3 —6H7C.	4. Устранить обнаруженную непо- правность В случае в) заменить Л ₃ нозой ламной.






Рис. 6.





Рис. 7,



Puc. 8.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СХЕМЫ

№ № 10 г. Наименова- ние Электрические дагные 1 до- 1 1							
п/1	96	cxe	нне	тип	номинал.	до- пуск.	Примеч
1	``	*	Сопротивление	BC-0,5a	5,1 ком.	±5%	Подби-
2	1		••	1 ,,	330 ком.	0	рается
3	R	- 1	**	ļ .,	5,1 ком.	. ,,	
4	R.		**		270 ком.	,.	
5	R ₅		21	,,	82 ком.	,,	
6	R ₆		11	,,	390 ком.	,,	
7	R,		11	,,	430 ком.	1 1	
8	R _s		••	,,	330 ком.	,,	
9	R ₉	1	**	,,	240 ком.	1	
10	R ₁₀		,,	,,	33 ком.	1 ,,	
11	R ₁₁		- 11		220 ком.	1 ,,	
12	R ₁₂		,,	"	3 ком.	"	
13	R ₁₃		,, ø	.,	180 ком.		
4	R ₁₄		**	,,	180 KOM.	,,	
5	R ₁₅		**	,,	510 ком.	"	
6	R ₁₆		1)	,,	510 ком.	±5%	
7	R ₁₇		**	BC—la	100 ком.	,,	
8	R ₁₈		,,	,,	100 ком.	,,	
	R ₁₉		,,	BC-0, 5a	510 ком.		
)	R ₂₀		* ,,	,,	510 ком.	,,	
i	R ₂₁		,,	,, ,	390 ком.	,, ,	
	R ₂₂		,,	,,	820 ком.	,,	
1	R ₂₃		, , ,	,,	2,2 мгом.	. ,,	
	R ₂₅		,,	٠,,	2,4 ком.	"	

18

Луму в доли п/п 8 доли пуск. Примеч. Пробольный примет. Пробольный примет. Пробольный пробольный проволоч.	10.10	l -:		Элек	трические данные		
27 R ₂₇ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	№№ п/п	Обозн. по схеме	Наименова- ние	тип	номинал.		Примеч.
28 R ₂₈ , , , BC—1a 33 ком. , , , BC—1a 33 ком. , , , , BC—0,5a 3,0 ком. , , , , BC—0,5a 3,0 ком. , , , , , , BC—0,5a 3,0 ком. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	26	R ₂₆	Сопротивление	BC-0,5a	220 ком.	± 5º/o	
29 R ₂₀ , BC—1a 33 ком. , BC—0,5a 3,0 ком. , BC—0,5a 3,0 ком. , BC—0,5a 3,0 ком. , BC—0,5a 3,0 ком. , BC—0,5a 16° ком. , BC—0,5a 16° ком. , BC—0,5a 120 ком. , BC—0,5a 120 ком. , BC—0,5a 120 ком. , BC—0,5a 120 ком. , BC—0,5a , BC—1a	27	R ₂₇	,,	,,	510 ком.	,,	
30 R ₃₀ BC-0,5a 3,0 ком. ,, 31 R ₃₁ BC-2a 16*ком. 32 R ₃₂ 62 ком. 33 R ₃₃ * BC-0,5a 120 ком. Подбирается: 34 R ₀₄ 27 ком.	28	R ₂₈	,,	**	220 ком.	,,	
31 R ₃₁ , BC—2a 16° ком. , Подбирается: 32 R ₃₂ , 62 ком. , Подбирается: 33 R ₃₃ * , BC—0,5a 120 ком. , Подбирается: 34 R ₂₄ , 27 ком. , 36 ком. , 37 ком. , 36 ком. , 38 ком.	29	R ₂₉	,,	BC-la	33 ком.	,,	
32 R ₃₂ , 62 ком. , Подбирается. 33 R ₃₃ * BC-0,5a 120 ком. , Подбирается. 34 R ₀₄ , 82 ком. 35 R ₃₅ , 27 ком. 36 R ₃₆ , 110 ком. 37 R ₃₇ 110 ком. 39 R ₃₈ , 180 ком. 40 R ₄₀ 470 ком. 41 R ₄₁ 510 ком. 42 R ₄₂ , 820 ком. 43 R ₆₃ , BC-1a 33 ком. ,, 44 R ₄₄ , BC-1a 33 ком. ,, 45 R ₄₅ BC-1a 33 ком. ,, 46 R ₄₆ Потенциометр 15 ком. ,, 47 R ₄₇ Сопротивление 16,8 ом. ,, 49 R ₄₉ ,, 21 ом. ,,	30	R ₃₀	,,	BC-0,5a	3,0 ком.	,,	
33 R ₃₃ * , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	31	R ₃₁	**	BC—2a	16•ком.	,,	
34 R ₀₄ ,, 82 ком. ,, рается: 35 R ₃₅ ,, 27 ком. 36 R ₃₆ ,, 36 ком. ., 37 R ₃₇ 110 ком. 38 R ₃₈ 180 ком. 40 R ₄₀ 470 ком. 41 R ₄₁ 510 ком. 42 R ₄₂ BC—1a 33 ком. 42 R ₄₂ BC—1a 33 ком. 44 R ₄₄ BC—1a 33 ком. 45 R ₄₅ BC—1a 33 ком. 46 R ₄₆ Потенциометр 15 ком. 47 R ₄₇ Сопротивление BC—2a 30 ком. 48 R ₄₈ 16,8 ом. 49 R ₄₉	32	R ₃₂	,,	.,	62 ком.	,,	
34 R ₃₄ ,, 82 ком. ,, 35 R ₃₅ ,, ,, 27 ком. ,, 36 R ₃₆ ,, ,, 36 ком. ,, 37 R ₃₇ ,, 110 ком. ,, 38 R ₃₈ ,, 180 ком. ,, 40 R ₄₀ ,, 470 ком. ,, 41 R ₄₁ ,, 510 ком. ,, 42 R ₄₂ ,, ,, 820 ком. ,, 43 R ₄₃ ,, BC-1a 33 ком. ,, 44 R ₄₄ ,, BC-0,5a 5,1 ком. ,, 45 R ₄₅ ,, BC-1a 33 ком. ,, 46 R ₄₆ Потенциометр Проволочное 15 ком. ,, 47 R ₄₇ Сопротивление 30 ком. ,, 2 шт. 48 R ₄₈ ,, 21 ом. ,, 21 ом. ,,	33	R ₃₃ *	,,	BC-0,5a	120 ком.	,,	Подби-
36 R ₃₆ , 36 ком. 37 R ₃₇ , 110 ком. 38 R ₃₈ , 180 ком. 39 R ₂₉ 430 ком. 40 R ₄₀ 470 ком. 41 R ₄₁ 510 ком. 42 R ₄₂ 820 ком. 43 R ₄₃ BC—1a 33 ком. 44 R ₄₄ BC—0,5a 5,1 ком. 45 R ₄₅ Потенциометр Проволоч 15 ком. 46 R ₄₆ Потенциометр BC—2a 30 ком. 2 шт. 48 R ₄₈ 49 R ₄₀ 48 R ₄₉	34	R ₃₄	,,	,,	82 ком.	,,	paciess
37 R ₃₇ 110 ком. 38 R ₂₈ 180 ком. 39 R ₂₉ 430 ком. 40 R ₄₀ 470 ком. 41 R ₄₁ 510 ком. 42 R ₄₂ 820 ком. 43 R ₄₃ BC—1a 33 ком. 44 R ₄₄ BC—0,5a 5,1 ком. 45 R ₄₅ BC—1a 33 ком. 46 R ₄₆ Потенциометр Проволоч 15 ком. 47 R ₄₇ Сопротивление BC—2a 30 ком. 2 шт. 48 R ₄₈ 16,8 ом. 49 R ₄₀	35	R ₃₅	,,	. ,,	27 ком.	۱.,	
38 R ₃₈ ,, 180 ком. ,, 39 R ₃₉ 430 ком. 40 R ₄₀ 470 ком. 41 R ₄₁ 510 ком. 42 R ₄₂ 820 ком. 43 R ₄₃ BC—1a 33 ком. 44 R ₄₄ BC—0,5a 5,1 ком. 45 R ₄₅ BC—1a 33 ком. 46 R ₄₆ Потенциометр Проволочное ньй BC—2a 30 ком. 47 R ₄₇ Сопротивление проволочное проволо	36	R ₃₆		,,	36 ком.	,,	1
39 R ₃₉ ,, 430 ком. ,, 40 R ₄₀ 470 ком. ,, 41 R ₄₁ 510 ком. ,, 42 R ₄₂ ,, ,, 820 ком. ,, 43 R ₆₃ ,, BC—la 33 ком. ,, 44 R ₄₄ ,, BC—0,5a 5,1 ком. ,, 45 R ₄₅ ,, BC—la 33 ком. ,, 46 R ₄₆ Потенциометр Проволочный вС—2a 30 ком. ,, 47 R ₄₇ Сопротивление проволочный вС—2a 30 ком. ,, 2 шт. параллельно 49 R ₄₉ ,, 21 ом. ,,	37	R ₃₇	•,	**	110 ком.	,,	
40 R ₄₀ 470 ком. 41 R ₄₁ 510 ком. 42 R ₄₂ 820 ком. 43 R ₆₃ BC—1a 33 ком. 44 R ₄₄ BC—0,5a 5,1 ком. 45 R ₄₅ BC—1a 33 ком. 46 R ₄₆ Потенциометр Проволочный 15 ком. 47 R ₄₇ Сопротивление проволочный 30 ком. 2 шт. параллельно 48 R ₄₈ Сопротивление проволочные пр	38	R _{as}	•	,,	180 ком.	,,	
41 R ₄₁ ,, 510 ком. ,, 42 R ₄₂ 820 ком. 43 R ₄₃ ,, BC—1a 33 ком. ,, 44 R ₄₄ ,, BC—0,5a 5,1 ком. ,, 45 R ₄₅ ,, BC—1a 33 ком. ,, 46 R ₄₆ Потенциометр 15 ком. ,, 48 R ₄₈ Сопротивление проволочное 30 ком. ,, 2 шт. параллельно 49 R ₄₉ ,, 21 ом. ,,	3 9	R ₃₉	,,	,,	430 ком.	•	
42 R ₄₂ ,, ,, 820 ком. ,, 43 R ₄₃ ,, BC—1a 33 ком. ,, 44 R ₄₄ ,, BC—0,5a 5,1 ком. ,, 45 R ₄₅ ,, BC—1a 33 ком. ,, 46 R ₄₆ Потенцнометр Проволочной ный 15 ком. ,, 47 R ₄₇ Сопротивление проволочное BC—2a 30 ком. ,, 2 шт. параллельно 48 R ₄₈ ,, 16,8 ом. ,, 49 R ₄₉ ,, 21 ом. ,,	40	R ₄₀	٠,	,,	470 ком.	,,	
43 R ₄₃ ,, BC—Ia 33 ком. ,, 44 R ₄₄ ,, BC—0,5a 5,1 ком. ,, 45 R ₄₅ BC—Ia 33 ком. ,, 46 R ₄₆ Потенцнометр Проволоч ный 15 ком. 47 R ₄₇ Сопротивление проволочное BC—2a 30 ком. ,, 2 шт. параллельно 48 R ₄₈ Сопротивление проволочное 16,8 ом. ,, 49 R ₄₉ ,, 21 ом. ,,	41	R41	,.	,,	510 ком.	,,	
44 R ₄₄ ,, BC—0,5a 5,1 ком. ,, 46 R ₄₅ ,, BC—1a 33 ком. ,, 17 ком. ,, 18 к	42	R ₄₂	,,	"	820 ком.	١,,	
45 R ₄₅ ,, BC—1a 33 ком. ,, 146 R ₄₆ Потенциометр Проволоч ньй BC—2a 30 ком. , 2 шт. параллельно проволочное проволочное проволочное , 16,8 ом. , 16,8	43	R ₄₃	;,	BC—la	33 ком.	,,	
46 R ₄₆ Потенциометр Проволоч 15 ком. , ный ВС—2а 30 ком. , 2 шт. параллельно проволочное проволочное , 16,8 ом. , 49 R ₄₉ , 21 ом. , 12 ом. , 13 ком. , 22 шт. параллельно на проволочное , 16,8 ом. , 16,8 о	44	R44	,,	BC-0,5a	5,1 ком.	,,	
47 R ₁₇ Сопротивление BC—2a 30 ком. , 2 шт. параллельно проволочное проволочное , 16,8 ом. , 49 R ₄₉ , 21 ом. , ,	45	R ₄₅	,,	BC-la	33 ком.	,,	
47 R ₄₇ Сопротивление BC-2a 30 ком. ,, 2 шт. парат.	46	R ₄₆	Потенциометр		15 ком.	,,	
48 R ₄₈ Сопротивление проволочное . 16,8 ом. ,, 49 R ₄₉ ,, . 21 ом. ,,	47	R.17	Сопротивление		30 ком.	,,	
1,40	48	R ₄₈			. 16,8 ом.	,,	
50 R ₅₀ , 13,8 om. ,,	49	R ₄₉			21 ом.	,,	
	50	R ₅₀	,		13,8 ом.	,,	

Ma Xe	№М = 2 Наименова-		Эле	кгрические данные		
n/n	Обозн.	ние	тип	номинал,	до- пуск	Примеч,
.51	R ₅₁	Сопротивление	·	7,5 cm.		
52	R ₅₂	проволочное		8,2 ом		1
53	.R ₅₃			2,45 ом.	1	1
-54	R ₅₄	Сопротивление	BC-0,5a	360 ком	59/0	1
-55	R ₅₅			360 ком.	į "	
56	R ₅₆	Сопротивление	TK-A-0,5	150 ком.		ì
-57	R ₅₇ *	переменное Сопротивление	BC0,5a	1,6 мгом.	$\frac{1}{1} \pm 50/_{0}$	Подби-
58	R ₅₈ *	•		1,6 мгом.	,,	рается
.59	R ₅₉	•	BC-5.	20 ком.	,,	
60	R ₍₀			30 ком.	١,,	
61	R ₆₁	,,	BC—1a	120 ком.	,,*	
62	R ₆₂			120 ком.	_,,	
63	R ₆₃	Сопротивление	пэ—ш	3500 см.	± 10%	
64	Cı	проволочное Конденсатор	кег-и	600в-0.02 мкф.	上10%	
65	C ₂			600в-0,02 мкф.	,,	
66	C _a			600в-0,025 мкф.	,.	
67	C*	. 1		600в-0,02 мкф		
-68	C2		квг-мп	600в—1 мкф.	,,	
-69	C ₆		мкв	500в1 мкф.	,,	2 шт.
70	C ₂		1700 5	F00- 1000 1		соедин. паралл.
71 1	C _B	•	KCO-5	500в—1300 пф.	+10º/n	
72	C ₉		квг—и	600в—0,025 мкф.	,,	Подби- рается
73	C ₁₀	29	кыг—мп	600в—0,02 мкф.	,,	
74	C ₁₁	•	MDI —MII	600в—1 мкф.	,,	
75		• • • 1	MIZD.	600в—1 мкф.	,,	
	C ₁₂	-	МКВ	500в—1 мкф	"	

MM = e		1	Эле	ктрические данные		
1/n	Обозн.	Наименова-	TIII	номинал	до- пуск.	Примеч.
76	Cis	Конденсатор	КЭ—Іа	450в—20 мкф.		
77	C_{14}	электролит.	К Э—1а	450в10 мкф.		
78	Cis			300в—30 мкф.		
79	C ₁₆			300в—30 мкф.		
80	C12			4 50в—10 мкф.		
:81	C18			,.		
82	C19	Конденсатор	ҚБГ—МП	600в—1 мкф.	$\pm 10^{0}/_{0}$	
.83	C ₂₀		КСО—5	500в—820 пф.	,,	
84	C ₉₁	•••	Кес-иі	4 00в-0, 2 5 мкф.	,,	
.85	C ₂₂	,	,,	, ga	,,	
.86	Tp-p	Трансформатор				
87	Др2	Дроссель				
88	П	Переключатель		7 плат		
89	Π_2	Переключатель		1 плата		
90	Π_3	модуляции Переключатель		1 плата		
91	Пр	полярности Предохранитель	ПК-45	2a		
92	Выкл.	Выключатель сети				
93	MA	Миллиамперметр	ПМ—70	5ма		или М 4—2
94	Л1	Радиолампа	6H7C			
95	Π_2	- ,,	6A8			
96	Л ₃	.,	6H7C	9		
977	Л ₄		6П3С			
98	Л ₅	,-	5Ц4С			
99	Л ₆	,,	5Ц4С			
100	Д7	Сипнальная лампа	MH—14	6,3в×0,28а		

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/30 : CIA-RDP81-01043R000600100001-9

министерство <u>здравоохранения</u> ссср ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПРОМ

ПАСПОРТ

Аппарат для стимуляции (электрогими	настики) мыші
(шифр АСМ-2) №выпуск	а 195 г.
Напряжение питающей сети 127, 220 вольт Потребляемая мощность из сети	гока на выходны: вольт изирующего тока и в 4 000 ом . , а выходных клем-
Fanarruinus anar en	,,,,
Гарантийный срок при нормальной эксплуата лампы, как не изготовляемые заводом, гаранти: няется.	шии олин гол На
Гарантийный срок при нормальной эксплуата лампы, как не изготовляемые заводом, гаранти:	ции один год. На я не распростра-
Гарантийный срок при нормальной эксплуата лампы, как не изготовляемые заводом, гаранти: няется.	шии олин гол На
Гарантийный срок при нормальной эксплуата лампы, как не изготовляемые заводом, гаранти: няется. Проверил контролер ОТК	ции один год. На я не распростра- (подпись)
Гарантийный срок при нормальной эксплуата лампы, как не изготовляемые заводом, гаранти: няется. Проверил контролер ОТК Разрешил к выпуску начальник ОТК	ции один год. На н не распростра- (подпись) (подпись) ОЮЗНЫЙ ЗАВОД ОЙ АППАРАТУРЫ
Гарантийный срок при нормальной эксплуата лампы, как не изготовляемые заводом, гаранти: няется. Проверил контролер ОТК Разрешил к выпуску начальник ОТК « »	ции один год. На н не распростра- (подпись) (подпись) ОЮЗНЫЙ ЗАВОД ОЙ АППАРАТУРЫ

министерство здравоохранения ссср ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПРОМ

ВЕКТОР-ЗЛЕКТРОКАРДИОСКОП (иифр ВЭКС—01)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСГРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЮЗНЫЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ • 3 М А »

министерство здравоохранения ссср ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПРОМ

ВЕКТОР-ЭЛЕКТРОКАРДИОСКОП

(шифр ВЭКС—01)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЮЗНЫЙ ЗАВОЛ ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ «Э М А»

І. Определение и назначение

Аппарат Вектор-электрокардноскоп «ВЭКС-01» системы Акулипичева И. Т. представляет собой электронный осциллоскоп, специально предпазначенный для исследования биоэлектрических токов сердца и других подобных процессов.

Аппарат позволяет вести визуальное исследование комбинированным методом электрокардиографии и векторкардиографии с непосредственным наблюдением процесса на экране электронно-лучевой трубки с длительным послесвечением.

Наблюдаемый на экране трубки процесс может быть сфотографирован на кадр фотопленки размером $24~{\rm mm} imes 36~{\rm mm}$ при помощи фотоаппарата.

II. Технические данные

- 1. Аппарат работает от сети переменного тока частотой 50 гц
- напряжения 110, 127 и 220 вольт.
 2. Предусмотренный в аппарате стабилизатор напряжения обеспечивает пормальную работу аппарата при колебаниях напряжения сети в пределах 93÷115, 108÷134 и 197÷231 вольт.
- 3. Мощность, потребляемая аппаратом пз сети, не превышает 180 ва.
- 4. Для установки необходимой чувствительности каналов усилителя в аппарате предусмотрена возможность подачи на их входы контрольного напряжения в 1 милливольт.
- 5. В анпарате предусмотрена однократная развертка луча по торизонтальной и вертикальной осям экрана при помощи кнопок.
- 6. Скорость развертки по горизонтальной оси может быть плав-по изменена с 20 мм/сек до 100 мм/сек. По вертикальной оси ско-рость развертки постоянная и соответствует 45 мм/сек 2 мм/сек.
- 7. В аппарате предусмотрена отметка времени. Для электрокарднограмм предназначена отметка времени в 0,05 секунды верти-кальными выбросами на троссе дуча. Для векторограмм— в 0,01 или в 0,005 секунды затемисинями трассы дуча.
- 8. Для выбора необходимой точности воспроизведения исследуе-мого процесса предусмотрен переключатель полосы частот. Реко-мендуется следующий выбор диапазона частот в зависимости от метода проводимых исследований:

а) днапазон 0 -: 50 герц употребляется в случае больших помех со стороны мышечных токов при исследовании методом электрокар-

б) диапазон 0: 125 герц — при исследовании методом электро-

кардиографии;

в) диапазон 0: 250 герц - при исследовании методом векторкардиографии;

г) днапазон 0 : 500 герц — для экспериментальных физиологи-

ческих исследований.

9. Для фотографирования процесса предусмотрен кропштейн, на котором укрепляется фотоаппарат. Когда фотографирование процесса не предусматривается, фотоаппарат на кронштейне может

быть откинут в специальное гиездо. 10. Аппарат имеет блочную колструкцию. Блоки аппарата закрыты металлическим кожухом размером $280 \times 418 \times 495$.

11. Вес аппарата 28 кг (без передвижного столика).

12. Для удобства эксплуатация аппарат устанавливается на епециальный передвижной столик.

III. Электрическая схема

Принципнальная электрическая схема аннарата «ВЭКС-01» приложена к описанию.

постоянного тока, Аппарат «ВЭКС-01» имеет два усилителя собранных по балансной схеме на лампах 12ЖІЛ и 6Н8С.

собранных по оалансиой схеме на лампах 12 \mathcal{M} и отностобрина до Один из усплителей постоянного тока успливает сигналы по вертикальной оси (лампы \mathcal{N}_1 , \mathcal{N}_3 , \mathcal{N}_4 , \mathcal{N}_7 , \mathcal{N}_8), другой по горизонтальной оси (лампы \mathcal{N}_2 , \mathcal{N}_5 , \mathcal{N}_6 , \mathcal{N}_9 , \mathcal{N}_{10}). Для изменения положения луча на экране трубки используется свойство усилителей постоянного тока передавать постоянную составляющую тока лами, которую мы и подаем на отклоняющие катушки. Изменяя балансировку усилителя сопротивлениями R_{23} и R_{25} , мы изменяем постоянную составляющую тока ламп, а следовательно, и положение луча на экра-

Оба уоплителя имеют приспособление, обеспечивающие однократкую развертку луча по экрану из исходной точки с одновременным

увеличением яркости.

Для смещения луча слева направо используется усилитель горизонтальной оси $(C_2; R_{22}; R_{32}; R_{31}; R_{38})$. Для смещения сверху иниз — усилитель вертикальной оси $(C_1; R_{21}; R_{35})$.

Если исследуемый процесс усиливается вертикальным усилителем, то смещение (развертка) его производится с номощью горизонтального усилителя и наоборот.

При развертке исследуемого процесса по горизоптальной осн нмеется возможность плавио изменять скорость движения луча с 20 мм/сек. до 100 мм/сек. (R₃₂).

Оба усилительных канала имеют переключатель полосы частот

 Π_{KI_1} (C3; C5; C7; C11 II C4; C6; C8; C12), позволяющий выбирать требуемую точность воспроизведения огибающей песледуемого про-

Проверка чувствительности производится подачей на вход усилителей через католиые цени стандартного импульса в $1\,$ мв. $(K_3,\ K_4)$ и может осуществляться при любом положении коммутатора отведений Пк2.

Для предохранення от попадания на входы усилителей поляриза ционного напряжения с пациента (у пациента влажная кожа) ца входы усилителей поставлены разделительные конденсаторы С19; С20; С21, С22. В обычных условиях съемки электрокарднограмм и векторограмм эти конденсаторы лучше замкнуть персключателем ИКа. Для выбора соответствующей комбинации подключенных элек-

тродов имеется коммутатор отведений ПК2.

Для облегчения настройки аппарата на выходе усилителей имееся выключатель BK_1 , выключающий сопротивления R_3 и R_6 . При включенных сопротивлениях R_0 и R_6 резко снижается чувствительпость по обенм осям за счет уменьшения силы тока, идущей через отклоняющие жатушки, поэтому луч электронно-лучевой трубки не выходит за пределы экрана.

Для напесения отметки времени на кривую исследуемого процесса в аппарате предусмотрен отметчик времени, состоящий из $\mathcal{I}_{11};~C_{15};~C_{16};~C_{17};~R_{15};~R_{19};~R_{47}.~$ При этом имеется возможность получать отметку времени с интерналом 0,05 секунды в виде кратковременных вертикальных выбросов или затемнений на трассе луча, а также отметку с интервалами в 0,01 или 0,005 секуиды — затемпениями на той же трассе.

Для уменьшения напряжения высокочастотных помех, наводи-

мых на вход усилнтеля, имеется входной фильтр RC.

Регулировка яркости луча на экрапе осуществляется сопротивлением R₃₉.

Фокуспровка луча на экране трубки осуществляется сопротивлением R₁₆.

Питание усилителей постоянного тока, высоковольтного генератора, отметчика времени и других цепей аппарата осуществляется от стабилизатора напряжения, поддерживающего неизменным напряжение в 300 вольт, при изменении напряжения сети на + 5% или на — 15% от номинального значения.

Стабилизатор напряжения собран на лампах Π_{14} ; Π_{17} ; Π_{19} Π_{20} ; . где лампа Π_{14} — регулирующая, лампа Π_{17} — усплительная, а стаби-лизатор напряжения Π_{20} служит для опорного папряжения. Для большей стабильности работы усплителей, пити накала

ламп 12ЖІЛ питаются последовательно стабилизированным напряжением 105 вольт.

Анод электронно-лучевой трубки питается выпрямленным напряжением высоковольтного генератора. Генератор работает на частоте

приблизительно 310 кгц и собран на лампе Л₁₆ с колебательным KOHTVDOM.

Общее питание блоков аппарата осуществляется от трансформатора TP_1 и выпрямителя Π_{15} ; C_{31} ; C_{32} ; R_{64} ; R_{65} .

IV. Конструктивное оформление

Аппарат нмеет блочную конструкцию. Блоки анпарата смонти-рованы на каркасе. Спереди на каркасе расположен блок панели управления с окном для экрана электронно-лучевой трубки, ручками и кноижами управления аппаратом. На панели управления имеется специальный откидной кронштейн, к которому крепится фото-

Внизу на каркасе смонтированы блок усилителя постоянного тока и блок стабилизатора напряжения, отделенный от остальных блоков экраном. Блок усилителя постоянного тока запимает перед-нюю половину нижней части аппарата, а блок стабилизатора напою половину нижией части аппарата, а одок стаоилизатора и пряжения— задиюю. На блоке стабилизатора имеются: колодка сети для подключения инкура пятатия, клемма для заземления ап-парата, гиездо для предохранителя и переключения трансформа-тора по напряжению сети. Для свободного доступа к этой части

тора по напряжению сети. Для свосодного доступа и этом стабилнаатора имеется окно в задней пижней части корпуса.
В верхней части каркаса располагается блок электроппо-лучевой трубки. Под отклоняющей и фокуспрующей системами трубки ваходится входной фильтр. От входного фильтра идет экранированный шланг для подключения пациента. Этот игланг выходит из аппарата через специальное окно в задней части кожуха. Жгут кончается проводами пациента с наконечниками. Провода пациента или наконечники имеют различный цвет, или же кольцевые риски для подключения их к соответствующим электродам (см. рис. 7).
Отклоняющая и фокусирующая системы трубки и входной

фильтр крепятся к экрану стабилизатора.

Слева над блоком вертикального усилителя постоянного тока, около панели управления, на отдельном щасси находится генератор отметок времени. В нижней правой передней части аппарата находится переключатель входных конденсаторов.

Аппарат помещен в металлическом кожухе размером 280×418× ×495. Сверху на кожухе имеются две ручки для удобства переноски аппарата и специальное углубление для помещения фотоаппарата, когда производится визуальное наблюдение электрокарднограмм или векторограмм.

Залияя и боковые степки кожуха имеют съемные крышки для доступа внутрь аппарата. Боковые стенки аппарата имеют жалюзи

для улучшения охлаждения аппарата во время работы.

Для предохранения электроннолучевой трубки имеется прозрачный предохранительный экран, на котором нанесена сетка для удоб-

ства установки нужной чувствительности каналов усилителя. Ства установки нужног чувствительности каналов услагисал. Каждая клетка сетки нмеет размер 10 мм. × 10 мм. Для защиты от механических повреждений экрана при траи-

спортировке и для работы в освещенной комнате на рамке экрана установлен съемный козырек со шторками. В слабо освещенной комнате этот козырек можно снимать. Для установки аппарата и передвижения его внутри помещения к аппарату придается передвижной столик. (Столик придается по спец. требованию).

V. Инструкция пользования

Эксплуатация аппарата «ВЭКС-01» должна производиться стро-

го по инструкции.

На эксплуатацию фотоаппарата дается отдельная инструкция. Неправильная эксплуатация аппарата может привести к преждевременной порче аппарата или к получению неправильной записи на экране.

1. Установка аппарата

Аппарат устанавливается на специальном передвижном столике, поблизости от розетки сети.

Заземление аппарата обязательно!

Заземление аппарата производится путем соединения специального провода от аппарата к клемме заземляющего контура или к зачищенной части водопроводной трубы.

Перед включением аппарата в сеть, необходимо убедиться в соответствии напряжения питающей сети напряжению, на которое

включен аппарат.

Напряжение сети можно установить по паснорту счетчика. Напряжение, на которое включен аппарат, определяется по направлепанели аппарата (см. puc. 1).

Заводом аппарат выпускается включенным на 220 вольт.

При напряжении сети 110 или 127 вольт необходимо вынуть копредохранителя из гнезда, снять с колодки предохранитель на 1а и установить взамен его предохранитель на 2а. Колодку со смененным предохранителем установить в гнездо. При этом стрелку на колодке следует установить так, чтобы она была направлена на соответствующее напряжение 127 в., 220 в. или 110 в.

2. Установка фотоаппарата

Для фотографирования исследуемого процесса нужно заряженный фотопленкой фотоаппарат без футляра (смотри инструкцию




Рис. 1. Задияя панель аппарата




Рис. 2. Установка фотоаппарата.

фотоанпарата) установить на установочную площадку кронштейна и закренить фотоаппарат винтом. (см. рнс. 2).

Днафрагму на объективе фотоаппарата следует установить в зависимости от светочувствительности употребляемой фотопленки. Рекомендуется при светочувствительности фотопленки в 130—90 единиц по ГОСТу устанавливать днафрагму 1 или 1. При мень-

щей светочувствительности, соответственно, следует установить большую днафранму $\frac{1}{11}$ или $\frac{1}{8}$ 8

В дальнейшем при работе следует уточнить при какой днафраг-

ме получается лучшая фотография процесса. На шкале дальности указатель числа метров до объекта должен

быть установлен на значок 💀

В связи с тем, что на фотопленке воспроизводится на след ду-ча на экране, а его движущаяся яркая точка, на все время движе-ния луча по экрану затвор должен быть открыт. Для этого затвор следует установить на выдержку. На шкале выдержек это соответ-ствует значку «В». При фотографировании желательно использовать троссик.

В том случае, если пужно записать на одном кадре три или больше процессов (например 3 стандартных отведения), следует носле фотографирования каждой развертки процесса закрывать затвор, устанавливать луч ниже следа предыдущей развертки, взво-

лить затвор и, не передвигая кадра, производить фотосъемку.

Примечание: В фотоаппарат вставлено согласующее кольцо, поэтому при использовании фотоаппарата в других условиях (не на аппарате «ВЭКС-01») шкалой дальности пользогаться нельзя.

Если фотографирование процесса в ближайшем будущем не предвидится или оно окончено, фотоаппарат на кронштейне может быть откинут в специальное место на корпусе.

3. Подготовка аппарата к включению.

При первом включении аппарата в сеть нужно осмотреть полопри первом включении аппарата в сеть нужно осмотреть положение всех ручек и выключателей на папели управления. При этом следует обратить виимание на то, что ручки и кнопки общего управления находятся в центре, а ручки и кнопки, относящиеся к определенному каналу усиления, очерчёны кривой ливией. (см. рис. 3).

Положение ручек должно быть следующее:

Выключатель сети на положении «Выкл». Выключатель «Отметка времени» — «Выкл».

Переключатель «Отметка времени» -- на любом 0. Ручка «Яркость» — на 7. Ручка «Фокусировка» — в любом положении.

Ручка «Скорость развертки» — на 1

Выключатель «Смещение луча» — на положенин «Сжатое».

Переключатель Полоса частот» - ща положении 0 : 125 гц.

Ручки «Усиление» — на 1.

Переключатель отведений — на 0.

Ручки «Установка луча» могут паходиться в любом положении. Переключатель с надписью «Входиые конденсаторы» (см. рис. 5) следует ставить в положение «Выкл».

Поставив все ручки в положение указанное выше, следуст, по-очередно открывая дверцы по бокам кожуха, убедиться в том, что лампы прочно стоят на своих местах, заряженный фотолипарат укреплен на кропштейне.

4. Порядок включения.

1. Открыть или сиять козырек экрана. Синмать козырек следует при откинутом в рабочее положение кронштейне фотоаппа-Спятие производится легким нажимом в направлении слева на-

право и одновременным покачиванием его вверх и винз для умень-

шения трения.

2. Подключить аппарат при помощи специального провода к сети, при этом необходимо заземлить аппарат, использовав для этого экраниую оплетку провода сети, или же осуществить заземление каким-либо другим способом.

з. Поставить выключатель с надписью «Сеть» (см. рис. 3) в по-ложение «Вкл». После этого должна загореться сигнальная лампа, установленная на панели управления. Включенный анпарат должен прогреться в течение 2—3 минут.

4. Вращая ручку «Яркость», мы получим большое светлое пятно

на экране электронно-лучевой трубки.

5. Ручкой «Фокусировка» установить днаметр светлого пятна

напменыних размеров. 6. Ручкой «Яркость» установить необходимую яркость светлого пятна.

Примечание: Во избежание прожигания флуоресцирующего слоя электронно-лучевой трубки, нельзя оставлять непод-

вижным сфокусированное пятно большой яркости: 7. После того, как аппарат достаточно прогредся, а это видно по лучу, который спокойно останавливается в одном месте экрана, нужно ручками «Установка луча» установить светлое пятно примерно в середине экрана и выключатель «Смещение луча» поставить в положение Полное».




Рис. 3. Панель управления.

8. Нажимая поочередно кнопки МВ, ручками «Усиление» отрегулировать отклонение луча до необходимой величины. (10, 20 мм/мв).

9. Ручками «Установка луча» установить светлое пятно слева в

средней части экрана.

10. Нажав киопку «Развертка» горизентальной оси, получим на экране горизонтальную ліннію. Когда луч дойдет до крайнего правого положення экрана, пажатие кнопки следует прекратить. Для повторення процесса нужно кнопку пажать вновь. Такую же маниповторення процесса пужно мному нажать вному в по вертикали, пе-пользуя для этого кнопку «Развертка» по вертикальной оси. 11. Если нужна отметка времени при снятии электрокарднограм-мы, то следует включить выключатель «Отметка времени», поставив

пережночатель в положение 0,05 секунды. При развертке луча по горизонтальной лиши получаются на троссе луча вертикальные выбросы. Положение переключателя на 0,01 и 0,005 секупды непользуется при исследовании векторограмм при выключениюм вы-ключателе. При этом на трассе луча получаются затемиенные места.

12. Для того, чтобы установить скорость развертки луча по го-12. для того, чтогоя установать скорость развертки муча на горизонтали, следует воспользоваться графиком, представленным парис. 4 ч., установив ручку «Скорость развертки» в положение, выбранное по графику, можно производить наблюдение за процессом.

При снятии векторограммы скорость развертки и усиление по обеим осям должны быть одинаковыми (45 мм/сек. и 20;

25 мм/мв).


25 мм/мв).

Равнозначность скорости развертки по обенм осям проверяется движением луча по днагонали. Для этого следует установить луч в верхней левой части экрана, в углу какого-инбудь квадрата и нажать одновременно обе кнопки развертки. Луч должен проходить по днагоналям квадратов. Если луч движется не по днагоналям квадратов, то нужно подрегулировать скорость развертки по горизонтальной оси.

При выключении аппарата достаточно поставить выключатель «Смещение луча» в положение «Сжатое», а выключатель «Сеть» в положение «Выкл». Остальные ручки управления трогать не следует. При втором и последующих включениях аппарата, порядок пачала работы становится следующим: выполняются пункты 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 этого раздела.

5. Снятие электрокардиограмм.

Подготовку и включение аппарата следует вести так, как это сказано в разделах 3 и 4. Укладка пациента, положение электродов и сиятие электрокарднограмм производится так же, как и при обычных электрокарднографиях. На переключателе отведений аппарата электрокарднографические отведения обозначены римскими 12





цифрами I; II; III. Подключение наконечников проводов пациента к электродам см. рис. 7. Примечание: Провода пациента с 4 и 5 рисками при

этом остаются свободными, (или же с белым и черным наконечниками).

Для более углубленного исследования могут быть просмотрены

и зафиксированы грудные отведения.
При их записи переключатель отведений ставится в положение II, провод с 3-мя рисками соединяется с грудным электродом и

ние и, провод с э-ма рисками соединяется с грудным электродом и устанавливается над областью сердца.

Не следуст забывать, что под электроды (в том числе и под присасывающиеся) нужно подкладывать сложенный в 3 ÷ 4 слоя и смоченный в физиологическом растворе или в (3 ÷ 4) % растворе соды бинт. Бинт должен быть уложен на ширину электродов (под присасывающиеся электроды бинт брать меньше и тоньше).

В том случае, когда применяется электродная паста, то ее следует втирать (до покраснения) в кожу под места укладки электро-

дов. Если пужно засиять электрокардиограмму, то откидывается фотоаппарат на кронштейне и производится фотографирование

тоаппарат на время движения луча по экрану затвор Напоминаем, что во время движения луча по экрану затвор фотоаппарата должен быть все время открыт. (Затвор на «В», днафрагма 1 или больше, в зависимости от фото-

пленки, шкала дальности на∞).




Рис. 6. 3 отведения на одной пленке (увеличение кадра 24×36).

На одном кадре фотопленки можно зафиксировать все 3 отведения, если, не передвигая фотопленки, каждый раз взводить затвор и следить за тем, чтобы кривая одного отведения не накладывалась на кривую другого отведения (см. рис. 6).

6. Снятие векторограмм.

Аппарат специально предназначен для наблюдения и записи

Векторограмма, эта огибающая бесконечного количества электрических векторов сердца. По существу она является развернутой электрической осью для каждого короткого отрезка времени, для набого периода сердечного цикла

Исходя из физических принципов, лежащих в основе получения записи, векторограмма отвечает на вопрос: как в течение сердечного цикла изменялась величина и направление равнодействующей всего электрического поля сердца в проекции на плоскость данных

Электрокарднограмма почти любого отдельно взятого отведения, достоверно отображая состояния сердечного ритма и проводимоги, не позволяет вести оценку изменений, связанных с величиной, направлением и деформацией зубцов сложно изменяющихся в различных отведениях. Векторограмма восполняет этот недостаток электрокардиограммы и дает в готовом виде не только те сведения, которые с трудом определялись с помощью аксонометров, девнометров и других приемов количественного анализа электрокардиограмм, но и выявляет ряд новых сведений, не поддающихся выявлению из любого количества раздельно записанных отведений.

Векторограмма, отображая в динамике проекцию электрического поля сердца, позволила подойти к методике пространственного исследования, как более соответствующей характеру и самой природе биоэлектрических явлений. С этой целью в последнее время заснимаются векторограммы с двух, трех и более плоскостей, равномерно окружающих или проходящих через область сердца. Заснятые на различные плоскости векторограммы, закономерно окружающие область сердца, позволяют воссоздать достоверную картину динамики объемного электрического поля сердца.

Вследствие отсутствия стандартизации пространственной векторографии, завод принял временную систему пяти пространственных проекций, разработанных Акулиничевым И. Т., которая по аналогии с зарубежными может быть определена, как четырехугольная пирамида с основанием, соответствующим передней грудной стенки (над областью сердца и с вершиной, обращенной к спине).

Пространственное отведение векторограмм производится от пяэлектродов, установленных согласно рисунка 7.

При регистрации векторограммы с передней грудной стенки пе-

Для электрокордиограты

- 1-T pucho внутренняя поверхность прового предплечья
- 2·II риски •внутренняя поверхность левого предплечья
- 3 🎚 риски внутренняя паверхнасть левой голени

Для векторограммы

- <u> Ī pucko второе межреберье, спрово от грудины</u>
- 5 іїрисни левая подничичная впадина
- 6 ії риски пятае нежреберье попередні поднышечной линий спева
- <u> IV риски-справа атгрузины на уровне мечевирного атростка</u>
- 8 у рисок-спева а позвоночника на уровне угла попатки

Положен перенлюч.	Верги!за лын	ая ось "У" Гаризантальная ось")		ная ось"Х"	3emnn
		-+-		+	0
Ī	1	2	. 0	0	3
ii ii	!	· 3	O	0	2
īii	2	3	0	0	1
T - III	3	г	1	2	8
1	6	4	5	7	8
8	6	. 4	8	5 .	7
3	6	4	7-	8	5
Li	8	6	5	7	4
.5	4	8	5	7	6

Пакализация электродов Puc. 7

реключатель отведений устанавливается в положение 1, при этом на вертикальный канал усилителя даются отведения от позиций 5 и 7 (2 и 4 риски). Электрод с позиции 8 (5 рисок), установленный на спине в паравертебральном пространстве на уровне угла левой лопатки, соединяется с корпусом прибора и является усредняющим.

патки, соединяется с корпусом прибора и является усредняющим. При установке переключателя в положение 2, вертикальный канал остается без изменения, а на горизонтальный канал включаются поэнции 5 и 8 (2 и 5 рисок). Электрод с позиции 7 (4 риски) становится усредненным. При такой комбинации отведений векторограмма регистрирует электрическое поле сердца от наиболее близко лежащей боковой поверхиюсти левого желудочка.

При установке пераупираталя в положение 3. вертикальный ка-

лежащей ооковой поверхности левого желудочка.
При установке переулючателя в положение 3, вертикальный канал остается без изменения, а на горизонтальный канал включаются позиции 7 и 8 (4 и 5 рисок). Электрод с позиции 5 (2 рис-

ки) становится усредненным.
Векторограмма данной проекции регистрирует преимущественно

электрическое поле правого желудочка.

В 4 положении переключателя на вертикальный канал даются отведения от позиций 6 н 8 (3 и 5 рисок), на горизонтальный канал — от позиций 5 и 7 (2 и 4 риски). Электрод с позиции 4 (1 риска) становится усредненным.

Векторограмма регистрирует преимущественно проекции на пижне-диафрагмальную область с задней стенки левого желудочка.

В 5 положении переключателя на вертикальный канал усилителя даются отведения от позиции 4 и 8 (1 и 5 рисок), горизонтальный капал остается без пэменения. Электрод с позиции 6 (3 риски) становится усредненным.

В качестве примера даем фотографии векторограмм (см. рис. 8

и 9). Векторограммы при инфаркте передней и задней стенки даны на рис. 10.


7. Уход за аппаратом.

Для обеспечения нормальной, бесперебойной работы, необходимо вести постоянное наблюдение за состоянием аппарата с тем, чтобы своевременно устранить незначительные повреждения, могущие возникнуть в процессе эксплуатации.

Аппарат должен находиться в сухом помещении.


При переносе аппарата из теплого помещения в холодное и на-оборот следует включать аппарат только после того, как его температура сравняется с температурой окружающей среды и не будет заметно следов запотевания на деталях аппарата.

Для этого потребуется, чтобы аппарат простоял без включения 4 часа.





9. Векторограмма практически здорового мальчика 8 лет.



При инфаркте переаней стенки

При инфаркте завлей стенки

Рис. 10 Пример векторограмм при инфаркте передней и задней стенки.

Протирку защитного стекла экрана от пыли (во избежание порчи полированной поверхности) следует производить сухой, мягкой тряпкой (можно смоченной в спирте).

VI. Возможные неисправности аппарата и способы их устранения

В связи с тем, что аппарат имеет сложную электрическую схему, не рекомендуется лицам, слабо знающим радиотехнику, вынимать аппарат из корпуса и искать повреждения. Устранение неисправностей следует поручать только опытному радиотехнику.

1. Неисправности питания аппарата

В том случае, если при включении аппарата не загорается сигнальная лампа и аппарат не работает, следует проверить цел ли предохранитель и исправен ли шланг питания аппарата. Если же аппарат работает, но сигнальная лампа не горит, то нужно сменить,

вывернув оправу, сгоревшую сигнальную лампу. Если при включении аппарата сгорают моментально предохранители, то следует проверить соответствует ли напряжение сети напряжению, на которое включен аппарат. Если соответствует, то ищите причину в другом (см. пункт 2).

2. Неисправности стабилизатора напряжения.

Если напряжение на колодке предохранителя соответствует напряжению сети, но предохранители сгорают, нужно искать неисправность в стабилизаторе аппарата. Для этоге аппарат вынуть из кожуха и осмотреть монтаж стабилизатора. Если не обнаружено замыкания, то следует начать проверять последовательно цепн

Последовательность проверки ценей питания: 1. Проверить цень питания 300 в. Для этого нужно вынуть кенотрон 5ЦЗС и включить аппарат. Сгорает ли в этом случае пред-

охранитель?
2. Проверить цепь питания накала ламп, вынув лампы 6Н5С, 6Ж4, 6П6С, 6Н8С. Вставить новый предохранитель, если он сгорел, и включить аппарат.

3. Проверить цепь питания накала трубки. Для этого нужно снять колодку питания трубки и также включить аппарат. После каждой проверки надо делать соответствующие выводы о исправности или неисправности испытуемой цепи.

Предохранитель не сгорает в том случае, если отключена поврежденная цепь. В этой цепи следует искать повреждение.

Если все то, что описано выше опробовано, однако предохранители сгорают, то надо сменить трансформатор.

В том случае, если аппарат работает, но установленный в центре луч дает периодические выбросы, направленные по диагонали

квалрата изображенного на экране, то следует сменить один из стабиловольтов. Неисправный стабиловольт слегка мигает при включенном аппарате. Если при работе аппарата не зажигается стабиловольт СГЗС, следует, поворачивая ручку со шлицем около лам-пы 6Н5С, изменить величину сопротивления СП-2,2 ком.

Примечание: Заметим, что электронно-лучевая трубка служит хорошим индикатором исправности аппарата. По положению луча, его развертке можно судить об исправности стабилизатора, усилителей постоянного тока, отметчика времени, высоковольтного генератора и других цепей.

3. Неисправность высоковольтного выпрямителя

Если на экране трубки не появляется луч, даже если ручка яркости выводилась до 10 положения (при положении выключателя «Смещение луча» на «Сжатое»), то следует осмотреть находятся ли колпачки на своих местах (электронно-лучевая трубка, кенотрон 1Ц1С), кроме того, следует проверить, не произошло ли обрывов в витках высоковольтного трансформатора, не нарушился ли где-нибудь контакт, нет ли обрыва в дросселе, исправны ли лампы 1Ц1С и 6П6С. Для проверки ламп их следует ноочередно заменить на завеломо голные.

4. Неисправность усилителя постоянного тока и его регулировка Если, после включения аппарата и его прогрева, луч на положеици «Сжатое» выключателя «Смещение луча» не устанавливается в центре экрана, при регулировке ручками «Установка луча», то неисправен один из усилителей постоянного тока.

Если луч находится в крайнем инжием или крайнем верхием положенин и не изменяет своего положения при вращении ручки «Установка луча» вертикального канала — неисправен вертикальный канал усплителя.

Если луч находится в крайнем правом или крайнем левом положении и не изменяет своего положения при вращении ручки «Установка луча» горизонтального капала — непсправен горизонтальный канал усилителя.

Причем, все опробования и регулировка аппарата должна про-исходить при надежном заземлении аппарата.

Установив какой из каналов усилителя неисправен, нужно нскать неисправность именно в этом канале. На панели управления выгравированы надписи «Вертикальная ось» и «Горизонтальная ось». За падписью «Вертикальная ось» расположен вертикальный канал. За надписью «Горизонтальная ось» расположен горизонтальный капал.

Прежде всего, следует при включенном аппарате попробовать все ли лампы усилителя хорошо стоят на своих местах, затем вы-

ключить аппарат и, вышимая поочередно лампы 12Ж1Л, осмотреть их цоколи: нет ли трещины на стекле около ножек. Если есть — сменить лампу на новую.

После всего этого, если исправность не обнаружена, включить аппарат и попробовать наменять величиноу сопротивления 15 ком—первая ручка со стороны окла со шлицем, при этом необходимо следить за положением луча на экране и вращать ручку «установка луча» того канала, в котором ищем неисправность. Если это не помогает, то установив ручку в прежнее положение, попробовать изменить величину сопротивления 680 ом — вторая ручка со шлицем (внутренияя) см. рис. 11.

Если регулировка не помогает, нужно выключить аппарат и поменять местами первые от панели управления дампы 12Ж1Л. Включить аппарат. Если дуч при перестановке дами изменит свое положение на противоположное и регулировка сопротивлений 15 ком и 680 ом инчего не дает, то одна из дами плохая. Надо попробовать определить ее или сменить две дампы, чтобы не искать неисправную. После этого нужно отрегулировать этот канал усилителя, о чем будет сказано ниже.

В том случае, если луч при перемене мест первых дами не изменил своего положения и не поддается регулировке, то выключить аппарат и поменять местами вторые две лампы 12Ж1Л.

Если при включении аппарата, луч меняет свое положение, то одна из этих лами неисправиа. Неисправиую ламиу падо сменить.

Если и в этом случае луч не поддается регулировке и остается на старом месте, то следует сначала заменить лампу 6Н8С, а затем выключить анпарат и, вынув его из кожуха, осмотреть подводы к отклочношим жатушкам: не замыкается ли какой-инбуль из подводов с корпусом, а также следует осмотреть монтаж усилителя и панели управления.

В том случае, если пришлось сменить одиу из первых от пансли управления ламп 12Ж1Л или же поменять их местами, то необходимо произвести регулировку канала усилителя постоянного тока, где произошла замена или перестановка. Замена вторых ламп 12Ж1Л или смена лампы 6Н8С не вызывает необходимость подстройки усилителя.

Регулировка усилителей

Для того, чтобы подстроить усилитель, нужно вынуть аппарат из кожуха, положить его на бок, собрать цепочку из последовательно соединенных сопротивления 200 ком и конденсатора емкостью 0,05 ÷ 0,025 мкф. Олин конец этой цепочки иадо подсоединить к одному из проводов накала лампы 6Н8С, а другой к сетке (7 ножка) сдной из первых двух ламп 12Ж1Л подстранваемого канала. Изменяя сопротивление 680 ом (вторая ручка со шлицем), пужно добиться того, чтобы наведенная помеха была наименьшей.

Если это не удается, то поменять местами первые две лампы 12Ж1Л и снова регулировать усилитель.

12Ж1Л и снова регулировать усилитель.
После этого сиять цепочку и, регулируя сопротивлением 15 ком (первая ручка со шлицем), пужно добиться линейности развертки (нажимая кнопку развертки, смотрите за равномерным движением луча по экрапу) и максимального усиления (усиление проверяется нажатием кнопки М. В.). Окончив регулировку, следует проверить правильность милливольта. Для этого надо подать на вход регулируемого усилителя напряжения в 1 мв. и сравнить его с милливольтом внутренним. Если не совпадает внутренний милливольт с контрольным, то надо на немного изменить сопротивление 3,5 ома (R₃) или R₄₃).

Примечание: Изменение величины сопротивления 680 ом влияет на помехоустойчивость аппарата, регулируя им, мы увеличиваем помехоустойчивость данного канала усилителя. После регулировки усилителя сопротивлением 15 ком, рекомендуется снова подрегулировать его цепочкой и сопротивлением 680 ом.

5. Неисправности отметки времени

Если при включении отметки времени и развертки по горизонтали (выключатель отметки времени устанавливается на положение «Вкл», а величина отметки времени устанавливается ручкой, расположению имже, на 0,05 сек) не получаются вертикальные выбросы, или они получаются неравномерными, то следует найти ненсправность отметчика и устранить ес.

пость отметчика и устранить ес.
При скорости развертки 100 мм/сек расстояние между выбросами должно быть ~ 5 мм. Если это раостояние между выбросами меньше или больше, то надо подрегулировать его изменением сопротивления, которое расположено на угольнике, над каналом вертикального усилителя. Угольник расположен в том месте, где на панели управления выгравирована надпись «Отметка времени». Изменяя сопротивление, надо давать развертку луча по горизонтали и принет выбросов при включении отметки времени, то сначала нужно заменить стабиловольт СГЗС, расположенный на том же угольнике вверху, а затем, если это нужно, проверить цепи отметчика и чилравность переключателя.

6. Неисправность входа усилителей.

В том случае, если при снятии ЭКГ или ВКГ слишком сильно действуют наводные токи, то нужно проверить надежность заземления, качество подсоединения электродов к пациенту и исправность проводов пациента. Возможно, что потребуется проверка переключателя отведений, протирка его контактов спиртом.




Рис. 11 Расположение памп ваппарате.




Рис. 12 Карта Напряжений

Напряжения указаны относительно "общего минусо". Общий минус"имеет отричательный потенциол относительно земли (корпуса) (-15в). Замеры производить тестером Тт Описанные выше неисправности конечно не охватывают всего того, что может возникнуть при эксплуатации. Однако, описав наиболее возможные, мы надеемся, что несколько облегчим задачу нахождения неисправностей и способов их устранения.

На рис. 11 дана схема расположения ламп в аппарате.

На рис. 12 дается укрупненный вид монтажа аппарата и точек замера напряжения.

VII. Краткие технические данные узлов аппарата

1. Паниме силового тлансформатора ТР.

1. Данные силового трансформатора 11.								
№№ п/п	Обмотка №	Число витков	⊘ провода и марка его	Лу№ выво- дов	Напряжения Х. Х. U _{XX} ^в			
1	I	315	пэл−1 ∅ 0,93	1-2				
2	И	49	пэл—1 ⊘ 0,93	2-3	CCTL			
3	411	266	ПЭЛ—1 Ø 0.64	3-4				
4	Экран	Один слой	Латунная фольга≠0,2	7				
5	IV	1300	пэл—1 ∅ 0,3!	8-9	450÷460			
6	v	1300	пэл⊷1 Ø 0,31	9-10	450÷460			
7	A1	20	11ЭЛ—1 Ø 1,25	11-12	6,8÷7			
8	VII	16	пэл—1 ∅ 1,16	15-16	5,6÷5,7			
9	VIII	20	пэл−1 ∅ 0,8	13-14	6,8÷7			
10	IX	20	пэл—1 ∅ 0,55	56	6,8÷7			

2. Данные отклоняющих катушек

a) rope	зонтальные -	- 2 шт. (вист	шпис)	
	-	Pa	Примечание	
Витки в секциях	Провод	окна внешни		
1300 + 1200 + 1100 + + 1000 + 800 + 600	ПЭЛ—1 Ø0,08	32 × 26	70 × 64	Толщина катушки 4,0

б) Вертикальные — 2 шт. (Внутренние)

		Pa	17	
Витки в секциях	Провод	окна	внешний	Примечание
1300 + 1200 - 1100 + + 1000 + 800 + 600	113/1-1 2/0,07	30 % 20	64 > 56	Толицина катушки 3,8

3. Данные дросселя Др

Памотка	Число витков	Провод	Примечание
		пэлио д 0,15	Индуктивность 2,2 мгн
Ушиверсаль	2 50 ℝ 2	Haching & Street	••••••

4. Данные высоковольтного трансформатора Тр₂

Памстка	Число витков	Провод	Примечание		
Ушиверсаль	2009	пэлшо Ø 0,35			
Упиверсаль	1000×2	0.09 № 0 ошкеп			
•	4	HMBF 0.35 MM2			
	7 Haware	фокусирующей катушк	н •		

	5. данные	work years and a second
	Число витков	Провод
В нава т секциями по 2000	14000	181,0 ⊗ 1 Ben

VIII. C	пецификация
---------	-------------

N ₂ N ₃	Обозначен.	Паименование	Электрические данные			-	Примеча-
n,'n	00000		тип и группа	номинал	до- пуск	Кетво	ime
1	1 2	3	4	5	6 1	7	8
1	R ₁	Сопротивление	BC-0,5 a	510 ком	5%	1	
2	R_2	»	BC-0,5 a	510 ком	5%	1	
3	R_3	*	BC-1 a	20 коч	10%	i	
4	R,	»	BC-0.5 a	510 ком	5%	1	
5	R_5	»	BC-0,5 a	510 KOM	5%	í	1
G	\mathbf{R}_6	*	BC-L a	20 KOM	10%	1	
7	R7.8	*	BC-2a	24 KON	10%	2	нарал- асльно
8	R ₉₋₁₀	>>	BC-2 a	24 keet	10%	2	,.
9	R11-12	* *	BC-2 a	20 KOM	10%	2	••
10	R ₁₃₊₁₄	>	BC2 a	2 0 ком	10%	2	парал- дельно
П	R ₁₅	Сопротивление переменное	CH-H-26A	2.2 MFOM		1	-
12	R_{16}	>	CH-1-26A	3,3 кем	ΙI	1	
13	Rit	Сопротивление	BC-0,5a	51 KOM	10%	1	
14	Ris		BC-0,5a	.51 NOM	10%	1	
15	R_{19}	»	BC-0,5a	5.1 мгом	10%	1	
16	R_{20}	»	BC-2a	5,∮ ком	10%	1	
17	\mathbb{R}_{21}	»	BC-0,5a	8.2 мгом	10%	1 -	
18	R_{22}	»	BC-0,5a	8,2 MOM	10%	1	
19	R ₂₃	Сопротивление переменное	CH-1-26A	100 ком		1	
20	R_{24}	Сопротивление	BC-0,5a	200 ком	10%	L	
21	R ₂₅	Сопротивление переменное	СП-І-26А	100 ком		1	

1	2	3	5	4	**	7	
22	R ₂₆	Сопротивление	BC-0,5a	200 ком	10%	•	1
23	R_{27}		BC-0,5a	510 ком	5%	ı	į.
24	R ₂₈	»	BC-0,5a	51 KOM	10%	ż	
25	1 ₹29	Сопротивление переменное	€П-1-26A	2.2 Aron		ı	
26	f₹ _b ,	•	€H-I-2A	2,2 мгом		ŧ	
27	$\mathbf{R}_{i,t}$	Сопротпыление	BC-0,25a	36 kon	10%	ŧ	
28	Rag	Сопротивление переменное	CH-1-26A	. I No one		1	
29	Ras	Сопротивление	BC-0,5a	220 KOM	10%	1	
301	\mathbf{R}_{34}	»	BC-0,25a	51 BOM	10%	ŧ	
31	\mathbf{R}_{sh}	»	BC-9, 25a	20 KOM	16%	ı	
32	R_{aa}	>	BC-0,5a	210 KOM	10%	1	
33	\mathbf{R}_{ST}	•	BC-0,25a	51 KO/I	10%	1	
34	R _{0∈}	»	BC-0,25a	10 KOM	10%	ŧ	
35	\mathbf{R}_{gg}	Сопротивление переменный	CH-I-25A	100 KOM		1	
36	$R_{i\sigma}$	Сопротивление		2,3+3,7 ou			Подбира-
37	R_{11}	Сопротивление переменное	CH-II-25A	680 ox		Ł	ется при регулиро- вании
8	R_{12}	*	CH-H-25A	680 on		į.	
99	R_{i3}	Сопротныление		2.3÷3,7 on		ŧ	Подбира-
10	R_{11}	*	BC-0,5a	51100 kom		Ť	ется при регулиро-
11	R_{1}	>	BC-0,25a	20 ком	10%	;	1322715719
12	$R_{\rm pi}$	>	I\$C-0,25a	20 KOM	10%	ł	
13	R_{47}	>	BC-0,25a	20 ком	10%	1	
и	$R_{\rm ts}$	*	BC-0,5a	15 ком	10%	1	
15	R_{49}	Сопротивление переменное	СП-ІІ-2бА	15 ком		1	

1	2	3	5	4	6	7	8
16	R ₅₀	Сопротивление переменное	СП-11-2бЛ	15 ком		1	
47	R_{at}	Сопротивление	BC-0,25a	510 ком	10%	1	
48	R_{52}	>	BC-0,25a	510 ком	10%	1	1
40	R_{aa}	>	BC-0,25a	510 ком	10%	1	1
50	R_{i_4}	*	BC-0,25a	510 ком	10%	1	
51	Ran	»	BC-0.25a	I ком	20%	1	1
52	R_{56}	. »	BC-0,25a	1 ком	20%	1	1
53	R _{or}	*	BC-0,25a	1 ком	20%	1	
54	Ras	*	BC-0,25a	1 ком	20%	1	
55	R ₅₀	»	BC-0,25a	1 ком	20%	1	
56	Ree	*	BC-2a	3 ком	200	, 1	
57	R ₆₁	»	113-1	5 ком		1	
58	R ₆₂	*	BC-0,5a	1 мгом	10%	1	
59	R ₀₃	Сопротивление переменное	C(1-11-26A	2,2 ком		1	
60	R ₀₁	. Сопротивление	BC-Ia	100 ком	200	1	
61	R ₆₅	*	BC-Ia	100 ком	20%	1	
62	Rec	»	BC.0,5a	30 ком	10%	1	
63	R ₀₇	»	BC-0, 25a	51÷ 100 ког	100	1	Подби-
64	Res	>	BC-0 5a	20 ком	100	. 1	рается при
65	Ren	>	BC-0,25	[0 ком	109	: 1	регулир
GG	Ran	»	BC-0,25a	10 ком	100	0 1	
67	R71	*	BC-2a	200 ком	109	. 1	Ì
68	Rra	»	BC-0,25a	120 ком	109	1	
(39	Ci	Конденсатор	КМБГ-1-160Б	4,0 мкф	102	6 1	
70	1	>	КМ2L-1-160В	4,0 мкф	10%	6 1	
71	1	*	KCO-5-500A	1000 пф	109	61	
32				•			

1	2	3	5	4	6	7	8
72	Ct	Конденсатор	KCO-5-500A	1000 пф	10%	l	
73	C _a	>	KCO-5-500A	5100-иф	5%	1	
74	C _r	>	ҚСО-5-50 0 А	5100-иф	5%	1	
75	C ₇	>>	КБГ-И-200	0,02 пф	10%	1	
76	C_{∞}	*	КВГ-И-200	0.02 пф	10%	I	
77	C ₉	»	KCO-2-500-A	510 пф	10%	i	подби- рается
78	C_{10}	*	KCO-2-500-A	510 пф	10%	1	при регулир.
79	C_{14}	*	КБГ-И- 200	0,05 мкф	10%	1	pa yang
80	C ₁₂	»	КБГ-И -2 00	0,05 мкф	10%	1	
81	Cm	»	KCO-2-500-A	680 пф	1000	1	*
82	CH	>>	КБГ-И-400	0,05 м ф	10%	1	1
83	C ₁₅	>>	KCO-5-500A	5100 пф	5%	!	i
84	C ₁₆	>	КРГ-И 600	↓ 0,01 мкф	10%	1	1
85	C ₁₇	»	КР.Т-П-500	. 0,05 мкф	10%	1	
86	Cis	*	КБГ-М-1-400	0,1 мкф	20%	1	
87	C ₁₉	»	КМВГ-І-160Б	6 2.0 мкф	10%	1	
88	C.0	»	КМБГ-І-160Б	2,0 мкф	10%	1	
89	1	»	КМБГ-І-160Б	2,0 мкф	10%	1	
90		»	КМРС-1-160Р	2,0 мкф	10%	1	
91	C_{23}	»	КБГ-14-200	1000 nd	20%	i	
92	C ₂₄	>>	КБГ.И-200	1000 пф	20%	1	
93	G ₂₅	*	КБГ-H-200	1000 пф	20%	1	
94		*	ҚБГ-И-200	1000 пф	20%	1	-
95	C ₂₇	»	КБГ-П-200	1000 пф	20%	1	1
90	i	*	ПОВ-10000 в	390 пф		1	
97	7 C ₂₉	*	КРL-N- 5 00	0,05 мкф	10%	i	
	145						

Sanitized Conv	Annroyed fo	r Release	2010/07/30	CIA-RDP81	-01043R000600100001-9

I	2	3	4	5	6	7	8
38	3 C ₃₀	>	KCO-5-500A	1000 пф	10%	1	
96	C ₃₁	» .	КЭ-2м	-150 в -40 мкф		1	
HH.	C ₁₁₂	»	ҚЭ-2м	450 в		1	
101	Can	»	КБГ-И-200	-10 меф 0,05 меф	1000	1	
102	C_{34}	*	КЭ-2м	20 в 200 мкф	. 0	1	
103	C ₃₅	Конденсатор переменное	K11K-2	10÷100 пф		1	
104	Л,	Радиоламна	6H8C		1	1	
105	H_2	*	61180			1	
106	II_3	*	12Ж1Л		1	1 -	
157	Л	>	12Ж1Л		1	i	
108	II_5	*	12Ж1Д		i	1	
109	Π_{6}	»	12Ж1Д			1	
11C	Л7	. »	12Ж1Л			1	
111	J_{s}	»	12Ж1Л		1	1	
112	\mathcal{I}_9	>>	12Ж1Д	i	i	1 .	
113	Π_{10}	»	12Ж1Д			1	
114	Π_{11}	»	CL3C			1	
115	Π_{12}	Электронно- лучевая трубка	23.ЛМ-34		9	1	
116	Л ₁₃	Радиолампа	шис	α.	.	1	
17	Π_{14}	»	6H5C			1	
18	\mathcal{I}_{15}	>	5H3C		1	1	
19	Л16	>	6116C				
20	Л ₁₇	>	6) Қ4			1	
21	Л ₁₈	»	CL3C				
22	Л ₁₉	- >	СГ4С		1		
23	Л ₂₀	>	CF4C			1	

1	2	3	4	5	6	7	8
124	Л ₂₁	Сигиальная лампа	E-10 MH-13	6,3в ⋉ 0,28а		I	
125	Tp ₁	Трансформа- тор силовой				1	
126	Тру	Трансформа- тор В ^t I				ı	
127	Др	Дроссель				1	
128	Пк,	Переключа- тель диана- зонов	2n-5n-1`			ı	
126	Пк2	>>	5 плат на 11 пеложении			1	
130	$\Pi \kappa_3$	>	4и-2п-Г			1	
131	Пк4	>	2н-би-Г	U	-	1	
132	Вк1	Тумблер- выключатель	ТП-1			1	
130	Вк2	> :	ТВГ		1	1	
134	Вкз	»	ТВГ			1	
135	Пр1	Плавкий предохранитель	ПК-45	1а-220 в, 2а-110; 127в-			
136	K ₁	Киопка				1	
137	K ₂	»				1	
138	К3	> -				1	
139	K ₄	»				1 .	
144	K ₅	*				1	
144	К5	*					1

1Х. Комплектация

В комплект аппарата входят:

1.	Аппарат «ВЭКС-01» с расочим комплектом	Tam	н,		
	по без электронно-лучевой трубки			1	ш
2.	Электроды пластинчатые			4	Ш
	Бинты резиновые				1117
	Электроды грудные присасывающиеся .			5	1113
	Электрод спинной			1	Ш
	Фотоаппарат с наспортом			1	Ш
	Предохранитель плавкий на 1 а			1	111
	Предохранитель плазкий на 2 а				1111
	Радиоламла 12Ж1Л			8	ш
	Радиолампа 6Н8С			1	111
	Радиолампа 6Н5С			1	Ш
	Высоковольтный кенотрон 1Ц1С			!	Ш
	Стабилизатор папряжения СГ4С			i	Ш
	Стабилизатор напряжения СГЗС			1	Ш
	Сыгнальная лампа 6,3 в×0,28 а			1	Ш
16.	Шнур сети			1	ш
	Удлинитель шпура пациента			1	ш
	Провод заземления длиной 4 м		٠.	1	Ш
19.	Передвижной столик (по предварительному з	заказ	y)	1	Ш
20.	Электронно-лучевая трубка с паспортом .			l	ш
21.	Техническое описание и инструкция по эксплуа	пац	111		
	с паспортом аппарата			İ	Ш

Х. Инструкция по установке электронно-лучевой трубки в аппарат

Электроино-лучевая трубка упаковывается отдельно в специально предпазначенную для этого упаковку. Это обеспечивает сохранпость ее при транспортировании. Установка электронно-лучевой трубки в аппарат производится в

следующем порядке: 1. Вынуть аппарат из кожуха.

1. Вынуть анпарат из комуха.

Для этого:

а) Отвернуть винты, крепяцие аппарат к кожуху (2 винта в задней части аппарата и 2 винта под папедью управления).

б) Снять все дверцы (4 боковых и 1 задияя).

в) Вынуть все шлашти из заднего отсека аппарата (в том числе

и щланг пациента).

н шлани нациента).

г) Откинуть кронштейи фотоаппарата вперед и, взявшись за штангу кронштейна, около ее крепления к панели, выгащить аппарат из корпуса.

2. Осторожно вынуть электронно-лучевую трубку из упаковки.

3. Освободить блок фокусирующей и отклоняющей систем от крепления.

4. Осторожно вставить электронно-лучевую трубку в отверстне

7. Надеть колпачок на апод трубки. Для этого трубку развер-

нуть в нужном направлении.

8. Надеть дамповую напедьку в оправе на выводы электродов 9. Осмотреть хорошо ли стоят все ламны в усилителе и стабили-

заторе, 10. Продеть шланг пациента через аппарат.

11. Вставить аппарат в кожух и закрешить его впитами. 12. Опробовать аппарат. В случае исисправности поступить так, как это описано в разделе VI настоящего описания.


13. Надеть крышки на окна аппарата.

XI. Передвижной столик

В том случае, если к аппарату придается передвижной столик, го сборка его производится по инструкции, помещенной в коробке,

где упакован разобранный столик.
При сборке следует следить за тем, чтобы все крепления были

выполнены тщательно.



министерство здравоохранения ссср главмединструментпром

ПАСПОРТ

Вектор-электрокардиоскоп (шифр ВЭКС-01)

 N_2

выпуска 195 года

Папряжение питающей сети 110, 127 и 220 вольт.

Электронно-лучевая трубка № _____

Фотоаппарат №_____

Гарантийный срок работы аппарата — один год (на электровакуумные приборы и фотоаннарат гарантия не распространяется).

Регулировал _____

Проверил контролер ОТК

Разрешил к выпуску начальник ОТК _____

e 3______195 · r.

Государственный Союзный завод электромедицинской аппаратуры «ЭМА»

Министерство Здравоохранения СССР «ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПРОМ».

ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОЮЗНЫЙ ЗАВОД ДЕЗИНФЕКЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



a Kova sa tria sa pasa pro na tempana z



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПРОМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЮЗНЫЙ ЗАВОД ДЕЗОБОРУДОВАНИЯ

ПЕРЕГОННЫЙ КУБ

ТИПА ПК-2

ПАСПОРТ, ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛОАТАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СОЮЗА ССР ГЛАВМЕДИНСТРУМЕНТПРОМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЮЗНЫЙ ЗАВОД ДЕЗОБОРУДОВАНИЯ

ПАСПОРТ на перегонный куб

ТИПА ПК-2

.No

Перегонный куб изготовлен в соответствии с чертежами завода и утвержденными техническими условиями

Отдел технического контроля

Подпись

___195 г.

1. Назначение

Перегонный куб предназначен для получения дистиллированной воды в лабораториях, аптеках, больницах и других лечебных учреждениях.

2. Описание

Перегонный куб состоит из котелка (камеры испарения) (11) с вмонтированными в его дно (13) электронагревательными элементами (16), защищенным снаружи металлическим кожухом (12), конденсатора пара (1) и устройства автоматического наполнения котелка водой—уравнителя (10).

- 2. При работе перегонного куба вода должна непрерывно поступать из водопровода в котелок (11) через кондексатор (1) (где она подогревается) и в уравнитель (10). Уравнитель обеспечивает сохранение постоянного уровня воды в котелье—излишки воды выливаются через нижнее отверстие уравнителя.
- 3. В котелке (11) вода, нагреваемая электроэлементами (16), превращается в пар, который через патрубок (5) поступает в конденсатор (1) и, конденсируясь, выходит химически чистой водой (дистиллированной). Имеющееся в корпусе конденсатора отверстие (2) предназначено для выхода небольшого количества пара, предотвращающее повышение давления.

Формат бумаги 60×921/16. Объем 0,5 печ. л.

Тл. МГ. Зак. 151, М 46160_18/VIII 1955 г.

- 4. Включение в электросеть производится с помощью провода (15), выходящего через втулку в отверстие кожуха (12).
- 5. На кожухе (12) имеется специальный болт заземления (14) с гайками и шайбами.

3. Техническая характеристика

- 1. Производительность перегонного куба 4-5 литров в час.
- 2. Мощность электронагревательных элементов 3,5—4 квт.
- 3. Электронагревательные элементы работают при напряжении 220—120 вольт переменного, однофазного тока.

4. Основные условия по эксплоатации и уходу

- 1. Проверить присоединение проводов по схеме к контактам (см. чертеж).
- 2. Аппарат необходимо заземлить, для чего на кожухе (12) имеется специальный болт заземления (14) с гайками и шайбами.
- 3. Проверить правильность положения сливной трубки (8) так, чтобы нижний конец находился над воронкой (9) уравнителя (10).
- 4. На оба ниппеля (3 и 4) конденсатора (1) надеть резнновые трубки, причем одну из них (от ниппеля 3) соединить с линией водопровода, а другую (от ниппеля 4) опустить в сосуд для сбора дистиллированной воды.
- 5. На ниппель (18) крестовины (19) уравнителя надеть резиновую трубку для отвода излишков воды. Излишки воды могут быть использованы на хозяйственные нужды.
- 6. Открыть кран водопровода для пуска воды в котелок (через конденсатор 1) и уравнитель (10).

- 7. Начало слива воды через резиновую трубку, надетую на ниппель (18) крестовины (19), будет означать наполнение котелка (11) водой, после чего включить электроподогрев. ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо следить, чтобы слив воды был непрерывен на протяжении всего времени работы перегонного куба.
- 8. По окончании работы перегонного куба выключить электроподогрев и только после этого прекратить поступление воды.
 - 9. Выпустить воду из котелка, открыв кран (20).
- 10. В целях лучшего нагрева, а также удлинения срока службы нагревательного элемента, последний необходимо периодически, в зависимости от жесткости воды, очищать от накипи (чем больше жесткость воды, тем чаще производить очистку).
- 11. Для периодической промывки внутри котелка и механической очистки элементов от накипи необходимо отвернуть гайки (6) и сиять фланец (7).
- 12. В том случае, когда потребуется заменить вышедший из строя электроэлемент, необходимо:
 - а) отвернуть гайки (6) и снять фланец (7),
 - б) отвернуть гайки (21) и снять шайбы,
- в) вынуть электроэлементы (16) и произвести необходимую замену.

5. Спецификация

Перегонный куб Условное обознач			тепие: ПК-2
N⊧Nb n/n.	Наименование час	стей комплекта	Количество
1	Перегонный куб с элект и конденсатором Электроэлемент запасно	ропроводом, арматурой	!
3	электроэлемент запасног Ключ таечный		i


6. Гарантия

1. Гарантийный срок службы перегонного куба при нормальной эксплоатации—1 год. Гарантия на нагревательные элементы не распространяется.


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЮЗНЫЙ ЗАВОД ДЕЗОБОРУДОВАНИЯ

Взалиен указанного на чертеже открытого элемента, установлен электроэлемент трубчатого типа. Схема включения:

при 110-124 вельт- тараллельное при 220 вальт- последовательное



C C C P МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ГЛАВМЕДПРОМ



АППАРАТ для длительных КАПЕЛЬНЫХ ВНУТРИВЕННЫХ ВЛИВАНИЙ

ОДЕССКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

министерство здравоохранения ссср Γ Л А В М \overline{E} Д Π Р О М

АППАРАТ

ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ КАПЕЛЬНЫХ ВНУТРИВЕННЫХ ВЛИВАНИЙ;

ОДЕССКИЙ ЗАВОД МЕДОБОРУДОВАНИЯ

І. Назначение

Аппарат предназначается для длительных капельных внутривенных вливаний крови, трансфузионной жидкости или физиологического раствора.

II. Техническая характеристика

1. Тип аппарата - переносный

2. Высота аппарата "Н"

наибольшая 2200 мм наименьшая 1000 мм

3. Аппарат позволяет влитать кровь или жидкость в вену больного непрерывной струей с различной скоростью или отдельными каплями.

4. Конструкция аппарата допускает возможность одновременного вливания жидкости двум больным.

III. Описание конструкции и принцип действия

Аппарат для длительного капельного внутривенного вливания состоит из складного штатива (1) (см. рис. 1) с тремя трубками, из которых две легко выдвигаются и фиксируются ручками (4а) на требуемой высоте до 2200 мм, тренога фиксируется рукояткой (4).

На верхней выдвижной трубе (3) устанавливаются: держатель (5) для ампул и банок или держатель (6) для склянки с тубусом емкостью 2-3 литра, а также держатель (7) для

крепления двух воздушных кранов (8).
На средней выдвижной трубе (2) крепится подвижная струбцина (9). Телескопическое соединение трубок позволяет установить сосуды с вливаемой жидкостью на требуемой высоте для создания необходимого напора вливаемой жидкости. Конструкцией аппарата предусмотрена возможность установки его как на треноге, так и с помощью струбцины непосредственно к операционному столу, кровати, носилкам и т. п.

Струбцина может быть также использована для закрепления в ней доски с целью фиксации руки больного.

Воздушный кран (см. рис. 3) состоит из корпуса (10) и регулировочного винта (11) с иглой (12), с помощью которого регулируется поступление воздуха извне через отверстие (13) в корпусе. Фильтр стеклянный (14), наполненный до половины спиртом, служит для дезинфекции поступающего из атмосферы воздуха.

Количество вливаемой жидкости регулируется воздушным краном. При вывинчивании регулировочного винта (11), воздух из атмосферы поступает через отверстие (13) в фильтр стеклянный (14) (см. рис. 3) и далее по резиновой трубке (16) в сосуд с вливаемой жидкостью (17), создавая необходимое давление на жидкость, под действием которого вливаемая жидкость поступает по резиновой трубке (18) через стеклянную трубку (19) и иглу Боброва (20)-в вену больного. Стеклянная трубка позволяет наблюдать поступление вливаемой жидкости.

IV. Подготовка аппарата к работе

Аппарат необходимо тщательно протереть, а никелированные части очистить от смазки. Воздушные краны снимаются путем отвода прижимной пластинки.

Сборку производить в следующем порядке:

1. Треноге (1) создать устойчивое положение и закрепить рукояткой (4).

2. Выдвижные трубки (2,3) установить на требуемую высоту и закрепить ручками (4a).

3. На кокец верхней трубки (3) одеть держатель для ампул и банок (5) или держатель 2-3-х литровой склянки (6), закрепив его стопорным винтом (21).

4. Тщательно прочистить и продуть воздушный кран, обратив особое внимание на боковое отверстие в корпусе крана.

5. Сборка арматуры производится в зависимости от того, какие сосуды с вливаемой жидкостью будут применены $(250\ {\rm cm^8},\ {\rm ампулы},\ {\rm либо}\ 500\ {\rm cm}.$ куб. банки, либо $2\text{-}3\text{-}{\rm x}$ литровая склянка с тубусом).

6. Сборка арматуры при работе на ампулах (см. рис 3). а) установить держатель ампул на штативе и закре-

б) завернуть регулировочный винт (11) до отказа;

в) фильтр стеклянный (14) заполнить спиртом с расчетом, чтобы конец нижнего капилляра находился выше уровня сипрта на 10-15 мм:

г) соединить воздушный кран с фильтром резиновой трубкой (22) длиной 50 мм;

д) соединить фильтр с тройником (23) трубкой (16) длиной 800 мм;

е) на 2 других концах тройника одеть трубки (18) длиной по 150 мм;

ж) на оливу иглы Боброва (20) одеть резиновую трубку (25) длиной 1000 мм, конец трубки соединить со стеклянной трубкой, служащей смотровым стеклом (19) (расположение трубки см. на рис. 3);

з) второй конец трубки соединить с резиновой трубкой (26) длиной 1000 мм. со вторым тройником (23). На два других конца тройника одеть трубки (18) длиной по 150 мм;

п) взять ампулу с кровью, отбить нижнюю пайку и одеть резиновую трубку, клущую от тройника (23), затем отбить верхнюю пайку ампулы и одеть резиновую трубку, идущую от тройника (23);

к) вставить ампулу в держатель и закрепить ее прижимом.

Таким образом монтируется и вторая ампула. При работе на одной ампуле — монтаж производится без тройников.

7. Сборка арматуры при работе на банках 0,5 л. (рис. 4). а) сборку арматуры при работе на банках 0,5 л. производить так же, как и при работе на ампулах (п. 6, рис. 3);

б) в банку с жидкостью вставить плотно резиновую пробку с 2-мя трубками. Свободный конец трубки (16) одеть на длинную стеклянную трубку (28);

в) свободный конец трубки (26) одеть на короткую стеклянную трубку (29);

г) банку установить в держатель вверх дном и закрепить $x \circ M y \cdot T \circ M$. Вторая банка монтируется аналогично.

Примечание: при работе с двумя банками емкостью 0,5 л. от одного воздушного крана пользуются тройниками аналогично работе с двумя амиулами (см. рис. 3):

- 8. Сборка арматуры при работе со склянкой с тубусом (рис. 2):
- а) установить держатель (6) склянки на штатив и закрепить его винтом (21);
- б) сборку арматуры при работе со склянкой производить так же, как и при работе на ампулах (см. п. 6, рис. 3);
- в) свободный конец трубки (26) одеть на конец стеклянного перехода (30), второй конец стеклянного перехода через резиновую трубку большего диаметра (31) длиной 200 мм. соединить с тубусом склянки;
- г) свободный конец трубки (16) соединить с " Γ "-образной стеклянной трубкой (32) в пробке склянки.
- Кроме описанных вариантов работы аппарата на различных сосудах, возможны и другие варианты:
 - а) работа одновременно на 4-х ампулах;
- б) работа с двумя ампулами и с одной или с двумя банками емкостью 0,5 л.
- 10. При необходимости производить вливание жидкости аппаратом без треноги, сборку арматуры выполнить в полном соответствии с вышеописанными вариантами. Затем вынуть две верхние выдвижные трубки с нижней трубки треноги и крепить аппарат с помощью струбцины к операционному столу, либо кровати, носилкам и т. п. Если кровать изготовлена из углового профиля—следует подложить деревянную подкладку под профиль и закрепить струбциной.

V. Возможные неисправности и способы их устранения

Признаки пеисправности	Причина неисправности	Способы устранения неисправности
а) Жидкость не вытекает из иглы Боброва	Засоренность отверстий в воздушном кране (рис. 3) Засоренность канала в игле Боброва Уровень жидкости стал ниже торца короткой трубки (рис. 4)	воздушный кран Прочистить иглу Боброва мандреном Отпустить короткую
б) Жидкость вытекает нерав- номерно		зиновые трубки с арма- турой
	Стеклянная трубка (28) рис. 4 погружена в жидкость.	Выдвинуть трубку (28) до выхода торца ее из жидкости на 4-5 мм.

VI. Уход и хранение

- 11. Аппарат для длительного капельного внутривенного вливания должен храниться в сухом отапливаемом помещении.
- 12. При подготовке аппарата к консервации необходимо снять всю арматуру, освободить от жидкости и высушить.
- Все металлические некрашенные части протереть и смазать нейтральной смазкой, после чего обернуть парафинированной и оберточной бумагой. Стеклянные и резиновые детали завертываются в оберточную бумагу и обвязываются шпататом.

VII. Комплектность

VII. Комплектиость

3. В комплект апперата входит:

Штатна с раздажной стойкой, струбцикой и держательной раздажной стойкой, струбцикой и держательной раздажной стойкой, струбцикой и держательной раздажной струбцикой и держательной держат

14. Запасные часты:

К каждому апараку дительного кинельного вируваевного каждому апараму дительного кинельного вируваевного каждому апараму дительного каждому апараму дительного каждому дительного кажд

ыР 19537 5-5-58 г.

